





















## HD 2/150





|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Deutsch</b>    |  4     |
| <b>English</b>    |  14    |
| <b>Français</b>   |  24    |
| <b>Italiano</b>   |  35    |
| <b>Español</b>    |  46    |
| <b>Nederlands</b> |  57    |
| <b>Português</b>  |  67    |
| <b>Dansk</b>      |  78    |
| <b>Norsk</b>      |  88   |
| <b>Svenska</b>    |  98  |
| <b>Suomi</b>      |  108 |
| <b>Ελληνικά</b>   |  118 |
| <b>Türkçe</b>     |  130 |
| <b>Русский</b>    |  141 |
| <b>Magyar</b>     |  152 |
| <b>Česky</b>      |  162 |
| <b>Slovensky</b>  |  172 |
| <b>Polski</b>     |  182 |
| <b>Românește</b>  |  193 |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Slovensko</b> |  203 |
| <b>Hrvatski</b>  |  213 |
| <b>Srpski</b>    |  223 |
| <b>Български</b> |  233 |



## Bedien- und Funktionselemente

- 1 Werkzeugtasche
- 2 Schwimmerbehälter
- 3 Sieb im Wasseranschluß
- 4 Wasseranschluß
- 5 Grobfilter
- 6 Not-Aus-Taster
- 7 Kabelablage
- 8 Feststellbremse
- 9 Handspritzpistole
- 10 Halter für Handspritzpistole
- 11 Griff
- 12 Display
- 13 Hochdruckschlauch mit Steuerkabel
- 14 Manometer Wasservordruck
- 15 Hochdruckanschluß
- 16 Motorschutzschalter Vordruckpumpe
- 17 Düsenhalter
- 18 Netzstecker
- 19 Düse
- 20 Vordruckpumpe
- 21 Phasenwender
- 22 Befestigungsschrauben für Haube
- 23 Steckverbindung für Steuerkabel
- 24 Hebel
- 25 Sicherungsschalter
- 26 Leckagebohrung
- 27 Schalter Düsenrotation 0/1
- 28 Geräteschalter
- 29 Ölbehälter
- 30 Druckschalter Wasservordruck
- 31 Berstscheibe
- 32 Druckstück
- 33 Berstscheibenhalter
- 34 Drucksensor Hochdruck
- 35 Feinfilter
- 36 Öl-Ablaßschraube

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders die beiliegende Broschüre "Sicherheitshinweise für Hochdruckreiniger" Nr. 5.951-949.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät verwenden zum

- Entfernen von Farben und Graffiti,
- Entfernen von Korrosionsschichten an Metallteilen,
- Sanierungsarbeiten an Maschinen oder Gebäuden,
- Entfernen von Muscheln an Schiffsrümpfen.

Das Gerät darf nur mit Wasser in Trinkwasserqualität versorgt werden. Keine Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät ist nicht für Pflegearbeiten wie zum Beispiel Fahrzeugpflege und ähnliches vorgesehen. Der von diesem Gerät erzeugte Höchstdruck-Wasserstrahl führt zu Beschädigungen an solchen Objekten. Fahrzeugreifen dürfen nicht mit diesem Gerät gereinigt werden. Das Gerät darf nicht innerhalb eines explosionsgefährdeten Bereiches verwendet werden.

## Symbole auf dem Gerät



### Verletzungsgefahr,

Gefahr durch elektrischen Schlag.

Hochdruckstrahl nicht auf Personen, das Gerät oder elektrische Einrichtungen richten.



### Achtung!

Im Betrieb starke Magnetfelder am Handgriff der Handspritzpistole vermeiden.

Dauermagnete, z.B. magnetische Spannvorrichtungen oder Schrauben-Bit-Halter, vom Handgriff fernhalten. Einschaltgefahr!



### Achtung!

Stromführende Pole. Vor dem Abnehmen des Deckels Netzstecker ziehen.

## Sicherheitseinrichtungen

### Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter wird bei Gefahr durch den Bediener gedrückt und setzt das Gerät sofort außer Betrieb.

Bei Inbetriebnahme des Gerätes muß zuerst der Not-Aus-Schalter entriegelt werden und dann das Gerät am Geräteschalter eingeschaltet werden, sonst erscheint Fehler 1.

### Sensor Hochdruck

Überschreitet der Wasserdruck 1620 bar, schaltet der Hochdrucksensor den Pumpenmotor ab. (Fehler F6)

### Überdrucksicherung

Erfolgt durch Blockierung der Hochdruckdüse eine schlagartige Druckerhöhung über 1720 bar, platzt die Berstscheibe der Überdrucksicherung und das Wasser tritt drucklos am Pumpenkopf aus.

## Unfallverhütungsvorschrift BGV D15

Für den Betrieb des Gerätes in Deutschland gilt die Unfallverhütungsvorschrift BGV D15 "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern", herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft (zu beziehen von Carl Heymanns-Verlag KG, 50939 Köln, Luxemburger Straße 449). Hochdruckstrahler müssen nach diesen Richtlinien mindestens alle 12 Monate von einem Sachkundigen geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.

## Umweltschutz

### Bitte Verpackung umweltgerecht entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

### Bitte Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin

nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

### Bitte mineralölhaltiges Abwasser

nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.


## Vor der ersten Inbetriebnahme

### Gerät auspacken

- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen. Bei Transportschäden den Händler benachrichtigen.
- Gerät auf einen festen Untergrund stellen und Feststellbremse betätigen.

### Ölstand kontrollieren

- Befestigungsschrauben rechts und links der Haube herausdrehen, Haube abnehmen.




- Spitze des Ölbehälterdeckels abschneiden.
- Ölstand im Ölbehälter kontrollieren. Der Ölstand muß bei waagrecht stehendem Gerät bis zum Mittelsteg des Ölbehälters reichen.
- Haube wieder befestigen.

## Inbetriebnahme

- Eine Inbetriebnahme wird durchgeführt
  - nach dem Auspacken des Geräts
  - bei Wiederinbetriebnahme nach einer Stilllegung.

### Hochdruckschlauch montieren

- Schutzkappen von den Schlauchenden abnehmen und in der Werkzeutasche aufbewahren.
- Das Schlauchende mit dem längeren Steuerkabel wird am Pumpenkopf angeschlossen.
- Schlauchende zum Schutz vor Abknicken von oben zwischen Schubbügel und Gerät hindurch führen.



- Der Dichtkegel des Hochdruckschlauches muß 4–5 mm über das Einschraubende hinausstehen.
- Zum Einstellen des Abstandes die Hülse von Hand oder mit einer Zange verdrehen (Vorsicht! Linksgewinde).
- Einschraubgewinde am Hochdruckschlauch mit beiliegendem Edelstahlfett einfetten.
- Hochdruckschlauch von Hand in den Hochdruckanschluß am Pumpenkopf einschrauben und mit einem 17er Gabelschlüssel festziehen.
- Steuerkabel an der Steuerung anschließen.
- Steuerkabel am anderen Schlauchende mit der Pistole verbinden.
- Den Hochdruckschlauch zum Entlüften noch nicht mit der Handspritzpistole verbinden.

## Wasseranschluß

- Anschlußwerte siehe Technische Daten.
- Einen Zulaufschlauch mit Nennweite  $\frac{3}{4}$ " (nicht im Lieferumfang) am Wasserzulauf (z. B. Wasserhahn) anschließen.
- Wasserzulauf öffnen und Zulaufschlauch spülen.
- Wasserzulauf schließen und gespülten Zulaufschlauch am Gerät anschließen.
- Wasserzulauf öffnen.

## Elektrischer Anschluß



### Achtung!

Spannung auf dem Typenschild muß mit Versorgungsspannung übereinstimmen.




### Achtung!

Verlängerungskabel mit ausreichendem Leitungsquerschnitt verwenden ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ) und ganz von der Kabeltrommel abwickeln.

- Anschlußwerte siehe Typenschild/Technische Daten.
- Drehrichtung der Vordruckpumpe prüfen – Pfeil auf dem Gehäuse. Bei falscher Drehrichtung Phasewender im Netzstecker mit Schraubendreher eindrücken und um  $180^\circ$  verdrehen.

## Gerät entlüften

- Motorschutzschalter der Vordruckpumpe prüfen, ggf. zurücksetzen.
- Not-Aus-Taster durch Drehen entriegeln.
- Schalter Düsenrotation am Gerät auf „0“ stellen.
- Geräteschalter auf „1“ drehen.
- Warten bis im Display „0000 bar“ angezeigt wird.
- Offenes Ende des Hochdruckschlauchs über einen Abfluß halten und Hebel der Handspritzpistole ziehen. Hebel mehrmals loslassen und wieder ziehen, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt.
- Geräteschalter auf „0“ drehen.



- Der Dichtkegel des Hochdruckschlauchs muß 4–5 mm über das Einschraubende hinausstehen.
- Zum Einstellen des Abstandes die Hülse von Hand oder mit einer Zange verdrehen (Vorsicht! Linksgewinde).
- Einschraubgewinde am Hochdruckschlauch mit beiliegendem Edelstahlfett einfetten.
- Hochdruckschlauch von Hand in die Handspritzpistole einschrauben und mit einem 17er Gabelschlüssel festziehen.



### Hinweis:

Ist das Gerät nicht vollständig entlüftet, vibriert die Pumpe und das Gerät erreicht nicht den vollen Arbeitsdruck.

- Geräteschalter auf „1“ drehen.
- Handspritzpistole mit beiden Händen festhalten und Hebel ziehen.
- Alle Hochdruckverbindungen auf Dichtheit prüfen.
- Düsenhalter auf Dichtheit prüfen. Tritt Wasser hinter dem Düsenhalter aus, den Düsenhalter mit einem Gabelschlüssel (Linksgewinde) festhalten und die Düse mit einem Innensechskantschlüssel nachziehen (Rechtsgewinde).

## Bedienung



### Gefahr!

Verletzungsgefahr durch Höchstdruckstrahl und aufgewirbelten Schmutz. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Spezial-Sicherheitsstiefel mit Mittelfußschutz tragen.



### Gefahr!

Der Höchstdruckstrahl erzeugt bei der Benutzung des Gerätes einen hohen Geräuschpegel. Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.



### Gefahr!

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung vorgesehen. Explosionsgefahr!



### Achtung!

Längere Benutzungsdauer des Gerätes kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen.

Eine allgemeingültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflußfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln).
- Niedrige Umgebungstemperatur. Warme Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Festes Zugreifen behindert die Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schlechter als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, langandauernder Benutzung des Gerätes und bei wiederholtem Auftreten entsprechender Anzeichen (z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger) empfehlen wir eine ärztliche Untersuchung.



### Achtung!

Reinigungsrückstände umweltgerecht und vorschriftsgemäß entsorgen.



### Achtung!

Dieses Gerät darf nicht zur Reinigung von Tieren verwendet werden.

## Hochdruckschlauch

- Nur Original-Hochdruckschläuche verwenden.
- Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
- Hochdruckschlauch täglich kontrollieren.  
Geknickte Schläuche nicht mehr verwenden.  
Ist die äußere Drahtlage sichtbar, Hochdruckschlauch nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch mit beschädigtem Gewinde nicht mehr verwenden.
- Den diesem Gerät beigelegten Hochdruckschlauch nicht für andere Geräte verwenden.
- Hochdruckschlauch so verlegen, daß dieser nicht überfahren werden kann.
- Durch Überfahren, Knicken, Stoßen belasteten Schlauch nicht mehr verwenden, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.
- Hochdruckschläuche altern. Auch bei ordnungsgemäßem Zustand Hochdruckschlauch nach 3 Jahren ersetzen.
- Hochdruckschlauch so lagern, daß keine mechanischen Belastungen auftreten.

## Betrieb

- Gerät überprüfen (siehe „Pflege und Wartung“ / „Vor jedem Betrieb“).
- Not-Aus-Taster durch Drehen entriegeln.
- Schalter Düsenrotation auf „1“ stellen.



### **Achtung!**

*Rotationsumschaltung nur bei nicht abgezogener Pistole möglich.*

- Geräteschalter auf „1“ drehen.
- Im Display erscheinen nacheinander folgende Anzeigen.
  - HD 2/150 (Gerätebezeichnung).
  - V X.X (Programmversion der Steuerung).
  - xxx h (Betriebsstundenzähler).
  - 0000 bar (Arbeitsdruck, Betriebsbereitschaft).
- Sicherungsschalter drücken und Hebel der Handspritzpistole ziehen.
- Drehrichtung der Vordruckpumpe prüfen – Pfeil auf dem Gehäuse. Bei falscher Drehrichtung Phasewender im Netzstecker mit Schraubendreher eindrücken und um 180 ° verdrehen.
- Reinigungsarbeiten durchführen.



### **Hinweis:**

*Der Arbeitsdruck kann im Display abgelesen werden.*

## Betrieb unterbrechen

- Hebel loslassen, das Gerät schaltet ab. Hebel erneut ziehen, das Gerät schaltet wieder ein.

## Außerbetriebnahme

### Gerät ausschalten

- Geräteschalter auf „0“ stellen und Netzstecker ziehen.
- Wasserzulauf schließen und Wasserzulaufschlauch entfernen.



### **Achtung!**

*Es steht Wasserleitungsdruck an.*

- Sicherungsschalter drücken, um Hebel gegen unabsichtliches Betätigen zu sichern.

### Gerät transportieren

- Zum Transport Feststellbremse lösen und Gerät am Griff vor sich herschieben.

### Gerät aufbewahren

- Hochdruckschlauch von Pumpe und Pistole abschrauben. Gewinde durch Schutzkappen sichern.
- Hochdruckschlauch aufwickeln und über den Griff legen.
- Handspritzpistole an die Halter hängen.
- Anschlußkabel um die Kabelablage wickeln.

### Frostschutz



### **Hinweis:**

*Frost zerstört das nicht vollständig von Wasser entleerte Gerät!*

- Gerät an einem frostfreien Ort abstellen.



### **Hinweis:**

*Ist eine frostfreie Lagerung nicht möglich, Gerät stilllegen.*

Bei längeren Betriebspausen oder wenn eine frostfreie Lagerung nicht möglich ist:

- Wasser ablassen und Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen.
- Handelsübliche Frostschutzmittel in Schwimmerbehälter einfüllen.
- Gerät einschalten, bis Gerät komplett durchspült ist.
- Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.



### **Hinweis:**

*Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.*

## Pflege und Wartung



### **Gefahr!**

*Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten am Gerät Netzstecker ziehen und Wasserversorgung abstellen.*



## Sicherheitsinspektion/ Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen.

Bitte lassen Sie sich beraten.

## Vor jedem Betrieb

### Sichtprüfung

- Anschlußkabel und Steuerkabel auf Schaden prüfen (Gefahr durch elektrischen Schlag), beschädigte Kabel unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.
- Hochdruckschlauch auf Schaden prüfen (Berstgefahr), beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.
- Gerät (Pumpe) auf Dichtheit prüfen. 3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtheit Kundendienst aufsuchen.
- Bei Ölverlust (Ölspuren auf dem Bodenblech) Kundendienst aufsuchen.



### **Gefahr!**

Überprüfung nur bei ausgeschaltetem Gerät ausführen.

- Leichtgängigkeit der Düsenrotation prüfen. Dazu Düsenführung von Hand drehen.
- Luftdruck in den Reifen prüfen.
- Ölstand kontrollieren. Der Ölstand muß bei waagrecht stehendem Gerät bis zum Mittelsteg des Ölbehälters reichen.

### Funktionsprüfung

Gerät in Betrieb nehmen. Eine zweite Person kontrolliert folgende Punkte:

- Das Display muß einen Betriebsdruck zwischen 1300 und 1500 bar anzeigen.
- Die Pumpe muß vibrationsfrei arbeiten.
- Aus den Leckagebohrungen an Pumpenkopf und Handspritzpistole darf kein Wasser austreten.
- Das Gerät muß nach Loslassen des Hebels an der Handspritzpistole ausschalten.
- Das Manometer Wasserzulaufdruck zeigt einen Druck zwischen 2,5 und 10 bar an. Liegt der Druck unter 2,5 bar, Wasserzulauf prüfen, Grobfilter reinigen, Feinfilter reinigen (siehe „Wartungsarbeiten“).
- Schalter Düsenrotation auf „0“ stellen und prüfen, ob hinter dem Düsenhalter Wasser austritt.

## Alle 100 Stunden

Wartungsarbeiten nach Wartungsheft von Fachkraft ausführen lassen.

## Alle 500 Stunden

- Öl wechseln:
  - Ölmenge und -sorte siehe Technische Daten.
  - Befestigungsschrauben lösen, Haube abnehmen, Ölbehälterdeckel abnehmen.
  - Ölablaßschraube herausschrauben.
  - Öl in einen geeigneten Behälter ablassen.
  - Ölablaßschraube wieder eindrehen und festziehen.
  - Neues Öl langsam einfüllen; Luftblasen müssen entweichen. Der Ölstand muß bei waagrecht stehendem Gerät bis zum Mittelsteg des Ölbehälters reichen.

## Jährlich

- Überprüfung durch einen Sachverständigen nach den „Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler, BGV D15“.

## Alle 3 Jahre

- Hochdruckschläuche erneuern.

## Wartungsarbeiten

### Sieb im Wasseranschluß reinigen

- Sieb mit Flachzange herausziehen.
- Sieb reinigen.
- Sieb wieder einsetzen.

### Grobfilter reinigen

- Gehäuse des Grobfilters öffnen.
- Filternetz entnehmen, reinigen oder erneuern.
- Filternetz montieren, Filtergehäuse schließen.
- Dichtheit prüfen.

### Feinfilter erneuern



### **Achtung!**

Das Gerät darf nie ohne Feinfilter betrieben werden. Garantieverlust bei Betrieb ohne Feinfilter.

- Haube abnehmen.
- Schlauch vom Filtergehäuse abnehmen.
- Die 4 Schrauben zur Befestigung des Filtergehäuses herausschrauben und Filtergehäuse abnehmen.
- Dichtring und verschmutzte Filterscheibe aus dem Filtergehäuse entnehmen.
- Zuerst eine neue Filterscheibe, dann einen neuen Dichtring in das Filtergehäuse legen. (Die Filterscheibe kann nicht gereinigt werden.)
- Filtergehäuse und Schlauch wieder montieren.

## Hochdruckdüse reinigen, erneuern



### Hinweis:

Die Hochdruckdüse ist ein Verschleißteil und unterliegt nicht den Garantiebedingungen.



### Achtung!

Beim Lösen und Festziehen der Hochdruckdüse immer den Düsenhalter mit einem Gabelschlüssel festhalten.

- Düsenhalter mit Gabelschlüssel festhalten und Hochdruckdüse mit Innensechskantschlüssel heraus-schrauben.
- Stromanschluß herstellen und Wasserversorgung öffnen.
- Gerät in Betrieb nehmen und Schmutz heraus-spülen.



### Achtung!

Beschädigungsgefahr.

Es dürfen nur Originaldüsen verwendet werden.

- Hochdruckdüse mit der Düsennadel aus der Werkzeugtasche entgegen der Flußrichtung durchste-chen, evtl. mit Druckluft entgegen der Flußrichtung freiblasen.
- Gegebenenfalls neue Hochdruckdüse verwenden.



### Achtung!

Netzstecker ziehen, Wasserzulauf abstellen.

- Hochdruckdüse wieder einschrauben. Düsenhalter mit Gabelschlüssel festhalten und Düse mit Innen-sechskantschlüssel festschrauben.
- Stromanschluß herstellen und Wasserversorgung öffnen.
- Schalter Düsenrotation auf „0“ stellen.
- Düse auf Dichtheit prüfen. Tritt Wasser aus, den Dü-senhalter mit einem Gabelschlüssel festhalten und die Düse mit einem Innensechskantschlüssel nach-ziehen.
- Nach einigen Minuten Betriebszeit Hochdruckdüse nachziehen.

## Berstscheibe der Überdrucksicherung erneuern



### Achtung!

Die Berstscheibe darf nur durch den Hersteller des Gerätes ausgetauscht werden. Als Ersatzteil darf nur ein Original-Ersatzteil verwendet werden.



### Hinweis:

Tritt an der Bohrung des Berstscheibenhalters Wasser aus, ist die Berstscheibe zerstört und muß ersetzt werden.

- Berstscheibenhalter heraus-schrauben.
- Berstscheibe und Druckstück aus dem Pumpenkopf entnehmen.
- Druckstück einfetten, auf Berstscheibenhalter legen und neue Berstscheibe darauf legen.
- Berstscheibenhalter in den Pumpenkopf drehen und festziehen.



### Achtung!

Ursache für das Auslösen der Überdruck-sicherung ist meist eine verschmutzte Hochdruckdüse. Darum vor der Wiedereinbetriebnahme die Hochdruckdüse reinigen.

- Erstinbetriebnahme durchführen.
  - Prüfen, ob Wasser an der Bohrung des Berst-scheibenhalters austritt, gegebenenfalls Berstschei-benhalter nachziehen.
- Diese Prüfung nach einigen Stunden Betrieb wieder-holen.

## Hilfe bei Störungen



### Gefahr!

Vor allen Reparaturarbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Elektrische Bauteile nur vom autorisierten Kundendienst prüfen und reparieren lassen.

Bei Störungen, die in diesem Kapitel nicht genannt sind, im Zweifelsfall und bei ausdrücklichem Hinweis einen autorisierten Kundendienst aufsuchen.

## Fehleranzeige im Display



### F1

#### Fehler in der Steuerung

- Not-Aus-Taster durch Drehen entriegeln.
- Geräteschalter auf „0“ stellen, kurz warten und wie-der auf „1“ stellen. Erscheint weiterhin die Anzeige „F1“, Kundendienst aufsuchen.



### F2

#### Wasservordruck zu gering

Anzeige des Manometers Wasservordruck ist über 2,5 bar:

- Überprüfen, ob das Kabel am Druckschalter Wasser-vordruck korrekt eingesteckt ist, Zustand des Kabels prüfen. Erscheint weiter der Fehler F2, Kunden-dienst aufsuchen.

Anzeige des Manometers Wasservordruck ist unter 2,5 bar:

- Wasserzulaufdruck prüfen.
- Sieb im Wasseranschluss reinigen.
- Schwimmerventil im Schwimmerbehälter prüfen.
- Drehrichtung der Vordruckpumpe prüfen – Pfeil-richtung auf dem Gehäuse.
- Motorschutzschalter der Vordruckpumpe prüfen, ggf. zurücksetzen.
- Gerät entlüften.
- Grobfilter reinigen (siehe „Wartungsarbeiten“).
- Feinfilter austauschen (siehe „Wartungsarbeiten“).



### F3 Fehler am Sensor Hochdruck

- Überprüfen, ob das Kabel am Sensor Hochdruck korrekt eingesteckt ist, Zustand des Kabels prüfen. Erscheint weiterhin der Fehler F3, Kundendienst aufsuchen.



### F4 Überlastung des Rotationsantriebs in der Handspritzpistole

- Kundendienst aufsuchen.



### F5 Handspritzpistole oder Steuerleitung defekt

- Hebel der Handspritzpistole nicht ziehen, bevor „0000“ bar im Display angezeigt wird.
- Steckverbindung zwischen Handspritzpistole und Steuerleitung sowie Steuerleitung und Steuerung prüfen. Geräteschalter auf „0“ stellen, kurz warten und wieder auf „1“ stellen. Erscheint weiterhin die Anzeige „F5“, Kundendienst aufsuchen.



### F6 Maximaler Betriebsdruck wurde überschritten

- Hochdruckdüse reinigen oder erneuern. Zustand der Überdrucksicherung prüfen, gegebenenfalls Berstscheibe austauschen lassen. (Siehe Wartungsarbeiten)

## Störungen ohne Fehleranzeige

### Gerät läuft nicht, Display bleibt dunkel

- Not-Aus-Taster durch Drehen entriegeln.
- Netzspannung prüfen.
- Anschlußkabel auf Schaden prüfen.
- Netzstecker ziehen, Steuerung öffnen und Feinsicherung prüfen.


### Gerät läuft nicht

- Bei überhitztem Motor das Gerät abkühlen lassen. Danach wieder einschalten.
- Bei elektrischem Defekt Kundendienst aufsuchen.

### Gerät kommt nicht auf Druck

Wasserzulaufschlauch, Gerät und HD-Schlauch entlüften.

- Hochdruckdüse erneuern. Durch Abnutzung der Hochdruckdüse sinkt der Druck. Wir empfehlen, die Hochdruckdüse zu wechseln, wenn der Druck auf ca. 1300 bar gesunken ist. Der Wasserstrahl soll bei abgeschalteter Düsenrotation auf eine Länge von 15–20 cm gebündelt sein! Ist dies nicht mehr gegeben, soll ebenfalls die Hochdruckdüse gewechselt werden.



- Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

### Pumpe undicht

- 3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtheit Kundendienst aufsuchen.
- Berstscheibe defekt, austauschen.

## Sonderzubehör

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Handspritzpistole      |           |
| 750 mm lang            | 6.391-131 |
| Hochdruckschlauch 10 m | 6.390-659 |
| Hochdruckschlauch 20 m | 6.390-660 |
| Schlauchkupplung       | 6.390-661 |

## Ersatzteile

Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Verschleißteile sind aus der Garantie ausgenommen.

Verschleißteile sind:

- Hochdruckdüse
- HD-Dichtung
- Hochdruckschlauch
- Ventileinheit
- Berstscheibe
- Grob- und Feinfilter
- Lager der Pistole

Die Garantie tritt nur dann in Kraft, wenn Ihr Händler die beigefügte Antwortkarte beim Verkauf vollständig ausfüllt, abstempelt und unterschreibt und Sie die Antwortkarte anschließend an die Vertriebs-Gesellschaft Ihres Landes schicken.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der unten aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: **Hochdruckreiniger**

Typ: **1.331-xxx**

Einschlägige EG-Richtlinien:

**EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG)**

**EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) geändert durch 93/68/EWG**

**EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG)**

**geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**EG-Richtlinie über Geräuschemissionen (2000/14/EU)**

Angewandte harmonisierte Normen:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Angewandte nationale Normen: –

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang V

Gemessener Schallleistungspegel: 130 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel: 131 dB(A)

Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, daß die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen.

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Technische Daten

### Stromanschluß

|                       |    |      |      |
|-----------------------|----|------|------|
| Spannung              | V  | 400  | 440  |
| Stromart              | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Anschlußleistung      | kW | 8,4  | 8,4  |
| Netzsicherung (träge) | A  | 16   | 16   |

### Wasseranschluß

|                                   |                                     |            |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Wasserqualität                    | Frischwasser in Trinkwasserqualität |            |            |
| Zulauftemperatur (max.)           | °C                                  | 20         | 20         |
| Zulaufmenge (min.)                | l/h (l/min)                         | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Wasservordruck (min.)             | MPa (bar)                           | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Wasservordruck (max.)             | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Zulaufschlauch-Länge              | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Zulaufschlauch-Durchmesser (min.) | Zoll                                | ¾          | ¾          |

### Leistungsdaten

|                                     |             |            |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Arbeitsdruck                        | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Überdrucksicherung, elektronisch    | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Überdrucksicherung, mechanisch      | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Fördermenge                         | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Drehzahl rotierender Wasserstrahl   | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Grobfilter                          | µm          | 200        | 200        |
| Feinfilter                          | µm          | 20         | 20         |
| Rückstoßkraft der Handspritzpistole | N           | 22         | 22         |

### Geräuschemission


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Schalldruckpegel (EN 60704-1)                  | dB(A) | 118 | 118 |
| Schallleistungspegel (EN 60704-1)              | dB(A) | 129 | 129 |
| Garantierter Schallleistungspegel (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Gerätevibrationen

|                                  |                  |     |     |
|----------------------------------|------------------|-----|-----|
| Schwingungsgesamtwert (ISO 5349) |                  |     |     |
| Handspritzpistole                | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Strahlrohr                       | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Maße

|                      |    |            |            |
|----------------------|----|------------|------------|
| Länge                | mm | 750        | 750        |
| Breite               | mm | 680        | 680        |
| Höhe                 | mm | 870        | 870        |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 80         | 80         |
| Ölmenge – Pumpe      | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Ölsorte – Pumpe      |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Operating and control elements

- 1 Tool bag
- 2 Float tank
- 3 Strainer in the water connection
- 4 Water connection
- 5 Coarse filter
- 6 Emergency STOP pushbutton
- 7 Cable compartment
- 8 Parking brake
- 9 Hand-held spray gun
- 10 Handgun support
- 11 Handle
- 12 Display
- 13 High-pressure hose with control cable
- 14 Pressure gauge for water precharge pressure
- 15 High-pressure outlet
- 16 Motor protection switch - precompression pump
- 17 Nozzle bracket
- 18 Mains plug
- 19 Nozzle
- 20 Precompression pump
- 21 Phase inverter
- 22 Fastening screws for unit cover
- 23 Plug and socket connection for control cable
- 24 Lever
- 25 Safety switch
- 26 Leakage bore
- 27 Switch for nozzle rotation 0/1
- 28 Unit switch
- 29 Oil reservoir
- 30 Pressure switch for water precharge pressure
- 31 Bursting disc
- 32 Pressure plate
- 33 Bursting disc bracket
- 34 High-pressure sensor
- 35 Fine filter
- 36 Oil drain plug

## For your safety

Before you use the cleaner for the first time, read these operating instructions and take special note of the accompanying booklet "Safety Instructions for High-Pressure Cleaners" No. 5.951-949.

## Appropriate use

Use this unit for

- removing paint and graffiti,
- removing layers of corrosion on metal components,
- renovating machines or buildings,
- removing mussels from the hulls of ships.

The unit is to be supplied with drinking quality water only. Do not use detergents.

This unit is not intended for maintenance work, e.g. on vehicles, etc. The high-pressure water jet generated by this unit will damage vehicles, etc. Vehicle tyres must not be cleaned with this unit.

This unit must not be used in potentially explosive areas.

## Symbols on the unit



### **Risk of injury,**

*Risk of electric shock.*

*Do not direct the high-pressure jet at people, the unit or electrical equipment.*



### **Caution!**

*While operating the unit, do not expose the handle of the handgun to strong magnetic fields. Keep permanent magnets, e.g. magnetic clamping devices or screw-bit holders away from the handle. Risk of handgun switching on!*



### **Caution!**

*Current-carrying poles. Before removing the cover, pull out the mains plug.*

## Safety features

### Emergency STOP switch

The Emergency STOP switch is pressed by the user in an emergency and stops the unit immediately.

When switching on the unit for the first time, unlock the Emergency STOP button before switching on the unit with the unit switch, otherwise an error will be displayed.

### High-pressure sensor

If the water pressure exceeds 1620 bar, the high-pressure sensor disconnects the pump motor. (Error F6)

### Excess pressure relief device

If a blockage in the high-pressure nozzle causes a sudden pressure increase above 1720 bar, the bursting disc ruptures and the water flows without pressure out of the pump head.

## Environmental protection

### Please dispose of the packaging in an environmentally friendly way



The packaging is recyclable. Please do not throw the packaging in the domestic waste but in a recycling collection point.

### Please dispose of old, used cleaners in an environmentally friendly way



Used cleaners contain valuable recyclable materials, which should be disposed of in a suitable collection point for reuse. Batteries, oil and similar materials must not be allowed to get into the environment. Therefore, please dispose of old units in suitable waste collection systems.

### Please do not allow motor oil, heating oil, diesel and benzine

to get into the environment. Please protect the soil and dispose of waste oil in an environmentally friendly way.

### Please do not allow waste water containing mineral oil

to get into the ground, bodies of water or the sewers.


## Preparing the unit for use

### Unpack the unit

- When unpacking the unit, check the contents of the packaging. If transportation damage has occurred, inform your dealer.
- Place the unit on firm ground and actuate the parking brake.

### Check the oil level

- Screw out the fastening screws on the left and right of the unit cover, remove unit cover.




- Cut off the tip on the cover to the oil reservoir.
- Check the oil level in the oil reservoir. The oil must reach the middle mark on the oil tank when the unit is level.
- Fasten the unit cover again.

## Switching on the unit

- A start-up is performed
  - after unpacking the unit
  - if the unit has been shut down.

### Connect the high-pressure hose.

- Remove protective caps from the ends of the hose and keep in the tool bag.
- The hose end with the long control cable is connected to the pump head.
- To protect the hose end from kinking, guide it down between the handle and the unit.



- The conical nipple of the high-pressure hose must project over the screw-in end by 4–5 mm.
- To adjust the spacing, turn the sleeve by hand or with a pair of pliers (Caution! left-hand thread).
- Lubricate the internal thread on the high-pressure hose with the enclosed stainless-steel grease.
- Manually screw the high-pressure hose into the high-pressure connection on the pump head and tighten with a size 17 open-end wrench.
- Connect the control cable to the controller.
- Connect the control cable on the other end of the hose to the handgun.
- Do not yet connect the high-pressure vent hose to the handgun.



## Water connection

- For connected loads see Technical Specifications.
- Connect a supply hose (not supplied) with a nominal diameter of  $\frac{3}{4}$ " to the water inlet (e.g. tap).
- Open water inlet and rinse supply hose.
- Close water inlet and connect rinsed supply hose to the unit.
- Open water inlet.

## Electrical connection



### Caution!

The voltage specified on the model rating plate must correspond to the voltage supplied.




### Caution!

Use an extension cable whose cable cross-section is adequate (10 m = 2.5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) and unreel it completely from the cable drum.

- For connected loads see model rating plate/Technical Specifications.
- Check the rotational direction of the precompression pump – arrow on the housing. If the rotational direction is incorrect, press the phase inverter into the mains plug using a screwdriver and turn by 180 °.

## Evacuate air from the unit

- Check the motor protection switch of the precompression pump, reset if necessary.
- Release the Emergency STOP pushbutton by rotating it.
- Set the nozzle rotation switch on the unit to "0".
- Set the unit switch to "1".
- Wait until "0000 bar" is displayed.
- Hold the open end of the high-pressure hose over a drain and pull the lever of the handgun. Release and pull the lever several times until a uniform jet of water is discharged.
- Set the unit switch to "0".



- The conical nipple of the high-pressure hose must project over the screw-in end by 4–5 mm.
- To adjust the spacing, turn the sleeve by hand or with a pair of pliers (Caution! left-hand thread).
- Lubricate the internal thread on the high-pressure hose with the enclosed stainless-steel grease.
- Manually screw the high-pressure hose into the handgun and tighten with a size 17 open-end wrench.



### Information:

If the unit is not completely vented, the pump will vibrate and the unit will not reach operating pressure.

- Set the unit switch to "1".
- Hold handgun with both hands and pull lever.
- Check all high-pressure connections for leaks.
- Check the nozzle holder for leaks. If water leaks out behind the nozzle holder, grip the nozzle holder with an open-end wrench (left-hand thread) and retighten the nozzle with an Allen key (right-hand thread).

## Operating the unit



### Danger!

Risk of injury from high-pressure jet and swirling dirt. Wear protective goggles, protective gloves, protective clothing and special safety boots with mid foot (foot arch) protection.



### Danger!

The high-pressure jet generates a high noise level when the unit is in use. Risk of damage to hearing. When working with the unit, always wear suitable hearing protection.



### Danger!

The unit is not intended for use in potentially explosive areas. Danger of explosion!



### Caution!

Prolonged use of the unit may cause circulatory problems in the hands due to vibrations.

How long the unit should be used for cannot be specified as there are several influencing factors:

- Personal predisposition to poor circulation (frequently cold fingers, tingling fingers).
- Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect the hands.
- A firm grip impedes circulation.
- Uninterrupted operation is worse than interrupted operation with breaks.

If the unit is used regularly for long durations and symptoms recur (e.g. tingling fingers, cold fingers), we recommend an examination by a doctor.



### Caution!

Dispose of detergent residue in an environmentally friendly manner and according to regulations.



### Caution!

This unit must not be used for cleaning animals.

## High-pressure hose.

- Use original high-pressure hoses only.
- Prevent contact with chemicals.
- Check high-pressure hose daily.  
Do not use kinked hoses.  
Do not use high-pressure hose if the outer wire layer is visible.
- Do not use high-pressure hose with damaged thread.
- The high-pressure hose enclosed with this unit must not be used with other units.
- Lay high-pressure hose in such a way that it cannot be run over.
- Do not use a hose which has been run over, kinked or struck even if there is no visible damage.
- High-pressure hoses age. Replace high-pressure hose after 3 years irrespective of its condition.
- Store high-pressure hose in such a way that it is not subject to mechanical loads.

## Operation

- Check the unit (see "Care and maintenance"/ "Each time before operating the unit")
- Release the Emergency STOP pushbutton by rotating it.
- Set the nozzle rotation switch to "1".



### **Warning!**

*Nozzle rotation cannot be switched over unless the handgun is attached.*

- Set the unit switch to "1".
- The following displays are indicated in succession.
  - HD 2/150 (unit designation).
  - V X.X (program version of controller).
  - xxx h (operating hours counter).
  - 0000 bar (operating pressure, stand-by).
- Press safety switch and retract the handgun lever.
- Check the rotational direction of the precompression pump – arrow on the housing. If the rotational direction is incorrect, press the phase inverter into the mains plug using a screwdriver and turn by 180 °.
- Carry out cleaning work.



### **Information:**

*The operating pressure can be displayed.*

## Interrupting the operation

- Release lever, the unit switches off. Retract lever again and the unit switches on again.

## Switching off the unit

### Switching the unit off

- Set unit switch to "0" and pull out power plug.
- Close the water inlet and remove the water inlet hose.



### **Warning!**

*The water supply is under pressure.*

- Press safety switch to secure lever against being activated unintentionally.

## Transporting the cleaner

- To transport the unit, release the parking brake and push the unit in front of you with the handle.

## Storing the cleaner

- Unscrew the high-pressure hose from the pump and handgun. Protect the threads with caps.
- Wind up the high-pressure hose up and place over the handle.
- Hang the handgun from the brackets.
- Coil the connecting cable round the cable rest.

## Frost protection



### **Information:**

*Frost destroys the unit if it is not completely drained of water!*

- Store the unit in a frost-free place.



### **Information:**

*If frost-free storage is not possible, shutdown the unit.*

In case of lengthy breaks periods between operation of if frost-free storage is not possible:

- Drain out the water and flush the unit with anti-freeze.
- Fill proprietary anti-freeze into the float tank.
- Switch on the unit, until the unit is completely flushed through.
- Observe the anti-freeze manufacturer's instruction for use.



### **Information:**

*This also achieves a certain degree of corrosion protection.*

## Care and maintenance



### **Danger!**

*Before carrying out any care or maintenance work on the unit, pull out the mains plug and turn off the water supply.*

## Safety inspection/Maintenance contract

You can arrange with your dealer to have a regular safety inspection carried out or to have a maintenance contract.

Please seek advice on this.

## Before each use

### Visual inspection

- Check connection cable and control line for damage (risk of electric shock); have any damaged cables replaced immediately by authorised customer service or an electrician.
- Check high-pressure hose for damage (danger of explosion), replace a damaged high-pressure hose without delay.
- Check unit (pump) for any leaks. 3 Three drops per minute are allowable and can appear on the underside of the cleaner. Seek the help of Customer Service if leaks are more serious.
- If oil is leaking (traces of oil on floor panel), contact customer service.



### **Danger!**

*Only check when the unit is switched off.*

- Check that the nozzle rotates easily. To do this, turn the nozzle guide by hand.
- Check air pressure in tyres.
- Check the oil level. The oil must reach the middle mark on the oil tank when the unit is level.

### Performance test

Start the unit. A second person checks the following points:

- The display must indicate an operating pressure between 1300 and 1500 bar.
- The pump must not vibrate during operation.
- Water must not flow out of the leakage bores on the pump head or handgun.
- The unit must switch off when the lever on the handgun is released.
- The water inlet pressure gauge indicates a pressure between 2.5 and 10 bar. If the pressure is below 2.5 bar, check the water inlet, clean the coarse filter, clean the fine filter (see "Maintenance").
- Set nozzle rotation switch to "0" and check whether water flows out behind the nozzle bracket.

## Every 100 hours

Have a technician service the unit according to the maintenance booklet.

## Every 500 hours

- Change the oil
  - For oil quantity and type see Technical Specifications.
  - Undo fastening screws, remove unit cover, remove cover of oil reservoir.
  - Unscrew the oil drain plug.
  - Drain oil into a suitable container.
  - Screw in and tighten the oil drain plug.
  - Fill slowly with fresh oil; air bubbles have to escape. The oil must reach the middle mark on the oil tank when the unit is level.

## Annually

- Inspection by a qualified technician in accordance with the "Guidelines for liquid jet devices, BGV D15".

## Every 3 years

- Replace high-pressure hoses.

## Maintenance work

### Clean strainer at the water connection.

- Pull out the strainer using flat nose pliers.
- Clean strainer.
- Reinsert the strainer.

### Cleaning the coarse filter

- Open the coarse-filter housing.
- Remove filter screen, clean or replace.
- Attach filter screen, close filter housing.
- Check for leaks.

### Replacing the fine filter



### **Warning!**

*The unit must never be operated without the fine filter. Warranty invalidated if unit operated without the fine filter.*

- Remove the hood.
- Remove hose from filter housing.
- Unscrew 4 screws which attach the filter housing and remove filter housing.
- Remove sealing ring and dirty filter disc from filter housing.
- First insert a new filter disc and then a new sealing ring into the filter housing. (The filter disc cannot be cleaned).
- Re-attach the filter housing and hose.

## Clean/replace high-pressure nozzle.



### Information:

The high-pressure nozzle is a wearing part and is not subject to the terms and conditions of the warranty.



### Warning!

When loosening or tightening the high-pressure nozzle, always hold the nozzle bracket with an open end wrench.

- Hold nozzle bracket with an open end wrench and screw the high-pressure nozzle tight with an Allen key.
- Connect the power and switch on the water supply.
- Switch on the unit and flush out dirt.



### Caution!

Risk of damage.

Only original nozzles may be used.

- Use the nozzle needle from the tool bag to pierce the high-pressure nozzle against the flow of direction, if necessary use compressed air against the direction of flow to unblock.
- If required, clear the nozzle with compressed air against the direction of flow.



### Caution!

Pull out the mains plug and close the water inlet.

- Screw on the high-pressure nozzle. Hold nozzle bracket with an open end wrench and screw the nozzle tight with an Allen key.
- Connect the power and switch on the water supply.
- Set the nozzle rotation switch to "0".
- Check nozzle for leaks. If water leaks, hold the nozzle bracket with an open-end wrench and retighten with an Allen key.
- After the unit has been operating for several minutes, retighten the high-pressure nozzle.

## Replacing the bursting disc of the excess pressure relief device



### Caution!

The bursting disc may be replaced by the manufacturer of the unit only. Only an original spare part may be used.



### Information:

If water flows out of the bore of the bursting disc bracket, the bursting disc is damaged and must be replaced.

- Unscrew the bursting disc bracket.
- Remove the bursting disc and pressure plate from the pump head.
- Grease the pressure plate, place on bursting disc bracket and place the new bursting disc on top.
- Screw bursting disc bracket into pump head and tighten.



### Warning!

The excess pressure relief device is usually actuated due to a dirty high-pressure nozzle. Therefore, clean the high-pressure nozzle before restarting the unit.

- Perform an initial start-up.
  - Check whether water is leaking through the bore of the burst washer holder. If required, retighten the burst washer holder.
- Recheck after several hours operation.

## Troubleshooting



### Danger!

Before any repair work is undertaken, switch the unit off and pull out the power plug. Have electrical components checked and repaired only by authorised Customer Service personnel.

For faults which are not identified in this chapter, or when in doubt or when expressly instructed to do so, consult authorised Customer Service personnel.

## Error display



### F1

#### Fault in the controller

- Release the Emergency STOP pushbutton by rotating it.
- Set unit switch to "0", wait briefly and reset to "1". If "F1" continues to be displayed, contact customer service.



### F2

#### Water precharge pressure too low

Display of pressure gauge for water precharge pressure is above 2,5 bar:

- Check whether the cable on the water precharge pressure switch has been inserted correctly, check condition of the cable. If error F2 is still displayed, contact customer service.

Display of pressure gauge for water precharge pressure is below 2,5 bar:

- Check water inlet pressure.
- Clean strainer at the water connection.
- Check the float valve in the float tank.
- Check the rotational direction of the precompression pump – direction of arrow on the housing.
- Check the motor protection switch of the precompression pump, reset if necessary.
- Evacuate air from the unit.
- Clean the coarse filter (see Maintenance).
- Replace the fine filter (see Maintenance).



### F3 Fault on high-pressure sensor

- Check whether the cable on the high-pressure sensor has been inserted correctly, check condition of the cable. If error F3 is still displayed, contact customer service.



### F4 Rotating drive in handgun overloaded

- Consult Customer Service.



### F5 Handgun or control cable defective

- Do not pull the lever of the hand-held spray gun until "0000" bar is displayed.
- Check plug and socket connection between handgun and control cable as well as between control cable and controller. Set unit switch to "0", wait briefly and reset to "1".  
If "F5" continues to be displayed, contact customer service.



### F6 Maximum operating pressure was exceeded

- Clean/replace high-pressure nozzle. Check condition of the excess pressure relief device; if required replace bursting disc. (See "Maintenance Work")

## Faults without error display

### Unit does not function, display remains dark

- Release the Emergency STOP pushbutton by rotating it.
- Check mains voltage.
- Check connecting cable for damage.
- Pull out the mains plug, open controller and check fine-wire fuse.


### Unit does not work

- If the motor has overheated, let the cleaner cool down. Then switch it on again.
- Consult Customer Service if there is an electrical fault.

### Unit does not come up to pressure

Bleed the water inlet hose, unit and HP hose.

- Replace high-pressure nozzle. If the high-pressure nozzle is worn, the pressure will drop. We recommend replacing the high-pressure nozzle when the pressure has dropped to approx. 1300 bar. When the nozzle rotation is switched off, the water jet should remain intact for a length of 15–20 cm! If this is no longer the case, the high-pressure nozzle should also be replaced.



- Seek the help of Customer Service if necessary.

### Pump is leaky

- 3 drops per minute are allowable and can appear on the underside of the unit. Seek the help of Customer Service if leaks are more serious.
- Bursting disc defective, replace.

## Special accessory

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Handgun                 |           |
| 750 mm long             | 6.391-131 |
| High-pressure hose 10 m | 6.390-659 |
| High-pressure hose 20 m | 6.390-660 |
| Hose coupling           | 6.390-661 |

## Spare parts

You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

## Warranty

The warranty terms issued by our authorised marketing company are valid in every country. We remedy any fault in the unit free of charge within the warranty period providing the cause of the fault proves to be a material or manufacturing error.

Wearing parts are excluded from the warranty.

Wearing parts are:

- High-pressure nozzle
- High-pressure seal
- High-pressure hose.
- Valve unit
- Bursting disc
- Coarse and fine filters
- Handgun bearings

The warranty only becomes operative if your dealer has completed the reply card accompanying the sale of the unit, has stamped and signed it and you have then sent the reply card to the marketing company in your country.

Should you wish to call upon the guarantee, please apply to your dealer or nearest authorised Customer Service centre taking along also the accessories and bill of sale.

## EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version marketed by us.

This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our express approval.

Product: **High-pressure cleaner**

Type: **1.331-xxx**

Relevant EU Directives:

**EU Machinery Directive (98/37/CE)**

**EU Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) amended by 93/68/EEC**

**EU Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC**

**EC directive on noise emissions (2000/14/EU)**

Harmonised standards applied:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

National standards applied: –

Applied conformity evaluation procedure: Appendix V

Measured sound power level: 130 dB(A)

Guaranteed sound power level: 131 dB(A)

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current EU Directives and relevant standards.

The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company management.

  
S. Reiser

  
H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Cleaning Systems  
D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Registered offices Winnenden.  
Register court: Waiblingen, HRA 169.  
Personally liable shareholder: Kärcher Reinigungstechnik GmbH.  
Registered offices: Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB  
Managing Directors: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Technical Specifications

### Mains connection

|                              |    |      |      |
|------------------------------|----|------|------|
| Voltage                      | V  | 400  | 440  |
| Type of current              | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Connecting load              | kW | 8.4  | 8.4  |
| Supply fuse (delayed-action) | A  | 16   | 16   |

### Water connection

|                                 |                                     |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Water quality                   | Fresh water, drinking water quality |            |            |
| Supply temperature (max.)       | °C                                  | 20         | 20         |
| Supply volume (min.)            | l/h (l/min)                         | 150 (2.5)  | 150 (2.5)  |
| Water precharge pressure (min.) | MPa (bar)                           | 0.25 (2.5) | 0.25 (2.5) |
| Water precharge pressure (max.) | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Supply hose – length            | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Supply hose – minimum diameter  | inches                              | ¾          | ¾          |

### Performance data

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Operating pressure                        | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Excess pressure relief device, electronic | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Excess pressure relief device, mechanical | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Flow rate                                 | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Speed of rotating water jet               | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Coarse filter                             | µm          | 200        | 200        |
| Fine filter                               | µm          | 20         | 20         |
| Recoil force of the handgun               | N           | 22         | 22         |

### Noise emission


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Sound level (EN 60704-1)                  | dB(A) | 118 | 118 |
| Sound power level (EN 60704-1)            | dB(A) | 129 | 129 |
| Guaranteed sound power level (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Unit vibrations

|                                  |                  |     |     |
|----------------------------------|------------------|-----|-----|
| Total vibration value (ISO 5349) |                  |     |     |
| Handgun                          | m/s <sup>2</sup> | 3.5 | 3.5 |
| Spray lance                      | m/s <sup>2</sup> | 4.5 | 4.5 |

### Dimensions

|                            |    |              |              |
|----------------------------|----|--------------|--------------|
| Length                     | mm | 750          | 750          |
| Width                      | mm | 680          | 680          |
| Height                     | mm | 870          | 870          |
| Weight without accessories | kg | 80           | 80           |
| Oil quantity – pump        | l  | approx. 0.75 | approx. 0.75 |
| Oil type – pump            |    | ED VSG 220   | ED VSG 220   |





## Eléments de commande et de fonctionnement

- 1 Sac à outils
- 2 Récipient à flotter
- 3 Filtre dans la prise d'eau
- 4 Prise d'arrivée d'eau
- 5 Filtre à salissures grossières
- 6 Bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence
- 7 Porte-câble
- 8 Frein d'immobilisation
- 9 Poignée-pistolet
- 10 Support de la poignée-pistolet
- 11 Poignée
- 12 Afficheur
- 13 Flexible haute pression avec câble de commande
- 14 Manomètre de pression primaire de l'eau
- 15 Prise haute pression
- 16 Disjoncteur de protection moteur pompe de pression d'admission
- 17 Support de buse
- 18 Fiche mâle
- 19 Buse
- 20 Pompe de pression d'admission
- 21 Inverseur de phase
- 22 Vis de fixation du capot
- 23 Liaison enfichée pour câble de commande
- 24 Gâchette
- 25 Commutateur de sécurité
- 26 Alésage de fuite
- 27 Commutateur de rotation de la buse «0»/«1»
- 28 Commutateur de l'appareil
- 29 Réservoir à huile
- 30 Pressostat de pression primaire
- 31 Disque de rupture
- 32 Pièce de compression
- 33 Support du disque de rupture
- 34 Capteur de pression, haute pression
- 35 Filtre fin
- 36 Vis de vidange d'huile

## Pour votre sécurité

*Veuillez lire la présente notice d'instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois et respectez en particulier la brochure ci-jointe « Consignes de sécurité pour nettoyeurs haute pression », n° 5.951-949.*

## Conformité d'utilisation

Utilisez cet appareil pour

- enlever les traces de peinture et les graffitis,
- enlever les couches de rouille présentes sur les pièces métalliques,

- effectuer des travaux de rénovation sur des machines ou des bâtiments,
- enlever les coquillages présents sur les coques des bateaux.

Alimentez l'appareil uniquement avec de l'eau potable. N'utilisez pas de détergent.

Cet appareil ne convient pas à des travaux d'entretien comme par exemple l'entretien des véhicules à moteur et assimilés. Le jet d'eau haute pression qui sort de l'appareil endommagerait ces véhicules. N'utilisez jamais cet appareil pour nettoyer les pneus de véhicules.

N'utilisez pas l'appareil dans une zone qui présente des risques d'explosion.

## Symboles apposés sur l'appareil



### **Risque de blessures,**

*Risque d'électrocution.*

*Ne braquez jamais le jet haute pression sur des personnes, des animaux ou des équipements électriques.*



### **Attention !**

*En service, évitez d'appliquer des champs magnétiques puissants contre la poignée de la poignée-pistolet. Veiller à éloigner les aimants permanents, p. ex. les dispositifs de serrage magnétique ou les adaptateurs à embouts, de la poignée. Risque d'enclenchement !*



### **Attention !**

*Pôles électroconducteurs. Avant d'enlever le couvercle, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.*

## Dispositifs de sécurité

### Commutateur d'arrêt d'urgence

En cas de danger, l'opérateur peut appuyer sur le commutateur d'arrêt d'urgence et mettre ainsi immédiatement l'appareil hors service. Pour mettre l'appareil en service, déverrouillez le commutateur d'arrêt d'urgence avant d'actionner le commutateur de l'appareil, sans quoi le message d'erreur 1 apparaît.

### Capteur haute pression

Si la pression de l'eau dépasse 1620 bars, le capteur haute pression coupe le moteur de pompe. (débranchement F6)

## Sécurité anti-surpression

Si la buse haute pression se bouche et si la pression dépasse brusquement les 1720 bars, le disque de rupture de la sécurité anti-surpression éclate et l'eau dépressurisée s'écoule par la tête de pompe.

## Respect de l'environnement

### Veuillez éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Veuillez ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais veillez à leur recyclage.

### Veuillez éliminer les appareils usés dans le respect de l'environnement



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux et recyclables qu'il est important de récupérer. Les piles, batteries, huiles et substances assimilables sont dangereuses pour l'environnement. Veuillez donc veiller à éliminer des appareils usés par un système de collecte approprié.

### Evitez toute pénétration des huiles des moteurs, du mazout, du diesel et de l'essence

dans l'environnement. Veuillez protéger le sol et éliminer les huiles usées dans le respect de la nature.

### Evitez toute pénétration des eaux d'égout contenant des produits pétroliers

dans la terre, la nappe phréatique ou les canalisations.


## Avant la première mise en service

### Déballage de l'appareil

- Lors du déballage, vérifiez le contenu du carton. Si vous constatez des dégâts dus au transport, veuillez en informer votre revendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Installez l'appareil sur une base solide et actionnez le frein de stationnement.

### Contrôle du niveau d'huile

- Dévissez les vis de fixation situées sur les côtés droit et gauche du capot puis enlevez ce dernier.




- Coupez le bout pointu du couvercle du réservoir d'huile.
- Contrôlez le niveau d'huile du réservoir. Le niveau d'huile doit atteindre la nervure médiane sur le réservoir d'huile.
- Fixez à nouveau le capot.

## Mise en service

- Une mise en service s'effectue
  - après avoir déballé l'appareil
  - après une immobilisation prolongée (remise en service).

### Montage du flexible haute pression

- Enlevez les capuchons protégeant les extrémités du flexible puis rangez-le dans la poche à outils.
- L'extrémité du flexible munie du câble de commande le plus long se raccorde à la tête de pompe.
- Faire passer l'extrémité du flexible par le haut entre le guidon et l'appareil pour le protéger du risque de pliage.



- Le cône d'étanchéité du flexible haute pression doit dépasser de 4 à 5 mm au-dessus de l'extrémité insérée.
- Pour régler la distance, tourner la douille à la main ou à l'aide d'une pince (Attention ! filet à gauche).
- Graissez le filetage / taraudage de vissage du flexible haute pression avec la graisse pour acier inox ci-jointe.
- Vissez manuellement le flexible haute pression dans le raccord haute pression situé sur la tête de pompe, puis serrez à fond à l'aide d'une clé à fourche 17.
- Raccordez le câble de commande à la commande.
- Connectez le câble de commande à l'autre bout du flexible destiné à recevoir le pistolet.
- Pour pouvoir chasser l'air, ne connectez pas tout de suite le flexible haute pression à la poignée-pistolet.

## Prise d'arrivée d'eau

- Données de branchement, voir le chapitre intitulé « Données techniques ».
- Raccordez à l'alimentation en eau (par ex. au robinet) un flexible d'alimentation d'un diamètre nominal de  $\frac{3}{4}$  de pouce (non compris dans les fournitures).
- Ouvrez le robinet d'eau et rincez le flexible d'alimentation.
- Fermez le robinet d'eau puis raccordez le flexible d'alimentation rincé à l'appareil.
- Ouvrez le robinet d'eau.

## Branchement électrique



### Attention !

La tension mentionnée sur la plaque signalétique doit correspondre à celle du secteur.




### Attention !

Utilisez une rallonge électrique ayant des conducteurs de section suffisante (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>). Celle-ci doit toujours être complètement déroulée de son tambour.

- Données de branchement, voir la plaque signalétique / le chapitre intitulé « Données techniques ».
- Contrôler le sens de rotation de la pompe de pression d'admission - flèche sur le boîtier. Si la pompe tourne dans le mauvais sens, appuyer sur l'inverseur de phase avec un tournevis et tourner de 180 °.

## Chassez l'air de l'appareil

- Contrôlez le disjoncteur de protection du moteur de la pompe de pression d'admission et le remettre à zéro le cas échéant.
- Tournez le bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence pour le déverrouiller.
- Amenez le commutateur de rotation de la buse au niveau de l'appareil sur « 0 ».
- Ramenez le commutateur de l'appareil sur la position « 1 ».
- Attendez que la mention « 0000 bar » apparaisse à l'afficheur.
- Maintenez l'extrémité libre du flexible haute pression au-dessus d'un tuyau d'évacuation à l'égout, puis appuyez sur la gâchette de la poignée-pistolet. Tirez et relâchez plusieurs fois la gâchette jusqu'à ce que le jet d'eau devienne régulier.
- Ramenez le commutateur de l'appareil sur la position « 0 »



- Le cône d'étanchéité du flexible haute pression doit dépasser de 4 à 5 mm au-dessus de l'extrémité insérée.
- Pour régler la distance, tourner la douille à la main ou à l'aide d'une pince (Attention ! filet à gauche).
- Graissez le filetage / taraudage de vissage du flexible haute pression avec la graisse pour acier inox ci-jointe.
- Vissez manuellement le flexible haute pression dans la poignée-pistolet, puis serrez à fond à l'aide d'une clé à fourche 17.



### Remarque :

Si l'appareil contient toujours de l'air, la pompe vibre et l'appareil n'atteint pas sa pression de travail.

- Ramenez le commutateur de l'appareil sur la position « 1 ».
- Tenez fermement la poignée-pistolet à deux mains puis appuyez sur la gâchette.
- Contrôlez l'étanchéité de tous les raccords haute pression.
- Contrôlez l'étanchéité du support de buse ; pour cela, démontez la coiffe protectrice. Si l'eau fuit en aval de ce dernier, contretez-le avec une clé à fourche (pas à gauche) et resserrez la buse à l'aide d'une clé hexagonale mâle (pas à droite).

## Commande



### Danger !

Risque de blessures avec le jet haute pression et les salissures soulevées. Portez des lunettes enveloppantes, des gants et des vêtements de protection, ainsi que des chaussures de sécurité soutenant la partie centrale du pied.



### Danger !

Appareil en service, le jet haute pression produit un fort niveau sonore. Risques de lésions auditives. Lors des travaux avec l'appareil, port obligatoire d'un casque anti-bruit.



### Danger !

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui présente des risques d'explosion. Risque d'explosion !

**Attention !**

*L'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles de l'irrigation sanguine dans les mains, dues aux vibrations.*

Il nous est impossible de fixer une durée d'utilisation valable pour tout le monde, car elle dépend de plusieurs facteurs :

- Tendance personnelle à une mauvaise circulation (doigts froids fréquents, « fourmis » dans les doigts).
- Température ambiante basse. Portez des gants chauds pour vous protéger les mains.
- La saisie ferme d'un objet gêne la circulation du sang.
- Mieux vaut une utilisation entrecoupée de pauses qu'une utilisation ininterrompue.

Si vous devez utiliser régulièrement et longtemps l'appareil et si les symptômes susmentionnés se manifestent répétitivement (p. ex. « fourmis » dans les doigts, doigts froids), nous recommandons de consulter un médecin.

**Attention !**

*Éliminez les résidus de nettoyage en respectant l'environnement et les prescriptions en vigueur.*

**Attention !**

*N'utilisez jamais cet appareil pour nettoyer les animaux.*

## Flexible haute pression.

- N'utilisez que des flexibles haute pression d'origine.
- Évitez-leur tout contact avec des produits chimiques.
- Contrôlez les flexibles haute pression chaque jour. Cessez d'utiliser les flexibles pliés.  
Si la tresse métallique se voit, cessez d'utiliser le flexible haute pression.
- Ne l'utilisez plus également si son filetage / taraudage est abîmé.
- N'utilisez jamais sur d'autres appareils le flexible haute pression joint à celui-ci.
- Posez le flexible haute pression de sorte qu'aucun véhicule ne puisse rouler dessus.
- Si le flexible a été écrasé par des véhicules, plié, s'il a subi des impacts, cessez de l'utiliser même s'il ne présente pas de dégâts apparents.
- Les flexibles haute pression vieillissent eux aussi.  
**Changez les flexibles tous les 3 ans, même s'ils paraissent en bon état.**
- Rangez les flexibles haute pression de sorte qu'ils ne subissent aucune contrainte mécanique.

## Service

- Contrôlez l'appareil (voir le chapitre intitulé « Nettoyage et entretien » / « Avant chaque utilisation »).
- Tournez le bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence pour le déverrouiller.
- Amenez le commutateur de rotation de la buse sur « 1 ».

**Attention !**

*Commutation rotationnelle possible uniquement lorsque la poignée-pistolet n'est pas retirée.*

- Ramenez le commutateur de l'appareil sur la position « 1 ».
- Les mentions ci-dessous apparaissent à l'afficheur dans l'ordre suivant :
  - HD 2/150 (désignation de l'appareil),
  - V X.X (version du programme de commande),
  - xxx h (compteur d'heures de service),
  - 0000 bar (pression de travail, veille).
- Appuyez sur le commutateur de sécurité puis sur la gâchette de la poignée-pistolet.
- Contrôler le sens de rotation de la pompe de pression d'admission - flèche sur le boîtier. Si la pompe tourne dans le mauvais sens, appuyez sur l'inverseur de phase avec un tournevis et tourner de 180 °.
- Procéder aux travaux de nettoyage.

**Remarque :**

*L'afficheur indique la pression de travail.*

## Interruption du service

- L'appareil s'éteint si vous relâchez la gâchette. Il se remet en marche en appuyant à nouveau sur la gâchette.

## Mise hors service

### Mise hors service de l'appareil

- Amenez le commutateur de l'appareil sur « 0 » puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Refermez le robinet d'arrivée d'eau puis retirez le flexible d'arrivée d'eau.

**Attention !**

*Pression dans la conduite d'eau !*

- Appuyez sur le commutateur de sécurité pour empêcher d'actionner le levier par inadvertance.

## Transport de l'appareil

- Si vous devez transporter l'appareil, desserrez le frein de stationnement et poussez l'appareil devant vous en le tenant par la poignée.

## Rangement de l'appareil

- Dévissez le flexible haute pression de la pompe et de la poignée-pistolet. Protégez filets à l'aide de coiffes de protection.
- Enroulez le flexible haute pression puis posez-le sur la poignée.
- Accrochez la poignée-pistolet au support.
- Enroulez le câble d'alimentation autour du porte-câble.

## Protection antigel



### Remarque :

*Le gel détruit l'appareil si l'eau qu'il contient n'est pas complètement vidangée !*

- Ranger l'appareil à un endroit où il ne gèle pas.



### Remarque :

*S'il ne vous est pas possible de stocker l'appareil à l'abri du gel, le mettre hors service.*

En cas de pauses plus longues ou si un stockage à l'abri du gel n'est pas possible:

- Vidanger l'eau et rincer l'appareil avec un produit antigel.
- Remplir de l'antigel du commerce dans le réservoir flotteur.
- Laisser l'appareil en circuit jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé.
- Suivre les prescriptions de manipulation du fabricant d'antigel.



### Remarque :

*Ceci assure aussi une certaine protection contre la corrosion.*

## Nettoyage et entretien



### Danger !

*Avant de procéder à tous travaux d'entretien et de nettoyage, débranchez la fiche mâle de l'appareil de la prise de courant et coupez l'arrivée d'eau.*

## Inspection de sécurité / Contrat d'entretien

Vous pouvez convenir d'une inspection de sécurité régulière avec votre revendeur ou bien souscrire un contrat d'entretien.

Ce dernier vous conseillera volontiers.

## Avant chaque utilisation

### Contrôle visuel

- Vérifiez que le câble d'alimentation et celui de commande ne sont pas endommagés (risques d'électrocution). Faites remplacer immédiatement un câble endommagé par le service après-vente / un électricien agréé.

- Vérifiez si le flexible haute pression est endommagé (risque d'éclatement). S'il l'est, remplacez-le immédiatement.
- Vérifiez l'étanchéité de l'appareil (pompe). 33 gouttes par minute sont tolérables. Cette eau peut s'écouler par le fond de l'appareil. En cas de fuite plus importante, contactez le SAV.
- En présence d'une fuite d'huile (traces d'huile sur la plaque de fond), contactez le SAV.



### Danger !

*Contrôle uniquement lorsque l'appareil est éteint.*

- Vérifiez que la buse pivote librement. Pour cela, tournez le guide de buse à la main.
- Vérifiez la pression des pneus.
- Contrôle du niveau d'huile. Le niveau d'huile doit atteindre la nervure médiane sur le réservoir d'huile.

### Contrôle fonctionnel

Mettez l'appareil en marche. Une deuxième personne contrôlera les points suivants :

- L'afficheur doit indiquer une pression de service comprise entre 1300 et 1500 bars.
- La pompe doit fonctionner sans vibrer.
- L'eau ne doit pas fuir par les alésages de fuite situés au niveau de la tête de pompe et de la poignée-pistolet.
- L'appareil doit s'éteindre dès que vous relâchez la gâchette de la poignée-pistolet.
- Le manomètre doit indiquer une pression d'arrivée d'eau comprise entre 2.5 et 10 bars. Si la pression n'atteint pas 2,5 bars, contrôlez l'alimentation en eau, nettoyez le filtre à salissures grossières et le filtre fin (voir le chapitre intitulé « Travaux d'entretien »).
- Positionnez le commutateur de rotation de la buse sur « 0 » puis vérifiez si de l'eau en aval du support de buse.

## Toutes les 100 heures

Faites effectuer les travaux d'entretien conformément au carnet d'entretien par un spécialiste.

## Toutes les 500 heures

- Vidangez l'huile :
  - Quantité et type d'huile à utiliser : voir le chapitre intitulé « Données techniques ».
  - Dévissez les vis de fixation, retirez le capot puis enlevez le couvercle du réservoir d'huile.
  - Dévissez la vis de vidange de l'huile.
  - Faites couler l'huile dans un récipient approprié.
  - Vissez à nouveau la vis de vidange de l'huile.
  - Remplissez lentement le réservoir avec de l'huile neuve pour laisser s'échapper les bulles d'air. Le niveau d'huile doit atteindre la nervure médiane sur le réservoir d'huile.



## Chaque année

- Faites contrôler l'appareil par une personne compétente conformément aux « Directives pour appareils à jet de liquide, BVG D15 ».

## Tous les 3 ans

- Remplacez les flexibles haute pression.

## Travaux d'entretien

### Nettoyez le crible de la prise d'arrivée d'eau.

- Retirer le crible avec une pince plate.
- Nettoyer le crible.
- Remettre le crible en place.

### Nettoyage du filtre à salissures grossières

- Ouvrez le boîtier du filtre à salissures grossières.
- Retirez le filet du filtre ; nettoyez ou remplacez-le.
- Installez le filet du filtre, fermez le boîtier.
- Vérifiez l'étanchéité.

### Remplacement du filtre fin



#### Attention !

*L'appareil ne doit jamais fonctionner sans filtre fin. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre vos droits à garantie.*

- Retirez le capot.
- Débranchez le flexible du boîtier de filtre.
- Dévissez les 4 vis qui retiennent le boîtier de filtre puis enlevez ce dernier.
- Du boîtier, extrayez la bague d'étanchéité et le disque de filtre sale.
- Placez dans le boîtier d'abord un nouveau disque de filtre, puis une nouvelle bague d'étanchéité. (il n'est pas possible de nettoyer le disque de filtre).
- Remontez le boîtier de filtre et le flexible.

### Nettoyez / remplacez la buse haute pression.



#### Remarque :

*La buse haute pression est une pièce d'usure non couverte par les conditions de garantie.*



#### Attention !

*Lorsque vous desserrez et revissez la buse haute pression, contrez toujours son support avec une clé à fourche.*

- Maintenez le support de buse avec une clé à fourche puis dévissez la buse haute pression à l'aide d'une clé hexagonale coudée.
- Branchez l'appareil au secteur et ouvrez le robinet d'eau.
- Mettez l'appareil en marche et chassez les salissures par la force de l'eau.



#### Attention !

*Risque de dégâts.*

*Veillez n'utiliser que des buses d'origine.*

- Enfoncez le support de buse avec la buse haute pression et l'aiguille à buse (se trouvant dans le sac à outils) dans la buse haute pression, en sens inverse du flux d'eau.
- Le cas échéant, utilisez une nouvelle buse haute pression.



#### Attention !

*Débranchez l'appareil du secteur puis coupez l'arrivée d'eau.*

- Revissez la buse haute pression. Maintenez le support de buse avec une clé à fourche puis vissez la buse à fond à l'aide d'une clé hexagonale coudée.
- Branchez l'appareil au secteur et ouvrez le robinet d'eau.
- Amenez le commutateur de rotation de la buse sur « 0 ».
- Contrôlez l'étanchéité de la buse. Si l'eau fuit en aval de ce dernier, contrez-le avec une clé à fourche et resserrez la buse à l'aide d'une clé hexagonale mâle.
- Après quelques minutes de service, resserrez la buse haute pression.

### Remplacement du disque de rupture équipant la sécurité anti-surpression



#### Attention !

*Seul le fabricant de l'appareil est autorisé à remplacer le disque de rupture. La pièce de rechange sera obligatoirement une pièce de rechange d'origine.*



#### Remarque :

*Si de l'eau s'écoule par l'alésage du support du disque de rupture, cela signifie que ce dernier est endommagé et devra être remplacé.*

- Dévissez le support du disque de rupture.
- De la tête de pompe, retirez le disque de rupture et la pièce de compression.
- Graissez la pièce de compression, placez-la sur le support du disque de rupture. Posez le nouveau disque de rupture sur le tout.
- Vissez le support dans la tête de pompe puis serrez à fond.



#### Attention !

*En général, la sécurité anti-surpression réagit en raison d'un encrassement de la buse haute pression. Pour cette raison, vous devrez nettoyer la buse avant de remettre l'appareil en service.*

- Effectuez une première mise en service.
  - Vérifiez si l'eau s'écoule par l'alésage du support du disque de rupture ; le cas échéant, resserrez ce dernier.
- Après quelques heures de service, effectuez un nouveau contrôle.

## Dérangements et remèdes



### **Danger !**

*Avant d'effectuer toute réparation sur l'appareil, débranchez sa fiche mâle de la prise secteur. Les composants électriques doivent être contrôlés et réparés exclusivement par le SAV agréé.*

*Lors de dérangements qui ne seraient pas répertoriés dans ce chapitre, en cas de doute ou bien si vous avez expressément besoin de conseils, adressez-vous au service après-vente agréé.*

## Messages de dérangement à l'afficheur



### **F1**

#### **Dérangement dans la commande**

- Tournez le bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence pour le déverrouiller.
- Positionnez le commutateur de l'appareil sur « 0 », attendez un instant, puis amenez le commutateur à nouveau sur « 1 ». Si la mention « F1 » s'affiche toujours, contactez le SAV.



### **F2**

#### **Pression primaire de l'eau trop basse**

Si la valeur affichée au manomètre de pression primaire dépasse 2,5 bars :

- Vérifiez si le câble du pressostat surveillant la pression primaire est correctement enfiché ; contrôlez l'état du câble. Si le message d'erreur « F2 » s'affiche toujours, contactez le SAV.

Si la valeur affichée par le manomètre de pression primaire reste sous les 2,5 bars :

- Contrôler la pression de l'alimentation en eau.
- Nettoyez le crible de la prise d'arrivée d'eau.
- Contrôler la soupape de flotteur dans le récipient à flotteur.
- Contrôler le sens de rotation de la pompe de pression d'admission - direction de la flèche sur le boîtier.
- Contrôler le disjoncteur de protection du moteur de la pompe de pression d'admission et le remettre à zéro le cas échéant.
- Chassez l'air de l'appareil.
- Nettoyez le filtre à salissures grossières (voir le chapitre intitulé « Travaux d'entretien »).
- Remplacez le filtre fin (voir le chapitre intitulé « Travaux d'entretien »).



### **F3**

#### **Dérangement du capteur haute pression**

- Vérifiez si le câble du capteur haute pression est correctement enfiché; contrôlez l'état du câble. Si le message d'erreur « F3 » s'affiche toujours, contactez le SAV.



### **F4**

#### **Surcharge du mécanisme de rotation dans la poignée-pistolet**

- Contactez le SAV.



### **F5**

#### **Poignée-pistolet ou câble de commande défectueux**

- N'appuyez pas sur la gâchette de la poignée pistolet avant que l'affichage n'indique « 0000 ».
  - Contrôlez la liaisons enfichée entre la poignée-pistolet et le câble de commande, ainsi que celui entre le câble de commande et la commande elle-même. Positionnez le commutateur de l'appareil sur « 0 », attendez un instant, puis amenez le commutateur à nouveau sur « 1 ».
- Si la mention « F5 » s'affiche toujours, contactez le SAV.



### **F6**

#### **Dépassement de la pression de service maximale**

- Nettoyez / remplacez la buse haute pression. Vérifiez l'état de la sécurité anti-surpression ; le cas échéant, faites remplacer le disque de rupture. (voir la section « Travaux d'entretien »)

## Dérangements sans message de dérangement

### L'appareil ne fonctionne pas, l'afficheur reste sombre

- Tournez le bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence pour le déverrouiller.
- Vérifiez la tension du secteur.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil est abîmé.
- Débranchez l'appareil du secteur, ouvrez la commande et vérifiez le fusible de précision.


### L'appareil ne fonctionne pas

- Laissez le moteur refroidir s'il a surchauffé. Ensuite, réenclenchez-le.
- En présence de tout dérangement des circuits électriques, contactez le SAV.

### L'appareil ne monte pas en pression

Dégazez le flexible d'arrivée d'eau, l'appareil et le flexible haute pression.

- Remplacez la buse haute pression. L'usure de la buse haute pression provoque une baisse de la pression. Nous recommandons de remplacer la buse haute pression lorsque la pression tombe à 1300 bars environ. Le jet d'eau doit rester concentré sur une longueur de 15 à 20 cm lorsque la rotation de la buse est stoppée. Si ce n'est pas le cas, changez également la buse haute pression.



- Si nécessaire, contactez le SAV.

### La pompe n'est pas étanche

- 3 gouttes par minute sont tolérables. Cette eau peut s'écouler par le fond de l'appareil. En cas de fuite plus importante, contactez le SAV.
- Le disque de rupture est défectueux et doit être remplacé.

## Accessoire en option

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Poignée-pistolet<br>longueur 750 mm | 6.391-131 |
| Flexible haute pression 10 m        | 6.390-659 |
| Flexible haute pression 20 m        | 6.390-660 |
| Raccord de flexible                 | 6.390-661 |

## Pièces de rechange

Vous trouverez à la fin de la présente notice d'instructions un récapitulatif des pièces de rechange.



## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution autorisée. Si, pendant la durée de la garantie, votre appareil présente des vices de matière ou de fabrication, la réparation est gratuite.

Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

Les pièces d'usure sont

- la buse haute pression
- le joint haute pression
- Flexible haute pression
- l'ensemble des soupapes
- le disque de rupture
- le filtre à salissures grossières / filtre fin
- le palier de la poignée-pistolet

La garantie n'entre en vigueur que si le revendeur remplit intégralement la carte-réponse ci-jointe lors de la vente, y appose son cachet et la signe, et que si ensuite vous renvoyez ladite carte-réponse à la société distributrice de votre pays.

En cas de garantie, veuillez vous adresser avec les accessoires et la preuve d'achat à votre revendeur ou au bureau du service après-vente autorisé le plus proche de chez vous.

## Déclaration de conformité

Par la présente, nous déclarons que la machine ci-après répond, de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.

En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette déclaration sera caduque.

Produit : **Nettoyeur haute pression**

Type : **1,331-xxx**

Directives européennes en vigueur :

**Directive européenne sur les machines (98/37/CE)**

**Directive européenne sur les basses tensions (73/23/CE) modifiée par 93/68/CE**

**Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CE) modifiée par 91/263/CE, 92/31/CE, 93/68/CE**

**Directive européenne sur les émissions sonores (2000/14/CE)**

Normes harmonisées appliquées :

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Normes nationales appliquées : –

Procédure appliquée d'évaluation de la conformité : Annexe V

Niveau de puissance sonore mesuré : 130 dB(A)

Niveau de puissance sonore garanti : 131 dB(A)

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences consignées dans les directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes.

Les soussignés agissent par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Gérants commerciaux : Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner,

Georg Metz

## Données techniques

### Branchement électrique

|                             |    |      |      |
|-----------------------------|----|------|------|
| Tension                     | V  | 400  | 440  |
| Type de courant             | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Puissance raccordée         | kW | 8,4  | 8,4  |
| Fusible secteur (temporisé) | A  | 16   | 16   |

### Prise d'arrivée d'eau

|                                       |                   |            |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Qualité de l'eau                      | Eau douce potable |            |            |
| Température d'arrivée d'eau (max.)    | °C                | 20         | 20         |
| Débit d'arrivée d'eau (min.)          | l/h (l/min)       | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Pression primaire de l'eau (min.)     | MPa (bars)        | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Température d'arrivée de l'eau (max.) | MPa (bars)        | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Longueur du flexible d'arrivée d'eau  | m                 | 7,5        | 7,5        |
| Diamètre (min.)                       | pouces            | ¾          | ¾          |

### Performances

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Pression de service                             | MPa (bars)  | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Sécurité anti-surpression électronique          | MPa (bars)  | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Sécurité anti-surpression mécanique             | MPa (bars)  | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Débit de refoulement                            | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Vitesse de rotation du jet d'eau                | t/mn        | 2200       | 2200       |
| Filtre à salissures grossières                  | µm          | 200        | 200        |
| Filtre fin                                      | µm          | 20         | 20         |
| Force de recul au niveau de la poignée-pistolet | N           | 22         | 22         |

### Emission de bruit


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Niveau de pression acoustique (EN 60704-1)      | dB(A) | 118 | 118 |
| Niveau de puissance sonore (EN 60704-1)         | dB(A) | 129 | 129 |
| Niveau de puissance sonore garanti (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibrations de l'appareil

|   |                  |     |     |
|---|------------------|-----|-----|
| Valeur totale des vibrations (ISO 5349) |                  |     |     |
| Poignée-pistolet                        | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Lance                                   | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Dimensions

|                            |    |            |            |
|----------------------------|----|------------|------------|
| Longueur                   | mm | 750        | 750        |
| Largeur                    | mm | 680        | 680        |
| Hauteur                    | mm | 870        | 870        |
| Poids sans les accessoires | kg | 80         | 80         |
| Huile pour la pompe        | l  | 0.75 env.  | 0.75 env.  |
| Type d'huile pour la pompe |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Elementi di comando e funzionamento

- 1 Borsa portautensili
- 2 Serbatoio a galleggiante
- 3 Filtro nel raccordo per l'acqua
- 4 Raccordo per l'acqua
- 5 Filtro a maglia grossa
- 6 Tasto arresto d'emergenza
- 7 Appoggio per il cavo
- 8 Freno di stazionamento
- 9 Pistola a spruzzo
- 10 Supporto per pistola a spruzzo
- 11 Maniglia
- 12 Display
- 13 Tubo flessibile ad alta pressione con cavo di comando
- 14 Manometro pressione di mandata acqua
- 15 Raccordo alta pressione
- 16 Salvamotore pompa di mandata
- 17 Portaugello
- 18 Spina di alimentazione
- 19 Ugello
- 20 Pompa di mandata
- 21 Invertitore di fase
- 22 Viti di fissaggio cofano
- 23 Collegamento a spina per cavo di comando
- 24 Leva
- 25 Interruttore di sicurezza
- 26 Foro di perdita
- 27 Interruttore rotazione ugello 0/1
- 28 Interruttore dell'apparecchio
- 29 Contenitore dell'olio
- 30 Pressostato per pressione di mandata acqua
- 31 Disco antiscoppio
- 32 Elemento di spinta.
- 33 Portadisco antiscoppio
- 34 Sensore manometrico alta pressione
- 35 Filtro a maglia fine
- 36 Tappo di scarico dell'olio

## Per la vostra sicurezza

Prima di usare l'apparecchio la prima volta, leggete queste istruzioni per l'uso e osservare in particolare l'opuscolo «Istruzioni di sicurezza per idropultrici ad alta pressione» N° 5.951-949 allegato alla presente documentazione.

## Uso regolare

Usare questo apparecchio

- per rimuovere vernici e graffiti,
- per rimuovere strati di corrosione da parti metalliche,
- per il risanamento di macchine o edifici,
- per rimuovere conchiglie dagli scafi di navi.

L'apparecchio deve essere alimentato solo con acqua con qualità di acqua potabile. Non usare detersivi. L'apparecchio non è previsto per lavori di manutenzione, come per es. per il lavaggio di autoveicoli e simili. Il getto d'acqua ad altissima pressione prodotto da questo apparecchio provoca danni su quegli oggetti. È vietato lavare con questo apparecchio i pneumatici di autoveicoli. È vietato l'uso dell'apparecchio in un'area con atmosfera potenzialmente esplosiva.

## Simboli sull'apparecchio



**Pericolo di ferite,**

**Pericolo di scarica elettrica.**

*Non rivolgere mai il getto ad alta pressione contro persone, contro l'apparecchio o contro apparecchiature elettriche.*



**Attenzione!**

*Durante il funzionamento evitare forti campi magnetici sull'impugnatura della pistola a spruzzo. Tenere lontano i magneti permanenti, per es. dispositivi di serraggio magnetici o porta-inserti di avvitatura, dall'impugnatura. Pericolo di attivazione.*



**Attenzione!**

*Poli sotto tensione. Prima di togliere il coperchio, estrarre la spina di alimentazione.*

## Dispositivi di sicurezza

### Interruttore d'emergenza

L'interruttore di arresto d'emergenza viene premuto dall'operatore in caso di pericolo e mette istantaneamente fuori servizio l'apparecchio. Alla messa in funzione dell'apparecchio si deve prima sbloccare l'interruttore di arresto d'emergenza e poi accendere l'apparecchio con l'interruttore d'accensione, altrimenti appare l'errore 1.

### Sensore alta pressione

Se la pressione dell'acqua supera 1620 bar, il sensore alta pressione disinserisce il motore della pompa. (Errore F6)

### Sicurezza di sovrappressione

Se a causa di otturazione dell'ugello ad alta pressione si verifica un improvviso aumento di pressione oltre 1720 bar, il disco antiscoppio della sicurezza di sovrappressione si rompe e l'acqua esce senza pressione dalla testata della pompa.

## Tutela dell'ambiente

**Si raccomanda di smaltire l'imballaggio in modo corretto per la tutela dell'ambiente.**



I materiali dell'imballaggio sono riciclabili. L'imballaggio non deve essere gettato nei contenitori per i rifiuti domestici, ma deve essere destinato al riciclaggio.

**Le apparecchiature obsolete devono essere smaltite in modo corretto per la tutela dell'ambiente**



Le apparecchiature obsolete contengono materiali pregiati completamente riciclabili, che devono essere destinati ad un loro riutilizzo. Le batterie, l'olio e le sostanze analoghe non devono inquinare l'ambiente. Si raccomanda pertanto di smaltire le apparecchiature obsolete attraverso adeguati sistemi di raccolta.

**L'olio motori, l'olio combustibile, la nafta e la benzina**

non devono contaminare l'ambiente. Il terreno deve essere protetto, e l'olio usato deve essere smaltito in modo ecologicamente corretto.

**Le acque di scarico contenenti oli minerali**

non devono finire nella terra, nelle acque, oppure nelle canalizzazioni.


## Prima di mettere l'apparecchio in funzione la prima volta

### Disimballare l'apparecchio

- Nel disimballaggio controllate il contenuto. In caso di danni di trasporto, informare il fornitore.
- Disporre l'apparecchio su un fondo resistente ed azionare il freno di arresto.

### Controllare il livello dell'olio

- Svitare le viti di fissaggio a destra ed a sinistra del cofano, rimuovere il cofano.




- Tagliare la punta del coperchio del contenitore dell'olio.
- Controllare il livello dell'olio nel contenitore. Il livello dell'olio, ad apparecchio in posizione orizzontale, deve raggiungere la nervatura intermedia del serbatoio dell'olio.
- Fissare di nuovo il cofano.

## Messa in funzione

- Una messa in servizio viene eseguita
  - dopo il disimballaggio dell'apparecchio
  - quando si rimette l'apparecchio in funzione in seguito ad una messa fuori servizio.

### Montare il tubo flessibile ad alta pressione

- Rimuovere i cappelletti di protezione dalle estremità del tubo flessibile e conservarli nella borsa portautensili.
- L'estremità del tubo flessibile con il cavo di comando più lungo va collegata alla testata della pompa.
- Per evitare di piegare il tubo, introdurre l'estremità del tubo dall'alto tra manubrio ed apparecchio.



- Il cono di tenuta del tubo flessibile ad alta pressione deve sporgere 4-5 mm oltre l'estremità dell'avvitatura.
- Per regolare la distanza ruotare la boccola con le mani o con una pinza (attenzione: filetto sinistrorso).
- Ingrassare la filettatura di avvitamento del tubo ad alta pressione con l'accluso grasso per acciaio inox.
- Avvitare a mano il tubo flessibile ad alta pressione nell'attacco ad alta pressione sulla testata della pompa e stringerlo con una chiave fissa da 17.
- Collegare il cavo del telecomando al comando.

- Collegare il cavo di comando all'altra estremità del tubo flessibile con la pistola.
- Per eseguire lo sfiato, non collegare ancora il tubo flessibile ad alta pressione alla pistola a spruzzo.

## Allacciamento acqua

- Valori di allacciamento, vedi dati tecnici.
- Collegare un tubo flessibile di alimentazione con diametro nominale  $\frac{3}{4}$ " (non compreso nella fornitura) ad un'alimentazione dell'acqua (per es. rubinetto dell'acqua).
- Aprire l'alimentazione dell'acqua e lavare il tubo di alimentazione.
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua e collegare il tubo flessibile così lavato all'apparecchio.
- Aprire l'alimentazione dell'acqua.

## Allacciamento elettrico



### Attenzione!

La tensione sulla targa d'identificazione deve coincidere con la tensione di alimentazione.




### Attenzione!

Usare un cavo di prolunga con sufficiente sezione dei conduttori ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ) e svolgere completamente la prolunga dalla bobina.

- Valori di allacciamento, vedi targa d'identificazione / dati tecnici.
- Controllare il senso di rotazione della pompa di mandata: freccia sull'alloggiamento. Se il senso di rotazione risulta errato, si deve schiacciare con un giravite l'invertitore di fase nella spina di alimentazione e girarlo di  $180^\circ$ .

## Sfiatare l'apparecchio

- Controllare il salvamotore della pompa di mandata, eventualmente ripristinarlo.
- Ruotare per sbloccare il tasto Arresto d'Emergenza.
- Disporre su „0“ l'interruttore dell'apparecchio per la rotazione dell'ugello.
- Disporre l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione „1“.
- Attendere finché nel display non compare „0000 bar“.
- Mantenere l'estremità aperta del tubo ad alta pressione su un pozzetto di scarico e tirare la leva della pistola a spruzzo. Rilasciare e tirare più volte la leva, finché non esce un getto d'acqua uniforme.
- Disporre l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione „0“.



- Il cono di tenuta del tubo flessibile ad alta pressione deve sporgere 4-5 mm oltre l'estremità dell'avvitatura.

- Per regolare la distanza ruotare la boccola con le mani o con una pinza (attenzione: filetto sinistrorso).
- Ingrassare la filettatura di avvitamento del tubo ad alta pressione con l'accluso grasso per acciaio inox.
- Avvitare a mano il tubo flessibile ad alta pressione nella pistola a spruzzo e stringerlo con una chiave fissa da 17.



### Avvertenza:

Se l'apparecchio non è completamente sfiato, la pompa vibra e l'apparecchio non raggiunge la pressione di lavoro.

- Disporre l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione „1“.
- Mantenere saldamente la pistola a spruzzo con entrambe le mani e tirare la leva.
- Controllare la tenuta di tutti i raccordi ad alta pressione.
- Controllare la tenuta del portaugello, a tal fine estrarre il cappello di protezione. Se da dietro il portaugello esce acqua, mantenere fermo il portaugello con una chiave fissa (filettatura sinistrorsa) e stringere l'ugello con una chiave a brugola (filettatura destrorsa).

## Uso



### Pericolo!

Pericolo di ferite a causa di getto ad alta pressione e di sporcizia sollevata dal getto. Indossare occhiali protettivi, guanti protettivi, abbigliamento protettivo, stivali speciali di sicurezza con protezione per la parte centrale del piede.



### Pericolo!

Il getto ad alta pressione durante l'uso dell'apparecchio provoca un alto livello di rumore. Pericolo di danni all'udito. Durante il lavoro con l'apparecchio è indispensabile indossare un'adeguata protezione acustica.



### Pericolo!

L'apparecchio non è previsto per l'impiego in ambiente con atmosfera potenzialmente esplosiva. Pericolo di esplosione!



### Attenzione!

Un uso prolungato dell'apparecchio può provocare disturbi alla irrorazione sanguigna nelle mani causati dalle vibrazioni.

Non è possibile stabilire una durata generalmente valida per l'uso dell'apparecchio, poiché questa dipende da numerosi fattori d'influenza:

- Predisposizione personale alla cattiva irrorazione sanguigna (frequentemente dita fredde, prurito alle dita).
- Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti da lavoro caldi per proteggere le mani.
- Una presa troppo stretta ostacola l'irrorazione sanguigna.
- Un uso intervallato con pause deve essere preferito ad un uso continuato.

In caso di uso regolare e durevole dell'apparecchio e di ripetuta manifestazione di relativi sintomi (per es. prurito alle dita, dita fredde) consigliamo una visita medica.



**Attenzione!**

*Smaltire nel rispetto dell'ambiente e secondo le norme i residui del lavaggio.*



**Attenzione!**

*È vietato l'uso di questo apparecchio per lavare animali.*

## Tubo flessibile ad alta pressione

- Utilizzare solo tubi ad alta pressione originali.
- Evitare il contatto con prodotti chimici.
- Controllare ogni giorno il tubo flessibile ad alta pressione.  
I tubi piegati non sono più utilizzabili.  
Se lo strato esterno del filo affiora in superficie, non utilizzare più il tubo flessibile ad alta pressione.
- Non utilizzare più il tubo flessibile ad alta pressione con una filettatura danneggiata.
- Non usare per altri apparecchi il tubo flessibile ad alta pressione accluso a questo apparecchio.
- Stendere il tubo flessibile ad alta pressione in modo che non possa essere schiacciato da veicoli in transito.
- Non utilizzare più il tubo flessibile ad alta pressione schiacciato da ruote di veicoli o danneggiato da piegatura o urti, anche se non vi è nessun danno apparente.
- I tubi flessibili ad alta pressione invecchiano. Anche se appare ancora in un stato regolare, sostituire il tubo dopo 3 anni.
- Conservare il tubo flessibile ad alta pressione in modo che non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche.

## Uso

- Controllare l'apparecchio (vedi "Cura e manutenzione" / "Prima di ogni uso").
- Ruotare per sbloccare il tasto Arresto d'Emergenza.
- Disporre su "1" l'interruttore per la rotazione dell'ugello.



**Attenzione!**

*Commutazione della rotazione possibile solo con la leva della pistola non tirata.*

- Disporre l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione „1“.
- Nel display compaiono consecutivamente le indicazioni seguenti:
  - HD 2/150 (indicazione dell'apparecchio).
  - V X.X (versione di programma del comando).
  - xxx h (contatore ore di servizio).
  - 0000 bar (pressione di lavoro, condizione stand-by).
- Premere l'interruttore di sicurezza e tirare la leva della pistola a spruzzo.
- Controllare il senso di rotazione della pompa di mandata: freccia sull'alloggiamento. Se il senso di rotazione risulta errato, si deve schiacciare con un giravite l'invertitore di fase nella spina di alimentazione e girarlo di 180 °.
- Eseguire la pulizia.



**Avvertenza:**

*La pressione di lavoro può essere letta nel display.*

## Interruzione del lavoro

- Rilasciare la leva, l'apparecchio si spegne. Tirando di nuovo la leva, l'apparecchio si rimette in funzione.

## Messa fuori servizio

### Disinserire l'apparecchio

- Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0" ed estrarre la spina di alimentazione.
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua e staccare il tubo flessibile di alimentazione.

**Attenzione!**

*Nel tubo è presente pressione di rubinetto.*

- Premere l'interruttore di sicurezza, per bloccare la leva ed impedire così un azionamento accidentale.

### Trasporto dell'apparecchio

- Per il trasporto, sbloccare il freno di arresto e spingere l'apparecchio innanzi a sé con la maniglia.

### Conservare l'apparecchio

- Svitare il tubo flessibile ad alta pressione dalla pistola a spruzzo e dalla testata della pompa. Proteggere la filettatura con il cappellotto di protezione.
- Avvolgere il tubo flessibile ad alta pressione e deporlo sulla maniglia.
- Appendere la pistola a spruzzo ai supporti.
- Avvolgere il cavo di allacciamento intorno al supporto per cavo.

### Protezione antigelo

**Avvertenza:**

*Il gelo danneggia irreparabilmente l'apparecchio da cui non è stata scaricata tutta l'acqua!*

- Riporre l'apparecchio in un locale protetto dal gelo.

**Avvertenza:**

*Se un magazzinaggio al riparo dal gelo non è possibile: mettere fuori servizio l'apparecchio.*

Se l'apparecchio resta inutilizzato per lunghi periodi o non è possibile un magazzinaggio al riparo dal gelo:

- Scaricare l'acqua e lavare l'apparecchio con liquido antigelo.
- Versare un normale antigelo nel serbatoio a galleggiante.
- Accendere l'apparecchio e attendere finché non risulti completamente lavato.
- Osservare le norme di impiego del produttore del prodotto antigelo.

**Avvertenza:**

*Con ciò si ottiene anche una certa protezione anticorrosiva.*

## Cura e manutenzione

**Pericolo!**

*Prima di qualsiasi lavoro di cura e manutenzione all'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione elettrica e staccare l'alimentazione dell'acqua.*

### Ispezione di sicurezza/contratto di manutenzione

Con il vostro rivenditore potete stipulare un contratto per una regolare ispezione di sicurezza, oppure un contratto di manutenzione.

Chiedete informazioni.

### Prima di ogni uso

#### Controllo visivo

- Controllare se il cavo di allacciamento ed il cavo di comando presentano danni (pericolo di scossa elettrica), fare sostituire immediatamente dal servizio assistenza clienti/elettricista specializzato autorizzato il cavo danneggiato.
- Controllare eventuali danni al tubo flessibile ad alta pressione (pericolo di scoppio). Un tubo flessibile ad alta pressione danneggiato deve essere sostituito immediatamente.
- Controllare la tenuta dell'apparecchio (pompa). 3 È ammessa una perdita fino a 3 gocce al minuto, che possono gocciolare dalla parte inferiore dell'apparecchio. In caso di perdita maggiore, rivolgersi al servizio assistenza.
- In caso di perdita d'olio (tracce d'olio sulla lamiera di fondo) rivolgersi al servizio assistenza clienti.

**Pericolo!**

*Eseguire il controllo solo ad apparecchio disinserito.*

- Controllare la scorrevolezza della rotazione dell'ugello. A tal fine ruotare con la mano la guida dell'ugello.
- Controllare la pressione dei pneumatici.
- Controllare il livello dell'olio Il livello dell'olio, ad apparecchio in posizione orizzontale, deve raggiungere la nervatura intermedia del serbatoio dell'olio.



## Prova di funzionamento

Mettere in funzione l'apparecchio. Una seconda persona controlla i punti seguenti:

- Il display deve indicare una pressione di servizio tra 1300 e 1500 bar.
- La pompa deve funzionare senza vibrazioni.
- Dai fori di perdita della testata della pompa e della pistola a spruzzo non deve uscire acqua.
- Dopo avere rilasciato la leva della pistola a spruzzo, l'apparecchio si deve fermare.
- Il manometro per la pressione di alimentazione dell'acqua indica una pressione tra 2,5 e 10 bar. Se la pressione è inferiore a 2,5bar, controllare l'alimentazione dell'acqua, pulire il filtro a maglia grossa, pulire il filtro a maglia fine (vedi "Lavori di manutenzione").
- Disporre su "0" l'interruttore della rotazione ugello e controllare se dietro al portaugello fuoriesce acqua.

## Ogni 100 ore

Fare eseguire i lavori di manutenzione da un tecnico specializzato secondo il libretto di manutenzione.

## Ogni 500 ore

- Cambiare l'olio:
  - Quantità e tipo d'olio, vedi dati tecnici.
  - Svitare le viti di fissaggio, rimuovere il cofano, togliere il coperchio del contenitore dell'olio.
  - Svitare il tappo di scarico dell'olio.
  - Scaricare l'olio in un contenitore idoneo.
  - Avvitare di nuovo e stringere bene il tappo di scarico dell'olio.
- Versare lentamente l'olio nuovo. Fare uscire le bolle d'aria. Il livello dell'olio, ad apparecchio in posizione orizzontale, deve raggiungere la nervatura intermedia del serbatoio dell'olio.

## Ogni anno

- Controllo da parte di un esperto, secondo le "Direttive per idropulitrici a getto, BGV D15".

## Ogni 3 anni

- Sostituire i tubi flessibili ad alta pressione.

## Lavori di manutenzione

### Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua

- Estrarre il filtro con una pinza piatta.
- Pulire il filtro.
- Reinserire il filtro.

### Pulire il filtro a maglia grossa

- Aprire il contenitore del filtro a maglia grossa.
- Estrarre la rete filtro, pulirla o sostituirla.
- Montare la rete filtro, chiudere il contenitore del filtro.
- Controllare la tenuta.

### Sostituire il filtro a maglia fine



#### Attenzione!

*È vietato mettere l'apparecchio in funzione senza filtro a maglia fine. In caso di funzionamento senza filtro a maglia fine, perdita della validità della garanzia.*

- Rimuovere il cofano.
- Staccare il tubo flessibile dal contenitore del filtro.
- Svitare le 4 viti di fissaggio del contenitore del filtro e rimuovere il contenitore del filtro.
- Estrarre dal contenitore del filtro l'anello di tenuta e la cartuccia a disco del filtro sporca.
- Inserire nel contenitore del filtro prima la nuova cartuccia a disco e poi un nuovo anello di tenuta. (Non è possibile una pulizia della cartuccia a disco del filtro).
- Rimontare il contenitore del filtro e collegare il tubo flessibile.

### Pulire oppure sostituire l'ugello ad alta pressione.



#### Avvertenza:

*L'ugello ad alta pressione è un pezzo di usura ed è perciò escluso dalle condizioni di garanzia.*



#### Attenzione!

*Per svitare ed avvitare l'ugello ad alta pressione, tenere sempre fermo il portaugello con una chiave a bocca.*

- Mantenere fermo il portaugello con la chiave a bocca e svitare l'ugello ad alta pressione con la chiave a brugola.
- Collegare l'energia elettrica ed aprire l'alimentazione dell'acqua.
- Mettere l'apparecchio in funzione e lavare lo sporco.



#### Attenzione!

*Pericolo di danni.*

*È permesso solo l'uso di ugelli originali.*

- Introdurre l'ugello ad alta pressione, a corredo nella borsa attrezzi, insieme all'ago in senso contrario al flusso, soffiare eventualmente con aria compressa contro il senso del flusso.
- Se necessario, sostituire l'ugello ad alta pressione.



#### Attenzione!

*Estrarre la spina di alimentazione elettrica, chiudere l'alimentazione dell'acqua.*

- Riavvitare l'ugello ad alta pressione. Mantenere fermo il portaugello con la chiave a bocca ed avvitare l'ugello con la chiave a brugola.
- Collegare l'energia elettrica ed aprire l'alimentazione dell'acqua.
- Disporre su "0" l'interruttore per la rotazione dell'ugello.

- Controllare l'ermeticità dell'ugello. Se fuoriesce acqua, mantenere fermo il portaugello con una chiave fissa e stringere ulteriormente l'ugello con una chiave a brugola.
- Dopo qualche minuto di funzionamento stringere di nuovo l'ugello ad alta pressione.

### Sostituire il disco di antiscoppio della sicurezza di sovrappressione



#### Attenzione!

La sostituzione del disco antiscoppio è consentita solo al produttore dell'apparecchio. Come ricambio è permesso solo un ricambio originale.



#### Avvertenza:

Se dal foro del supporto del disco antiscoppio fuoriesce acqua, il disco antiscoppio è distrutto e deve essere sostituito.

- Svitare il portadisco.
- Estrarre dalla testata della pompa il disco antiscoppio e l'elemento di spinta.
- Ingrassare l'elemento di spinta, deporlo sul portadisco antiscoppio e deporvi sopra il nuovo disco antiscoppio.
- Avvitare il portadisco antiscoppio nella testata della pompa e stringerlo.



#### Attenzione!

Causa dell'attivazione della sicurezza di sovrappressione è di solito un ugello ad alta pressione sporco. Perciò, prima di rimettere in funzione l'apparecchio, pulire l'ugello ad alta pressione.

- Avviare l'apparecchio come nella prima messa in funzione.
- Controllare se dal foro del portadisco antiscoppio esce acqua, eventualmente stringere il portadisco antiscoppio.

Ripetere questo controllo dopo alcune ore di servizio.

## Rimedio in caso di guasti



#### Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro di riparazione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione. Il controllo e la riparazione dei componenti elettrici devono essere eseguiti solo dal servizio assistenza clienti autorizzato.

In caso di guasti, che non sono indicati in questo capitolo, in caso di dubbio e di espressa indicazione, rivolgersi ad un servizio assistenza clienti autorizzato.

## Indicazioni di errore nel display



### F1

#### Errore nel comando

- Ruotare per sbloccare il tasto Arresto d'Emergenza.
- Disporre l'interruttore dell'apparecchio su "0", attendere un poco e rimetterlo su "1". Se l'indicazione "F1" compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti.



### F2

#### Pressione di mandata acqua insufficiente

L'indicazione del manometro della mandata acqua supera 2,5 bar:

- Controllare se il cavo del pressostato di mandata acqua è collegato correttamente, controllare lo stato del cavo. Se compare di nuovo l'errore F2, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

L'indicazione del manometro della mandata acqua è inferiore a 2,5 bar:

- Controllare la pressione di alimentazione dell'acqua.
- Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
- Controllare la valvola a galleggiante nel serbatoio a galleggiante.
- Controllare il senso di rotazione della pompa di mandata: senso della freccia sull'alloggiamento.
- Controllare il salvamotore della pompa di mandata, eventualmente ripristinarlo.
- Sfiatare l'apparecchio.
- Pulire il filtro a maglia grossa (vedi "Lavori di manutenzione").
- Sostituire il filtro a maglia fine (vedi "Lavori di manutenzione").



### F3

#### Guasto al sensore alta pressione guasto

- Controllare se il cavo del sensore per l'alta pressione è collegato correttamente, controllare lo stato del cavo. Se compare di nuovo l'errore F3, rivolgersi al servizio assistenza clienti.



### F4

#### Sovraccarico dell'azionamento rotazione nella pistola a spruzzo.


- Rivolgersi ad un servizio assistenza clienti.

**F5****Guasto alla pistola a spruzzo o al cavo di comando**

- Non tirare la leva della pistola a spruzzo prima che nel display sia visualizzato "0000" bar.
- Controllare il collegamento a spina tra pistola a spruzzo e cavo di comando e tra cavo e comando. Disporre l'interruttore dell'apparecchio su "0", attendere un poco e rimetterlo su "1". Se compare di nuovo l'indicazione "F5", rivolgersi al servizio assistenza clienti.

**F6****È stata superata la massima pressione di servizio**

- Pulire oppure sostituire l'ugello ad alta pressione. Controllare lo stato della sicurezza di sovrappressione, eventualmente fare sostituire il disco antiscoppio. (vedi Lavori di manutenzione)



- Se necessario, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

**Perdite della pompa**

- 3È ammessa una perdita fino a 3 gocce al minuto, che possono gocciolare dalla parte inferiore dell'apparecchio. In caso di perdita maggiore, rivolgersi al servizio assistenza.
- Disco antiscoppio difettoso; sostituire.

**Guasti senza indicazione di errore****L'apparecchio non funziona. Il display non s'illumina.**

- Ruotare per sbloccare il tasto Arresto d'Emergenza.
- Controllare la tensione di rete.
- Controllare se il cavo di allacciamento è danneggiato.
- Estrarre la spina di alimentazione, aprire il comando e controllare il fusibile per correnti deboli.

**L'apparecchio non funziona**

- Se il motore è surriscaldato, fatelo raffreddare. Poi rimettere l'apparecchio in funzione.
- In caso di guasto elettrico, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

**L'apparecchio non va in pressione**

Sfiatare il tubo di alimentazione dell'acqua, l'apparecchio ed il tubo AP.

- Pulire l'ugello ad alta pressione. La pressione si riduce a causa dell'usura dell'ugello ad alta pressione. Consigliamo di cambiare l'ugello ad alta pressione quando la pressione si riduce a ca. 1300 bar. A rotazione dell'ugello disinserita, il getto d'acqua dovrebbe essere compatto per una lunghezza di 15–20 cm! Se ciò non avviene l'ugello ad alta pressione deve essere sostituito anche in questo caso.

## Accessorio speciale

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Pistola a spruzzo                 |           |
| Lunghezza 750 mm                  | 6.391-131 |
| Tubo flessibile ad alta pressione | 6.390-659 |
| 10 m                              |           |
| Tubo flessibile ad alta pressione | 6.390-660 |
| 20 m                              |           |
| Giunto per tubo flessibile        | 6.390-661 |

## Ricambi

Alla fine di questo libretto di istruzioni trovate un sommario dei ricambi.

## Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

Le parti di usura sono escluse dalla garanzia.

Sono parti di usura:

- Ugello ad alta pressione
- Guarnizione AP
- Tubo flessibile ad alta pressione
- Unità valvola
- Disco antiscoppio
- Filtro a maglia grossa ed a maglia fine
- Supporto della pistola

La garanzia acquista validità solo se il vostro rivenditore al momento della vendita ha compilato completamente, timbrato e firmato l'allegata cartolina di riscontro, e se voi avete poi spedito detta cartolina alla società di vendita del vostro paese.

Nei casi previsti dalla garanzia rivolgetevi al vostro rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, portando anche gli accessori ed il documento di acquisto.

## Dichiarazione di conformità

Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive della CE.

In caso di modifica apportate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione perde la sua validità.

Prodotto: **Idropulitrice ad alta pressione**

Tipo: **1.331-xxx**

Direttive CE pertinenti:

**Direttiva macchine CE (98/37/CE)**

**Direttiva bassa tensione CE (73/23/CEE) modificata dalla 93/68/CEE**

**Direttiva compatibilità elettromagnetica CE (89/336/CEE) modificata dalle 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE**

**Direttiva CEE sulle emissioni acustiche (2000/14/UE)**

Norme armonizzate applicate:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Norme nazionali applicate: –

Procedura di valutazione di conformità applicata: Allegato V

Livello di potenza sonora misurato: 130 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito: 131 dB(A)

Mediante accorgimenti interni, è stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle attuali direttive CE e alle norme applicate.

I firmatari agiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

*i.V. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Amministratore Delegato: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner,

Georg Metz

## Dati tecnici

### Alimentazione elettrica

|                                 |    |      |      |
|---------------------------------|----|------|------|
| Tensione                        | V  | 400  | 440  |
| Tipo di corrente                | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Potenza assorbita               | kW | 8,4  | 8,4  |
| Fusibile di settore (ritardato) | A  | 16   | 16   |

### Allacciamento acqua

|   |                                     |            |            |
|---|-------------------------------------|------------|------------|
| Qualità dell'acqua                      | Acqua con qualità di acqua potabile |            |            |
| Temperatura di alimentazione (max.)     | °C                                  | 20         | 20         |
| Portata di alimentazione (min.)         | l/h (l/min)                         | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Pressione di mandata acqua (min.)       | MPa (bar)                           | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Pressione di mandata acqua (max.)       | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Tubo di alimentazione – lunghezza       | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Tubo di alimentazione – diametro minimo | "                                   | ¾          | ¾          |

### Dati di potenza

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Pressione di lavoro                       | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Sicurezza di sovrappressione, elettronica | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Sicurezza di sovrappressione, meccanica   | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Portata                                   | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Numero di giri del getto d'acqua rotante  | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filtro a maglia grossa                    | µm          | 200        | 200        |
| Filtro a maglia fine                      | µm          | 20         | 20         |
| Forza di reazione della pistola a spruzzo | N           | 22         | 22         |

### Emissione di rumore


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Livello di pressione acustica (EN 60704-1)       | dB(A) | 118 | 118 |
| Livello di potenza sonora (EN 60704-1)           | dB(A) | 129 | 129 |
| Livello di potenza sonora garantito (2000/14/UE) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibrazione macchina

|   |                  |     |     |
|---|------------------|-----|-----|
| Valore totale vibrazioni secondo ISO 5349 |                  |     |     |
| Pistola a spruzzo                         | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Lancia                                    | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Dimensioni

|                      |    |            |            |
|----------------------|----|------------|------------|
| Lunghezza            | mm | 750        | 750        |
| Larghezza            | mm | 680        | 680        |
| Altezza              | mm | 870        | 870        |
| Peso senza accessori | kg | 80         | 80         |
| Quantità olio        | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Tipo olio pompa      |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Elementos de mando del aparato

- 1 Bolsa para guardar herramientas o útiles
- 2 Depósito con flotador
- 3 Filtro con toma de agua
- 4 Toma de agua del aparato
- 5 Filtro para suciedad gruesa
- 6 Pulsador de desconexión de emergencia
- 7 Soporte para recoger el cable
- 8 Freno de estacionamiento
- 9 Pistola
- 10 Soporte para colocar la pistola
- 11 Asa
- 12 Pantalla de visualización
- 13 Manguera de alta presión con cable de control
- 14 Manómetro para la presión previa del agua
- 15 Conexión de alta presión
- 16 Interruptor protector del motor de la bomba de presión previa
- 17 Portaboquillas
- 18 Cable de conexión a la red eléctrica
- 19 Boquilla
- 20 Bomba de presión previa
- 21 Inversor de fases
- 22 Tornillo de sujeción del capó de la máquina
- 23 Acoplamiento de clavijas para el cable de control
- 24 Palanca
- 25 Interruptor de bloqueo
- 26 Perforación de descarga
- 27 Mando para girar la boquilla 0/1
- 28 Interruptor para conexión y desconexión del aparato
- 29 Depósito de aceite
- 30 Presostato
- 31 Disco de ruptura
- 32 Pieza presora
- 33 Soporte portadisco
- 34 Sensor de presión - Alta presión
- 35 Filtro fino
- 36 Tornillo de vaciado

- realizar trabajos de rehabilitación de máquinas y edificios
- eliminar las capas de conchas adheridas a los cascos de buque

El aparato sólo deberá trabajar con agua en calidad potable. No utilizar en ningún caso detergentes.

El aparato no ha sido concebido para la realización de trabajos de cuidados como por ejemplo el cuidado de vehículos o similares. El chorro de agua a máxima presión que genera este aparato provocaría daños en tales objetos. Por estas mismas razones, los neumáticos de los vehículos tampoco se pueden limpiar con esta máquina.

El aparato no deberá emplearse tampoco en áreas o recintos con riesgo de explosión.

## Símbolos que incorpora la máquina



### **Peligro de lesiones,**

*Peligro a causa de descargas eléctricas*

*No dirigir nunca el chorro de agua directamente contra personas o animales, el mismo aparato o elementos o componentes eléctricos del mismo.*



### **¡Atención!**

*Evitar durante el funcionamiento de la máquina la presencia o proximidad de*

*potentes campos magnéticos en la empuñadura de la pistola. Mantener alejada la empuñadura de imanes permanentes, por ejemplo de dispositivos magnéticos de fijación o portabrocas. ¡Peligro de conexión fortuita de la máquina!*



### **¡Atención!**

*¡Terminales bajo corriente! Antes de abrir el capó, extraer el cable de conexión del aparato de la toma de corriente.*

## Para su seguridad

*Antes de poner en marcha por vez primera su aparato deberá leer atentamente las presentes instrucciones de servicio, así como muy particularmente el cuaderno adjunto sobre «Consejos e instrucciones de seguridad para las limpiadoras de alta presión».*

## Aplicación correcta

El presente aparato deberá utilizarse para

- eliminar capas de pintura, pintadas y graffitis
- eliminar capas de óxido de piezas metálicas

## Dispositivos de seguridad

### Pulsador de desconexión de emergencia

El pulsador de desconexión de emergencia es accionado en un caso de emergencia por el operario o usuario de la máquina, parándose ésta así de modo inmediato.

Para poner en marcha el aparato hay que desbloquear primero el pulsador de desconexión de emergencia, colocando a continuación el interruptor del aparato en la posición de conexión, de lo contrario aparece en la pantalla de visualización la indicación de avería «1».

## Sensor de alta presión

En caso de sobrepasar la presión del agua el valor de 1.620 bares, el sensor de alta presión desconecta el motor de la bomba. (Avería F6)

## Seguro contra sobrepresión

En caso de quedar bloqueada la boquilla de alta presión y producirse una elevación repentina de la presión por encima de los 1.720 bares, estalla el disco de ruptura del seguro contra sobrepresión, saliendo el agua - sin presión - por el cabezal de bomba.

## Protección del medio ambiente

**Por favor, elimine los embalajes conforme a la normativa de protección medioambiental.**



Los materiales utilizados en el embalaje son reciclables. No tire el embalaje del aparato al cubo de basura, entréguelo en los centros correspondientes para su recuperación.

**Por favor, elimine los aparatos viejos conforme a la normativa de protección medioambiental.**



Los aparatos viejos contienen materiales reciclables muy valiosos que pueden ser objeto de recuperación. Las baterías, el aceite o sustancias similares no pueden llegar al medio ambiente. Por eso se ruega que eliminen sus aparatos viejos a través de los sistemas de recogida respectivos.

**Por favor, no deje que el aceite de los motores, el aceite de la calefacción, el diesel o la gasolina**

lleguen al medio ambiente. Por favor, proteja el suelo y elimine el aceite usado conforme a la normativa medioambiental.

**Por favor, no deje que las aguas residuales que contengan aceite mineral**

lleguen al suelo, a las aguas o a la canalización.


## Antes de la primera puesta en marcha del aparato

### Desembalar el aparato

- Verificar el contenido del embalaje. Si al desembalar el aparato comprobara Vd. algún daño o desperfecto en el mismo atribuible al transporte, rogamos se dirija inmediatamente al Distribuidor en donde adquirió su aparato.
- Colocar el aparato sobre una base firme y accionar el freno de estacionamiento.

### Verificar el nivel del aceite

- Desenroscar los tornillos de sujeción a izquierda y derecha del capó. Retirar el capó del aparato.



- Cortar la punta de la tapa del depósito de aceite.
- Verificar el nivel de llenado del depósito. El nivel del aceite tiene que alcanzar, con la máquina en posición horizontal, la marca central de referencia del depósito.
- Colocar el capó en su emplazamiento.


## Puesta en marcha del aparato

- La puesta en marcha inicial del aparato se efectúa
  - al desembalar el aparato
  - al volverlo a poner en funcionamiento tras un período de inactividad.

### Montar la manguera de alta presión

- Retirar la caperuza protectora del extremo de la manguera; guardar la caperuza en la bolsa de las herramientas.
- Acoplar el extremo de la manguera con el cable de control más largo en el cabezal de bomba.
- Con objeto de evitar que la manguera pueda resultar doblada, introducir el extremo de la manguera, por arriba, entre el asa de empuje y el cuerpo del aparato.





- El cono de estanqueidad de la manguera de alta presión tiene que sobresalir unos 4-5 mm respecto a la rosca de la conexión de la manguera.
- Para ajustar la distancia gire a mano o con unos alicates el casquillo (¡Cuidado! Rosca a la izquierda).
- Engrasar la rosca de la conexión de la manguera de alta presión con la grasa para acero inoxidable suministrada con el aparato.
- Enroscar a mano la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del cabezal de bomba; apretarla con la llave fija con ancho de boca 17.
- Acoplar el cable de control en la unidad de control de la máquina.
- Conectar el cable para control a distancia en el otro extremo de la manguera, en la pistola.
- Con objeto de evacuar el aire contenido en la manguera de alta presión, no empalmarla todavía en la pistola.

## Conexión a la red de agua

- Verificar si la conexión a la red de agua cumple con los valores detallados en las Características Técnicas del aparato.
- Conectar una manguera de alimentación con diámetro nominal de 3/4" (no incluida en el equipo de serie del aparato) en la alimentación (por ejemplo grifo) de agua.
- Abrir la alimentación (grifo) de agua y enjuagar la manguera de alimentación.
- Cerrar la alimentación (grifo) de agua y acoplar la manguera de alimentación enjuagada en la toma de agua del aparato.
- Abrir la alimentación de agua (grifo).

## Conexión a la red eléctrica



### ¡Atención!

Cerciorarse de que la red eléctrica coincide con los valores detallados en la placa de características del aparato.



### ¡Atención!


En caso de utilizar un cable de prolongación, éste deberá estar completamente desenrollado del tambor y poseer una sección transversal suficiente (10 m = 2,5 mm², 30 m = 4 mm²).

- Los valores de conexión figuran en la placa de características del aparato, así como en las Características Técnicas del mismo.

- Verifique el sentido de giro de la bomba de presión previa (flecha sobre la carcasa). En caso de sentido de giro erróneo presionar el inversor de fases en el enchufe de la red con un destornillador y girar 180°.

## Purgar el aire del aparato

- Controlar el interruptor protector del motor de la bomba de presión previa y reposicionarlo si fuera necesario.
- Desbloquear el pulsador de desconexión de emergencia girándolo.
- Colocar el mando para girar la boquilla en la posición "0".
- Girar el interruptor del aparato a la posición "1".
- Esperar hasta que aparezca en la pantalla de visualización de la máquina la indicación «0000 bar».
- Sujetar el extremo abierto del conducto de alta presión sobre un desagüe y apretar la palanca de la pistola de inyección manual. Soltar y apretar de nuevo la palanca varias veces hasta que el chorro de agua sea homogéneo.
- Colocar el interruptor del aparato en la posición "0".



- El cono de estanqueidad de la manguera de alta presión tiene que sobresalir unos 4-5 mm respecto a la rosca de la conexión de la manguera.
- Para ajustar la distancia gire a mano o con unos alicates el casquillo (¡Cuidado! Rosca a la izquierda).
- Engrasar la rosca de la conexión de la manguera de alta presión con la grasa para acero inoxidable suministrada con el aparato.
- Enroscar a mano la manguera de alta presión en la conexión de la pistola; apretar con una llave fija con ancho de boca 17.



### Advertencia:

En caso de no haber purgado completamente el aire del aparato, la bomba vibra durante su funcionamiento, no alcanzando el aparato la presión de trabajo.

- Girar el interruptor del aparato a la posición "1".
- Sujetar la pistola con ambas manos y oprimir el gatillo.
- Verificar la estanqueidad de todas las uniones y empalmes de alta presión.
- Verificar la estanqueidad del portaboquillas, retirando a tal efecto la caperuza protectora. En caso de producirse fugas de agua detrás del portaboquillas, sujetar el portaboquillas con una llave fija (rosca a la izquierda) y reapretar la boquilla con una llave de hexágono interior o llave de Allen (rosca a la derecha).

## Manejo del aparato



### ¡Peligro!

*Peligro de lesiones a causa del chorro a elevadapresión y de la suciedad arremolinada. Llevar por lo tanto siempre gafas y guantes protectores así como calzado especial de seguridad con protección del centro del pie.*



### ¡Peligro!

*El chorro de agua de alta presión genera un elevado nivel sonoro de la máquina. ¡Peligro de daños en los oídos! Para trabajar con el aparato es absolutamente imprescindible llevar unas cascos de protección anti-ruídos adecuados.*



### ¡Peligro!

*El aparato no es adecuado para el trabajo en áreas o zonas con riesgo de explosión. ¡Peligro de explosión!*



### ¡Atención!

*En caso de prolongados ciclos o períodos de trabajo, las vibraciones de la máquina pueden originar perturbaciones del riego sanguíneo de las manos.*

No es posible facilitar una recomendación general sobre la duración aconsejada de los períodos de trabajo con la máquina, dado que esto depende de numerosos factores:

- Predisposición individual a una deficiente irrigación sanguínea de las extremidades (dedos o manos frías, hormigueo en los dedos).
- Existir unas bajas temperaturas del entorno. Llevar guantes de invierno para proteger las manos de las bajas temperaturas.
- La sujeción con fuerza de la lanza también impide la irrigación sanguínea de las manos y dedos.
- Un trabajo ininterrumpido con la máquina es menos aconsejable que un ciclo de trabajo interrumpido por varios intervalos de descanso.

En caso de trabajar regularmente durante ciclos prolongados con la máquina, así como en caso de surgir repetidas veces los fenómenos arriba mencionados (manos y dedos fríos, hormigueo en los dedos) deberá consultarse a un médico.



### ¡Atención!

*Evacuar los restos de detergente de conformidad a las normas y disposiciones nacionales vigentes en materia de protección del medio ambiente.*



### ¡Atención!

*¡No utilizar en ningún caso el aparato para la limpieza de animales!*

## Manguera de alta presión.

- Utilizar sólo las mangueras de alta presión originales del fabricante.
- Evitar cualquier contacto directo con los detergentes empleados.

- Verificar diariamente el estado de la manguera de alta presión.
  - ¡No utilizar las mangueras que estuvieran dobladas!
  - ¡No utilizar la manguera de alta presión en caso de ser visible la capa exterior de refuerzo de alambre trenzado de la misma!
- ¡No utilizar las mangueras de alta presión que tuvieran conexiones de rosca defectuosas!
- La manguera de alta presión suministrada con el aparato no es adecuada para utilizarla en combinación con otras máquinas.
- Colocar la manguera de alta presión de manera que la máquina no pueda pasar por encima de la misma!
- ¡No utilizar la manguera de alta presión en caso de haber pasado la máquina o un vehículo por encima de misma, haberla doblado o haber sido aplastada o sometida a impactos, incluso en caso de no presentar signos visibles de daños o defectos!
- Las mangueras de alta presión envejecen; esto es un proceso absolutamente normal. Por esta razón, las mangueras deberán sustituirse al cabo de 3 años, incluso en caso de haber realizado correctamente su mantenimiento.
- Guardar las mangueras de alta presión de modo que no se produzcan esfuerzos mecánicos en las mismas.

## Esquema del aparato

- Verificar el aparato (véase al respecto el capítulo "Cuidados y mantenimiento del aparato"/ "Antes de cada puesta en marcha del aparato").
- Desbloquear el pulsador de desconexión de emergencia girándolo.
- Colocar el interruptor de giro de la boquilla en la posición "1".



### ¡Atención!

*La rotación (giro) de la boquilla sólo se puede conmutar estando el gatillo de la pistola sin oprimir.*

- Girar el interruptor del aparato a la posición "1".
- En la pantalla de visualización aparecen sucesivamente las siguientes indicaciones:
  - HD 2/150 (Denominación del aparato)
  - V X.X (Versión del programa de control del aparato)
  - xxx h (contador de las horas de funcionamiento)
  - 0000 bar (presión de trabajo, «espera»).
- Pulsar el interruptor de bloqueo y oprimir el gatillo de la pistola de inyección manual.
- Verifique el sentido de giro de la bomba de presión previa (flecha sobre la carcasa). En caso de sentido de giro erróneo presionar el inversor de fases en el enchufe de la red con un destornillador y girar 180°.
- Ejecutar los trabajos de limpieza.



### Advertencia:

*La presión de trabajo se puede leer en la pantalla de visualización.*

## Interrumpir el funcionamiento del aparato

- Soltar el gatillo de la pistola. El aparato se desconecta. Al oprimir nuevamente el gatillo, el aparato se pone en marcha.

## Parada de la máquina

### Desconectar el aparato

- Colocar el interruptor del aparato en la posición "0" y extraer el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar la alimentación (grifo) de agua y retirar la manguera de alimentación de agua.



#### ¡Atención!

*Hay aplicada presión de red.*

- Pulsar el interruptor de bloqueo para asegurar el gatillo contra accionamiento fortuito.

### Transporte del aparato

- En caso de tener que desplazar la máquina, soltar el freno de estacionamiento; sujetar la máquina en el asa y empujarla hacia adelante.

### Guardar el aparato

- Desenroscar la manguera de alta presión del cabezal de bomba y de la pistola. Proteger las roscas de los empalmes con las correspondientes caperuzas protectoras.
- Enrollar la manguera de alta presión y colocarla encima del asa de la máquina.
- Colocar la pistola en el soporte correspondiente.
- Enrollar el cable de conexión en torno al soporte.

### Protección antiheladas



#### Advertencia:

*¡El hielo deteriora el aparato si éste no está completamente vacío de agua!*

- Colocar el aparato en un lugar libre de heladas.



#### Advertencia:

*Si no es posible el almacenamiento en un lugar libre de heladas, pare el aparato.*

En caso de largas pausas de trabajo o cuando resulte imposible un almacenamiento en un lugar libre de heladas:

- Purgar el agua e irrigar el aparato con anticongelante.
- Echar anticongelante convencional en el depósito de flotador.
- Encender el aparato hasta que quede completamente irrigado.
- Tener en cuenta las normas de manejo del fabricante del anticongelante.



#### Advertencia:

*Así también se logra una cierta protección contra la corrosión.*

## Trabajos de cuidado y mantenimiento



#### ¡Peligro!

*Antes de realizar cualquier trabajo de cuidado o mantenimiento en el aparato, deberá desconectarse el cable de conexión de la toma de corriente y cerrar la alimentación (grifo) de agua.*

### Inspección de seguridad / Contrato de mantenimiento

En su Distribuidor puede Vd. pedir un contrato para inspecciones de seguridad regulares o de mantenimiento.

Consulte a us Distribuidor a este respecto.

### Antes de cada puesta en marcha del aparato

#### Control visual

- Verificar si los cables de conexión a la red eléctrica y para el mando a distancia presentan huellas de daños o desperfectos (¡peligro de descargas eléctricas!). Los cables defectuosos deberán sustituirse inmediatamente por personal del Servicio Técnico Postventa Oficial o un electricista especializado.
- Verificar el estado de la manguera de alta presión (¡Existe peligro de que pueda estallar!).
- Verificar la estanqueidad de la bomba. 3 Unas fugas del orden de tres gotas por minuto son admisibles. En caso de comprobarse fugas mayores, avisar al Servicio Técnico Postventa.
- En caso de pérdida de aceite (manchas de aceite en la plataforma inferior), avisar al Servicio Técnico Postventa Oficial.



#### ¡Peligro!

*Efectuar estas operaciones sólo con el aparato desconectado.*

- Comprobar la suavidad de la rotación de las boquillas.  
Para ello gire manualmente la guía de las boquillas.
- Verificar la presión de inflado de los neumáticos.
- Verificar el nivel del aceite El nivel del aceite tiene que alcanzar, con la máquina en posición horizontal, la marca central de referencia del depósito.

#### Verificación del funcionamiento de la máquina

Poner en marcha el aparato. Una segunda persona se encarga de controlar los siguientes puntos;

- La pantalla de visualización tiene que mostrar una presión de servicio entre 1.300 y 1.500 bares.
- La bomba tiene que trabajar sin vibraciones.
- En las perforaciones de descarga del cabezal de bomba y de la pistola no debe salir agua.

- El aparato se tiene que desconectar al soltar el gatillo de la pistola.
- El manómetro para la presión de la alimentación de agua tiene que mostrar una presión entre 2,5 y 10 bares. Si la presión fuera inferior a los 2,5 bares, verificar la alimentación de agua, limpiar los filtros grueso y fino (véase el capítulo "Trabajos de mantenimiento").
- Colocar el interruptor de giro de la boquilla a la posición "0"; verificar si se producen fugas de agua detrás del portaboquillas.

## Cada 100 horas

Encargar la ejecución de los trabajos de mantenimiento a un técnico especializado, de conformidad a las indicaciones del cuaderno de mantenimiento.

## Cada 500 horas

- Cambiar el aceite:
  - Las cantidades y clases de aceite figuran en las Características Técnicas.
  - Desenroscar los tornillos de sujeción del capó. Retirar el capó, Retirar asimismo la tapa del depósito del aceite.
  - Desenroscar el tornillo de vaciado del aceite.
  - Evacuar el aceite recogiendo en un recipiente apropiado.
  - Enroscar el tornillo de vaciado del aceite; apretarlo.
  - Poner lentamente aceite en el depósito. Prestar atención a que desaparezcan las burbujas de aire. El nivel del aceite tiene que alcanzar, con la máquina en posición horizontal, la marca central de referencia del depósito.

## Anualmente

- Verificación de la máquina a cargo de un técnico especialista de conformidad con las "Normas alemanas para proyectores de líquidos, BGV D15".

## Cada 3 años

- Sustituir las mangueras de alta presión.

## Trabajos de mantenimiento

### Limpiar el filtro de la toma de agua del aparato.

- Extraer el filtro con una pinza plana.
- Limpiar el filtro.
- Colocar de nuevo el filtro.

### Limpiar el filtro para la suciedad gruesa

- Abrir la carcasa de filtro.
- Retirar la red filtradora; limpiarla o sustituirla, según el caso.
- Montar la red filtradora en su sitio; cerrar la carcasa del filtro.
- Verificar la estanqueidad.

### Sustituir el filtro fino



#### ¡Atención!

*El aparato no deberá funcionar en ningún caso sin el filtro fino montado. En caso de hacer funcionar la máquina sin filtro fino, la garantía otorgada por el fabricante no entra en vigor.*

- Retirar el capó de su emplazamiento.
- Desempalmar la manguera de la carcasa del filtro.
- Retirar los cuatro tornillos de sujeción de la carcasa del filtro; retirar la carcasa del filtro.
- Retirar la junta y la arandela sucias de la carcasa del filtro.
- Colocar primero una arandela nueva y, a continuación, una junta nueva en la carcasa del filtro. (¡La arandela no se puede limpiar!)
- Montar la carcasa del filtro y la manguera.

### Limpiar y sustituir la boquilla de alta presión



#### Advertencia:

*La boquilla de alta presión es una pieza sujeta a desgaste, por lo que no está cubierta por el servicio de garantía del fabricante.*



#### ¡Atención!

*Al soltar o apretar la boquilla de alta presión, hay que sujetar siempre el portaboquillas con una llave fija.*

- Sujetar el portaboquillas con ayuda de la llave fija y desatornillar la boquilla de alta presión con la llave de hexágono interior (llave de Allen).
- Establecer la conexión a la red eléctrica y abrir la alimentación (grifo) de agua.
- Poner el aparato en marcha y evacuar la suciedad que se pudiera haber acumulado en éste durante estos trabajos.

**¡Atención!****¡Peligro de daños!**

*¡Sólo deberán utilizarse boquillas originales del fabricante!*

- Taspasar la boquilla de alta presión con la agua para boquillas que se suministra en la bolsa de herramientas del aparato introduciéndola en la boquilla en sentido contrario al flujo de agua e inyectando eventualmente aire comprimido en el sentido contrario al del flujo.
- En caso necesario, montar una boquilla nueva.

**¡Atención!**

*Extraer el cable de conexión de la toma de corriente; cerrar la alimentación (grifo) de agua.*

- Montar la boquilla de alta presión. Sujetar el portaboquillas con ayuda de la llave fija y desmontar la boquilla con la llave de hexágono interior (llave de Allen).
- Establecer la conexión a la red eléctrica y abrir la alimentación (grifo) de agua.
- Colocar el interruptor de giro de la boquilla en la posición "0".
- Verificar la estanqueidad de la boquilla. En caso de producirse fugas de agua en el portaboquillas, sujetar el portaboquillas con una llave fija y reapretar la boquilla con una llave de hexágono interior (llave de Allen).
- Después de algunos minutos de funcionamiento, reapretar la boquilla de alta presión.

### Sustituir el disco de ruptura del seguro contra sobrepresión

**¡Atención!**

*El disco de ruptura sólo puede ser cambiado por el fabricante del aparato. Como pieza de repuesto sólo se puede utilizar una pieza de repuesto original.*

**Advertencia:**

*En caso de producirse fugas de agua en la perforación del portadiscos de ruptura, éste está roto y tiene que ser sustituido por uno nuevo.*

- Desenroscar el portadiscos.
- Retirar el disco de ruptura y la pieza presora del cabezal de bomba.
- Engrasar la pieza presora, colocarla sobre el portadiscos y montar encima de éstos un disco de ruptura nuevo.
- Enroscar el portadiscos en el cabezal de bomba; apretarlo.

**¡Atención!**

*La causa más frecuente de la activación del seguro contra sobrepresión es una boquilla de alta presión sucia u obstruida. Por esta razón hay que limpiar la boquilla de alta presión antes de volver a poner en marcha el aparato.*

- Ejecutar las operaciones correspondientes a la puesta en marcha inicial del aparato.

- Verificar si se producen fugas de agua en el portadiscos; reapretarlo en caso necesario. Repetir esta operación al cabo de varias horas de funcionamiento.

## Localización de averías

**¡Peligro!**

*Antes de efectuar cualquier reparación del aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica. Los trabajos de verificación o reparación que fuera necesario efectuar en las piezas y componentes eléctricos de la máquina sólo deberán ser ejecutados por personal especializado del Servicio Técnico Postventa Oficial.*

*Avisar el Servicio Técnico Postventa en caso de averías no descritas en este capítulo, en caso de duda, así como en casos en donde se indique explícitamente.*

### Indicación de avería en la pantalla de visualización

**F1****Avería en el sistema de control**

- Desbloquear el pulsador de desconexión de emergencia girándolo.
- Colocar el interruptor del aparato en la posición "0"; esperar unos instantes y volverlo a colocar en la posición "1". Si se visualiza de nuevo en la pantalla la indicación "F1", hay que avisar al Servicio Técnico Postventa.

**F2****Insuficiente presión previa del agua**

La indicación del manómetro de la presión previa del agua se encuentra por encima del valor «2,5 bar»:

- Verificar si se ha acoplado correctamente el cable en el presostato de la presión previa del agua; verificar el estado del cable. Si vuelve a aparecer en pantalla la indicación «F2», hay que avisar al Servicio Técnico Postventa.

La indicación del manómetro de la presión previa del agua se encuentra por debajo del valor «2,5 bar»:

- Verificar la presión de la alimentación de agua.
- Limpiar el filtro en la entrada de agua del aparato.
- Comprobar la válvula flotador del depósito con flotador.
- Verifique el sentido de giro de la bomba de presión previa (sentido de la flecha sobre la carcasa).
- Controlar el interruptor protector del motor de la bomba de presión previa y reposicionarlo si fuera necesario.
- Purgar el aire del aparato.
- Limpiar el filtro basto (véase "Trabajos de mantenimiento").
- Sustituir el filtro fino (véase "Trabajos de mantenimiento").





### F3 Avería en el sensor de alta presión

- Verificar si el cable está correctamente acoplado en el sensor de alta presión; verificar asimismo el estado del cable. Si vuelve a aparecer en pantalla la indicación «F3», hay que avisar al Servicio Técnico Postventa.



### F4 Sobrecarga del mecanismo de giro en la pistola

- Avisar al Servicio Técnico Postventa.



### F5 Pistola o línea de control defectuosa

- Accionar el gatillo de la pistola sólo después de que haya visualizado en la pantalla la indicación "0000" bares.
- Verificar el acoplamiento de clavijas entre la pistola y la línea de control, así como entre la línea de control y la unidad de control. Colocar el interruptor del aparato en la posición "0", aguardar unos instantes y volverlo acoplar en la posición "1". Si se visualiza de nuevo en pantalla la indicación "F5", avise al Servicio Técnico Postventa.



### F6 Se ha superado la máxima presión de servicio admisible

- Limpiar la boquilla de alta presión o sustituirla, según el caso. Verificar el estado del seguro contra la sobrepresión; encargar la renovación del disco de ruptura si fuera necesario. (véase al respecto el capítulo «Trabajos de mantenimiento».)

## Averías sin indicación en pantalla

### El aparato no funciona, la pantalla de visualización no se ilumina

- Desbloquear el pulsador de desconexión de emergencia girándolo.
- Verificar la tensión de la red eléctrica.
- Verificar si el cable de conexión a la red eléctrica presenta huellas de daños o desperfectos.
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente, abrir la unidad de control y verificar el fusible sensible.


### El aparato no se pone en marcha

- En caso de sobrecalentarse el motor (bomba), aguardar a que el aparato se enfríe. Volver a conectar el aparato.
- En caso de constatar una avería en los circuitos o sistemas eléctricos del aparato, avisar al Servicio Técnico Postventa.

### El aparato no coge presión

Evacuar el aire de la manguera de alimentación de agua, del interior del aparato y de la manguera de alta presión.

- Sustituir la boquilla de alta presión. A causa del desgaste natural de la boquilla de alta presión, la presión puede descender. Por esta razón se aconseja sustituir la boquilla de alta presión una vez que la presión descienda por debajo del valor de referencia de 1.300 bares. El chorro de agua debe ser concentrado a una distancia de 15-20 cm cuando la rotación de la boquilla está desconectada. Si esto no es así también hay que cambiar la boquilla de alta presión.



- En caso necesario, consultar con el Servicio Técnico Postventa.

### Inestaqueidades en la bomba

- 3 gotas de agua por minuto son admisibles y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de comprobarse fugas mayores, avisar al Servicio Técnico Postventa.
- El disco de ruptura está defectuoso; sustituirlo por uno nuevo.

## Accesorio opcional

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Pistola                       |           |
| 750 mm de longitud            | 6.391-131 |
| Manguera de alta presión 10 m | 6.390-659 |
| Manguera de alta presión 20 m | 6.390-660 |
| Acoplamiento de manguera      | 6.390-661 |

## Repuestos

En las páginas finales de estas Instrucciones figura la lista de los repuestos más usuales.

## Garantía

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por las correspondientes Sociedades Distribuidoras. Las perturbaciones y averías de su aparato serán subsanadas de modo gratuito en la medida en que las causas de las mismas sean debidas a defectos de material o de fabricación.

Las piezas sujetas a desgaste no están cubiertas por el servicio de garantía del fabricante.

Por piezas sujetas a desgaste entendemos:

- Boquilla de alta presión
- La junta de alta presión
- Manguera de alta presión.
- El juego de válvulas
- El disco de ruptura
- Los filtros grueso y fino
- El cojinete de la pistola

La garantía sólo entrará en vigor cuando el distribuidor en donde ha adquirido Vd. el aparato haya cumplimentado debidamente, en el momento de la venta, la tarjeta de respuesta adjunta, la selle y firme, y Vd. la envíe a la Sociedad Distribuidora de su país respectivo.

En un caso de garantía rogamos se dirija al Distribuidor en donde adquirió el aparato o a la Delegación Oficial del Servicio Postventa.

## Declaración de conformidad

Por la presente, los abajo firmantes declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto por su concepción y clase de construcción como por la ejecución que hemos puesto en circulación, las normas fundamentales de seguridad y protección de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes.

La presente declaración pierde su validez en caso de alteraciones en la máquina efectuadas sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: **Limpiadora de alta presión**

Modelo: **1.331-xxx**

Directivas comunitarias aplicables:

**Directiva comunitaria sobre máquinas (CE 98/37)**

**Directiva comunitaria sobre equipos de baja tensión (CEE 73/23) modificada mediante CEE 93/68**

**Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEE 89/336) modificada mediante CEE 91/263, CEE 92/31 y CEE 93/68**

**Directiva comunitaria sobre emisiones sonoras (UE 2000/14)**

Normas armonizadas aplicadas:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Normas nacionales aplicadas:—

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado: Anexo V

Nivel de potencia acústica medido: 130 db(A)

Nivel de potencia acústica garantizado 131 db(A)

Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar.

Los firmantes actúan autorizados y con poder otorgado por la dirección de la empresa.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Gerentes: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Características Técnicas

### Conexión a la red eléctrica

|                      |    |      |      |
|----------------------|----|------|------|
| Tensión              | V  | 400  | 440  |
| Tipo de corriente    | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Potencia de conexión | kW | 8,4  | 8,4  |
| Fusible (inerte)     | A  | 16   | 16   |

### Conexión a la red de agua

|   |                                |            |            |
|---|--------------------------------|------------|------------|
| Calidad del agua  | Agua limpia en calidad potable |            |            |
| Máxima temperatura del agua de entrada                  | °C                             | 20         | 20         |
| Mínimo caudal de alimentación                           | l/h (l/min)                    | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Presión previa del agua (min.)                          | MPa (bar)                      | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Presión previa del agua (máx.)                          | MPa (bar)                      | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Longitud de la manguera de alimentación del agua        | m                              | 7,5        | 7,5        |
| Diámetro mínimo de la manguera de alimentación del agua | pulgadas                       | ¾          | ¾          |

### Potencia y rendimientos

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Presión de trabajo                                     | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Seguro contra sobrepresión, electrónico                | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Seguro contra sobrepresión, mecánico                   | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Caudal   | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Número de revoluciones del chorro de agua rotativo     | r.p.m.      | 2200       | 2200       |
| Filtro para suciedad gruesa                            | µm          | 200        | 200        |
| Filtro fino  | µm          | 20         | 20         |
| Fuerza de retroceso de la pistola a presión de trabajo | N           | 22         | 22         |

### Nivel sonoro

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Nivel sonoro (según norma EN 60704-1)               | dB(A) | 118 | 118 |
| Nivel de potencia acústica (según norma EN 60704-1) | dB(A) | 129 | 129 |
| Nivel de potencia acústica garantizado (CE2000/14)  | dB(A) | 131 | 131 |


### Vibraciones del aparato

|  |                  |     |     |
|--|------------------|-----|-----|
| Valor total de oscilaciones (norma ISO 5349) |                  |     |     |
| Pistola                                      | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Lanza  | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Medidas

|                                  |        |             |             |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Longitud                         | mm     | 750         | 750         |
| Anchura                          | mm     | 680         | 680         |
| Altura                           | mm     | 870         | 870         |
| Peso en vacío, sin accesorios    | kg     | 80          | 80          |
| Cantidad de aceite para la bomba | litros | aprox. 0,75 | aprox. 0,75 |
| Clase de aceite para la bomba    |        | ED VSG 220  | ED VSG 220  |





## Bedienings- en functieelementen

- 1 Gereedschaptas
- 2 Vlotterreservoir
- 3 Zeef in wateraansluiting
- 4 Wateraansluiting
- 5 Grof filter
- 6 Noodschakelaar
- 7 Kabelhouder
- 8 Vastzetrem
- 9 Spuitpistool
- 10 Houder voor spuitpistool
- 11 Handgreep
- 12 Display
- 13 Hogedrukschakelaar met stuurkabel
- 14 Manometer watervoordruk
- 15 Hogedrukaansluiting
- 16 Motorveiligheidsschakelaar voordrukpomp
- 17 Sproeierhouder
- 18 Netstekker
- 19 Sproeier
- 20 Voordrukpomp
- 21 Faseomschakeling
- 22 Bevestigingsschroef voor kap
- 23 Insteekverbinding voor stuurkabel
- 24 Hendel
- 25 Beveiligingsschakelaar
- 26 Lekgat
- 27 Schakelaar sproeierrotatie 0/1
- 28 Hoofdschakelaar
- 29 Oliereservoir
- 30 Drukschakelaar watervoordruk
- 31 Barstschijf
- 32 Drukstuk
- 33 Barstschijfhouder
- 34 Druksensor hoge druk
- 35 Fijn filter
- 36 Olieaftapschroef

## Voor uw veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en neem in het bijzonder de meegeleverde brochure "Veiligheidsvoorschriften voor hogedrukreinigers" nr. 5.951-949 in acht.

## Gebruik volgens bestemming

Gebruik dit apparaat uitsluitend:

- Voor het verwijderen van verf en graffiti.
- Voor het verwijderen van roestlagen op metaaldelen.
- Voor renovatiewerkzaamheden aan machines of gebouwen.

- Voor het verwijderen van schelpen van scheepsrompen.

Het apparaat mag alleen worden voorzien van water van drinkwaterkwaliteit. Gebruik geen reinigingsmiddel. Het apparaat is niet bedoeld voor verzorgingswerkzaamheden, bijvoorbeeld het verzorgen van voertuigen. De door dit apparaat opgewekte hogedrukwaterstraal leidt tot beschadigingen van dergelijke objecten. Voertuigbanden mogen niet met dit apparaat gereinigd worden.

Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar.

## Symbolen op het apparaat



### Verwondingsgevaar,

*gevaar door een elektrische schok!*

*Richt de hogedrukstraal niet op personen, het apparaat of elektrische voorzieningen.*



### Let op!

*Voorkom tijdens het gebruik sterke magneetvelden bij de handgreep van het handspuitpistool. Permanente magneten, bijv. magnetische spanvoorzieningen of schroefbithouder, uit de buurt van de handgreep houden. Gevaar voor inschakelen!*



### Let op!

*Stroomvoerende polen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel verwijderd.*

## Veiligheidsvoorzieningen

### Noodschakelaar

De bediener drukt bij gevaar op de noodschakelaar. Het apparaat wordt vervolgens onmiddellijk buiten bedrijf gesteld.

Bij de ingebruikneming van het apparaat moet eerst de noodschakelaar worden ontgrendeld. Vervolgens moet het apparaat met de hoofdschakelaar worden ingeschakeld. Anders wordt fout 1 weergegeven.

### Sensor hoge druk

Wanneer de waterdruk 1620 bar overschrijdt, schakelt de hogedruksensor de pompmotor uit. (Fout F6)

## Overdrukbeveiliging

Wanneer door een blokkering van de hogedruksproeier de druk plotseling boven 1720 bar wordt verhoogd, barst de barstschijf van de overdrukbeveiliging en komt het water drukloos uit de pompkop.

## Milieubescherming

### De verpakking volgens voorschrift als afval afvoeren



De verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled. Deponeer de verpakkingen niet bij het gewone huisvuil, maar lever het in zodat het kan worden hergebruikt.

### Oude apparaten milieuvriendelijk als afval afvoeren



Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die in verband met hergebruik moeten worden ingeleverd. Batterijen, olie en vergelijkbare stoffen mogen niet in het milieu terecht komen. Lever de oude apparaten daarom bij een daarvoor bestemd inzamelstation in.

### Motorolie, verwarmingsolie, diesel en bezine

a.u.b. niet in het milieu terecht laten komen. De grond schoon houden en oude olie milieuvriendelijk als afval afvoeren.

### Mineraalhoudend afvalwater a.u.b.

niet in de grond, het grondwater of de riolering terecht laten komen.


## Voor de eerste ingebruikneming

### Apparaat uitpakken

- Controleer de inhoud van de verpakking tijdens het uitpakken. Stel bij transportschade de leverancier op de hoogte.
- Plaats het apparaat op een vaste ondergrond en bedien de vastzetrem.

## Oliepeil controleren

- Draai de bevestigingsschroeven rechts en links van de kap naar buiten. Verwijder de kap.




- Knip de punt van het oliereservoirdeksel.
- Controleer het oliepeil in het oliereservoir. Het oliepeil moet tot aan de middenbrug van de olietank reiken wanneer het apparaat waterpas staat.
- Bevestig de kap weer.

## Ingebruikneming

- Een ingebruikneming vindt plaats:
  - Na het uitpakken van het apparaat
  - Bij opnieuw in gebruik nemen na stilstand.

### Hogedrukslang monteren

- Verwijder de beschermkappen van de einden van de slang en bewaar deze in de gereedschaps tas.
- Het slangeinde met de langste stuurkabel wordt aan de pompkop aangesloten.
- Steek het slangeinde ter voorkoming van knikken van boven tussen duwbeugel en apparaat.



- De dichtkegel van de hogedrukslang moet 4 tot 6 mm uit het inschroefende steken.
- Voor het instellen van de afstand de huls met de hand of een tang verdraaien (Voorzichtig! Linkse schroefdraad).
- Smeer de indraaischroefdraad aan de hogedrukslang met het meegeleverde vet voor roestvrij staal in.
- Draai de hogedrukslang met de hand in de hogedrukaansluiting aan de pompkop en draai deze met een steeksleutel maat 17 vast.
- Sluit de stuurkabel aan op de besturing.
- Verbind de stuurkabel aan het andere slangeinde met het pistool.
- Verbind de hogedrukslang voor het ontluchten nog niet met het spuitpistool.

## Watersaansluiting

- Zie voor aansluitwaarden de technische gegevens.
- Sluit een toevoerslang met een nominale wijdt van  $\frac{3}{4}$ " (niet meegeleverd) aan op een watertoevoer, bijvoorbeeld een waterkraan.
- Open de watertoevoer en spoel de toevoerslang.
- Sluit de watertoevoer en sluit de gespoelde toevoerslang aan op het apparaat.
- Open de watertoevoer.

## Elektrische aansluiting



### Let op!

Spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de toevoerspanning.




### Let op!

Gebruik een verlengkabel met voldoende leidingdiameter (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) en wikkel de kabel geheel van de kabeltrommel.

- Zie voor aansluitwaarden typeplaatje/technische gegevens.
- Draairichting van de voordrukspomp controleren – pijl op de behuizing. Bij een onjuiste draairichting de faseomschakeling op de netstekker met een schroevendraaier indrukken en 180° draaien.

## Apparaat ontluichten

- Motorveiligheidsschakelaar van de voordrukspomp controleren, evt. terugzetten.
- Ontgrendel de noodknop door deze te draaien.
- Zet de schakelaar voor sproeierrotatie op het apparaat op "0".
- Zet de hoofdschakelaar op "1".
- Wacht tot in het display "0000" bar wordt weergegeven.
- Houd het open einde van de hogedruk slang boven een afvoer en trek aan de hendel van het spuitpistool. Laat de hendel meermaals los en trek deze weer aan tot een gelijkmatige waterstraal naar buiten komt.
- Zet de hoofdschakelaar op "0".



- De dichtkegel van de hogedruk slang moet 4 tot 6 mm uit het inschroefende steken.
- Voor het instellen van de afstand de huls met de hand of een tang verdraaien (Voorzichtig! Linkse schroefdraad).
- Smeer de indraaischroefdraad aan de hogedruk slang met het meegeleverde vet voor roestvrij staal in.
- Draai de hogedruk slang met de hand in het spuitpistool en draai deze met een steeksleutel maat 17 vast.



### Opmerking:

Wanneer het apparaat niet volledig ontluicht is, trilt de pomp flink en bereikt het apparaat de werkdruk niet.

- Zet de hoofdschakelaar op "1".
- Houd het spuitpistool met beide handen vast en trek aan de hendel.
- Controleer of alle hogedrukverbindingen dicht zijn.
- Controleer de sproeierhouder op dichtheid. Trek hiervoor de beschermdop los. Houd de sproeierhouder met een steeksleutel vast (linkse schroefdraad) en draai de sproeier met een inbussleutel aan (rechtse schroefdraad) wanneer er water achter de sproeierhouder naar buiten komt.

## Bediening



### Gevaar!

Verwondingsgevaar door hogedrukstraal en opgewerveld vuil. Draag een veiligheidsbril, werkhandschoenen, beschermend pak en veiligheidsschoenen met middenvoetbescherming.



### Gevaar!

De hogedrukstraal veroorzaakt bij het gebruik van het apparaat een hoog geluidsniveau. Gevaar voor gehoorbeschadiging. Draag bij werkzaamheden met het apparaat beslist een geschikte gehoorbescherming.



### Gevaar!

Het apparaat is niet bedoeld voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Explosiegevaar!



### Let op!

Een langdurig gebruik van het apparaat kan leiden tot doorbloedingstoringen in de handen als gevolg van trillingen.

Een algemeen geldige duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze afhankelijk is van een aantal invloedsfactoren:

- Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, kriebelen in de vingers).
- Lage omgevingstemperatuur. Warme handschoenen ter bescherming van de handen dragen.
- Stevig vastpakken belemmert de doorbloeding.
- Ononderbroken gebruik is slechter dan door pauzes onderbroken gebruik.

Bij regelmatig en langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaald optreden van de desbetreffende verschijnselen (zoals kriebelen in de vingers en koude vingers) adviseren wij onderzoek door een arts.



### Let op!

Voer reinigingsresten op een voor het milieu verantwoorde manier en volgens de voorschriften af.



### Let op!

Gebruik dit apparaat niet voor het reinigen van dieren.

## Hogedrukslang

- Gebruik alleen originele hogedrukslangen.
- Voorkom contact met chemicaliën.
- Controleer de hogedrukslang dagelijks.  
Gebruik geknikte slangen niet meer.  
Gebruik de hogedrukslang niet meer wanneer de buitenste draadtoestand zichtbaar is.
- Gebruik een hogedrukslang met een beschadigde schroefdraad niet meer.
- Gebruik de bij dit apparaat geleverde hogedrukslang niet voor andere apparaten.
- Leg de hogedrukslang zo neer dat er niet overheen gereden kan worden.
- Gebruik een door overrijden, knikken of stoten belaste slang niet meer, ook wanneer geen beschadiging zichtbaar is.
- Hogedrukslangen slijten. Vervang een hogedrukslang na drie jaar, ook wanneer deze nog in een goede toestand verkeert.
- Bewaar de hogedrukslang zo dat geen mechanische belastingen optreden.

## Gebruik

- Controleer het apparaat (zie "Verzorging en onderhoud" / "Voor elk gebruik").
- Ontgrendel de noodknop door deze te draaien.
- Zet de schakelaar voor sproeierrotatie op "1".



### Let op!

*Rotatieomschakeling alleen mogelijk wanneer niet aan de hendel van het pistool wordt getrokken.*

- Zet de hoofdschakelaar op "1".
- In het display wordt achtereenvolgens weergegeven:
  - HD 2/150 (aanduiding van het apparaat).
  - V X.X (programmaversie van de besturing).
  - xxx h (bedrijfsurenteller).
  - 0000 bar (werkdruk, gereedheid voor gebruik).
- Druk de beveiligingsschakelaar in en trek aan de hendel van het handspuitpistool.
- Draairichting van de voordrukpomp controleren – pijl op de behuizing. Bij een onjuiste draairichting de faseomschakeling op de netstekker met een schroevendraaier indrukken en 180° draaien.
- Reinigingswerkzaamheden doorvoeren.



### Opmerking:

*De werkdruk kunt u in het display lezen.*

## Gebruik onderbreken

- Laat de hendel los: het apparaat wordt uitgeschakeld. Trek aan de hendel: het apparaat wordt ingeschakeld.

## Buiten gebruik stellen

### Apparaat uitschakelen

- Zet de apparaatschakelaar op "0" en trek de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de watertoevoer en verwijder de watertoevoerslang.



### Let op!

*Er is waterleidingdruk.*

- Druk op de beveiligingsschakelaar om de hendel te beveiligen tegen onbedoeld bedienen.

### Apparaat verplaatsen

- Maak de vastzetrem los voor het transport van het apparaat en schuif het apparaat aan de greep voor u uit.

### Apparaat opbergen

- Schroef de hogedrukslang los van pomp en pistool. Sluit de schroefdraad af met beschermdoppen.
- Wikkel de hogedrukslang op en leg deze over de greep.
- Hang het spuitpistool aan de houder.
- Wikkel de aansluitkabel om de kabelhouder.

## Bescherming tegen vorst



### Opmerking:

*Vorst vernielt het toestel waarvan het waterreservoir niet volledig werd leeggemaakt!*

- Parkeer het toestel op een vorstvrije plaats.



### Opmerking:

*Indien een vorstvrije bewaring niet mogelijk is, het toestel stilleggen.*

Bij langere bedrijfspauzes of indien een vorstvrije bewaring niet mogelijk is:

- Water aflaten en het toestel met een antivriesmiddel doorspoelen.
- In de handel gebruikelijk antivriesmiddel in het vlotterreservoir vullen.
- Toestel inschakelen, tot het toestel volledig is doorgespoeld.
- Hanteringsvoorschriften van de producent van het antivriesmiddel in acht nemen.



### Opmerking:

*Daardoor wordt ook een zekere beveiliging tegen corrosie bereikt.*

## Verzorging en onderhoud



### **Gevaar!**

*Trek voor verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.*

## Veiligheidsinspectie en onderhoudscontract

U kunt met uw leverancier een afspraak maken over een regelmatige veiligheidsinspectie of een onderhoudscontract afsluiten. Vraag uw leverancier om advies.

## Voor elk gebruik

### Optische controle

- Controleer aansluitkabels en stuurkabels op beschadiging (gevaar door een elektrische schok). Laat een beschadigde kabel onmiddellijk door een erkende klantenservice of een vakbekwame elektromonteur vervangen.
- Controleer de hogedrukslang op beschadiging (gevaar voor barsten). Vervang een beschadigde hogedrukslang onmiddellijk.
- Controleer het apparaat (de pomp) op dichtheid. 3 Drie druppels per minuut zijn toegestaan en kunnen aan de onderzijde van het apparaat naar buiten komen. Bij ernstiger lekkages de klantenservice raadplegen.
- Neem bij olieverspilling (oliesporen op de bodemplaat) contact op met de klantenservice.



### **Gevaar!**

*De controle alleen bij een uitgeschakeld apparaat uitvoeren.*

- Controleer het licht lopen van de sproeierrotatie. Draai de sproeiergeleiding daarvoor met de hand.
- Controleer de bandendruk.
- Controleer het oliepeil. Het oliepeil moet tot aan de middenbrug van de olietank reiken wanneer het apparaat waterpas staat.

### Functiecontrole

Neem het apparaat in gebruik. Een tweede persoon controleert de volgende punten.

- Het display moet een bedrijfsdruk tussen 1300 en 1500 bar weergeven.
- De pomp moet trillingsvrij werken.
- Uit de lekgaten van de pompkop en het handpistool mag geen water naar buiten komen.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer de hendel van het spuitpistool wordt losgelaten.
- De manometer watertoevoerdruk geeft een druk tussen 2,5 en 10 bar aan. Controleer de watertoevoer en reinig het grove filter en het fijne filter wanneer de druk onder 2,5 bar ligt (zie "Onderhoudswerkzaamheden").
- Zet de schakelaar voor sproeierrotatie op 0 en controleer of achter de sproeierhouder water naar buiten komt.

## Elke 100 uur

Laat de onderhoudswerkzaamheden volgens het onderhoudsboekje uitvoeren door een expert.

## Elke 500 uur

- Olie verversen
  - Zie de technische gegevens voor oliesoort en -hoeveelheid.
  - Draai de bevestigingsschroeven los en verwijder de kap en het oliereservoirdekseel.
  - Schroef de olieaftapschroef uit.
  - Laat de olie in een geschikte bak lopen.
  - Schroef de olieaftapschroef uit.
  - Nieuwe olie langzaam toevoegen. Luchtbellen moeten kunnen ontsnappen. Het oliepeil moet tot aan de middenbrug van de olietank reiken wanneer het apparaat waterpas staat.

## Jaarlijks

- Laat het apparaat controleren door een expert volgens de "Richtlijnen voor vloeistofstraalapparaten", BGV D15".

## Elke drie jaar

- Vervang de hogedrukslangen

## Onderhoudswerkzaamheden

### Reinig de zeef in de wateraansluiting.

- Zeef met een platte tang naar buiten trekken.
- Zeef reinigen.
- Zeef weer aanbrengen.

### Grof filter reinigen

- Open het huis van het grof filter.
- Verwijder het filternet en reinig of vervang het.
- Monteer het filternet en sluit het filterhuis.
- Controleer op dichtheid.

### Fijn filter vervangen



#### **Let op!**

*Gebruik het apparaat nooit zonder fijn filter. De garantie vervalt bij gebruik zonder fijn filter.*

- Verwijder de kap.
- Neem de slang van het filterhuis.
- Draai de vier schroeven voor de bevestiging van het filterhuis uit en verwijder het filterhuis.
- Neem de dichtring en de vuile filterschijf uit het filterhuis.
- Leg eerst een nieuwe filterschijf en vervolgens een nieuwe dichtring in het filterhuis. (De filterschijf kan niet worden gereinigd).
- Monteer het filterhuis en de slang weer.



## Hogedruksproeier reinigen of vervangen



### Opmerking:

De hogedruksproeier is een slijtend onderdeel en valt niet onder de garantievoorwaarden.



### Let op!

Houd bij het los- en vastdraaien van de hogedruksproeier altijd de sproeierhouder met een steeksleutel vast.

- Houd de sproeierhouder met een steeksleutel vast en schroef de hogedruksproeier met een inbussleutel los.
- Breng de stroomaansluiting tot stand en open de watertoevoer.
- Neem het apparaat in bedrijf en spoel het vuil naar buiten.



### Let op!

Gevaar voor beschadigingen.

Gebruik alleen originele sproeiers.

- Steek met de sproeiernaald uit de gereedschaptas door de sproeierhouder en de hogedruksproeier tegen de stroomrichting in. Blaas de opening eventueel schoon met perslucht tegen de stroomrichting in.
- Gebruik indien nodig een nieuwe hogedruksproeier.



### Let op!

Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer.

- Draai de hogedruksproeier weer in. Houd de sproeierhouder met een steeksleutel vast en schroef de sproeier met een inbussleutel vast.
- Breng de stroomaansluiting tot stand en open de watertoevoer.
- Zet de schakelaar voor sproeierrotatie op "0".
- Controleer of de sproeierhouder dicht is. Houd de sproeierhouder met een steeksleutel vast en draai de sproeier met een inbussleutel vast wanneer water achter de sproeierhouder naar buiten komt.
- Draai de hogedruksproeier na enkele minuten opnieuw vast.

## Barstschijf van de overdrukbeveiliging vervangen



### Let op!

De barstschijf mag alleen worden vervangen door de fabrikant van het apparaat. Als vervangingsonderdeel mag alleen een origineel vervangingsonderdelen worden gebruikt.



### Opmerking:

Wanneer bij het gat van de barstschijfhouder water naar buiten komt, is de barstschijf onherstelbaar beschadigd en moet deze vervangen worden.

- Schroef de barstschijfhouder uit.
- Verwijder de barstschijf en het drukstuk uit de pompkop.
- Vet het drukstuk in en leg het op de barstschijfhouder. Leg daarop de nieuwe barstschijf.
- Draai de barstschijfhouder in de pompkop en draai deze vast.



### Let op!

De oorzaak voor het aanslaan van de overdrukbeveiliging is meestal een verontreinigde hogedruksproeier. Reinig daarom de hogedruksproeier voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Neem het apparaat in gebruik.
  - Controleer of bij het gat van de barstschijfhouder water naar buiten komt en draai indien nodig de barstschijfhouder vast.
- Herhaal deze controle na enkele uren.

## Hulp bij storingen



### Gevaar!

Schakel altijd voor reparatiewerkzaamheden de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat elektrische onderdelen alleen door de erkende klantenservice controleren en repareren. Zoek bij storingen die in dit hoofdstuk niet genoemd zijn, in geval van twijfel en bij uitdrukkelijk voorschrift een erkende klantenservice op.

## Storingsaanduiding in het display



### F1

#### Fout in de besturing

- Ontgrendel de noodknop door deze te draaien.
- Zet de hoofdschakelaar op "0", wacht even en zet de schakelaar weer op "1". Neem contact op met de klantenservice wanneer in het display nog steeds F1 wordt weergegeven.



### F2

#### Watervoordruk te laag

De manometer watervoordruk geeft meer dan 2,5 bar aan:

- Controleer of de kabel van de drukschakelaar watervoordruk goed in het contact gestoken is. Controleer de toestand van de kabel. Raadpleeg de klantenservice wanneer fout F2 nog steeds wordt weergegeven.

De manometer watervoordruk geeft minder dan 2,5 bar aan:

- Watertoevoerdruk controleren.
- Reinig de zeef in de wateraansluiting.
- Vlotterventiel in het vlotterreservoir controleren.
- Draairichting van de voordrukpomp controleren – pijl op de behuizing.
- Motorveiligheidsschakelaar van de voordrukpomp controleren, evt. terugzetten.
- Ontlucht het apparaat.
- Reinig het grove filter (zie "Onderhoudswerkzaamheden").
- Vervang het fijne filter (zie "Onderhoudswerkzaamheden").



### F3 Fout aan de sensor hoge druk

- Controleer of de kabel aan de sensor hoge druk goed in het contact is gestoken. Controleer de toestand van de kabel. Neem contact op met de klantenservice wanneer in het display nog steeds F3 wordt weergegeven.



### F4 Overbelasting van de rotatieaandrijving in het spuitpistool

- Neem contact op met de klantenservice.



### F5 Spuitpistool of stuurkabel defect

- Trek niet aan de hendel van het spuitpistool voordat "0000" bar op het display wordt weergegeven.
- Controleer de insteekverbinding van het spuitpistool met de stuurkabel en van de stuurkabel met de besturing. Zet de hoofdschakelaar op "0", wacht even en zet de schakelaar weer op "1". Neem contact op met de klantenservice wanneer op het display nog steeds F5 wordt weergegeven.



### F6 Maximale bedrijfsdruk is overschreden

- Hogedruksproeier reinigen of vervangen. Controleer de toestand van de overdrukbeveiliging. Vervang de barstschijf indien nodig (zie Onderhoudswerkzaamheden)

## Storingen zonder storingsaanduiding

### Het apparaat loopt niet, het display blijft donker.

- Ontgrendel de noodknop door deze te draaien.
- Controleer de netspanning.
- Controleer de aansluitkabel op beschadiging.
- Trek de stekker uit het stopcontact, open de besturing en controleer de fijne zekering.


### Machine loopt niet

- Laat bij een oververhitte motor het apparaat afkoelen. Schakel het daarna weer in.
- Zoek bij een elektrisch defect de klantenservice op.

### Machine komt niet op druk

Ontlucht watertoevoerslang, apparaat en hogedrukslang.

- Vervang de hogedruksproeier. Door slijtage van de hogedruksproeier daalt de druk. Wij raden vervanging van de hogedruksproeier aan wanneer de druk is gedaald tot ca. 1300 bar. De waterstraal moet bij uitgeschakelde sproeierrotatie over een lengte van 15 tot 20 cm gebundeld zijn! Wanneer dit niet het geval is, moet de hogedruksproeier eveneens worden vervangen.



- Zoek indien nodig de klantenservice op.

### Pomp lekt

- 3 Drie druppels per minuut zijn toegestaan en kunnen aan de onderzijde van het apparaat naar buiten komen. Bij ernstiger lekkages de klantenservice raadplegen.
- Vlotterschakelaar defect, vervangen.

## Speciaal toebehoren

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Spuitpistool       |           |
| 750 mm lang        | 6.391-131 |
| Hogedrukslang 10 m | 6.390-659 |
| Hogedrukslang 20 m | 6.390-660 |
| Slangkoppeling     | 6.390-661 |

## Vervangingsonderdelen

Een overzicht van vervangingsonderdelen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.



## Garantie

In uw land gelden de door onze verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is.

Slijtende delen zijn van de garantie uitgesloten.

Slijtende delen zijn:

- Hogedruksproeier
- Hogedruklichting
- Hogedrukslang
- Ventieleenheid
- Barstschijf
- Grof en fijn filter
- Lagers van het pistool

De garantie is alleen van kracht als uw leverancier de bijgevoegde antwoordkaart bij de verkoop volledig invult, stempelt en ondertekent en u de antwoordkaart vervolgens aan de verkoopmaatschappij in uw land stuurt.

Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem het toebehoren en uw aankoopbewijs mee.

## EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipiëring en constructie en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen.

Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Produkt: **Hogedrukreiniger**

Type: **1.331-xxx**

Desbetreffende EG-richtlijn:

**EG-machinerichtlijn (98/37/EG)**

**EG-laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) gewijzigd door 93/68/EEG**

**EG-richtlijn elektromagnetische verenigbaarheid (89/336/EEG)**

**gewijzigd door 91/263/EEG, 92/31/EEG en 93/68/EEG**

**EG-richtlijn geluidsemissies (2000/14/EU)**

Toegepaste geharmoniseerde normen:

**DIN EN 60 335-1** **DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2** **DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1** **DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Toegepaste nationale normen: –

Toegepaste conformiteitswaarderingsmethode: Bijlage V

Gemeten geluidsniveau: 130 dB(A)

Gegarandeerd geluidsniveau: 131 dB(A)

Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de actuele richtlijnen en de toegepaste normen.

De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de bedrijfsleiding.

*i.V. Reiser* *Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Directie: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Technische gegevens

### Stroomaansluiting

|                     |    |      |      |
|---------------------|----|------|------|
| Spanning            | V  | 400  | 440  |
| Stroomsoort         | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Aansluitvermogen    | kW | 8,4  | 8,4  |
| Netzekering (traag) | A  | 16   | 16   |

### Wateraansluiting

|                            |                                     |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Waterkwaliteit             | Frischwasser in Trinkwasserqualität |            |            |
| Aanvoertemperatuur (max.)  | °C                                  | 20         | 20         |
| Aanvoerhoeveelheid (min.)  | l/h (l/min)                         | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Watervoordruk (min.)       | MPa (bar)                           | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Watervoordruk (max.)       | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Lengte toevoerslang        | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Min. diameter toevoerslang | inch                                | ¾          | ¾          |

### Capaciteitsgegevens

|                                   |             |            |            |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| Werkdruk                          | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Overdrukbeveiliging, elektronisch | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Overdrukbeveiliging, mechanisch   | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Pompcapaciteit                    | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Toerental roterende waterstraal   | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Grof filter                       | µm          | 200        | 200        |
| Fijn filter                       | µm          | 20         | 20         |
| Terugstotende kracht handpistool  | N           | 22         | 22         |

### Geluidemissie


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Geluidsdrumniveau (EN 60704-1)                 | dB(A) | 118 | 118 |
| Geluidsvermogeniveau (EN 60704-1)              | dB(A) | 129 | 129 |
| Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Machinetrillingen

|                                    |                  |     |     |
|------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Totale trillingen volgens ISO 5349 |                  |     |     |
| Spuitpistool                       | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Lans                               | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Afmetingen

|                           |    |            |            |
|---------------------------|----|------------|------------|
| Lengte                    | mm | 750        | 750        |
| Breedte                   | mm | 680        | 680        |
| Hoogte                    | mm | 870        | 870        |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 80         | 80         |
| Hoeveelheid olie          | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Oliesoort pomp            |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Elementos de comando e de funcionamento

- 1 Bolsa de ferramentas
- 2 Recipiente do flutuador
- 3 Crivo na conexão da água
- 4 Ligação de água
- 5 Filtro grosso
- 6 Botão de paragem de emergência
- 7 Compartimento do cabo
- 8 Travão de imobilização
- 9 Pistola de injeção manual
- 10 Suporte para a pistola pulverizadora
- 11 Pega
- 12 Painel de indicações
- 13 Mangueira de alta pressão com cabo de comando
- 14 Manómetro de pressão de admissão de água
- 15 Ligação de alta pressão
- 16 Interruptor de protecção do motor bomba de pressão de admissão
- 17 Suporte do injector
- 18 Ficha de rede
- 19 Injector
- 20 Bomba de pressão de admissão
- 21 Inversor de fase
- 22 Parafusos de fixação para a campânula
- 23 Ligação de encaixe para o cabo de comando
- 24 Alavanca
- 25 Interruptor de protecção
- 26 Furo de fuga
- 27 Interruptor de rotação do injector 0/1
- 28 Interruptor do aparelho
- 29 Depósito do óleo
- 30 Interruptor pneumático de pressão de admissão de água
- 31 Disco de ruptura
- 32 Peça de pressão
- 33 Suporte para o disco de ruptura
- 34 Sensor para alta pressão
- 35 Filtro fino
- 36 Bujão de purga de óleo

## Para sua segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, deverá ler estas Instruções de Serviço e dar especial atenção à brochura anexa "Instruções de Segurança para Máquinas de Limpeza a Alta Pressão" nº. 5.951- 949.

## Utilização de acordo com as determinações de uso

Utilizar este aparelho para

- Remoção de tintas e grafitis,
- Remoção de camadas de corrosão em peças metálicas,
- Trabalhos de saneamento em máquinas ou edifícios,
- Remoção de moluscos em cascos de navios.

O aparelho só pode ser alimentado com água potável de qualidade. Não utilizar quaisquer produtos de limpeza.

O aparelho não foi concebido para trabalhos de limpeza, como p. ex. a limpeza do carro e trabalhos similares. O jacto de água de alta pressão produzido por este aparelho provoca danos nestes objectos. Os pneus de veículos não podem ser limpos com este aparelho.

O aparelho não é indicado para utilização em locais susceptíveis do perigo de explosões.

## Símbolos no aparelho



### **Perigo de ferimentos,**

*Perigo devido a choque eléctrico.*

*Não apontar o jacto de alta pressão para pessoas, para o próprio aparelho ou dispositivos eléctricos.*



### **Atenção!**

*Evitar fortes campos magnéticos no punho da pistola de injeção manual. Manter longe do manípulo ímans permanentes, p.ex. dispositivos magnéticos de aperto ou suportes de parafusos Bit. Perigo de ligação!*



### **Atenção!**

*Pólos portadores de corrente. Antes de retirar a tampa, deve desligar a ficha da tomada de corrente.*

## Dispositivos de segurança

### Interruptor de desconexão de emergência

Em caso de perigo para o utilizador, o interruptor de desconexão de emergência é accionado e desliga imediatamente o aparelho.

Ao colocar o aparelho em funcionamento, deverá, primeiramente, destravar o interruptor de corte de emergência e, depois, ligar o aparelho no respectivo interruptor, senão aparece Erro 1.

## Sensor de alta pressão

Se a pressão da água ultrapassar 1620 bar, o sensor de alta pressão desliga o motor da bomba. (Erro F6)

## Fusível de sobrepressão

Se, devido ao bloqueio do injector de alta pressão, se verificar uma elevação repentina da pressão acima de 1720 bar, o disco de ruptura da protecção de sobrepressão rebenta e a água sai, sem pressão, da cabeça da bomba.

## Protecção do ambiente

### Descartar a embalagem, sff., protegendo o ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não jogue as embalagens no lixo doméstico, mas sim leve-as para um reaproveitamento.

### Descartar aparelhos usados, sff., protegendo o ambiente



Aparelhos usados contém materiais valiosos a serem reciclados, que devem ser levados a um posto de reciclagem. Baterias, óleo e materiais similares não devem ser descartados no ambiente. Por isso, descarte aparelhos usados, sff., em sistemas de coleta apropriados.

### Não deixar óleo de motor, óleo de aquecimento, óleo diesel e gasolina

entrar em contacto com o ambiente. Proteger o solos, sff., e descartar óleo usado de maneira compatível com o ambiente.

### Não deixar esgotos contendo óleo mineral

entrar em contacto com o solo, águas ou canalização.


## Antes da primeira colocação em funcionamento

### Desembalar o aparelho

- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho. Em caso de danos de transporte, informar o agente vendedor.
- Colocar o aparelho sobre uma base sólida e accionar o travão de imobilização.

## Controlar o nível do óleo

- Desaparafusar os parafusos de fixação à direita e à esquerda da campânula e, depois, desmonte a campânula.




- Cortar o bico da tampa do depósito do óleo.
- Controlar o nível do óleo no depósito. O nível do óleo, com o aparelho em posição horizontal, tem que atingir a nervura existente ao meio do depósito do óleo.
- Voltar a fixar a tampa.

## Colocação em funcionamento

- Uma colocação em funcionamento é efectuada – depois de desembalar o aparelho – ao recolocar o aparelho em funcionamento, depois duma longa paragem.

## Montagem da mangueira de alta pressão

- Retirar as capas de protecção dos terminais da mangueira e guardá-las na bolsa de ferramentas.
- O terminal da mangueira com o cabo de comando mais comprido é ligado na cabeça da bomba.
- Passar o terminal da mangueira, a partir de cima, entre o arco de impulso e o aparelho, para protecção contra dobras.



- O cone de vedação da mangueira de alta pressão deve ficar 4 a 5 mm para além do final do enroscamento.
- Para o ajuste da distância, girar o casquilho com a mão ou com um alicate (Cuidado! Rosca esquerda).
- Lubrificar a rosca de aparafusamento na mangueira de alta pressão com a gordura própria para inox, incluída no fornecimento.

- Manualmente, aparafusar a mangueira de alta pressão na cabeça da bomba e fixá-la com uma chave de bocas de 17 mm.
- Ligar o cabo de comando ao comando.
- Unir o cabo de comando com a pistola, no outro terminal da mangueira.
- Para purgar o ar da mangueira de alta pressão, esta não deve, ainda, ser ligada com a pistola de pulverização manual.

## Ligação da água

- Para os valores de ligação, consulte os dados técnicos
- Ligar uma mangueira de admissão com um diâmetro de  $\frac{3}{4}$ " (não incluída no fornecimento) na admissão de água (p. ex. torneira)
- Abrir a admissão da água e lavar a mangueira.
- Fechar a admissão de água e ligar a mangueira de admissão, já lavada, ao aparelho.
- Abrir a alimentação de água.

## Ligação eléctrica



### Atenção!

A tensão indicada na chapa de características tem que coincidir com a tensão de alimentação.




### Atenção!

Utilizar um cabo de extensão com uma secção suficiente ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ) e totalmente desenrolado do tambor de cabo.

- Para os valores de ligação consulte a chapa de características / dados técnicos.
- Verificar a direcção de rotação da bomba de pressão de admissão, seta sobre a carcaça. No caso de direcção de rotação incorrecta, inserir o inversor de fase na ficha de rede com chave de fenda e girar de  $180^\circ$ .

## Purgar o ar do aparelho

- Testar e, se for necessário, zerar o interruptor de protecção do motor da bomba de pressão de admissão.
- Destravar o sensor de corte de emergência, rodando-o.
- Posicionar em "0" o interruptor de rotação dos injectores no aparelho.
- Rodar o interruptor do aparelho para posição „1“.
- Esperar, até que no painel de indicações apareça "0000 bar".
- Manter o terminal aberto da mangueira de alta pressão apontado para uma saída de esgoto e puxar a alavanca da pistola de injeção manual. Soltar várias vezes a alavanca e puxar de novo até que saia um jacto de água uniforme.
- Rodar o interruptor do aparelho para a posição "0".



- O cone de vedação da mangueira de alta pressão deve ficar 4 a 5 mm para além do final do enroscamento.
- Para o ajuste da distância, girar o casquilho com a mão ou com um alicate (Cuidado! Rosca esquerda).
- Lubrificar a rosca de aparafusamento na mangueira de alta pressão com a gordura própria para inox, incluída no fornecimento.
- Manualmente, aparafusar a mangueira de alta pressão na pistola de injeção manual e fixá-la com uma chave de bocas de 17 mm.



### Nota:

Se o ar do aparelho não for purgado completamente, a bomba vibrará intensamente e o aparelho não atinge a pressão de serviço.

- Rodar o interruptor do aparelho para posição „1“.
- Segurar bem a pistola de injeção manual com as duas mãos e puxar a alavanca.
- Verificar a estanquidade de todos os pontos de ligação de alta pressão.
- Verificar a estanquidade do suporte do injector, retirando, para isso, a capa de protecção. Se sair água do suporte do injector, apertar bem o suporte do injector com uma chave de bocas (rosca à esquerda) e, com uma chave de sextavado interior, apertar o injector (rosca à direita).

## Utilização



### **Perigo!**

*Perigo de ferimentos devido a um jacto de pressão máxima e a sujidade projectada em remoinho. Usar óculos, luvas, vestuário de protecção e botas especiais de segurança com protecção para o meio do pé.*



### **Perigo!**

*O jacto de pressão máxima produz um elevado nível de ruído, quando o aparelho está em funcionamento. Perigo de danos no aparelho auditivo. No trabalho com este aparelho, é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.*



### **Perigo!**

*O aparelho não é indicado para utilização em locais susceptíveis do perigo de explosões. Perigo de explosão!*



### **Atenção!**

*A utilização prolongada do aparelho pode provocar perturbações na circulação sanguínea das mãos, devido às vibrações.*

Um tempo de utilização válido em geral não pode ser determinado, pois depende de vários factores de influência:

- Tendência pessoal para má circulação de sangue (frequentemente dedos frios, dedos dormentes).
- Temperatura ambiente baixa. Usar luvas quentes, para protecção das mãos.
- Apertar os objectos com força impede a circulação de sangue.
- Funcionamento sem interrupções é pior do que funcionamento com pausas.

No caso de utilização regular e de longa duração do aparelho e em caso de aparecimento repetido de sintomas análogos (por ex. dedos dormentes, dedos frios), recomendamos um exame médico.



### **Atenção!**

*Os resíduos das limpezas têm que ser reciclados sem prejudicar o meio ambiente e de acordo com as normas em vigor.*



### **Atenção!**

*Este aparelho não pode ser utilizado para a limpeza de animais.*

## Mangueira de alta pressão

- Utilizar, unicamente, mangueiras de alta pressão originais.
- Evitar o contacto com produtos químicos.
- Controlar, diariamente, a mangueira de alta pressão. Mangueiras com vincos não devem ser utilizadas. Se for visível o reforço exterior de arame, a mangueira de alta pressão não pode ser utilizada.
- Mangueiras de alta pressão com as roscas danificadas não podem ser utilizadas.
- A mangueira de alta pressão, que acompanha este aparelho, não pode ser utilizada para outros fins.
- Colocar a mangueira de alta pressão de modo que esta não possa ser pisada.
- Uma mangueira que tenha sido pisada, dobrada ou que tenha sofrido choques, não deve ser utilizada, mesmo que não sejam visíveis quaisquer danos.
- As mangueiras de alta pressão envelhecem. Mesmo que apresentem um estado satisfatório, as mangueiras de alta pressão devem ser substituídas, após 3 anos de utilização.
- Guardar a mangueira de alta pressão de modo que não fique sujeita a quaisquer esforços mecânicos.

## Funcionamento

- Controlar o aparelho (ver „Limpeza e Manutenção“ / „Antes de qualquer Utilização“).
- Destavar o sensor de corte de emergência, rodando-o.
- Colocar o interruptor de rotação do injectador na posição „1“.



### **Atenção !**

*Comutação de rotação só possível com a pistola não retirada.*

- Rodar o interruptor do aparelho para posição „1“.
- No painel de indicações aparecem, sucessivamente, as seguintes indicações
  - HD 2/150 (Designação do aparelho).
  - V X.X (Versão de programa do comando).
  - xxx h (contador de horas de funcionamento).
  - 0000 bar (pressão de serviço, pronto para funcionar).
- Accionar o interruptor de segurança e puxar a alavanca da pistola de injeção.
- Verificar a direcção de rotação da bomba de pressão de admissão, seta sobre a carcaça. No caso de direcção de rotação incorrecta, inserir o inversor de fase na ficha de rede com chave de fenda e girar de 180 °.
- Realizar trabalhos de limpeza.



### **Nota:**

*No painel de indicações pode ser feita a leitura da pressão de serviço.*



## Interromper o funcionamento

- Libertando a alavanca, o aparelho desliga. Voltar a accionar a alavanca e o aparelho volta a funcionar.

## Colocar a máquina fora de serviço

### Desligar o aparelho

- Colocar o interruptor do aparelho em "0" e desligar a ficha da tomada.
- Fechar a admissão de água e retirar a mangueira de admissão de água.



#### Atenção !

*Existe pressão na canalização de água.*

- Accionar o interruptor de segurança para proteger a alavanca contra um accionamento indevido.

### Transportar o aparelho

- Para o transporte, libertar o travão de imobilização e transportar o aparelho pela pega.

### Guardar o aparelho

- Desapertar a mangueira de alta pressão da bomba e da pistola. Proteger a rosca com as capas de protecção.
- Enrolar a mangueira de alta pressão e colocá-la sobre a pega.
- Pendurar a pistola de injeção manual no suporte.
- Enrolar o cabo de ligação dentro do compartimento do cabo.

### Protecção contra as geadas



#### Nota:

*A congelação destrói o aparelho que não está completamente vazio da água!*

- O aparelho deve ser deixado num local livre de congelação.



#### Nota:

*Se não é possível uma armazenagem livre de congelação, paralisar o aparelho.*

No caso de longas pausas de funcionamento ou quando não é possível uma armazenagem livre de congelação:

- Descarregar a água e lavar o aparelho com agente de protecção contra congelação.
- Colocar agente de protecção contra congelação comercial no recipiente do flutuador.
- Ligar o aparelho, até que o aparelho esteja completamente enxaguado.
- Observar as normas de manipulação do fabricante do agente de protecção contra congelação.



#### Nota:

*Com isso, será também atingida uma devida protecção contra corrosão.*

## Limpeza e manutenção



#### Perigo!

*Antes de quaisquer intervenções de limpeza e manutenção no aparelho, desligue, sempre, a ficha da tomada de corrente e corte a alimentação de água.*

### Inspeção de Segurança/Contrato de Manutenção

V. pode acordar, com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança, ou assinar um contrato de manutenção.

Por favor, peça informações sobre este tema.

### Antes de cada utilização

#### Teste visual

- Verificar se o cabo de ligação e o cabo de controlo não apresentam danos (perigo de choque eléctrico); os cabos danificados devem ser imediatamente substituídos pelos serviços técnicos autorizados.
- Controlar a existência de eventuais danos na mangueira de alta pressão (perigo de rebentamento). A mangueira de alta pressão com danos tem que ser imediatamente substituída.
- Verificar a estanquidade do aparelho (bomba). É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.
- No caso de fugas de óleo (vestígios de óleo na base de chapa) pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.



#### Perigo!

*Executar uma verificação unicamente com o aparelho desligado.*

- Controlar a rotação fácil e suave do injector. Para isso rodar, manualmente, a guia do injector.
- Verificar a pressão de ar nos pneus.
- Controlar o nível do óleo. O nível do óleo, com o aparelho em posição horizontal, tem que atingir a nervura existente ao meio do depósito do óleo.

#### Teste de funcionamento

Colocar o aparelho em funcionamento. Uma segunda pessoa deve controlar os seguintes pontos:

- O painel de indicações deve indicar uma pressão de serviço entre 1300 e 1500 bar.
- A bomba tem que funcionar sem vibrações.
- Dos furos de fuga na cabeça da bomba e na pistola de injeção manual não podem haver fugas de água.
- Depois de se libertar a alavanca na pistola de injeção manual, o aparelho tem que desligar imediatamente.
- O manómetro da pressão de admissão de água indica uma pressão entre 2.5 e 10 bar. Se a pressão baixar para um valor inferior a 2,5 bar, controlar a admissão da água e limpar o filtro grosso e o filtro fino (ver „Trabalhos de manutenção“).



- Colocar o interruptor de rotação do injectador na posição „0“ e verificar, se existe fuga de água por trás do suporte do injectador.

## Todas as 100 horas

Mandar fazer os trabalhos de manutenção por pessoal especializado e de acordo com o respectivo manual.

## Todas as 500 horas

- Mudar o óleo:
  - Consulte o capítulo «Dados Técnicos» sobre a quantidade e tipo de óleo.
  - Desapertar os parafusos de fixação, desmontar a campânula e retirar a tampa do depósito do óleo.
  - Desmontar o bujão de purga de óleo
  - Deitar o óleo para um reservatório apropriado.
  - Voltar a enroscar e apertar bem o bujão de purga de óleo.
  - Deitar, lentamente, o óleo novo; as bolhas de ar têm que escapar. O nível do óleo, com o aparelho em posição horizontal, tem que atingir a nervura existente ao meio do depósito do óleo.

## Anualmente

- Inspeção por um perito, de acordo com as „Directivas para Jactadores de Líquidos, BGV D15“.

## Todos os 3 anos

- Substituir as mangueiras de alta pressão.

## Trabalhos de manutenção

### Limpar o crivo na ligação da água.

- Retirar o crivo com alicate de flange.
- Limpar o crivo.
- Recolocar o crivo.

### Limpar o filtro grosso

- Abrir a caixa do filtro grosso.
- Retirar a rede do filtro e limpá-la ou substituí-la por outra nova.
- Montar a rede e fechar a caixa do filtro.
- Controlar a estanquidade.

### Substituir o filtro fino



#### Atenção !

*O aparelho nunca pode funcionar sem o filtro fino. O cliente perde o direito à garantia se o aparelho funcionar sem o filtro fino.*

- Desmontar a campânula.
- Desmontar a mangueira da caixa do filtro.
- Desapertar os 4 parafusos de fixação da caixa do filtro e desmontar a caixa do filtro.
- Retirar da caixa do filtro o anel de vedação e a anilha do filtro suja.
- Primeiro, aplicar uma nova anilha de filtro e, depois, um novo anel de vedação na caixa do filtro. (A anilha de filtro não pode ser limpa nem recuperada).
- Montar, de novo, a caixa do filtro e a mangueira.

### Limpeza, substituição do injectador de alta pressão



#### Nota:

*O injectador de alta pressão é um componente de desgaste e, por isso, está excluído das condições de garantia.*



#### Atenção !

*Ao desapertar e apertar o injectador de alta pressão, prender, sempre, o suporte do injectador com uma chave de bocas.*

- Prender o suporte do injectador com uma chave de bocas e enroscar o injectador com uma chave sextavada interior.
- Efectuar a ligação eléctrica e abrir a alimentação de água.
- Colocar o aparelho em funcionamento e expelir os resíduos de sujidade acumulados.



#### Atenção!

*Perigo de danos.*

*Só podem ser utilizados injectores originais.*

- Com a agulha de injeção existente no estojo de ferramentas, perfurar o injectador de alta pressão contra o sentido do fluxo, se necessário, soprar com ar comprimido contra o sentido do fluxo. Se necessário, aplicar um novo injectador.



#### Atenção!

*Desligar a ficha da tomada e fechar a admissão de água.*

- Voltar a montar o injectador de alta pressão. Prender o suporte do injectador com uma chave de bocas e enroscar o injectador com uma chave sextavada interior.
- Efectuar a ligação eléctrica e abrir a alimentação de água.
- Colocar o interruptor de rotação do injectador na posição „0“.
- Verificar a estanquidade do injectador. Se se verificar um derrame de água por trás do suporte do injectador, segurar o suporte do injectador com uma chave de bocas e apertar o injectador com uma chave sextavada interior
- Após alguns minutos de funcionamento, reapertar o injectador de alta pressão.

## Substituição do disco de ruptura da protecção contra sobrepressão



### Atenção!

O disco de ruptura só pode ser substituído pelo fabricante do aparelho. Como peça de substituição, só pode ser aplicada uma peça original.



### Nota:

Se existir uma fuga de água no furo do suporte do disco de ruptura, isso significa que o disco de ruptura está danificado e tem que ser substituído.

- Desmontar o suporte do disco de ruptura.
- Retirar o disco de ruptura e a peça de pressão da cabeça da bomba.
- Lubrificar a peça de pressão, colocá-la sobre o suporte do disco de ruptura e aplicar por cima um novo disco de ruptura.
- Montar o suporte do disco de ruptura na cabeça da bomba e apertar bem.



### Atenção !

A causa da protecção contra sobrepressão se soltar é, na maioria das vezes, a sujidade acumulada no injector de alta pressão. Por isso, antes de voltar a colocar o aparelho em funcionamento, deve limpar o injector de alta pressão.

- Volte a proceder como se o aparelho entrasse em funcionamento pela primeira vez.
- Verificar, se existe fuga de água no furo do suporte do disco de ruptura. Se necessário, aperte mais o suporte do disco de ruptura.  
Repetir este teste após algumas horas de funcionamento.

## Ajuda no caso de anomalias



### Perigo!

Antes de todos os trabalhos de reparação, desligar o aparelho da tomada de corrente. Os componentes eléctricos só podem ser testados e reparados por os Serviços Técnicos autorizados. No caso de anomalias não referidas neste capítulo, em caso de dúvidas e por indicação expressa, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos autorizados.

## Indicação de avarias no painel de indicações



### F1

#### Avaria no comando

- Destravar o sensor de corte de emergência, rodando-o.
- Rodar o interruptor do aparelho para a posição „0“, esperar um pouco e voltar a colocá-lo na posição „1“. Se voltar a aparecer a indicação „F1“, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.



### F2

#### Pressão da água insuficiente

A indicação do manómetro de pressão de água é superior a 2,5 bar:

- Verificar, se o cabo do interruptor pneumático da pressão de água está correctamente encaixado. Verificar o estado do cabo. Se continuar a aparecer a indicação de avaria «F2», pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

A indicação do manómetro de pressão de água é inferior a 2,5 bar:

- Testar a pressão de admissão da água.
- Limpar o crivo na ligação da água.
- Testar a válvula do flutuador no recipiente do flutuador.
- Verificar a direcção de rotação da bomba de pressão de admissão, direcção da seta sobre a carcaça.
- Testar e, se for necessário, zerar o interruptor de protecção do motor da bomba de pressão de admissão.
- Purgar o ar do aparelho.
- Limpar o filtro grosso (ver „Trabalhos de Manutenção“).
- Substituir o filtro fino (ver „Trabalhos de Manutenção“).



### F3

#### Avaria no sensor de alta pressão

- Verificar se o cabo do sensor de alta pressão está correctamente encaixado. Verificar o estado do cabo. Se continuar a aparecer a indicação de avaria «F5», pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.



### F4

#### Sobrecarga do accionamento na pistola de injeção manual

- Pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.



### F5

#### Avaria da pistola de injeção manual ou do cabo de comando

- Não puxar a alavanca da pistola de injeção manual, antes que apareça no display “0000” bar.
- Controlar a ligação de encaixe entre a pistola de injeção manual e o cabo de comando, bem como o cabo de comando e o próprio comando. Rodar o interruptor do aparelho para a posição „0“, esperar um pouco e voltar a colocá-lo na posição „1“. Se continuar a aparecer a indicação de avaria „F5“, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

**F6**

### Foi ultrapassada a pressão máxima de funcionamento

- Limpar ou substituir o injector de alta pressão. Verificar o estado da protecção contra sobrepressão e, se necessário, substituir o disco de ruptura. (Ver «Trabalhos de Manutenção»)

## Anomalias sem indicação de avaria

### O aparelho não arranca, o painel de indicações mantém-se apagado

- Destruar o sensor de corte de emergência, rodando-o.
- Controlar a tensão da rede.
- Verificar se o cabo de ligação apresenta danos.
- Retirar a ficha da tomada, abrir o módulo de comando e verificar o fusível térmico.


### O aparelho não arranca

- Se houver um sobreaquecimento do motor, deixar que o aparelho arrefeça. Depois, voltar a ligá-lo.
- Se houver uma anomalia na parte eléctrica, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

### O aparelho não atinge a pressão de serviço

Purgar o ar da mangueira de admissão de água, do aparelho e da mangueira de alta pressão.

- Substituir o injector de alta pressão. Devido ao desgaste do injector de alta pressão, a pressão baixa. Recomendamos a substituição do injector de alta pressão, se a pressão tiver baixado para cerca de 1300 bar. O jacto de água, com a rotação do injector desligada, deve ter um feixe num comprimento de 15 a 20 cm. Se isto deixar de acontecer, o injector de alta pressão deve, igualmente, ser substituído.



- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

### A bomba tem fuga

- É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.
- Disco de ruptura defeituoso, substituir.

## Acessórios especiais

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pistola de injeção manual      |           |
| 750 mm de comprimento          | 6.391-131 |
| Mangueira de alta pressão 10 m | 6.390-659 |
| Mangueira de alta pressão 20 m | 6.390-660 |
| Acoplamento de mangueiras      | 6.390-661 |

## Peças de reparação

No final destas Instruções de Serviço, encontra um resumo das peças de reparação.

## Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais anomalias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação.

As peças de desgaste não estão cobertas pela garantia.

Peças de desgaste são as seguintes:

- Injetor de alta pressão
- Vedante de alta pressão
- Mangueira de alta pressão
- Unidade de válvulas
- Disco de ruptura
- Filtro grosso e filtro fino
- Apoio da pistola

A garantia só entra em vigor depois do seu agente vendedor ter preenchido integralmente o cartão de resposta anexo e, depois, o assinar e carimbar, devendo, de seguida, o mesmo ser enviado para a empresa de comercialização no seu país.

Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou aos Serviços Técnicos mais próximos, com o aparelho, acessórios e documento de compra.

## CE - Declaração de

Por este meio, declaramos que a máquina abaixo indicada, devido à sua concepção e tipo de construção, bem como o modelo por nós lançado no mercado, corresponde às respectivas exigências base de segurança e de saúde das Directivas da CE abaixo referidas.

Se houver uma modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a sua validade.

Produto: **Máquina para limpeza a alta pressão**

Tipo: **1.331-xxx**

Directivas aplicáveis da CE:

**Directiva de máquinas CE (98/37/CE)**

**Directiva de baixa tensão (73/23/CEE) modificada pela 93/68/CEE**

**Directiva de compatibilidade electromagnética CE (89/336/CEE) modificada pelas 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE**

**Directiva CE sobre emissões de ruído (2000/14/EU)**

Normas harmonizadas aplicadas:

**DIN EN 60 335-1** **DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2** **DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1** **DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Normas nacionais aplicadas:—

Processo de avaliação de conformidade aplicado: Suplemento V

Nível de potência acústica medido: 130 db(A)

Nível de potência acústica garantido: 131 db(A)

Está garantido, através de várias medidas de carácter interno que os aparelhos produzidos em série, correspondem, sempre, às exigências das Directivas CE actuais e às Normas aplicadas.

Os abaixo assinados, actuam e representam através de procuração a gerência.

*i.U. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Direcção executiva: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Dados técnicos

### Ligação à corrente eléctrica

|                                 |    |      |      |
|---------------------------------|----|------|------|
| Tensão                          | V  | 400  | 440  |
| Tipo de corrente                | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Potência de ligação             | kW | 8,4  | 8,4  |
| Protecção de rede (acção lenta) | A  | 16   | 16   |

### Ligação da água

|   |                           |            |            |
|---|---------------------------|------------|------------|
| Qualidade da água                               | Água potável de qualidade |            |            |
| Temperatura de admissão (máx.)                  | °C                        | 20         | 20         |
| Caudal de admissão (mín.)                       | l/h (l/min)               | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Pressão de admissão da água (mín.)              | MPa (bar)                 | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Pressão de admissão da água (máx.)              | MPa (bar)                 | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Comprimento da mangueira de admissão da água    | m                         | 7,5        | 7,5        |
| Diâmetro da mangueira de admissão da água (min) | Pole-gadas                | ¾          | ¾          |

### Dados sobre potência

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Pressão de serviço                           | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Protecção de sobrepressão, electrónica       | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Protecção de sobrepressão, mecânica          | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Caudal de alimentação                        | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| N.º. de rotações do jacto de água em rotação | rpm         | 2200       | 2200       |
| Filtro grosso                                | µm          | 200        | 200        |
| Filtro fino                                  | µm          | 20         | 20         |
| Força de recuo da pistola de injeção manual  | N           | 22         | 22         |

### Emissão de ruídos


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Nível acústico (EN 60704-1)                       | dB(A) | 118 | 118 |
| Nível de potência acústica (EN 60704-1)           | dB(A) | 129 | 129 |
| Nível de potência acústica garantido (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibração do aparelho

|   |                  |     |     |
|---|------------------|-----|-----|
| Valor total de oscilação segundo ISO 5349 |                  |     |     |
| Pistola de injeção manual                 | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Lança de injeção                          | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Medidas

|                            |    |            |            |
|----------------------------|----|------------|------------|
| Comprimento                | mm | 750        | 750        |
| Largura                    | mm | 680        | 680        |
| Altura                     | mm | 870        | 870        |
| Peso sem acessórios        | kg | 80         | 80         |
| Quantidade de óleo - bomba | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Tipo de óleo - bomba       |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Betjenings- og funktionselementer

- 1 Værktøjstaske
- 2 Svømmerbeholder
- 3 Si i vandtilslutning
- 4 Vandtilslutning
- 5 Grovfilter
- 6 NØD-STOP
- 7 Opbevaring af kabel
- 8 Parkeringsbremse
- 9 Håndsprøjtepistol
- 10 Holder til håndsprøjtepistol
- 11 Greb
- 12 Display
- 13 Højtryksslange med styrekabel
- 14 Manometer vandfortryk
- 15 Højtryktilslutning
- 16 Motorbeskyttelseskontakt fortrykspumpe
- 17 Dyseholder
- 18 Netstik
- 19 Dyse
- 20 Fortrykspumpe
- 21 Faseomskifter
- 22 Fastspændingsskrue til hætte
- 23 Stikforbindelse til styrekabel
- 24 Håndtag
- 25 Sikkerhedsafbryder
- 26 Lækageboring
- 27 Afbryder dyserotation 0/1
- 28 Afbryder til maskine
- 29 Oliebeholder
- 30 Trykafbryder vandfortryk
- 31 Brudskive
- 32 Trykstykke
- 33 Brudskiveholder
- 34 Tryksensor højtryk
- 35 Finfilter
- 36 Olieaftapningsskrue

## For Deres egen sikkerheds skyld

Læs denne betjeningsvejledning før maskinen benyttes første gang og tag især hensyn til medfølgende brochure "Sikkerhedsanvisninger for højtryksrensere", nr. 5.951-949.

## Formålsbestemt anvendelse

Maskinen er beregnet til

- fjernelse af maling og graffiti,
- fjernelse af korrosionsslag på metaldele,
- saneringsarbejder på maskiner eller bygninger,
- fjernelse af muslinger på skibsskrog.

Der må kun kommes vand i drikkevandskvalitet på maskinen. Der må ikke anvendes rengøringsmidler. Maskinen er ikke beregnet til vedligeholdelsesarbejder, f.eks. til pleje af køretøjer. Maskinens maksimale trykvandstråle vil ødelægge disse objekter. Dæk på køretøjer må ikke rengøres med denne maskine. Maskinen må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

## Symboler på maskinen



### Fare for tilskadekomst

Fare som følge af elektriske stød.

Højtryksstrålen må ikke rettes mod personer, maskinen eller elektriske anordninger.



### OBS!

Undgå stærke magnetfelter på håndsprøjtepistolens greb, når maskinen er i drift. Hold permamagneter, f.eks. magnetiske spændeanordninger eller bitholdere, borte fra grebet. Risiko ved indkobling!



### OBS!

Strømførende poler. Træk netstikket ud, inden dækslet fjernes.

## Sikkerhedsanordninger

### NØD-STOP

Brugeren skal trykke nødafbryderen ind i tilfælde af risiko. Maskinen slukkes omgående.

Ved ibrugtagning af maskinen skal nødafbryderen først frigøres, og derefter tændes maskinen med afbryderen på maskinen, ellers vises fejl 1.

### Sensor højtryk

Hvis vandtrykket overstiger 1620 bar, slukker højtrykssensoren pumpe motoren. (Fejl F6)

### Overtrykssikring

Hvis trykket pludseligt stiger til over 1720 bar som følge af blokering af højtryksdysen, brister brudskiven på overtrykssikringen, og vandet strømmer trykløst ud af pumpehovedet.



## Miljøbeskyttelse

### Bortskaf emballagen miljørigtigt



Emballagen kan genbruges. Emballagen er ikke normalt husholdningsaffald, men skal afleveres for genbrug.

### Bortskaf kasserede maskiner miljørigtigt



Kasserede maskiner indeholder værdifulde materialer, som skal afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer må ikke nå ud i miljøet. Bortskaf derfor kasserede maskiner på et autoriseret indsamlingssted.

### Led ikke motorolie, fyringsolie, diesel og benzin

ud i miljøet. Beskyt jorden og bortskaf gammel olie på en miljøvenlig måde.

### Led ikke mineralolieholdigt spildevand

ud i jorden, vandløb eller kloaksystemet.


## Før ibrugtagning første gang

### Udpakning af maskinen

- Kontrollér indholdet i emballagen ved udpakningen. Underret forhandleren om evt. transportskader.
- Stil maskinen på et fast terræn og aktiver håndbremsen.

### Kontrol af oliestand

- Skru højre og venstre fastspændingsskruer ud af hættten. Tag hættten af.




- Skær spidsen af oliebeholderlåget af.
- Kontrollér oliestanden i oliebeholderen. Olien skal nå op til oliebeholderens mellemstykke, når maskinen står vandret.
- Luk hættten igen.

## Ibrugtagning

- Ibrugtagning udføres
  - efter udpakning
  - ved ibrugtagning igen efter stilstand i en længere periode.

### Montering af højtryksslange

- Fjern beskyttelseskapperne på slangeenderne og opbevar dem i værktøjstasken.
- Slut slangeenden med det længste styrekabel til pumpehovedet.
- Led slangeenden ind mellem skydebøjlen og maskinen fra oven for at undgå knæk.



- Tætningskeglen på højtryksslangen skal rage 4-5 mm ud over iskruningsenden.
- Drej muffen manuelt eller med en tang for at indstille afstanden (Forsigtig! Venstregevind).
- Smør iskruningsgevindtet på højtryksslangen med vedlagte fedt til specialstål.
- Skru højtryksslangen i højtrykstilslutningen på pumpehovedet med hånden og spænd den med en gaffelnøgle, størrelse 17.
- Slut styrekablet til styringen.
- Forbind styrekablet på den anden ende af slangen med pistolen.
- Højtryksslangen til udluftning må endnu ikke forbindes med håndsprøjtepistolen.

### Vandtilslutning

- Tilslutningsværdier, se Tekniske data.
- Slut en tilførselsslange med en nominal diameter på  $\frac{3}{4}$ " (ikke inkluderet i leveringsomfanget) til vandtilførslen (f.eks. en vandhane).
- Luk op for vandet og spul tilførselsslangen.
- Luk for vandtilførslen og slut den gennemspulede tilførselsslange til maskinen.
- Luk op for vandet.

## Elektrisk tilslutning



### OBS!

Spændingen på typeskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen.




### OBS!

Benyt en forlængerledning med tilstrækkeligt ledningstværsnit ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ) og vikl den helt af kabeltromlen.

- Tilslutningsværdier, se typeskiltet/Tekniske data.
- Kontrollér fortrykspumpens omdrejningsretning – pil på huset. I tilfælde af forkert omdrejningsretning trykkes faseomskifteren i netstikket ind med en skruetrækker og drejes  $180^\circ$ .

## Udluft maskinen

- Fortrykspumpens motorbeskyttelsesafbryder kontrolleres, stilles evt. tilbage.
- Nødstop-tasten drejes for udløsning.
- Stil dyserotationskontakten på maskinen i position "0".
- Indstil afbryderen på maskinen på "1".
- Vent til der vises "0000 bar" i displayet.
- Hold den åbne ende på højtryksslangen over et afløb og træk i håndtaget på håndsprøjtepistolen. Slip håndtaget flere gange og træk i den igen indtil der slipper en ensartet vandstråle ud.
- Indstil afbryderen på maskinen på "0".



- Tætningskeglen på højtryksslangen skal rage 4-5 mm ud over iskruningsenden.
- Drej muffen manuelt eller med en tang for at indstille afstanden (Forsigtig! Venstregvind).
- Smør iskruningsgevindet på højtryksslangen med vedlagte fedt til specialstål.
- Skru højtryksslangen i håndsprøjtepistolen og spænd den med en gaffelnøgle, størrelse 17.



### Henvisning:

Hvis maskinen ikke er udluftet helt, vibrerer pumpen, og maskinen når ikke op på fuldt arbejdstryk.

- Indstil afbryderen på maskinen på "1".
- Hold håndsprøjtepistolen fast med begge hænder og træk i håndtaget.
- Kontrollér alle højtryksforbindelser for tæthed.
- Kontrollér dyseholderen for tæthed. Fjern først beskyttelseskappen. Hvis der slipper vand ud bag dyseholderen, fastholdes den med en gaffelnøgle (venstregvind), og dysen efterspændes med en unbrakonøgle (højregvind).

## Betjening



### Fare!

Risiko for tilskadekomst som følge af maksimumtrykstrålen og ophvirvlet snavs. Benyt beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, beskyttelsesdragt, specielle sikkerhedsstøvler med mellemfodsbeskyttelse.



### Fare!

Den maksimale trykstråle ved benyttelse af maskinen fremkalder et højt støjniveau. Risiko for høreskade. Benyt et egnet høreværn, når De arbejder med maskinen.



### Fare!

Maskinen er ikke beregnet til brug i eksplosionsfarlige områder. Eksplosionsfare!



### OBS!

Hvis maskinen benyttes i længere tid, kan der opstå vibrationsbetingede blodcirkulationsforstyrrelser i hænderne.

En generel gældende brugsvarighed kan ikke fastlægges, da dette afhænger af flere indflydelsesfaktorer:

- Personligt anlæg for dårlig blodcirkulation (ofte forekommende kolde fingre, en prikkende fornemmelse i fingrene).
- Lav omgivelsestemperatur. Benyt varme handsker for at beskytte hænderne.
- Blodcirkulationen hæmmes, når der gribes hårdt fat i en genstand.
- Uafbrudt drift er dårligere, end hvis der holdes pause indimellem.

Vi anbefaler, at De lader Dem undersøge af en læge, hvis De benytter maskinen regelmæssigt i en længere periode og konstaterer disse symptomer flere gange (f.eks. en prikkende fornemmelse i fingrene, kolde fingre).



### OBS!

Bortskaf rengøringsrester forskriftsmæssigt og på en miljøvenlig måde.



### OBS!

Maskinen må ikke benyttes til rengøring af dyr.

## Højtryksslange

- Der må kun anvendes originale højtryksslanger.
- Undgå kontakt med kemikalier.
- Kontrollér højtryksslangen hver dag.  
Slinger med knæk må ikke mere benyttes.  
Hvis det ydre trådlag kan ses, må højtryksslangen ikke mere benyttes.
- Højtryksslange med beskadiget gevind må ikke mere benyttes.
- Højtryksslangen, der er vedlagt maskinen, må ikke benyttes til andre maskiner.
- Læg højtryksslangen således, at man ikke kan køre over den.
- Hvis der er kørt over slangen, den har knæk eller er blevet stødt, må den ikke mere benyttes, heller ikke, hvis beskadigelsen ikke kan ses.
- Højtryksslanger forældes. Udskift højtryksslangen efter 3 år, selv om den er i god tilstand.
- Opbevar højtryksslangen således, at den ikke udsættes for mekaniske belastninger.

## Drift

- Kontrollér maskinen (se "Pleje og vedligeholdelse" / "Hver gang før drift").
- Nødstop-tasten drejes for udløsning.
- Stil dyserotationsafbryderen på "1".



### **Forsigtig!**

*Rotationsomkobling er ikke mulig, hvis pistolen er taget af.*

- Indstil afbryderen på maskinen på "1".
- I displayet fremkommer følgende visninger i rækkefølge:
  - HD 2/150 (maskinens betegnelse).
  - V X.X (styringens programversion).
  - xxx h (driftstimetæller).
  - 0000 bar (arbejdstryk, driftsberedskab).
- Tryk på sikkerhedsafbryderen og træk i håndsprøjtepistolens håndtag.
- Kontrollér fortrykspumpens omdrejningsretning – pil på huset. I tilfælde af forkert omdrejningsretning trykkes faseomskifteren i netstikket ind med en skruetrækker og drejes 180 °.
- Rengøringsarbejde udføres.



### **Henvisning:**

*Arbejdstrykket kan aflæses i displayet.*

## Driftsafbrydelse

- Giv slip på håndtaget, maskinen slukkes. Træk i håndtaget igen, maskinen tændes igen.

## Standning

### Sluk maskinen

- Indstil afbryderen til maskinen på "0" og træk netstikket ud.
- Luk vandtilførslen og fjern vandtilførselsslagen.



### **Forsigtig!**

*Der forekommer vandledningstryk.*

- Tryk på sikkerhedsafbryderen for at sikre, at håndtaget ikke aktiveres utilsigtet.

### Transport af maskinen

- Slæk parkeringsbremsen, når maskinen skal transporteres og skub maskinen med grebet.

### Opbevaring af maskinen

- Skru højtryksslangen af pumpen og pistolen.  
Gevindet sikres med beskyttelseskapper.
- Vikl højtryksslangen op og læg den over grebet.
- Hæng håndsprøjtepistolen op på holderne.
- Vikl tilslutningskablet på kabelholderen.

### Frostbeskyttelse



### **Henvisning:**

*Frost ødelægger maskinen, hvis det ikke er helt tømt for vand!*

- Opbevar maskinen på et frostfrit sted.



### **Henvisning:**

*Hvis frostfri opbevaring ikke er mulig, skal maskinen standses.*

Ved længere driftspauser eller hvis frostfri opbevaring ikke er mulig:

- Aftap vandet og skyl maskinen med frostbeskyttelsesmiddel.
- Fyld svømmerbeholderen med frostbeskyttelsesmiddel.
- Tænd for maskinen, indtil den er skyllet komplet igennem.
- Følg anvisningerne fra producenten af frostbeskyttelsesmidlet.



### **Henvisning:**

*Herigennem opnås en vis korrosionsbeskyttelse.*

## Pleje og vedligeholdelse



### **Fare!**

*Træk altid netstikket ud og luk for vandet inden der udføres pleje- og vedligeholdelsesarbejder på maskinen.*

## Sikkerhedsinspektion/serviceaftale

Der kan indgås en aftale om regelmæssig sikkerhedsinspektion eller en serviceaftale angående maskinen med Deres Kärcher kundeservice. Rådfør Dem.

## Inden hver anvendelse

### Visuel kontrol

- Kontrollér tilslutningskablet og styrekablet for beskadigelse (risiko for elektriske stød) og lad det omgående udskifte af autoriseret kundeservice/elektriker, hvis det er beskadiget.
- Kontrollér højtryksslangen for skader (fare for brist), beskadiget højtryksslange skal udskiftes omgående.
- Kontrollér maskinen (pumpen) for tæthed. 3 dråber pr. minut er tilladt – kan slippe ud i maskinbunden. Kontakt kundeservice, hvis utæthederne er større.
- I tilfælde af læk (oliespor på bundpladen) kontaktes kundeservice.



### Fare!

Kontrol kun når maskinen er slukket.

- Kontrollér funktionen af dyserotationen. Drej i den forbindelse dysestyringen med hånden.
- Kontrollér lufttrykket i dækkene.
- Kontrollér oliestanden. Olien skal nå op til oliebeholderens mellemstykke, når maskinen står vandret.

### Funktionskontrol

Tag maskinen i brug. En anden person kontrollerer følgende punkter:

- I displayet skal der vises et driftstryk på mellem 1300 og 1500 bar.
- Pumpen skal arbejde uden at vibrere.
- Der må ikke slippe vand ud af lækageboringerne på pumpehovedet og håndsprøjtepistolen.
- Maskinen skal slukkes, når håndtaget på håndsprøjtepistolen slippes.
- Vandtilførselstryk-manometret viser et tryk på mellem 2,5 og 10 bar. Hvis trykket ligger under 2,5 bar, kontrolleres vandtilførslen, grovfiltret renses, finfiltret renses (se "Vedligeholdelsesarbejder").
- Stil dyserotationsafbryderen på "0" og kontroller, om der løber vand ud bag ved dyseholderen.

## Hver 100. time

Lad en sagkyndig udføre vedligeholdelsesarbejder i henhold til servicehefte.

## Hver 500. time

- Olieskift:
  - Oliemængde og -type, se Tekniske data.
  - Løsn fastspændingsskruerne, tag hættten af, tag dækslet på oliebeholderen af.
  - Skru olieaftapningsskruen ud.
  - Aftap olien i en egnet beholder.
  - Skru olieaftapningsskruen i igen og spænd den fast.
  - Fyld langsomt ny olie på; luftblærer skal slippe ud. Olien skal nå op til oliebeholderens mellemstykke, når maskinen står vandret.

## Årligt

- Kontrol udføres af en sagkyndig person ifølge "Direktiver for væskestrålere, BGV D15".

## Hvert 3. år

- Udskift højtryksslangerne.

## Vedligeholdelsesarbejder

### Rensning af sien i vandtilslutningen

- Træk sien ud med en flattang.
- Rens sien.
- Genmonter sien.

### Rensning af grovfiltret

- Luk huset til grovfiltret op.
- Tag filternettet ud, rens eller udskift det.
- Montér filternettet, luk filterhuset.
- Kontrollér tætheden.

### Udskiftning af finfilter



### Forsigtig!

Maskinen må aldrig benyttes uden finfilter. Garantien bortfalder i tilfælde af drift uden finfilter.

- Tag hættten af.
- Tag slangen af filterhuset.
- Skru de 4 skruer til fastgørelse af filterhuset ud og tag filterhuset af.
- Tag pakringen og den snavsede filterskive ud af filterhuset.
- Læg først en ny filterskive og derefter en ny pakring i filterhuset. (Filterskiven kan ikke rengøres).
- Montér filterhuset og slangen igen.

## Rengøring, udskiftning af højtryksdysse



### Henvisning:

Højtryksdysen er en sliddele og er ikke underkastet garantibetingelserne.



### Forsigtig!

Hold dyseholderen fast med en gaffelnøgle, når højtryksdysen løsnes og spændes fast.

- Hold dyseholderen fast med gaffelnøglen og skru højtryksdysen ud med unbrakonøglen.
- Tilslut strøm og luk op for vandet.
- Tag maskinen i brug og spul snavs ud.



### OBS!

Risiko for beskadigelse.

Der må kun anvendes originale dyser.

- Stik igennem højtryksdysen med dysenålen fra værktøjstasken imod flowretningen og blæs den evt. fri med trykluft imod flowretningen.
- Brug evt. en ny højtryksdysse.



### OBS!

Træk netstikket ud, luk for vandet.

- Skru højtryksdysen i igen. Hold dyseholderen fast med gaffelnøglen og skru dysen fast med unbrakonøglen.
- Tilslut strøm og luk op for vandet.
- Stil dyserotationsafbryderen på "1".
- Kontrollér dysen for tæthed. Hvis der løber vand ud, fastholdes dyseholderen med en gaffelnøgle, hvorefter dysen efterspændes med en unbrakonøgle.
- Efterspænd højtryksdysen efter nogle minutters drift.

## Udskiftning af brudskive på overtrykssikring



### OBS!

Brudskiven må kun udskiftes af maskinfabrikanten. Som reservedel må der kun anvendes en original reservedel.



### Henvisning:

Hvis der løber vand ud ved åbningen på brudskiveholderen, er brudskiven ødelagt og skal udskiftes.

- Skru brudskiveholderen ud.
- Tag brudskiven og trykstykket ud af pumpehovedet.
- Smør fedt på trykstykket, læg det på brudskiveholderen og læg en ny brudskive ovenpå.
- Skru brudskiveholderen i pumpehovedet og spænd den fast.



### Forsigtig!

Årsagen til udløsning af overtrykssikringen er for det meste en snavset højtryksdysse. Højtryksdysen skal derfor rengøres, inden maskinen tages i brug igen.

- Udfør ibrugtagning første gang.
- Kontrollér, om der løber vand ud ved boringen på brudskiveholderen, efterspænd evt. brudskiveholderen.
- Gentag denne procedure efter nogle timers drift.

## Fejlafhjælpning



### Fare!

Sluk maskinen og træk netstikket ud, før reparationsarbejder påbegyndes. Elektriske komponenter må kun kontrolleres og repareres af autoriseret kundeservice.

Ved driftsforstyrrelser, der ikke er nævnt i dette kapitel, kontakt venligst en autoriseret kundeservice i tvivlstilfælde, eller hvis det udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

## Fejlindikering i display



### F1

#### Fejl ved styring

- Nødstop-tasten drejes for udløsning.
- Stil afbryderen på maskinen på "0", vent et øjeblik og stil den tilbage på "1". Kontakt kundeservice, hvis der stadigvæk vises "F1".



### F2

#### For lavt vandfortryk

Manometret viser et vandfortryk på over 2,5 bar:

- Kontrollér, om kablet på vandfortrykstrykafbryderen er sat korrekt i. Kontrollér kablets tilstand. Kontakt kundeservice, hvis der stadigvæk vises "F2".

Manometret viser et vandfortryk på under 2,5 bar:

- Kontroller vandtilførselstrykket.
- Rens sien i vandtilslutningen.
- Kontrollér svømmerventilen i svømmerbeholderen.
- Kontrollér fortrykspumpens omdrejningsretning – pilretning på huset.
- Fortrykspumpens motorbeskyttelsesafbryder kontrolleres, stilles evt. tilbage.
- Udluft maskinen.
- Rens grovfiltret (se "Vedligeholdelsesarbejder").
- Udskift finfiltret (se "Vedligeholdelsesarbejder").



### F3

#### Fejl på højtrykssensor

- Kontrollér, om kablet på højtrykssensoren er sat i. Kontrollér kablets tilstand. Kontakt kundeservice, hvis der stadigvæk vises "F3".



### F4

#### Overbelastning af rotationsdrev i håndsprøjetpistol

- Kontakt kundeservice.

**F5****Defekt håndsprøjtetpistol eller styreledning**

- Træk ikke i håndtaget på håndsprøjtetpistolen, før der vises "0000" bar i displayet.
- Kontrollér stikforbindelsen mellem håndsprøjtetpistolen og styreledningen samt styreledningen og styringen. Stil afbryderen på maskinen på "0" vent et øjeblik og stil den tilbage på "1".  
Kontakt kundeservice, hvis der stadigvæk vises "F5".

**F6****Overskridelse af maksimalt driftstryk**

- Rengøring, udskiftning af højtryksdyse Kontrollér overtrykssikringens tilstand og få evt. brudskiven udskiftet. (se Vedligeholdelsesarbejder)

**Fejl uden fejlindikering****Maskinen arbejder ikke, displayet er mørkt**

- Nødstop-tasten drejes for udløsning.
- Kontrollér netspændingen.
- Kontrollér tilslutningskablet for beskadigelse.
- Træk netstikket ud, luk op for styringen og kontrollér finsikringen.


**Maskine arbejder ikke**

- Lad maskinen afkøle, hvis motoren er overophedet. Tænd derefter.
- Kontakt kundeservice i tilfælde af elektrisk defekt.

**Maskinen når ikke op på tilstrækkeligt tryk**

Udluft vandtilførselsslagen, maskinen og højtryksslagen.

- Udskift højtryksdysen. Hvis højtryksdysen er slidt, reduceres trykket. Vi anbefaler at udskifte højtryksdysen, når trykket er faldet til ca. 1300 bar. Vandstrålen skal, når dyserotationen er slukket, være bundtet i en længde på 15-20 cm! Er det ikke mere tilfældet, skal højtryksdysen ligeledes udskiftes.



- Kontakt kundeservice om nødvendigt.

**Utæt pumpe**

- 3 dråber pr. minut er tilladt – kan slippe ud i maskinbunden. Kontakt kundeservice, hvis utæthederne er større.
- Defekt brudskive, udskiftes.

## Ekstra tilbehør

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Håndsprøjtetpistol<br>750 mm lang | 6.391-131 |
| Højtryksslange 10 m               | 6.390-659 |
| Højtryksslange 20 m               | 6.390-660 |
| Slangekobling                     | 6.390-661 |

## Reservedele

Bagerst i denne driftsvejledning findes der en oversigt over reservedele.

## Garanti

I hvert land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores ansvarlige salgsselskab. Eventuelle fejl på Deres maskine afhjælpes gratis inden for garantifristen, såfremt materiale- og produktionsfejl er skyld i disse fejl.

Sliddele er ikke omfattet af garantien.

Sliddelene er:

- Højtryksdyse
- Højtrykstætning
- Højtryksslange
- Ventilenhed
- Brudskive
- Grov- og finfilter
- Pistollejer

Garantien træder kun i kraft, hvis Deres forhandler udfylder medfølgende svarkort komplet ved salget, stempler og underskriver det og De derefter sender svarkortet til salgskontoret i det land, hvor De bor.

Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice med tilbehør og kvittering.

## EU-overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer vi at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.

Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: **Højtryksrenser**

Type: **1.331-xxx**

Relevante EU-direktiver:

**EU-maskindirektiv (98/37/EF)**

**EU-lavspændingsdirektiv (73/23/EØF) som ændret ved 93/68/EØF**

**EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) som**

**ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF**

**EF-direktiv for støjemissioner (2000/14/EU)**

Harmoniserede standarder, der blev anvendt:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Nationale standarder, der blev anvendt: –


Anvendte overensstemmelsesvurderingsmetoder: Bilag V

Målt lydeffektniveau: 130 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau: 131 dB(A)

Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder, der blev anvendt.

Underskriverne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.



S. Reiser



H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz



## Tekniske data

### Strømtilslutning

|                    |    |      |      |
|--------------------|----|------|------|
| Spænding           | V  | 400  | 440  |
| Strømart           | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Tilslutningseffekt | kW | 8,4  | 8,4  |
| Netsikring (træg)  | A  | 16   | 16   |

### Vandtilslutning

|                               |                                 |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Vandkvalitet                  | Ferskvand i drikkevandskvalitet |            |            |
| Tilløbstemperatur (maks.)     | °C                              | 20         | 20         |
| Tilløbsmængde (min.)          | l/t (l/min)                     | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vandets fortryk (min.)        | MPa (bar)                       | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vandets fortryk (maks.)       | MPa (bar)                       | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Tilløbsslange – længde        | m                               | 7,5        | 7,5        |
| Tilløbsslange – min. diameter | tommer                          | ¾          | ¾          |

### Effektdata

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Arbejdstryk                             | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Overtrykssikring, elektronisk           | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Overtrykssikring, mekanisk              | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Transportmængde                         | l/t (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Omdrejningstal for roterende vandstråle | o/min       | 2200       | 2200       |
| Grovfilter                              | µm          | 200        | 200        |
| Finfilter                               | µm          | 20         | 20         |
| Håndsprøjtepistolens tilbageslagskraft  | N           | 22         | 22         |

### Støjemission

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Lydtryksniveau (EN 60704-1)             | dB(A) | 118 | 118 |
| Lydeffektniveau (EN 60704-1)            | dB(A) | 129 | 129 |
| Garanteret lydeffektniveau (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |


### Maskinvibrationer

Vibrationsværdi i alt iflg. ISO 5349

|                   |                  |     |     |
|-------------------|------------------|-----|-----|
| Håndsprøjtepistol | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Strålerør         | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Mål

|                    |    |            |            |
|--------------------|----|------------|------------|
| Længde             | mm | 750        | 750        |
| Bredde             | mm | 680        | 680        |
| Højde              | mm | 870        | 870        |
| Vægt uden tilbehør | kg | 80         | 80         |
| Oliemængde pumpe   | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Olietype pumpe     |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Betjenings- og funksjons-organer

- 1 Verktøysveske
- 2 Flottørbeholder
- 3 Sil i vanntilkopling
- 4 Vanntilkopling
- 5 Grovfilter
- 6 Nød-stopp-bryter
- 7 Kabeloppbevaring
- 8 Parkeringsbrems
- 9 Håndsprøytepistol
- 10 Holder for håndsprøytepistol
- 11 Håndtak
- 12 Display
- 13 Høytrykksslange med styrekabel
- 14 Manometer vanntilførselstrykk
- 15 Høytrykkstilkopling
- 16 Motorvernebryter vanntilførselpumpe
- 17 Dyseholder
- 18 Nettplugg
- 19 Dyse
- 20 Fortrykkspumpe
- 21 Faseomformer
- 22 Festeskruer for hette
- 23 Pluggforbindelse for styrekabel
- 24 Spak
- 25 Sikringsbryter
- 26 Lekkasjeboring
- 27 Bryter dyserotasjon 0/1
- 28 Apparatbryter
- 29 Oljebeholder
- 30 Trykkbryter vanntilførselstrykk
- 31 Sprengplate
- 32 Trykkstykke
- 33 Sprengplateholder
- 34 Trykksensor høytrykk
- 35 Finfilter
- 36 Oljetappeskruer

## For sikkerhetens skyld

Les denne bruksanvisning og ta spesielt hensyn til vedlagte brosjyre "Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvaskere", best.nr. 5.951-949, samt Arbeidstilsynets regler (kan kjøpes hos bokhandleren), før du tar maskinen i bruk.

## Riktig bruk

Denne maskin er utelukkende beregnet

- Fjerning av maling og graffiti
- Fjerning av rust på metaldeler
- Saneringsarbeider på maskiner eller bygninger
- Fjerning av skjell og groer under båter

Maskinen må kun tilføres vann av drikkevannskvalitet. Det må ikke brukes rengjøringsmiddel. Maskinen er ikke beregnet til servicearbeider, som f.eks. rengjøring av kjøretøyer o.l. Maskinens høye vanntrykk kan føre til skader på den type objekter. Dekk på kjøretøyer må ikke rengjøres med denne maskinen. Maskinen må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder.

## Symboler på maskinen



### Fare for skade,

*Fare for skade, fare for elektrisk støt.*

*Rett aldri høytrykksstrålen mot personer, maskinen selv eller elektriske komponenter.*



### Advarsel!

*Hold sterke magnetfelter borte fra høytrykkspistolens håndtak når maskinen er i drift. Permanentmagneter som f.eks. magnetisk spennmekanisme eller magnetiske skrutrekkere, må holdes borte. Fare for innkobling!*



### Advarsel!

*Strømførende poler. Ta alltid ut det elektriske støpselet før dekslet åpnes.*

## Sikkerhetsinnretninger

### NØD-STOPP-bryter

Nød-stopp-bryteren skal trykkes inn i farlige situasjoner, og maskinen settes dermed ut av drift umiddelbart. Ved igangsetting av maskinen må nød-stopp-bryteren tilbakestilles og maskinen kobles inn ved hjelp av maskinbryteren, hvis ikke fremkommer feil 1.

### Sensor høytrykk

Dersom vanntrykket overskrides 1620 bar, kobler høytrykksensoren ut pumpemotoren. (Feil F6)

### Overtrykkssikring

Dersom det oppstår en slagaktig trykkøkning på over 1720 bar som følge av blokkering av høytrykksdysen, sprekker sprengplaten for overtrykkssikringen og vannet renner trykkløst ut fra pumpetoppen.

## Miljøvern

### Kast vennligst forpakningen miljøvennlig



Forpakkingsmaterialene kan resirkuleres. Kast vennligst ikke forpakningen i husholdningssøppelet, men tilfør det til gjenvinningen.

### Kast vennligsts gamle apparater miljøvennlig



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres, som bør tilføres gjenvinningen. Batterier, olje og lignende stoffer får ikke lande ute i miljøet. Kast vennligst gamle apparater over egnede samlesystemer.

### La vennligst ikke motorolje, fyringsolje, diesel og bensin

lande ute i miljøet. Beskytt gulvet, og kast gammel olje miljøvennlig.

### La vennligst ikke mineraloljeinnholdig spillvann

lande ute i jorden, i vannet eller kanaliseringen.


## Før første igangsetting

### Utpakking av maskinen

- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler. Ta umiddelbart kontakt med din forhandler dersom du oppdager transportskader.
- Plasser maskinen på et fast jevnt underlag og sett på parkeringsbremsen.

### Kontroll av oljenivå

- Skru ut festeskrueene på høyre og venstre side av dekselet og ta av dekselet.




- Skjær av tuppen på lokket på oljebholderen.
- Kontroller oljenivået i beholderen. Oljenivået skal være midt på oljebholderen når maskinen står vannrett.
- Sett dekselet på plass igjen.

## Igangsetting

- Igangsetting utføres
  - etter at maskinen er pakket ut
  - ved gjenoppstart er lengere driftsopphold.

### Montering av høytrykksslange

- Ta av beskyttelseskappen på slangeenden og legg den i verktøyposen.
- Slangeenden med den lange styrekabelen kobles til på pumpetoppen.
- Før slangeenden ovenfra mellom skyvebøylen og maskinen for å forhindre knekk på slangen.



- Høytrykksslansens tetningskon må stikke 4 – 5 mm over innskruingssenden.
- Drei hylsen for hånd eller med en tang for å stille inn avstanden (Forsiktig! Venstregjenge).
- Påfør gjengene på høytrykksslangen fett for rustfritt stål som følger vedlagt.
- Skru høytrykksslangen for hånd inn i høytrykkstilkoblingen og trekk til med en 17 mm fastnøkkel.
- Koble styrekabelen til styringsenheten.
- Koble styrekabelen på den andre slangeenden til høytrykkspistolen.
- Ikke koble høytrykksslangen til høytrykkspistolen før maskinen er luftet.

### Vanntilkobling

- For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.
- Koble en tilførselsslange med diameter  $\frac{3}{4}$ " (medleveres ikke) på vannkranen.
- Åpne vannkranen og skyll tilførselsslangen.
- Steng vannkranen og koble den skylte tilførselsslangen til maskinen.
- Åpne vannkranen.

## Elektrisk tilkobling



### Advarsel!

Spenningen som er oppgitt på typeskiltet må være overensstemmende med strømkildens spenning.




### Advarsel!

Bruk skjøteledning med tilstrekkelig ledningstverrsnitt ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ), og ledningen må vikles fullstendig av kabeltrommelen.

- For tilkoblingsverdier, se typeskilt/Tekniske data.
- Kontroller vanntilførselpumpens dreieretning - pil på huset. Ved feil dreieretning trykkes faseomformerer i nettpluggen med et skrujern, og dreies med  $180^\circ$ .

## Luft maskinen

- Kontroller motorvernebryteren til vanntilførselpumpen, sett evt. tilbake.
- Tilbakstill NØD-STOPP-tasten ved å dreie den.
- Sett bryter for dyserotasjon på maskinen på "0".
- Sett maskinbryteren på "1".
- Vent til displayet viser "0000 bar".
- Hold høytrykksslangens åpne ende over et avløp og betjen høytrykkspistolens avtrekker. Betjen avtrekkeren gjentatte ganger til det kommer en jevn vannstråle.
- Sett maskinbryteren på "0".



- Høytrykksslangens tetningskon må stikke 4 – 5 mm over innskruingsenden.
- Drei hylsen for hånd eller med en tang for å stille inn avstanden (Forsiktig! Venstregjenge).
- Påfør gjengene på høytrykksslangen fett for rustfritt stål som følger vedlagt.
- Skru høytrykksslangen for hånd inn i høytrykkstilkoblingen og trekk til med en 17 mm fastnøkkel.



### Bemerk:

Dersom maskinen ikke er fullstendig luftet, vibrerer pumpen sterkt og maskinen oppnår ikke arbeidstrykk.

- Sett maskinbryteren på "1".
- Hold høytrykkspistol med begge hender og betjen avtrekkeren.
- Kontroller at det ikke er lekkasjer på noen av høytrykksforbindelsene.
- Kontroller dyseholder for ev. lekkasjer ved å ta av beskyttelseskappen. Dersom det lekker vann fra bak dyseholderen, må dyseholderen holdes med en fastnøkkel (venstregjenget) og dysen ettertrekkes med en Unbraco-nøkkel (høyregjenget).

## Betjening



### Fare!

Fare for skade ved at høytrykksstrålen virvler opp smuss. Bruk vernebriller, hansker, beskyttelseskler og vernestøvler.



### Fare!

Høytrykksstrålen ved bruk av maskinen medfører et høyt støynivå. Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern.



### Fare!

Maskinen er ikke beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Eksplosjonsfare!



### Advarsel!

Lengre tids bruk av maskinen kan pga. vibrasjonene føre til blodomløpsforstyrrelser i hendene.

En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:

- Personlig anlegg for dårlig blodomløp (ofte kalde fingre, kribling i fingrene).
- Lav omgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for beskyttelse av hendene.
- For hardt grep hindrer blodomløpet.
- Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, langvarig bruk av maskinen og ved gjentatte tilfeller av tegn på dårlig blodomløp (f.eks. kribling i fingrene, kalde fingre), vil vi anbefale undersøkelse av lege.



### Advarsel!

Rester etter rengjøring må fjernes på miljø- og forskriftsmessig måte.



### Advarsel!

Denne maskinen må ikke brukes til rengjøring av levende dyr.

## Høytrykksslange

- Bruk kun originale høytrykksslanger.
- Unngå kontakt med kjemikalier.
- Kontroller høytrykksslangen daglig. Knekte slanger må ikke brukes lenger. Dersom høytrykksslangens ytre trådlag er synlig, må den ikke brukes mer.
- Ikke bruk høytrykksslanger med skadet gjengeparti.
- Høytrykksslangen som brukes til denne maskinen må ikke brukes til andre maskiner.
- Legg høytrykksslangen slik at den ikke kan kjøres over.
- Høytrykksslanger med synlige skader, eller som er overkjørt, knekt, støtbelastet osv. må ikke brukes mer.
- Høytrykksslanger aldres. Når en høytrykksslange er 3 år, må den skiftes selv om den er i forskriftsmessig stand.
- Høytrykksslangen må oppbevares på en slik måte at det ikke kan oppstå mekaniske belastninger.

## Bruk

- Kontroller maskinen (se "Service og vedlikehold" / "Før hver igangsetting").
- Tilbakstill NØD-STOPP-tasten ved å dreie den.
- Sett bryteren for dyserotasjon på "1".

**Advarsel!**

*Rotasjonsomsjaltning er kun mulig ved når høytrykkspistolen ikke er betjent.*

- Sett maskinbryteren på "1".
- På displayet kommer følgende anvisninger etter hverandre:
  - HD 2/150 (maskinbetegnelsen).
  - V X.X (styringsenhetens programversjon).
  - xxx h (driftstimereteller).
  - 0000 bar (arbeidstrykk, klar til bruk).
- Trykk på sikkerhetsbryteren og betjen høytrykks-pistolens avtrekker.
- Kontroller vanntilførselspumpens dreieretning - pil på huset. Ved feil dreieretning trykkes faseomformerer i nettpluggen med et skrujern, og dreies med 180 °.
- Utfør rengjøringsarbeidet.

**Bemerk:**

*Arbeidstrykket kan avleses på displayet.*

## Opphold i arbeidet

- Slipp høytrykkspistolens avtrekker og maskinen kobles ut. Betjen avtrekkeren på nytt, og maskinen starter igjen.

## Etter bruk

### Utkobling av maskinen

- Sett maskinbryteren i "0"-stilling og trekk ut kontakten.
- Steng vanntilførselen og demonter vanntilførsels-slangen.

**Advarsel!**

*Det er trykk på vannet i vannledningen.*

- Trykk på sikringsbryteren for å sikre avtrekkeren mot utilsiktet betjening.

## Transport av maskinen

- For transport: Ta av parkeringsbremsen og ta tak i maskinens håndtak og skyv.

## Oppbevaring av maskinen

- Skru høytrykksslangen av pumpen og høytrykks-pistolen. Skru på beskyttelseskapper.
- Vikle høytrykksslangen opp og heng den over hånd-taket.
- Plasser høytrykkspistolen i holderen.
- Vikle opp den elektriske ledningen.

## Frostbeskyttelse

**Bemerk:**

*Frost ødelegger apparatet når det ikke er helt tørt for vann!*

- Sett apparatet på et frostfritt sted

**Bemerk:**

*Hvis en frostfri lagring ikke er mulig må apparatet settes ut av drift.*

Ved lengre driftspauser eller hvis en frostfri lagring ikke er mulig:

- Slipp ut vannet og skyll apparatet med antifrostmid-del.
- Fyll på vanlig antifrostmiddel i flottørbeholder.
- Slå på apparatet til det er helt gjennomspytt.
- Vær oppmerksom på håndteringsforskriftene til an-tifrostmiddelprodusenten.

**Bemerk:**

*Gjennom dette oppnås også en viss korrosjonsbeskyttelse.*

## Service og vedlikehold

**Fare!**

*Før Service- og vedlikeholdsarbeider igang-settes, må det elektriske støpselet tas ut og vanntil-førselen stenges.*

## Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholds-kontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør om mulighetene til dette.

## Før hver igangsetting

### Visuell kontroll

- Kontroller tilkoblingskabel og styrekabel for ev. skade (fare for elektrisk støt). Skadet kabel må skiftes umiddelbart av en servicemontør eller en autorisert elektriker.

- Kontroller høytrykksslangen for evt. skader (fare for at slangen sprekker). En skadet høytrykksslangen må skiftes umiddelbart.
- Kontroller pumpen for evt. lekkasjer. 3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.
- Ved oljelekkasje (oljespor på bunnplaten), ta kontakt med en servicemontør.

**Fare!**

Kontroller må kun foretas når maskinen er avslått.

- Kontroller at dyserotasjonen går lett. Drei dyseføringen for hånd.
- Kontroller lufttrykk i hjul.
- Kontroll av oljenivå Oljenivået skal være midt på oljebeholderen når maskinen står vannrett.

**Funksjonskontroll**

Sett igang maskinen. En medhjelper må kontrollere følgende punkter:

- Displayet skal vise et arbeidstrykk mellom 1300 og 1500 bar.
- Pumpen skal gå vibrasjonsfritt.
- Fra lekkasjeboringene på pumpetoppen og høytrykkspistolen skal det ikke komme vann.
- Maskinen skal slå seg av når høytrykkspistolens avtrekker slippes.
- Manometeret for vanntilførselstrykk skal vise et trykk på mellom 2,5 og 10 bar. Dersom trykket ligger under 2,5 bar, må vanntilførselen kontrolleres, grovfilter rengjøres, finfilter rengjøres (se "Vedlikeholdsarbeider").
- Sett bryteren for dyserotasjon på "0" og kontroller om det kommer ut vann bak dyseholderen.

**Hver 100. arbeidstime**

Vedlikeholdsarbeider skal utføres iht. til vedlikeholdsheftet av en servicemontør.

**Hver 500. arbeidstime**

- Skift olje
  - For oljemengde og -type, se Tekniske data.
  - Løsne festeskruen, ta av dekselet, ta av lokket på oljebeholderen.
  - Skru ut oljetappeskruen.
  - Tapp oljen i en egnet beholder.
  - Skru på plass oljetappeskruen igjen og trekk den fast til.
- Fyll langsomt på ny olje, slik at luftboblene forsvinner. Oljenivået skal være midt på oljebeholderen når maskinen står vannrett.

**Årlig**

- Inspeksjon av en sakkyndig iht. "Direktiv for høytrykksvaskere, BGV D15".

**Hvert 3. år**

- Skifting av høytrykkslange.

**Vedlikeholdsarbeider****Rengjør silen i vanntilkoplingen**

- Trekk silen ut med flattang.
- Rengjør silen.
- Sett silen inn igjen.

**Rengjøring av grovfilter**

- Åpne grovfilterhuset.
- Ta ut filterposen, rengjør eller skift ved behov.
- Monter filterposen og lukk filterhuset.
- Kontroller for ev. lekkasjer.

**Skifting av finfilter****Advarsel!**

Maskinen må aldri tas i bruk uten finfilter. Ved bruk av maskinen uten finfilter, bortfaller garantien.

- Ta av dekselet.
- Ta slangen av filterhuset.
- Skru ut de 4 festeskruene på filterhuset og ta ut filterhuset.
- Ta tetningsringen og filteret ut av filterhuset.
- Sett først inn et nytt filter og legg deretter en ny tetningsring i filterhuset. (Filteret kan ikke rengjøres.)
- Monter filterhus og slange igjen.

**Rengjøring av høytrykksdysen, skifting****Bemerk:**

Høytrykksdysen er en slitedel og kommer ikke inn under garantien.

**Advarsel!**

Hold alltid dyseholderen med en fastnøkkel ved løsning og festing av høytrykksdysen.

- Hold dyseholderen fast med gaffelnøkkel, og skru ut høytrykksdysen med unbrakonøkkel.
- Koble til strømtilførselen og åpne vanntilførselen.
- Sett maskinen i gang og skyll ut skitt.

**Advarsel!**

Fare for skade.

Det må kun brukes originale dyser.

- Still hull i høytrykksdysen med dysenålen fra verktøysvesken, mot flyretningen, blås evt. med trykkluft mot flyretningen.



## Bruk evt. en ny høytrykksdyse.



### Advarsel!

Ta ut det elektriske støpselet og steng vanntilførselen.

- Skru høytrykksdysen inn igjen. Hold dyseholderen fast med gaffelnøkkel, og skru fast høytrykksdysen med unbrakonøkkel.
- Koble til strømtilførselen og åpne vanntilførselen.
- Sett bryteren for dyserotasjon på "0".
- Kontroller dysens tetthet. Hvis det kommer vann ut aus, holdes dyseholderen fast med gaffelnøkkel, og dysen trekkes til med en unbrakonøkkel.
- Etter noen minutter driftstid trekkes høytrykksdysen til.

## Skifting av sprengplate for overtrykksikring



### Advarsel!

Sprengplaten må kun skiftes av en servicemontør fra Kärcher. Som reservedel må det kun brukes en original reservedel.



### Bemerk:

Dersom det lekker vann ut ved boringen for sprengplateholderen, er sprengplaten defekt og må skiftes.

- Skru ut sprengplateholderen.
- Ta sprengplaten og trykkstykket ut av pumpe toppen.
- Smør trykkstykket, legg det på sprengplateholderen og legg på den nye sprengplaten.
- Skru sprengplateholderen inn i pumpehodet og trekk til.



### Advarsel!

Årsaken til at overtrykksikringen utløses, er som regel tilstoppet høytrykksdyse. Rengjør derfor høytrykksdysen før du fortsetter.

- Utfør førstegangs igangsetting.
  - Kontroller om det kommer vann gjennom boringen i sprengplateholderen. Dersom dette skjer, må sprengplateholderen ettertrekkes.
- Denne kontrollen må gjentas etter noen arbeidstimer.

## Utbedring av feil



### Fare!

Slå av maskinen og ta ut det elektriske støpselet før reparasjonsarbeider påbegynnes. Elektriske komponenter må kun kontrolleres og repareres av en servicemontør eller en autorisert elektriker. Ved feil som ikke er nevnt i dette kapittel, i tvilstilfeller og ved anvisninger om dette, må det tas kontakt med en servicemontør.

## Feilanalyse på display



### F1

#### Feil i styringsenheten

- Tilbakstill NØD-STOPP-tasten ved å dreie den.
- Sett maskinbryteren på "0", vent et øyeblikk og sett den på "1" igjen. Dersom "F1" kommer frem på displayet igjen, ta kontakt med en servicemontør.



### F2

#### For lavt vanntrykk

Manometeret viser at vanntilførselstrykket er over 2,5 bar:

- Kontroller om ledningen på trykkbryteren for vanntilførselstrykk sitter som den skal, og kontroller ledningens tilstand. Dersom feilen F2 fremdeles fremkommer, ta kontakt med en servicemontør.

Manometeret viser at vanntilførselstrykket er under 2,5 bar:

- Kontroller vanntilførselstrykket.
- Rengjør sil i vanntilkoplingen.
- Kontroller flottørventil i flottørbeholder.
- Kontroller vanntilførselpumpens dreieretning- pilretning på huset.
- Kontroller motorvernebryteren til vanntilførselpumpen, sett evt. tilbake.
- Avluft apparatet.
- Rengjør grovfilter (se "Vedlikeholdsarbeider").
- Skift finfilter (se "Vedlikeholdsarbeider").



### F3

#### Feil på sensor for høytrykk

- Kontroller om ledningen på sensoren for høytrykk sitter som den skal, og kontroller ledningens tilstand. Dersom feilen F3 fremdeles fremkommer, ta kontakt med en servicemontør.



### F4

#### Overbelastning av rotasjonsdrift i høytrykks-pistolen

- Ta kontakt med en servicemontør.



### F5

#### Høytrykkspistol eller styreledning defekt

- Ikke betjen høytrykkspistolens avtrekker før "0000" bar anvises på displayet.
- Kontroller stikkforbindelse mellom høytrykkspistol og styreledning samt styreledning og styringsenhet. Sett maskinbryteren på "0", vent et øyeblikk og sett den på "1" igjen. Dersom "F5" kommer frem på displayet igjen, ta kontakt med en servicemontør.

**F6****Maksimalt driftstrykk overskrides**

- Rengjør ev. skift høytrykksdyse. Kontroller overtrykkssikringen. Skift bristskive ved behov. (Se Vedlikeholdsarbeider.)

**Feil uten feil-anvisninger****Maskinen starter ikke, displayet forblir mørkt**

- Tilbakstill NØD-STOPP-tasten ved å dreie den.
- Kontroller nettspenningen.
- Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader.
- Ta ut det elektrisk støpselet, åpne styringsenheten og kontroller sikringen.


**Maskinen går ikke**

- Dersom motoren er overopphetet, må maskinen avkjøles. Prøv deretter å slå på maskinen igjen.
- Ved elektriske feil, ta kontakt med en servicemontør.

**Maskinen bygger ikke opp trykk**

Luft vannslange, maskin og høytrykksslange.

- Skift høytrykksdyse. Ved slitasje på høytrykksdysen, synker trykket. Vi anbefaler å skifte høytrykksdyse når trykket er sunket til ca. 1300 bar. Vannstrålen skal ved utkoblet rotasjonsdyse har en lengde på 15 – 20 cm. Når dette ikke lenger er tilfellet, bør høytrykksdysen skiftes.



- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

**Lekkasje fra pumpe**

- 3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.
- Bristskive defekt, skiftes.

**Tilleggsutstyr**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Høytrykkspistol<br>750 mm lang | 6.391-131 |
| Høytrykksslange 10 m           | 6.390-659 |
| Høytrykksslange 20 m           | 6.390-660 |
| Slangekupling                  | 6.390-661 |

**Reservedeler**

En oversikt over reservedeler finner du på slutten av denne bruksanvisning.

## Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil.

Garantien gjelder ikke slitasjedeler.

Slitasjedeler er:

- Høytrykksdyse
- Høytrykkspakning
- Høytrykksslange
- Ventilenhet
- Sprengplate
- Grov- og finfilter
- Lager i høytrykkspistol

Garantien trer kun i kraft dersom forhandleren sender inn vedlagte svarkort fullstendig utfyllt, stemplet og underskrevet og sender til importøren i det enkelte land. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

## EU-KONFORMITETS-ERKLÆRING

Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarende markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet.

Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.

Produkt: **Høytrykksvasker**

Type: **1.331-xxx**

Gjeldende EU-direktiv:

**EU-direktiv for maskiner (98/37/EF)**

**EU-direktiv for lavspenning (73/23/EØF) endret ved 93/68/EØF**

**EU-direktiv for elektromagnetisk toleranse (89/336/EØF) endret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF**

**EU-direktiv vedr. støyutslipp (2000/14/EU)**

Anvendte overensstemmende normer:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Anvendte nasjonale normer: –

Anvendte samsvarsvurderinger: Vedlegg V


Målt støynivå: 130 db(A)

Garantert støynivå: 131 db(A)

Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene

i de aktuelle EU-direktiver og anvendte normer.

Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.



S. Reiser



H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tekniske data

### Strømtilkobling

|               |    |      |      |
|---------------|----|------|------|
| Spenning      | V  | 400  | 440  |
| Spenningstype | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Effekt        | kW | 8,4  | 8,4  |
| Sikring       | A  | 16   | 16   |

### Vanntilkobling

|                                  |                                 |            |            |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Vannkvalitet                     | Rent vann i drikkevannskvalitet |            |            |
| Vanntilførsels-temperatur (max)  | °C                              | 20         | 20         |
| Tilførselsmengde (min)           | l/t (l/min)                     | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vanntilførselstrykk (min.)       | MPa (bar)                       | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vanntilførselstrykk (maks.)      | MPa (bar)                       | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Tilførselsslange – lengde        | m                               | 7,5        | 7,5        |
| Tilførselsslange – min. diameter | "                               | ¾          | ¾          |

### Effektdata

|                                      |             |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Arbeidstrykk                         | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Overtrykkssikring, elektronisk       | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Overtrykkssikring, mekanisk          | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Transportmengde                      | l/t (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Omdreiningstall roterende vannstråle | o/min.      | 2200       | 2200       |
| Grovfilter                           | µm          | 200        | 200        |
| Finfilter                            | µm          | 20         | 20         |
| Tilbakeslagskraft høytrykkspistol    | N           | 22         | 22         |

### Støy


|                                 |       |     |     |
|---------------------------------|-------|-----|-----|
| Støynivå (EN 60704-1)           | dB(A) | 118 | 118 |
| Støynivå (EN 60704-1)           | dB(A) | 129 | 129 |
| Garantert støynivå (2000/14/EU) | dB(A) | 131 | 131 |

### Maskinvibrasjon

|                               |                  |     |     |
|-------------------------------|------------------|-----|-----|
| Svingningsverdi iht. ISO 5349 |                  |     |     |
| Håndsprøytetipistol           | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Strålerør                     | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Mål

|                    |    |            |            |
|--------------------|----|------------|------------|
| Lengde             | mm | 750        | 750        |
| Bredde             | mm | 680        | 680        |
| Høyde              | mm | 870        | 870        |
| Vekt uten tilbehør | kg | 80         | 80         |
| Oljemengde pumpe   | l  | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
| Oljetype pumpe     |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Manöver- och funktionsorgan

- 1 Verktygsväska
- 2 Flottörbehållare
- 3 Filter i vattenanslutning
- 4 Vattenanslutning
- 5 Grovfilter
- 6 Nödstoppsknapp
- 7 Sladdhållare
- 8 Parkeringsbroms
- 9 Spolhandtag
- 10 Hållare för spolhandtag
- 11 Handtag
- 12 Display
- 13 Högtrycksslang med manöverkabel
- 14 Manometer för vattenförtryck
- 15 Högtrycksanslutning
- 16 Motorskydds brytare för tryckspump
- 17 Munstyckshållare
- 18 Nätkontakt
- 19 Munstycke
- 20 Förtryckspump
- 21 Fasvändare
- 22 Fästskruv för huv
- 23 Stickanslutning för manöverkabel
- 24 Avtryckare
- 25 Säkerhetsspärr
- 26 Dräneringshål
- 27 Omkopplare för munstycksrotation 0/1
- 28 Strömställare
- 29 Oljetank
- 30 Tryckkontakt för vattenförtryck
- 31 Sprängbricka
- 32 Tryckdetaljen
- 33 Sprängbrickhållare
- 34 Trycksensor för högtryck
- 35 Finfilter
- 36 Oljepluggen

## För din säkerhet

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan högtryckstvätten tas i bruk och beakta särskilt säkerhetsanvisningarna för högtryckstvättar (nr 5.951-949).

## Avsedd användning

Använd denna högtryckstvätt

- för att avlägsna färg och grafitti
- för att avlägsna korrosion på metalledar
- för saneringsåtgärder på maskiner eller byggnader
- för att avlägsna musslor på skeppsskrov

Maskinen får endast användas med vatten som har dricksvattenkvalitet. Arbeta utan rengöringsmedel i maskinen.

Maskinen är inte avsedd för vård som t ex av bilar och liknande. Maskinens högtrycksstråle skadar sådana objekt. Bildäck får ej rengöras med denna maskin.

Maskinen får ej användas inom explosionsfarliga rum.

## Skyltar på maskinen



### Skaderisk,

*Risk för elektriska stötar.*

*Rikta inte högtrycksstrålen mot människor, mot maskinen eller mot elektriska anordningar.*



### OBS!

*Undvik starka magnetfält vid spolhandtaget. Håll permanenta magneter, t.ex. magnetiska spännanordningar eller skruvhållare för bits, borta från handtaget. Risk för att maskinen startas!*



### OBS!

*Farlig ström. Dra ut stickkontakten innan locket öppnas.*

## Säkerhetsanordning

### Nödstoppsbrytare

Vid fara stoppas genast maskinen vid tryckning på denna knapp.

När maskinen sätts igång måste nödstoppsbrytaren först frigöras och maskinen sedan kopplas till med strömställaren, annars visas fel 1.

### Högtryckssensor

Om vattentrycket överskrider 1620 bar, stänger högtryckssensorn av motorn. (Fel F6)

### Övertrycksskydd

Vid plötslig tryckhöjning över 1720 bar genom blockering av högtrycksmunstycket, sprängs springbrickan och vattnet träder ut utan tryck vid pumphuvudet.

## Miljöskydd

### Omhänderta förpackningen med hänsyn till miljön.



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Kasta inte förpackningarna bland hushållssoporna utan lämna dem till återvinning.

### Omhänderta kasserade maskiner med hänsyn till miljön.



Kasserade maskiner innehåller värdefulla material som kan återvinnas och bör därför lämnas till en återvinningsstation. Batterier, olja och liknande ämnen får inte hamna i miljön. Lämna därför kasserade maskiner till lämpliga uppsamlingsstationer.

### Låt inte motorolja, bränsolja, diesel och bensen

hamna i miljön. Skydda underlaget och omhänderta spillolja med hänsyn till miljön.

### Låt inte avloppsvatten som innehåller mineralolja

rinna ned i marken, vattendrag eller avloppsnätet.


## Före första start

### Uppackning

- Kontrollera vid uppackning att alla tillbehör medkommit. Meddela omgående leverantören eventuella transportskador.
- Ställ maskinen på fast underlag och dra åt parkeringsbromsen.

### Kontroll av oljenivån

- Skruva ut fästskruvarna på vänster och höger sida.




- Skär av spetsen på oljetankslocket.
- Kontrollera oljenivån i oljetanken. Oljenivån måste ligga vid tankens mittkant när maskinen står vågrätt.
- Montera huven igen.

## Start

- En igångsättning görs
  - när maskinen packats upp
  - vid återstart efter driftuppehåll.

### Montering av högtrycksslang

- Ta av skydden på slangändarna och förvara dem i verktygsväskan.
- Anslut slangändan med den längre styrningskabeln till pumphuvudet.
- För igenom slangändan ovanifrån mellan skjuhandtaget och maskinen så att den skyddas mot att knäckas.



- Högtrycksslangens tätningskon ska sticka ut 4–5 mm utanför den inskruvade änden.
- Avståndet kan ställas in genom att vrida hylsan för hand eller med en tång. (Obs: vänstergängad!)
- Fetta in inskruvningsgången på högtrycksslangen med det bifogade fettet för rostfritt stål.
- Skruva in högtrycksslangen i anslutningen på pumphuvudet för hand och dra därefter åt den med en u-nyckel nr 17.
- Anslut manöverkabeln till styrenheten.
- Anslut styrningskabeln vid andra slangändan med spolhandtaget.
- Anslut ännu inte till spolhandtaget för avluftning.

### Vattenanslutning

- För anslutningsdata se tekniska data.
- Anslut en tillloppsslang med en diameter på 3/4" (ingår ej i leveransen) vid vattentilloppet (t ex vattenkran).
- Öppna vattenkranen och spola igenom slang.
- Stäng vattenkranen och anslut den genomspolade tillloppsslangen till maskinen.
- Öppna vattenkranen.



## Elanslutning



### OBS!

Den på typskylten angivna spänningen måste överensstämma med nätets.




### OBS!

Använd förlängningssladd med tillräcklig ledararea (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) och linda av den helt från sladdtrumman.

- För anslutningsdata se typskylt/tekniska data.
- Kontrollera förtryckspumpens rotationsriktning – pil på huset. Om rotationsriktningen är felaktig ska fasvändaren tryckas in i nätkontakten med skruvmejsel och vridas 180°.

## Avlufta maskinen

- Kontrollera förtryckspumpens motorskyddsbrytare och återställ den vid behov.
- Återställ nödstoppsknappen genom att vrida den.
- Ställ omkopplaren för munstycksrotation på maskinen på "0".
- Ställ maskinens strömställare på "1".
- Vänta tills "0000 bar" visas på displayen.
- Håll högtrycksslangens öppna ände över ett avlopp och tryck in spolhandtagets avtryckare. Släpp och tryck in avtryckaren flera gånger tills vattenstrålen är jämn.
- Ställ maskinens strömställare på "0".



- Högtrycksslangens tätningskon ska sticka ut 4–5 mm utanför den inskruvade änden.
- Avståndet kan ställas in genom att vrida hylsan för hand eller med en tång. (Obs: vänstergängad!)
- Fetta in inskruvningsgången på högtrycksslangen med det bifogade fettet för rostfritt stål.
- Skruva in högtrycksslangen i spolhandtaget för hand och dra därefter åt den med en u-nyckel nr 17.



### OBS!

Om maskinen inte är helt avluftad, vibrerar pumpen starkt och maskinen uppnår ej föreskrivet arbetstryck.

- Ställ maskinens strömställare på "1".
- Håll fast spolhandtaget med båda händerna och tryck på avtryckaren.
- Kontrollera alla högtrycksanslutningars täthet.
- Ta bort skyddshättan och kontrollera att munstyckshållaren är tät. Om vatten träder ut bakom munstyckshållaren: Håll fast munstyckshållaren med en u-nyckel och dra åt munstycket med en insexnyckel (högergånga).

## Drift



### RISK!

Risk för skada genom högtrycksstråle och uppvirvlat smuts. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsklädsel och säkra stövlar med mellanfotsskydd.



### RISK!

Högtrycksstrålen förorsakar en hög ljudnivå. Risk för hörselskador! Använd alltid lämpligt hörselskydd under arbetet.



### RISK!

Maskinen är inte avsedd för användning i explosionsfarlig omgivning. Explosionsrisk!



### OBS!

Längre användning av maskinen kan leda till vibrationsbetingade blodcirkulationsstörningar i händerna.

En allmängiltig tid för användningen kan inte anges, eftersom denna är beroende av flera faktorer:

- Personliga anlag för dålig blodcirkulation (ofta kalla fingrar, det kliar ofta i fingrarna).
- Låg omgivningstemperatur. Använd varma handskar för att skydda händerna.
- Fast grepp hindrar blodcirkulationen.
- Oavbruten drift är sämre än drift som avbryts av pauser.

Vid regelbunden långtidsanvändning av maskinen och om ovannämnda symptom (kalla fingrar, det kliar i fingrarna) uppträder ofta rekommenderar vi att läkare uppsöks.



### OBS!

Hantera rengöringsrester enligt gällande avfallsbestämmelser.



### OBS!

Denna maskin får ej användas för rengöring av djur.

## Högtrycksslang

- Använd endast originalhögtrycksslangar.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- Kontrollera högtrycksslangens tillstånd dagligen. Använd ej böjda slangar längre. Använd ej slangen längre om det yttre trådsiktet syns.
- Använd inte slangen med defekt gänga.
- Använd ej den bifogade högtrycksslangen för andra maskiner.
- Lagg högtrycksslangen så, att den inte kan köras över.
- Använd ej slang som körts över, böjts kraftigt eller utsatts för stötar även om ingen yttre skada syns.
- Högtrycksslangar åldras. Byt därför alltid slang efter högst tre år.
- Förvara högtrycksslangen så, att den inte utsätts för mekanisk belastning.

## Drift

- Kontrollera maskinen (se "Underhåll" och "Före start").
- Återställ nödstoppsknappen genom att vrida den.
- Ställ omkopplaren för munstycksrotation på "1".



### OBS!

*Rotationen kan endast kopplas om när spolhandtaget sitter på.*

- Ställ maskinens strömställare på "1".
- På displayen visas följande texter efter varandra
  - HD 2/150 (maskinbeteckning).
  - V X.X (styrenhetens programversion).
  - xxx h (arbetstimmätare).
  - 0000 bar (arbetstryck, driftberedskap).
- Tryck på säkerhetsspärren och därefter på spolhandtagets avtryckare.
- Kontrollera förtryckspumpens rotationsriktning – pil på huset. Om rotationsriktningen är felaktig ska fasvändaren tryckas in i nätkontakten med skruvmejsel och vridas 180°.
- Utför rengöringsarbeten.



### OBS!

*Arbetstrycket kan avläsas på displayen.*

## Driftavbrott

- När avtryckaren släpps, slås högtryckstvätten från. Och startar inte igen förrän avtryckaren trycks in.

## Urdrifftagning

### Frånslagning

- Ställ strömställaren på "0" och dra ur nätkontakten.
- Stäng vattentillförseln och ta bort vattentilloppsslangen.



### OBS!

*Slangen står under vattenledningstryck.*

- Tryck in säkringsspärren för att förhindra oavsiktlig användning.

### Transport

- För transport: Lossa parkeringsbromsen och skjut maskinen framför dig i handtaget.

### Förvaring

- Skruva bort högtrycksslangen från pumpen och spolhandtaget. Skydda gängen med skyddshättan.
- Linda upp högtrycksslangen och häng den på handtaget.
- Häng spolhandtaget i hållaren.
- Linda anslutningssladden om sladdhållaren.

### Frostskydd



### OBS!

*Vid frost förstörs maskinen om den inte är fullständigt tömd på vatten.*

- Förvara maskinen på frostfri plats.



### OBS!

*Om det inte är möjligt att förvara maskinen frostfritt bör den avställas.*

Vid längre driftpauser eller då frostfri förvaring inte är möjlig ska följande göras:

- Töm ut vattnet och spola igenom maskinen med frostskyddsmedel.
- Fyll flottörcisternen med i handeln tillgängligt frostskyddsmedel.
- Kör maskinen tills den är fullständigt genomspolad.
- Följ bruksanvisningen för frostskyddsmedlet.



### OBS!

*På detta sätt uppnås ett visst skydd mot korrosion.*

## Underhåll



### RISK!

*Dra ut nätkontakten och stäng av vattenförsörjningen före alla underhållsåtgärder på maskinen.*

## Säkerhetsinspektion/serviceavtal

Det är möjligt att avtala regelbunden säkerhetsinspektion eller att ingå ett serviceavtal. Kontakta Kärchers representant.

## Före varje start

### Okulärkontroll

- Kontrollera anslutningssladdens och styrningsledningens tillstånd (risk för elektriska stötar) och låt omgående defekt sladd bytas ut av auktoriserad kundtjänst eller elektriker.
- Kontrollera högtrycksslangen och byt omgående ut den om den är defekt.
- Kontrollera maskinens (pumpens) täthet. Max 3 droppar per minut är tillåtet (kan träda ut på undersidan). Kontakta kundtjänsten vid större läck.
- Uppsök kundtjänsten vid oljeförlust (oljespår på bottenplåten).



### **RISK!**

Se till att maskinen är fränkopplad innan kontrollen utförs.

- Kontrollera att munstycksrotationen går lätt. Kontrollera detta genom att vrida munstycksstyrningen för hand.
- Kontrollera trycket i däcken.
- Kontroll av oljenivån. Oljenivån måste ligga vid tankens mittkant när maskinen står vågrätt.

### Funktionskontroll

Starta maskinen. En andra person måste kontrollera följande punkter:

- Displayen måste visa ett arbetstryck på 1300 – 1500 bar.
- Pumpen får ej vibrera.
- Inget vatten får träda ut vid dräneringsöppningarna på pumphuvudet och spolhandtaget.
- Maskinen måste kopplas från när avtryckaren släpps.
- Manometern ska visa ett tryck på 2,5 – 10 bar. Om trycket ligger under 2,5 bar, måste vattentillloppet kontrolleras och grov- och finfiltren rengöras (se "Underhåll").
- Ställ omkopplaren för munstycksrotation på "0" och kontrollera om vatten träder ut bakom munstyckshållaren.

## Var 100:e timme

Låt fackman utföra underhåll enligt skötselhäftet.

## Var 500:e timme

- Byt olja
  - Oljemängd och oljesort, se "Tekniska data".
  - Lossa fästskruvarna, ta av huven och oljetanklocket.
  - Skruva ur oljepluggen.
  - Töm ut oljan i en lämplig behållare.
  - Skruva tillbaka oljepluggen och dra åt den ordentligt.
  - Fyll därefter långsamt på ny olja (luftblåsor måste kunna avvika). Oljenivån måste ligga vid tankens mittkant när maskinen står vågrätt.

## 1 gång/år

- Kontroll av sakkunnig enligt gällande bestämmelser.

## Vart tredje år

- Byt högtrycksslangar.

## Underhållsåtgärder

### Rengör filtret i vattenanslutningen

- Dra ut sikten med plattång.
- Rengör sikten.
- Montera sikten igen.

### Rengöring av grovfilter

- Öppna grovfiltrets hus.
- Ta filternätet och rengör eller byt det.
- Montera filternätet och stäng filterhuset.
- Kontrollera tätheten.

### Byte av finfilter



### **OBS!**

Maskinen får aldrig användas utan finfilter. Garantin upphör att gälla vid drift utan finfilter.

- Ta av huven.
- Ta av slangen från filterhuset.
- Skruva ut filterhusets fyra fästskruvar och ta av filterhuset.
- Ta ut tättningsringen och den smutsiga filterskivan ur filterhuset.
- Lägg först i en ny filterskiva och därefter tättningsringen i filterhuset (filterskivan kan ej rengöras).
- Montera filterhuset och slangen igen.

## Rengöring och byte av högtrycksmunstycke



### OBS!

Högtrycksmunstycket är en slitdel och ingår ej i garantin.



### OBS!

Håll alltid fast munstyckshållaren med en u-nyckel när högtrycksmunstycket lossas eller dras åt.

- Håll fast munstyckshållaren med en u-nyckel och skruva ut högtrycksmunstycket med en insexnyckel.
- Anslut strömmen och öppna vattenförsörjningen.
- Starta maskinen och spola ut smutsen.



### OBS!

Risk för skada.

Endast originalmunstycken får användas.

- Tryck igenom högtrycksmunstycket med munstycksnålen från verktygsväskan mot flödesriktningen och blås vid behov igenom tryckluft mot flödesriktningen.

Byt högtrycksmunstycke vid behov.



### OBS!

Dra ut nätkontakten och stäng av vattentillförseln.

- Skruva i högtrycksmunstycket igen. Håll fast munstyckshållaren med en u-nyckel och dra åt munstycket med en insexnyckel.
- Anslut strömmen och öppna vattenförsörjningen.
- Ställ omkopplaren för munstycksrotation på "0".
- Kontrollera munstyckets täthet. Om vatten träder ut, håll fast munstyckshållaren med en u-nyckel och dra åt munstycket med en insexnyckel.
- Efterdra högtrycksmunstycket efter några minuters arbete.

## Byte av övertrycksskyddets sprängbricka



### OBS!

Sprängbrickan får endast bytas ut av maskinens tillverkare. Endast originalreservdel får användas.



### OBS!

Om vatten träder ut vid sprängbrickhållarens hål, är sprängbrickan defekt och måste bytas ut.

- Skruva ut sprängbrickhållaren.
- Ta ut sprängbrickan och tryckdetaljen ur pumphuvudet.
- Fetta in tryckdetaljen, lägg den på sprängbrickhållaren och lägg en ny sprängbricka på den.
- Skruva in sprängbrickhållaren i pumphuvudet och dra åt.



### OBS!

Orsaken till att övertrycksskyddet utlöses är oftast ett nedsmutsat högtrycksmunstycke. Rengör därför högtrycksmunstycket före återstart.

- Genomför första igångsättning.
- Kontrollera om vatten träder ut vid sprängbrickhållarens hål. Dra åt sprängbrickhållaren vid behov. Upprepa denna kontroll efter ett par drifttimmar.

## Felsökning



### RISK!

Dra alltid ur nätkontakten före all och reparation. Elektriska detaljer får endast kontrolleras och repareras av kundtjänsten.

Uppsök kundtjänsten vid störningar som ej nämns i detta kapitel eller i tveksamma fall.

## Felvisning på displayen



### F1

Fel i styrenheten

- Återställ nödstoppsknappen genom att vrida den.
- Ställ maskinens strömställare på "0", vänta kort och ställ den därefter åter på "1". Uppsök kundtjänsten om indikeringen "F1" återkommer.



### F2

För lågt vattenförtryck

Manometern visar ett vattenförtryck på över 2,5 bar.

- Kontrollera om kabeln är riktigt ansluten vid tryckkontakten för vattenförtrycket. Kontrollera kabelns tillstånd. Kontakta kundtjänst, om fel F2 återkommer.

Manometern visar ett vattenförtryck på under 2,5 bar.

- Kontrollera vattnets tillloppstryck.
- Rengör filtret i vattenanslutningen.
- Kontrollera flottörventilen i flottörbehållaren.
- Kontrollera förtryckspumpens rotationsriktning – pilriktningen på huset.
- Kontrollera förtryckspumpens motorskyddsbrytare och återställ den vid behov.
- Avlufta maskinen.
- Rengör grovfiltret (se "Underhåll").
- Byt finfilter (se "Underhåll").



### F3

Fel vid högtryckssensorn

- Kontrollera om kabeln är riktigt ansluten vid högtryckssensorn. Kontrollera kabelns tillstånd. Kontakta kundtjänst om fel F3 återkommer.



### F4

Överbelastning av rotationsmekanismen i spolhandtaget

- Uppsök kundtjänsten.

**F5  
Spolhandtag eller manöverledning defekt**

- Tryck inte in spolhandtagets avtryckare förrän "0000" bar visas på displayen.
- Kontrollera stickanslutningen mellan spolhandtag och manöverledning liksom mellan manöverledning och styrenhet. Ställ maskinens strömställare på "0", vänta kort och ställ den därefter på "1" igen. Uppsök kundtjänsten om indikeringen "F5" återkommer.

**F6  
Max arbetstryck överskridet**

- Rengör eller byt högtrycksmunstycket. Kontrollera övertrycksskyddets tillstånd och låt byta sprängbricka vid behov. (se Underhållsåtgärder)

**Störningar utan felindikering****Maskinen startar inte, displayen är mörk**

- Återställ nödstoppsknappen genom att vrida den.
- Kontrollera nätspänningen.
- Kontrollera anslutningssladdens tillstånd.
- Dra ut nätkontakten, öppna styrenheten och kontrollera försäkringarna.


**Maskinen startar inte**

- Låt överhettad motor svalna och starta den därefter igen. Starta den därefter igen.
- Uppsök kundtjänsten vid eldefekt.

**Maskinen uppnår inte önskat tryck**

Avlufta vattentilloppsslang, maskin och högtrycksslang.

- Byt högtrycksmunstycke. Trycket sjunker till följd av förslitning av högtrycksmunstycket. Vi rekommenderar att högtrycksmunstycket byts när trycket sjunkit till ca 1300 bar. Vattenstrålen bör vid avstängd munstycksrotation gå ihop på en längd av 15–20 cm! Om strålen inte gör det bör också högtrycksmunstycket bytas.



- Uppsök kundtjänsten vid behov.

**Otät pump**

- Max 3 droppar per minut är tillåtet (kan träda ut på undersidan). Kontakta kundtjänsten vid större läck.
- Sprängbrickan är defekt, byt den.

**Specialtillbehör**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Spolhandtag<br>750 mm lång | 6.391-131 |
| Högtrycksslang 10 m        | 6.390-659 |
| Högtrycksslang 20 m        | 6.390-660 |
| Slangkoppling              | 6.390-661 |

**Reservdelar**

I slutet av bruksanvisningen står en reservdelslista.

## Garanti

För varje land gäller vår representants garantivillkor. Eventuella fel på maskinen repareras kostnadsfritt under garantitiden, såvida orsaken är material- eller tillverkningsfel.

Förslitningsdelar omfattas inte av garantin.

Förslitningsdelar är:

- Högtrycksmunstycke.
- HD-tätning
- Högtrycksslang
- Ventilenhet
- Sprängbricka
- Grov- och finfilter
- Spolhandtagets lager

Kontakta återförsäljaren eller vår representant vid garantifall.

## Försäkringen om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadssätt och i av oss levererat utförande motsvarar tillämpliga baskrav beträffande säkerhet och hälsa enligt EU-direktiven. Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna försäkringen att gälla.

Produkt: **Högtryckstvätt**

Typ: **1.331-xxx**

Tillämpliga EU-direktiv:

**EG maskindirektiv (98/37/EG)**

**EG lågspänningsdirektiv (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG**

**EG direktiv för elöverkänslighet (89/336/EEG) ändrat genom 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG**

**EG-direktiv för buller (2000/14/EU)**

Tillämpade harmoniserade normer:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Tillämpade nationella standarder: –

Tillämpat värderingsförfarande för överensstämmelse: Bilaga V

Uppmätt ljudeffektnivå: 130 db(A)

Garanterad ljudeffektnivå: 131 db(A)

Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och tillämpade normer.

De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av företagsledningen.

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tekniska data

### Elanslutning

|                   |    |      |      |
|-------------------|----|------|------|
| Spänning          | V  | 400  | 440  |
| Strömtyp          | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Anslutningseffekt | kW | 8,4  | 8,4  |
| Nätsäkring (trög) | A  | 16   | 16   |

### Vattenanslutning

|                           |                                     |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Vattenkvalitet            | Färskvatten av dricksvattenkvalitet |            |            |
| Inloppstemperatur (max)   | °C                                  | 20         | 20         |
| Inloppsmängd (min)        | l/h (l/min)                         | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vattenförtryck (min)      | MPa (bar)                           | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vattenförtryck (max)      | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Matarslang (längd)        | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Matarslang (min diameter) | col                                 | ¾          | ¾          |

### Prestanda

|                                    |             |            |            |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Arbetstryck                        | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Övertrycksskydd, elektroniskt      | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Övertrycksskydd, mekaniskt         | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Kapacitet                          | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Varvtal för roterande vattenstråle | rpm         | 2200       | 2200       |
| Grovfilter                         | µm          | 200        | 200        |
| Finfilter                          | µm          | 20         | 20         |
| Spolhandtagets rekyl               | N           | 22         | 22         |

### Buller

|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Ljudtrycksnivå (EN 60704-1)            | dB(A) | 118 | 118 |
| Ljudeffektnivå (EN 60704-1)            | dB(A) | 129 | 129 |
| Garanterad ljudeffektnivå (2000/14/EU) | dB(A) | 131 | 131 |


### Vibration

|                                       |                  |     |     |
|---------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Sammanlagt svängningsvärde (ISO 5349) |                  |     |     |
| Spolhandtag                           | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Spolrör                               | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Mått

|                     |    |            |            |
|---------------------|----|------------|------------|
| Längd               | mm | 750        | 750        |
| Bredd               | mm | 680        | 680        |
| Höjd                | mm | 870        | 870        |
| Vikt utan tillbehör | kg | 80         | 80         |
| Oljemängd (pump)    | l  | ca 0,75    | ca 0,75    |
| Oljesort (pump)     |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |





## Käyttölaitteet ja koneen osat

- 1 Työkalulaukku
- 2 Uimurisäiliö
- 3 Sihti vesiliitännässä
- 4 Vesiliitäntä
- 5 Karkeissuodatin
- 6 Hätä-seis-painike
- 7 Kaapelin pidike
- 8 Jarru
- 9 Käsiruisku
- 10 Käsiruiskun pidike
- 11 Kahva
- 12 Näyttörüutu
- 13 Korkeapaineletku ohjauskaapelilla
- 14 Syöttöveden painemittari
- 15 Korkeapaineliitäntä
- 16 Painepumppun moottorinsuojakytkin
- 17 Suuttimen pidin
- 18 Verkkopistoke
- 19 Suutin
- 20 Painepumppu
- 21 Vaiheenkäännin
- 22 Suojakuomun kiinnitysruuvit
- 23 Ohjauskaapelin pistoliitin
- 24 Vipu
- 25 Turvakytkin
- 26 Vuotoreikä
- 27 Pyörivän suuttimen kytkin 0/1
- 28 Laitteistokytkin
- 29 Öljysäiliö
- 30 Syöttöveden painekytkin
- 31 Räjähdysskalvo
- 32 Paine-kappale
- 33 Räjähdysskalvon pidin
- 34 Korkeapainesensori
- 35 Hienosuodatin
- 36 Öljynpoistoruuvi

## Turvallisuussyistä

Lue ennen pesurin ensimmäistä käyttöottoa tämä käyttöohje ja kiinnitä erikoista huomiota »korkeapaine-pesurien turvallisuusohjeisiin« n:o 5.951-949.

## Määräystenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi

- maalien ja graffittien poistoon,
- metalliosien korroosiokerrosten poistoon,
- koneiden tai rakennusten saneeraustöihin,
- simpukoiden tms. irrottamiseen laivanrungoista.

Pesuria saa käyttää vain vedellä, joka vastaa laadultaan juomavettä. Älä käytä pesuaineita.

Pesuria ei ole tarkoitettu esim. autojen pesuun tms.

Tämän pesurin kehittämä utrakorkeapaine-vesisuihku vahingoittaa tällaisia pesukohteita. Autonrenkaita ei saa pestä tällä pesurilla.

Pesuria ei saa käyttää räjähdysalttiilla alueella.

## Koneessa olevat symbolit



### Loukkaantumisvaara,

vaara sähköiskun johdosta.

Älä suuntaa korkeapainesuihkua ihmisiä, itse pesuria tai sähkölaitteita kohti.



### Huom!

Vältä käytön aikana voimakkaita

magneettikenttiä käsikahvan

kiinnipitoalueella. Pidä kestopagneetit, esim.

magneettiset kiinnityslaitteet tai

ruuvauskärjen pitimet, loitolla käsikahvasta.

Käynnistymisvaara!



### Huom!:

Sähköjohtavat navat. Irrota verkkopistoke pistorasasta ennen kannen poistamista.

## Turvalaitteet

### Hätä-seis-painike

Käyttäjän pitää painaa hätä-seis-painiketta vaaratilanteissa, jolloin pesuri pysähtyy heti.

Otettaessa pesuri käyttöön on hätä-seis-painike ensin vapautettava lukituksesta ja vasta sitten käynnistettävä pesuri käyttökytkimestä, muutoin näyttörüutuun tulee häiriö 1.

### Korkeapainesensori

Kun vedenpaine ylittää 1620 baria, korkeapainesensori kytkee pumppumootorin pois päältä. (Häiriö F6)

### Ylipainesuoja

Jos korkeapainesuuttimen lukkiutumisen johdosta paine nousee äkillisesti yli 1720 barin, ylipainesuojan räjähdyskalvo halkeaa ja vesi virtaa paineettomana ulos pumppupäästä.

## Ympäristönsuojelu

### Pakkauksen ympäristöä säästävä jätehuolto



Pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia. Älä heitä pakkauksia jätesankoon, vaan toimita ne keräyspisteeseen.

### Vanhojen laitteiden ympäristöä säästävä jätehuolto



Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristot, öljy tai muut samantapaiset aineet saastuttavat luontoa. Vanhat laitteet on toimitettava sen vuoksi niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

### Moottoriöljy, polttoöljy, dieselöljy ja bensiini

saastuttavat luontoa. Suojele maaperää ja jätehuolla jäteöljy ympäristöä säästävällä tavalla.

### Mineraaliöljypitoinen jätevesi

ei saa joutua maaperään, vesistöön eikä viemäriverkostoon.

## Ennen ensimmäistä käyttöä-


## nottoa

### Kuljetusvauriot ja pakkausmateriaali

- Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksen aikana, ota yhteys Kärcher-myyjäliikkeeseen.
- Aseta pesuri kiinteälle alustalle ja kytke jarru päälle.

### Öljymäärän tarkistus

- Irrota kiinnitysruuvit kuomun oikealta ja vasemmalta puolelta, poista kuomu..




- Leikkaa irti öljysäiliön kannessa oleva kärki.
- Tarkista öljymäärä öljysäiliössä. Öljyn pitää ulottua säiliön puoliväliin asti pesurin ollessa vaakasuorassa.
- Kiinnitä kuomu takaisin paikoilleen.

## Käyttöönotto

- Käyttöönotto suoritetaan
  - pesurin pakkauksesta poistamisen jälkeen
  - otettaessa pesuri käyttöön pitempiaikaisen varastoinnin jälkeen

### Korkeapaineletkun kiinnitys

- Irrota suojakannet letkun päistä ja säilytä niitä työkalujen säilytyslaukussa.
- Kiinnitä pumpppupään letkunpää, jossa on pitempi ohjauskaapeli.
- Pujota letkunpää yläkautta työntöaisan ja ohjauspaneelin väliin, jottei letku mene mutkalle.



- Korkeapaineletkun kartionipan tulee olla näkyvässä 4–5 mm.
- Välin säätämiseksi väännä holkkia käsin tai hohtimilla (Varo! Vasen kierre).
- Voitele korkeapaineletkun kierre toimituksen mukana olevalla ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla rasvalla.
- Kierrä korkeapaineletku käsin pumpppupään korkeapaineliitäntään ja kiristä 17 mm kiintoavaimella.
- Kytke ohjauskaapeli ohjaukseen.
- Kiinnitä letkun toisessa päässä oleva ohjauskaapeli käsikahvaan.
- Älä kiinnitä korkeapaineletkua ilmaamista varten vielä käsikahvaan.

### Vesiliitäntä

- Liitäntäarvot katso Tekniset tiedot.
- Kiinnitä vedenottoletku, jonka nimellisleveys on 3/4" (ei sisälly toimitukseen) vedenottopisteeseen (esim. vesihanaan).
- Avaa vedentulo ja huuhtelee vedenottoletku.
- Sulje vedentulo ja kiinnitä huuhdeltu vedenottoletku pesuriin.
- Avaa vedentulo.

## Sähköliitäntä



### Huom!:

Tarkista, että verkkojännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.




### Huom!:

Käytä vain jatkojohtoa, jonka mitoitus on riittävä (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) ja pura johto kokonaan kelalta.

- Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
- Tarkasta painepumpun pyörimissuunta - pesään merkityn nuolen suunta. Jos suunta on väärä, paina verkkopistokkeessa oleva vaiheenkäännin ruuvitaltalla sisään ja käännä 180 °.

## Pesurin ilmaaminen

- Tarkasta painepumpun moottorinsuojakytkin, palauta alkuasentoon, mikäli tarpeellista.
- Vapauta hätä-seis-painike kiertämällä.
- Aseta pyörittävän kahvan kytkin asentoon »0«.
- Aseta käyttökytkin asentoon »1«.
- Odota, kunnes näyttöön tulee »0000 bar«.
- Pitele korkeapaineletkun avointa päätä viemärin yläpuolella ja paina käsikahvan liipaisin pohjaan. Päästä useamman kerran liipaisin irti ja paina taas pohjaan, kunnes vettä tulee ulos tasaisesti.
- Aseta käyttökytkin asentoon »0«.



- Korkeapaineletkun kartionipan tulee olla näkyvissä 4–5 mm.
- Välin säätämiseksi väännä holkkia käsin tai hohtimilla (Varo! Vasen kierre).
- Voitele korkeapaineletkun kierre toimituksen mukana olevalla ruostumattomalle teräkselle tarkoitettulla rasvalla.
- Kierrä korkeapaineletku käsin kiinni pumppupäähän ja kiristä kiintoavaimella.



### Ohje:

Jos pesuria ei ole ilmattu kunnolla, pumppu tärisee eikä pesuri kehitä maksimi työpainettaan.

- Aseta käyttökytkin asentoon »1«.
- Pidä käsikahvasta kiinni molemmiin käsiin ja paina liipaisin pohjaan.
- Tarkista kaikkien korkeapaineliitosten tiiviys.
- Irrota ensin suojakappale. Jos suuttimen pitimestä takaa tulee ulos vettä, pidä kiinni suuttimen pitimestä kiintoavaimella (vasenkätinen kierre) ja kiristä suutin sisäkuusioavaimella (normaali kierre).

## Käyttö



### Vaara!

Loukkaantumisvaara ultrakorkeapainesuihkun ja veteen sekoittuneen lian johdosta. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, suojavaatteita ja turvakenkiä.



### Vaara!

Ultrakorkeapainesuihkun johdosta pesurin melutaso on käytön aikana korkea. Varo, kuulovammat mahdollisia. Työskenneltäessä pesurilla on ehdottomasti käytettävä sopivia kuulonsuojaimia.



### Vaara!

Pesuri ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Räjähdysvaara!



### Huom!:

Pesurin pitkäaikainen yhtäjaksoinen käyttö voi käsiin kohdistuvan värinän johdosta aiheuttaa verenkiertohäiriöitä käsissä.

Yleisesti pätevää käyttöaika ei voida määrittellä, koska siihen vaikuttaa useampi tekijä:

- Henkilökohtainen taipumus huonoon verenkiertoon (usein kylmät sormet, pistelyä sormissa).
- Alhaiset ympäristön lämpötilat. Käytä käsineitä suojaamaan käsiä.
- Kova puristusote häiritsee verenkiertoa.
- Pesurin yhtäjaksoista pidempiaikaista käyttöä tulisi välttää ja pitää taukoja sopivin väliajoin.

Jos pesuria on käytetty säännöllisesti pidemmän ajan ja hälyttäviä oireita (esim. pistelyä sormissa, kylmät sormet) ilmenee toistuvasti, on suositeltavaa mennä lääkärin tutkimukseen.



### Huom!:

Hävitä puhdistusjäämät ympäristöystävällisesti ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.



### Huom!:

Pesuria ei saa käyttää eläinten pesemiseen.

## Korkeapaineletku

- Käytä vain alkuperäisiä korkeapaineletkuja.
- Varo letkun joutumista kosketuksiin kemikaalien kanssa.
- Tarkista korkeapaineletku päivittäin. Älä käytä taipuneita letkuja. Jos ulompi teräskudos on näkyvissä, älä käytä enää korkeapaineletkua.
- Älä käytä korkeapaineletkua, jonka kierre on vaurioitunut.
- Tämän pesurin mukana olevaa korkeapaineletkua ei saa käyttää muissa laitteissa.
- Vedä korkeapaineletku niin, ettei sen päälle voi ajaa.
- Älä käytä korkeapaineletkua, jos sen päältä on ajettu, letku on taipunut tai altistunut iskuille, vaikka letkussa ei näkyisikään vaurioita.
- Korkeapaineletkut vanhenevat. Vaihda korkeapaineletkun tilalle uusi kolmen vuoden kuluttua, vaikka letku olisikin ulkoisesti moitteettomassa kunnossa.
- Säilytä korkeapaineletkua niin, ettei mekaaniset kuormitukset ole mahdollisia.

## Käyttö

- Tarkista pesuri (katso »Hoito ja huolto« / »Aina ennen käyttöä«).
- Vapauta hätä-seis-painike kiertämällä.
- Aseta pyörittävän kahvan kytkin asentoon »1«.



### Huom.!

Pyörittävän kahvan voi kytkeä päälle vain, kun käsikahvan liipaisin ei ole painettuna pohjaan.

- Aseta käyttökytkin asentoon »1«.
- Näyttöruutuun tulevat peräkkäin seuraavat näytöt:
  - HD 2/150 (pesurin tyyppimerkintä)
  - V X.X (Ohjauksen ohjelmaversio).
  - xxx h (käyttötuntilaskuri).
  - 0000 bar (työpaine, käyttövalmius)
- Paina turvakytintä ja sitten käsikahvan liipaisin pohjaan.
- Tarkasta painepumpun pyörimissuunta - pesään merkityn nuolen suunta. Jos suunta on väärä, paina verkkopistokkeessa oleva vaiheenkäännin ruuvitalalla sisään ja käännä 180 °.
- Aloita puhdistustyöt.



### Ohje:

Työpaineen voi katsoa näyttöruudusta.

## Käytön keskeyttäminen

- Päästä liipaisin irti, pesuri kytkeytyy pois päältä. Painamalla liipaisinta pesuri käynnistyy jälleen.

## Käytön lopetus

### Laitteen pysäyttäminen

- Aseta käyttökytkin asentoon »0« ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Sulje vedentulo ja irrota syöttövesiletku.



### Huom.!

Vesiputkisto on verkostopaineen alainen.

- Paina turvakytin alas käsikahvan liipaisimen tahattoman käytön estämiseksi.

### Laitteen kuljetus

- Vapauta jarru ennen pesurin siirtämistä ja työnnä pesuria työntöaisasta.

### Laitteen säilyttäminen

- Irrota korkeapaineletku pumpusta ja käsikahva. Kierrä suojatulpat liitoksiin.
- Kela korkeapaineletku ja aseta se työntöaisan ympärille.
- Ripusta käsikahva sitä varten olevaan pidikkeeseen.
- Kela liitäntäjohto kaapelin pidikkeen ympärille.

### Pakkassuoja



### Ohje:

Pesuriin jäänyt vesi voi jäätymä pakkasella ja vaurioittaa sen!

- Säilytä pesuria talvella lämmitetyssä tilassa.



### Ohje:

Jos säilyttäminen lämmitetyssä tilassa on mahdotonta, poista pesuri käytöstä.

Pitempien käyttötaukojen aikana tai kun lämmitetyssä tilassa säilyttäminen on mahdotonta:

- Tyhjennä pesuri vedestä ja huuhto se jäätymisenestoaineella.
- Täytä uimurisäiliöön tavallista jäätymisenestoainetta.
- Käynnistä pesuri, kunnes pesuri on huuhtoutunut täysin.
- Huomioi jäätymisenestoaineen valmistajan käsittelyohjeet.



### Ohje:

Huuhtelu ehkäisee tietyin määrin myös syöpymistä.

## Hoito ja huolto



### Vaara!

Irrota aina ennen huoltotöitä verkkopistoke pistorasiasta ja pysäytä vedentulo.

## Turvataarkastus/huoltosopimus

Voit solmia valtuutetun huoltoliikkeen kanssa säännöllisen turvataarkastus- tai huoltosopimuksen. Kysy lisätietoja.

## Aina ennen käyttöä

### Silmämääräinen tarkastus

- Tarkista liitäntäjohtojen ja ohjauskaapelin kunto (vaara sähköiskun johdosta), jätä viallinen kaapeli välittömästi valtuutetun huoltoliikkeen/sähköasentajan vaihdettavaksi.
- Tarkista korkeapaineletkun kunto (halkeamisvaara). Vaihda viallinen korkeapaineletku välittömästi.
- Tarkista, vuotaako pesuri (pumppu). Vuotoa voi esiintyä pesurin pohjasta, jolloin 3 tippaa minuutissa on sallittua. Mikäli vuoto on nopeampaa, ota yhteys huoltoon.
- Öljyhävikkipaauksissa (öljyä pohjalevyssä) ota yhteys huoltoon.



#### **Vaara!**

*Suorita tarkastus vain pesurin ollessa kytkettynä pois päältä.*

- Tarkista, että suutin pyörii kunnolla pyörittämällä suuttimen ohjainta käsin.
- Tarkista renkaiden ilmanpaine.
- Öljymäärän tarkistus. Öljyn pitää ulottua säiliön puoliväliin asti pesurin ollessa vaakasuorassa.

### Toiminnan tarkastus

Käynnistä pesuri. Toinen henkilö tarkistaa seuraavat seikat:

- Näytössä olevan työpaineen tulee olla välillä 1300 ja 1500 bar.
- Pumppu ei saa täristä.
- Pumpupään ja käsikahvan vuotorei'istä ei saa tulla ulos vettä.
- Pesurin pitää pysähtyä päästettäessä käsikahvan liipaisin irti.
- Syöttöveden painemittarin osoittaman paineen tulee olla välillä 2,5 ja 10 bar. Jos paine on alle 2,5 baria, tarkista vedentulo, puhdista karkeanlian suodatin, puhdista hienosuodatin (katso »Huoltotyöt«).
- Aseta pyörittävän kahvan kytkin asentoon »0« ja tarkista, tuleeko suuttimen pitimen takaa ulos vettä.

## Aina 100 tunnin välein

Jätä huoltotyöt alan ammattimiehen tehtäväksi huoltovihkon ohjeiden mukaisesti.

## Aina 500 tunnin välein

- Vaihda öljy:
  - Öljymäärä ja -laatu katso Tekniset tiedot.
  - Avaa kiinnitysruuvit, poista kuomu, irrota öljysäiliön kansi.
  - Irrota öljynpoistotulppa.
  - Laske öljy tarkoitukseen sopivaan astiaan.
  - Kierrä öljynpoistotulppa takaisin paikoilleen ja kiristä.
  - Täytä säiliö hitaasti uudella öljyllä; ilmakuplien pitää poistua. Öljyn pitää ulottua säiliön puoliväliin asti pesurin ollessa vaakasuorassa.

## Vuosittain

- Jätä pesuri asiantuntijan tarkistettavaksi »korkeapainepesurin direktiivin, BGV D15« mukaan.

## Aina 3 vuoden välein

- Vaihda korkeapaineletkujen tilalle uudet.

## Huoltotyöt

### Vesiliitännässä olevan sihtin puhdistus

- Vedä sihti lattapihdeillä ulos.
- Puhdista sihti.
- Aseta sihti takaisin paikalleen.

### Karkeanlian suodattimen puhdistus

- Avaa suodattimen kotelo.
- Poista suodatinverkko, puhdista tai vaihda tilalle uusi.
- Kiinnitä suodatinverkko paikoilleen, sulje suodatin-kotelo.
- Tarkista tiiviys.

### Hienosuodattimen vaihto



#### **Huom.!**

*Pesuria ei saa koskaan käyttää ilman hienosuodatinta. Takuu ei ole enää voimassa, jos pesuria käytetään ilman hienosuodatinta.*

- Poista kuomu.
- Irrota letku suodatinkotelosta.
- Kierrä irti 4 suodatinkotelon kiinnitysruuvia ja irrota suodatinkotelo.
- Ota tiivistysrengas ja likainen tiivistyslevy pois suodatinkotelosta.
- Aseta suodatinkoteloon ensin uusi suodatinlevy, sitten uusi tiivistysrengas. (Suodatinlevyä ei saa puhdistaa).
- Kiinnitä suodatinkotelo ja letku takaisin paikoilleen.

## Korkeapainesuuttimen puhdistus, vaihto



### Ohje:

Korkeapainesuutin on kuluva osa eikä kuulu takuun piiriin.



### Huom.!

Avattaessa ja kiristettäessä korkeapainesuutinta on siitä pidettävä aina kiinni kiintoavaimella.

- Pidä suuttimen pitimestä kiintoavaimella kiinni ja ruuvaa korkeapainesuutin kuusiokoloavaimella irti.
- Kytke pesuri sähköverkkoon ja avaa vedentulo.
- Käynnistä pesuri ja huuhtelee lika pois.



### Huom.!

Vaurioitumisvaara.

Ainoastaan alkuperäisten suuttimien käyttö on sallittu.

- Paina korkeapainesuutin työkalulaukussa olevalla suutinneulalla läpi virtaussuuntaa vasten tai puhalla paineilmalla puhtaaksi virtaussuuntaa vasten.
- Käytä tarvittaessa uutta korkeapainesuutinta.



### Huom.!

Irrota verkkopistoke pistorasiasta, pysäytä vedentulo.

- Ruuvaa korkeapainesuutin takaisin paikalleen. Pidä suuttimen pitimestä kiintoavaimella kiinni ja ruuvaa suutin kuusiokoloavaimella kiinni.
- Kytke pesuri sähköverkkoon ja avaa vedentulo.
- Aseta pyörittävän kahvan kytkin asentoon »0«.
- Tarkasta suuttimen tiiviys. Jos suuttimesta vuotaa vettä, pidä suuttimen pitimestä kiintoavaimella kiinni ja kiristä suutin kuusiokoloavaimella.
- Kiristä korkeapainesuutin uudelleen muutaman käyttöminuutin jälkeen.

## Ylipainesuojan räjähdyskalvon vaihto



### Huom.!

Räjähdyskalvon saa vaihtaa vain laitteen maa-hantuojaan valtuuttama huoltopiste. Varaosana saa käyttää vain alkuperäistä varaosaa.



### Ohje:

Jos räjähdyskalvon pitimen reiästä tulee ulos vettä, on räjähdyskalvo vaurioitunut ja sen tilalle on vaihdettava uusi.

- Kierrä räjähdyskalvon pidin irti.
- Ota räjähdyskalvo ja puristusosa pois pumppupäästä.
- Voitele puristusosa rasvalla, aseta se räjähdyskalvon pitimen päälle ja kiinnitä sitten uusi räjähdyskalvo.
- Kierrä räjähdyskalvon pidin pumppupäähän ja kiristä kiinni.



### Huom.!

Syynä ylipainesuojan laukeamiseen on yleensä likainen korkeapainesuutin. Puhdista sen takia suutin ennenkuin otat pesurin uudelleen käyttöön.

- Suorita samat toimenpiteet kuin pesurin ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.
  - Tarkista tuleeko räjähdyskalvon pitimen reiästä ulos vettä, kiristä tarvittaessa räjähdyskalvon pidin tiukemmalle.
- Tarkasta uudelleen muutaman käyttötunnin jälkeen.

## Toimenpiteet häiriöta-pauksissa



### Vaara!

Kytke pesuri pois päältä ja irrota pistoke sähköverkosta aina ennen korjaustöihin ryhtymistä. Sähköosien tarkistus ja korjaus on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Kaikkien tässä kohdassa mainitsemattomien häiriöiden korjaus on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi; samoin jos olet epävarma tai jos ohjeissa nimenomaan näin mainitaan.

## Näyttöruudun häiriönäytöt



### F1

#### Häiriö elektroniikassa

- Vapauta hätä-seis-painike kiertämällä.
- Aseta käyttökytkin asentoon »0«, odota hetki ja aseta käyttökytkin takaisin asentoon »1«. Jos näyttö »F1« tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.



### F2

#### Syöttöveden paine liian alhainen

Syöttöveden painemittarin lukema on yli 2,5 bar.

- Tarkista, onko syöttöveden painekytken kaapeli oikein paikoillaan, tarkista kaapelin kunto. Jos näyttö »F2« tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.

Syöttöveden painemittarin lukema on alle 2,5 bar.

- Tarkista syöttöveden paine
- Puhdista vesiliitännässä oleva sihti.
- Tarkasta uimurisäiliössä oleva uimuriventtiili.
- Tarkasta painepumpun pyörimissuunta - pesään merkityn nuolen suunta.
- Tarkasta painepumpun moottorinsuojakytkin, palauta alkuasentoon, mikäli tarpeellista.
- Poista laitteesta ilma.
- Puhdista karkeanliian suodatin (katso »Huoltotyöt«).
- Vaihda hienosuodatin (katso »Huoltotyöt«).



### F3

#### Häiriö korkeapainesensorissa

- Tarkista, onko korkeapainesensorin kaapeli oikein paikoillaan, tarkista kaapelin kunto. Jos näyttö »F3« tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.



**F4****Kahvan pyörittäjä ylikuormittunut**

- Ota yhteys huoltoon.

**F5****Käsikahva tai ohjauskaapeli rikki**

- Paina käsikahvan liipaisin pohjaan vasta sitten, kun näytössä on »0000« bar.
- Tarkista käsikahvan ja ohjauskaapelin sekä ohjauskaapelin ja ohjauselektroniikan välinen pistoliitos. Aseta käyttökytkin asentoon »0«, odota hetki ja aseta käyttökytkin takaisin asentoon »1«. Jos näyttö »F5« tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.

**F6****Maksimi työpaine ylitetty**

- Puhdista korkeapainesuutin tai vaihda sen tilalle uusi. Tarkista ylipainesuojan kunto, vaihda tarvittaessa räjähdyskalvo. (Katso Huoltotyöt).

**Häiriöt ilman häiriönäyttöä****Pesuri ei käy, näyttöruutu jää tummaksi**

- Vapauta hätä-seis-painike kiertämällä.
- Tarkista verkkojännite.
- Tarkista, ettei liitäntäjohto ole vaurioitunut.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta, avaa ohjausyksikkö ja tarkista sulake.


**Laite ei käynnisty**

- Jos moottori on kuumennut liikaa, anna pesurin jäähtyä. Käynnistä se sitten uudelleen.
- Kun pesurissa on sähkövika, jätä se huoltoliikkeen korjattavaksi.

**Laite ei kehitä painetta**

Ilmaa syöttövesiletku, pesuri ja KP-letku.

- Vaihda korkeapainesuuttimen tilalle uusi. Paine laskee kuluneen korkeapainesuuttimen johdosta. On suositeltavaa vaihtaa korkeapainesuutin, kun paine on laskenut noin 1300 bariin. Vesisuihkun tulee säilyä 15–20 cm hajoamattomana pyörittävän kahvan ollessa pysäytettynä! Mikäli näin ei ole, vaihda korkeapainesuutin myös tässä tapauksessa.



- Ota tarvittaessa yhteys huoltoon.

**Pumppu vuotaa**

- Vuotoa voi esiintyä pesurin pohjasta, jolloin 3 tippaa minuutissa on sallittua. Mikäli vuoto on nopeampaa, ota yhteys huoltoon.
- Räjähdyskalvo rikki, vaihda.

**Lisävaruste**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Käsikahva             |           |
| pituus 750 mm         | 6.391-131 |
| Korkeapaineletku 10 m | 6.390-659 |
| Korkeapaineletku 20 m | 6.390-660 |
| Letkuliitin           | 6.390-661 |

**Varaosat**

Varaosataulukko on käyttöohjeen lopussa.

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa paikallisen Kärcher-yrityksen laatimat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheet korjataan takuuajana maksutta.

Kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Kuluvia osia ovat:

- korkeapainesuutin
- KP-tiiviste
- Korkeapaineletku
- venttiiliyksikkö
- räjähdyskalvo
- karkeanlian suodatin ja hienosuodatin
- käsikahvan laakerit

Takuu astuu voimaan ainoastaan, mikäli jälleenmyyjä täyttää asianmukaisesti takuukortin kaupan yhteydessä ja lähettää sen leimattuna ja allekirjoitettuna maahan-tuojalle.

Takuutapauksessa ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Toimita laite varusteineen ja takuukortteineen sinne välittömästi.

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: **Korkeapainepesuri**

Tyyppi: **1.331-xxx**

Asianomaiset EU-direktiivit:

**EU-konedirektiivi (98/37/EY)**

**EU-pienjännitedirektiivi (73/23/ETY)**

**muutettu 93/68/ETY**

**EU-direktiivi sähkömagneettinen yhteensopivuus (89/336/ETY)**

**muutettu 91/263/ETY, 92/31/ETY,**

**93/68/ETY**

**EY-direktiivi melupäästöistä (2000/14/EU)**

Sovelletut harmonisoidut normit:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Sovelletut kansalliset normit: –

Sovellettu vaatimustenmukaisuusmenettely: liite V

Mitattu äänitehotaso: 130 db(A)

Taattu äänitehotaso: 131 db(A)

Sisäisin toimenpitein varmistetaan, että sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja normeja.

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tekniset tiedot

### Sähköliitäntä

|                      |    |      |      |
|----------------------|----|------|------|
| Jännite              | V  | 400  | 440  |
| Virtalaji            | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Liitäntäjohto        | kW | 8,4  | 8,4  |
| Verkkosulake (hidas) | A  | 16   | 16   |

### Vesiliitäntä

|                                  |  |            |            |
|----------------------------------|--|------------|------------|
| Vedenlaatu                       | tuoreveden tulee vastata laadultaan juomavettä |            |            |
| Tulolämpötila (max)              | °C   | 20         | 20         |
| Tulomäärä (min)                  | l/h (l/min)                                    | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Syöttöveden paine (min.)         | MPa (bar)                                      | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Syöttöveden paine (max.)         | MPa (bar)                                      | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Syöttöletkun pituus              | m  | 7,5        | 7,5        |
| Syöttöletkun vähimmäishalkaisija | tuuma  | ¾          | ¾          |

### Tehotiedot

|                                  |             |            |            |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| Työpaine                         | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Ylipainesuoja, elektroninen      | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Ylipainesuoja, mekaaninen        | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Vesimäärä                        | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Pyörivän vesisuihkun kierrosluku | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Karkeanlian suodatin             | µm          | 200        | 200        |
| Hienosuodatin                    | µm          | 20         | 20         |
| Takaiskuvoima käsikahvaan        | N           | 22         | 22         |

### Melutaso


|                                  |       |     |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|
| Melutaso (EN 60704-1)            | dB(A) | 118 | 118 |
| Äänitehotaso (EN 60704-1)        | dB(A) | 129 | 129 |
| Taattu äänitehotaso (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Koneen värinä

|                          |                  |     |     |
|--------------------------|------------------|-----|-----|
| Maksimitärinä (ISO 5349) |                  |     |     |
| Käsiruisku               | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Teräsputki               | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Mitat

|                        |    |            |            |
|------------------------|----|------------|------------|
| Pituus                 | mm | 750        | 750        |
| Leveys                 | mm | 680        | 680        |
| Korkeus                | mm | 870        | 870        |
| Paino ilman varusteita | kg | 80         | 80         |
| Pumpun öljymäärä       | l  | n. 0,75    | n. 0,75    |
| Pumpun öljyalaatu      |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας

- 1 Θήκη εργαλείων
- 2 Δοχείο με φλοτέρ
- 3 Φίλτρο στη σύνδεση νερού
- 4 Σύνδεση νερού
- 5 Χονδρό φίλτρο
- 6 Διακόπτης κινδύνου NOT-AUS
- 7 Υποδοχή καλωδίου
- 8 Φρένο ακινητοποίησης
- 9 Ψεκαστικό πιστόλι χειρός
- 10 Στήριγμα ψεκαστικού πιστολιού χειρός
- 11 Λαβή
- 12 Οθόνη
- 13 Σωλήνας υψηλής πίεσης με καλώδιο ελέγχου
- 14 Μανόμετρο προπίεσης νερού
- 15 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 16 Διακόπτης προστασίας κινητήρα αντλίας προπίεσης
- 17 Στήριγμα ακροφυσίου
- 18 Βύσμα δικτύου
- 19 Ακροφύσιο
- 20 Αντλία προπίεσης
- 21 Μετατροπέας φάσεων
- 22 Βίδες στερέωσης καλύμματος
- 23 Σύνδεση για καλώδιο ελέγχου
- 24 Μοχλός
- 25 Διακόπτης ασφαλείας
- 26 Οπή διαρροής
- 27 Διακόπτης περιστροφής ακροφυσίου 0/1
- 28 Διακόπτης συσκευής
- 29 Δοχείο λαδιού
- 30 Πλήκτρο προπίεσης νερού
- 31 Δίσκος αποπίεσης
- 32 Τεμάχιο πίεσης
- 33 Στήριγμα δίσκου
- 34 Αισθητήρας υψηλής πίεσης
- 35 Λεπτό φίλτρο
- 36 Βίδα απορροής λαδιού

## Για την ασφάλειά σας

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού και ιδιαίτερα τηρείτε το συνημμένο φυλλάδιο "Υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση", 5.951-949.

## Αρμόζουσα χρήση

- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό για
- την απομάκρυνση χρωμάτων και Grafitti,
  - την απομάκρυνση στρωμάτων σκουριάς από μέταλλα,
  - εργασίες επισκευής μηχανών ή αναπαλαίωσης κτιρίων,
  - την απομάκρυνση κοχυλιών από καρίνες πλοίων.

Το μηχάνημα επιτρέπεται να τροφοδοτείται μόνον με νερό σε ποιότητα πόσιμου νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.

Το μηχάνημα δεν έχει προβλεφθεί για εργασίες φροντίδας όπως π.χ. φροντίδα οχημάτων και παρόμοια. Η ακτίνα νερού υψηλής πίεσης που παράγεται από το μηχάνημα αυτό, προκαλεί ζημιές σε τέτοιου είδους αντικείμενα. Τα ελαστικά οχημάτων δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με το μηχάνημα αυτό. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εντός περιοχής, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.

## Σύμβολα στο μηχάνημα



### Κίνδυνος τραυματισμού,

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην κατευθύνετε την ακτίνα υψηλής πίεσης σε πρόσωπα, στο μηχάνημα ή σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.



### Προσοχή!

Αποφεύγετε την επίδραση ισχυρών μαγνητικών πεδίων στη χειρολαβή του πιστολέτου χειρός.

Κρατάτε τους μόνιμους μαγνήτες, π.χ. μαγνητικές διατάξεις τάσης ή συγκρατήσεις μπιτ βιδών, μακριά από τη χειρολαβή. Κίνδυνος θέσης σε λειτουργία!



### Προσοχή!

Ηλεκτροφόροι πόλοι. Πριν την αφαίρεση του καπακιού τραβήξτε το φως από την πρίζα.

## Συστήματα ασφαλείας

### Διακόπτης ανάγκης (Not-Aus)

Ο διακόπτης ανάγκης πατιέται σε περίπτωση κινδύνου από τον χειριστή και θέτει το μηχάνημα αμέσως εκτός λειτουργίας.

Κατά την αρχική θέση του μηχανήματος σε λειτουργία πρέπει πρώτα να απασφαλιστεί ο διακόπτης ανάγκης και κατόπιν να τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία, διότι διαφορετικά εμφανίζεται Σφάλμα 1.

### Αισθητήρας υψηλής πίεσης

Αν η πίεση νερού ξεπεράσει τα 1620 bar, τότε ο αισθητήρας υψηλής πίεσης θέτει τον κινητήρα αντλίας εκτός λειτουργίας. (Σφάλμα F6)

## Ασφάλεια υπερπίεσης

Σε περίπτωση απότομης αύξησης πίεσης πάνω από 1720 bar λόγω μπλοκαρίσματος του ακροστομίου (μπεκ) υψηλής πίεσης, σπάζει ο δίσκος διάρρηξης της ασφάλειας υπερπίεσης και το νερό εξέρχεται χωρίς πίεση από την κεφαλή αντλίας.

## Προστασία περιβάλλοντος

### Διάθεση των υλικών συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

Παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων, αλλά προωθείτε τις στους κατάλληλους κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά.

### Διάθεση των παλαιών συσκευών με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Μπαταρίες, λάδι και

παρεμφερή υλικά δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο περιβάλλον. Η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται μέσα από κατάλληλα συστήματα περισυλλογής.

### Λάδια κινητήρων, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνη

δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο περιβάλλον. Παρακαλούμε προστατεύετε το έδαφος και απορρίπτετε τα παλιά μεταχειρισμένα λάδια με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

### Ακάθαρτα νερά που περιέχουν ορυκτά έλαια

δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται στο έδαφος, σε υπόγεια νερά και στην κεντρική αποχέτευση.


## Πριν από τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

### Αποσυσκευασία της συσκευής

- Κατά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Αν διαπιστώσετε κάποια ζημία από τη μεταφορά, τότε ενημερώστε το κατάστημα, από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή.
- Στήστε το μηχάνημα σε σταθερό υπόθεμα και πατήστε το φρένο ακινητοποίησης.

## Ελεγχος στάθμης λαδιού

- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης που βρίσκονται στην δεξιά και αριστερή πλευρά του καπό. Αφαιρέστε το καπό.




- Κόψτε τη μύτη του καπακιού του δοχείου λαδιού.
- Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο: Η στάθμη λαδιού πρέπει, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε οριζόντια θέση, να φθάνει ως το κεντρικό γεφυράκι του δοχείου λαδιού.
- Στερεώστε πάλι το καπό.

## Αρχική θέση σε λειτουργία

- Η αρχική θέση σε λειτουργία διεξάγεται – μετά το ξεπακετάρισμα του μηχανήματος.
- κατά την εκ νέου θέση σε λειτουργία μετά από ακινητοποίηση.

### Συναρμολόγηση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπελάκια από τις άκρες του εύκαμπτου σωλήνα και φυλάξτε τα στη θήκη εργαλείων.
- Η άκρη του εύκαμπτου σωλήνα με το μακρύτερο καλώδιο ελέγχου συνδέεται στην κεφαλή της αντλίας.
- Για να αποφεύγεται το τσάκισμα του εύκαμπτου σωλήνα, περάστε την άκρη του μεταξύ του τόξου ώθησης και του μηχανήματος.



- Ο στεγανοποιητικός κώνος του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης πρέπει να εξέρχεται 4-5 mm πέραν της άκρης βιδώματος.

- Για να ρυθμίσετε την απόσταση περιστρέψτε το περίβλημα με το χέρι ή με μια πένσα (Προσοχή! Αριστερόστροφο σπείρωμα).
- Γρασάρετε το σπείρωμα βιδώματος στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με το γράσο ανοξειδωτού χάλυβα που παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα.
- Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με το χέρι στη σύνδεση υψηλής πίεσης στην κεφαλή της αντλίας και σφίξτε τον με 17άρι διχαλωτό (γαλλικό) κλειδί.
- Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου στο σύστημα ελέγχου.
- Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου στην άλλη άκρη του εύκαμπτου σωλήνα με το πιστολέτο.
- Μη συνδέσετε ακόμα τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστολέτο χειρός για την εξαέρωση.

## Σύνδεση της παροχής νερού

- Τιμές σύνδεσης βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα παροχής με ονομαστικό πλάτος  $\frac{3}{4}$ " (δεν παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα) στην παροχή νερού (π.χ. βρύση).
- Ανοίξτε την προσαγωγή νερού και ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής.
- Κλείστε την προσαγωγή νερού και συνδέστε τον πλυμένο εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής στο μηχάνημα.
- Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

## Σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



### Προσοχή!

Η τάση του δικτύου ρεύματος πρέπει να συμπίπτει με την τάση παροχής της πινακίδας τύπου της συσκευής.



### Προσοχή!


Όταν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, πρέπει να είναι πάντοτε εντελώς ξετυλιγμένη από το τύμπανό της και να έχει επαρκή διατομή ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ).

- Τιμές σύνδεσης βλ. πινακίδα τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Ελέγξτε τη φορά περιστροφής της αντλίας προπίεσης – Βέλος επάνω στο περίβλημα. Αν η φορά περιστροφής είναι λανθασμένη πιέστε με ένα κατσαβίδι τον μετατροπέα φάσεων του βύσματος περιστρέφοντάς τον κατά  $180^\circ$ .

## Εξαέρωση της συσκευής

- Ελέγξτε τον διακόπτη προστασίας του κινητήρα της αντλίας προπίεσης.
- Πλήκτρο Not-Aus, απασφαλίζεται με περιστροφή.

- Ρυθμίστε τον διακόπτη περιστροφής ακροστομίου στο "0".
- Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "1".
- Περιμένετε, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "0000 bar".
- Κρατήστε την ανοιχτή άκρη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης πάνω από μία αποχέτευση και τραβήξτε τον μοχλό του πιστολέτου χειρός. Αφήστε τον μοχλό πολλές φορές ελεύθερο και ξανατραβήξτε τον, μέχρι να εξέλθει ομοιόμορφη ακτίνα νερού.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".



- Ο στεγανοποιητικός κώνος του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης πρέπει να εξέχει 4-5 mm πέραν της άκρης βιδώματος.
- Για να ρυθμίσετε την απόσταση περιστρέψτε το περίβλημα με το χέρι ή με μια πένσα (Προσοχή! Αριστερόστροφο σπείρωμα).
- Γρασάρετε το σπείρωμα βιδώματος στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με το γράσο ανοξειδωτού χάλυβα που παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα.
- Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με το χέρι στο πιστολέτο χειρός και σφίξτε το με 17άρι διχαλωτό κλειδί.



### Υπόδειξη:

Αν το μηχάνημα δεν έχει εξαερωθεί πλήρως, η αντλία ταλαντεύεται και το μηχάνημα δεν επιτυγχάνει την πλήρη πίεση εργασίας.

- Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "1".
- Κρατήστε το πιστολέτο χειρός με τα δύο χέρια και τραβήξτε τον μοχλό.
- Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις υψηλής πίεσης για στεγανότητα.
- Ελέγξτε τη συγκράτηση του ακροστομίου σχετικά με στεγανότητα. Γι' αυτό αφαιρέστε το προστατευτικό καπελάκι. Αν εξέρχεται νερό πίσω από τη συγκράτηση ακροστομίου, κρατήστε τη συγκράτηση με ένα διχαλωτό κλειδί (αριστερόστροφο σπείρωμα) και σφίξτε κατόπιν το ακροστόμιο με κλειδί τύπου Allen (δεξιόστροφο σπείρωμα).



## Χειρισμός



### Κίνδυνος!

Κίνδυνος τραυματισμού από την ακτίνα υψηλής πίεσης και σπροβιζόμενους ρύπους. Φοράτε προστατευτικά ματογυάλια, προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες ασφαλείας.



### Κίνδυνος!

Η ακτίνα υψηλής πίεσης παράγει κατά τη χρήση του μηχανήματος υψηλή ακουστική πίεση. Κίνδυνος βλαβών στα όργανα ακοής. Κατά την εργασία με το μηχάνημα να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωτοασπίδες.



### Κίνδυνος!

Το μηχάνημα αυτό δεν έχει προβλεφθεί για τη χρήση σε περιβάλλον, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Κίνδυνος έκρηξης!



### Προσοχή!

Η μακρότερη χρήση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος στα χέρια, οφειλόμενες στους κραδασμούς. Μία γενικά ισχύουσα διάρκεια για τη χρήση δεν μπορεί να καθοριστεί, διότι αυτή εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες:

- Προσωπική προδιάθεση για κακή κυκλοφορία του αίματος (συχνά παγωμένα δάχτυλα, μούδιασμα των δαχτύλων).
- Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να φοράτε ζεστά γάντια για την προστασία των χεριών.
- Το δυνατό σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
- Η αδιάκοπη λειτουργία συντελεί αρνητικά απ' ότι η λειτουργία με διακοπές.

Σε τακτική, μακράς διάρκειας χρήση του μηχανήματος και σε επανειλημμένα εμφανιζόμενα συμπτώματα (π.χ. μούδιασμα των δαχτύλων, παγωμένα δάχτυλα), σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.



### Προσοχή!

Αποσύρετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικών σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.



### Προσοχή!

Το μηχάνημα αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ζώων.

## Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης

- Χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικούς εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης.
- Αποφεύγετε την επαφή με χημικά αντιδραστήρια.
- Ελέγχετε καθημερινά τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.  
Μην χρησιμοποιείτε πλέον τους τσακισμένους εύκαμπτους σωλήνες.  
Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιήσετε πλέον τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.

- Μην χρησιμοποιήσετε πλέον τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με χαλασμένο σπείρωμα.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας που παραδίδεται μαζί μ' αυτό το μηχάνημα, να μην χρησιμοποιείται για άλλα μηχανήματα.
- Οδηγείτε τον εύκαμπτο σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο.
- Μην χρησιμοποιήσετε πλέον εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης παλιώνουν. Ακόμα κι αν ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 3 χρόνια.
- Αποθηκεύετε τον εύκαμπτο σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία.

## Λειτουργία

- Ελέγξτε το μηχάνημα (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση" / "Πριν από κάθε λειτουργία").
- Πλήκτρο Not-Aus, απασφαλίζεται με περιστροφή.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη περιστροφής ακροστομίου στο "1".



### Προσοχή!

Δυνατή η αλλαγή περιστροφής μόνον όταν το πιστολέτο χειρός δεν είναι τραβηγμένο.

- Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "1"
- Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
  - HD 2/150 (ονομασία μηχανήματος).
  - V X.X (έκδοση προγράμματος του συστήματος ελέγχου).
  - xxx h (μετρητής ωρών λειτουργίας).
  - 0000 bar (πίεση εργασίας, ετοιμότητα λειτουργίας).
- Ελέγξτε τη φορά περιστροφής της αντλίας προπίεσης – Βέλος επάνω στο περίβλημα. Αν η φορά περιστροφής είναι λανθασμένη πιέστε με ένα κατσαβίδι τον μετατροπέα φάσεων του βύσματος περιστρέφοντάς τον κατά 180 °.
- Συνεχίστε με εργασίες καθαρισμού.



### Υπόδειξη:

Η πίεση εργασίας μπορεί να αναγνωσθεί στην οθόνη.

## Διακοπή λειτουργίας

- Αν αφήσετε ελεύθερο το μοχλό (τη σκανδάλη) του πιστολέτου, το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί. Πατώντας ξανά το μοχλό (τη σκανδάλη) τίθεται το μηχάνημα και πάλι σε λειτουργία.

## Θέση εκτός λειτουργίας

### Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Ρυθμίστε τον διακόπτη συσκευής στο "0" και τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Κλείστε την προσαγωγή νερού και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής νερού.



#### Προσοχή!

Επικρατεί πίεση αγωγών νερού.

- Πατήστε τον μοχλό ασφάλισης, για να ασφαλιστεί ο μοχλός κατά του ακούσιου χειρισμού.

### Μεταφορά της συσκευής

- Για τη μεταφορά του μηχανήματος λύστε το φρένο ακινητοποίησης και σπρώξτε το μηχάνημα στη λαβή προς τα εμπρός.

### Φύλαξη του μηχανήματος

- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από την αντλία και από το πιστολέτο. Ασφαλίστε το σπείρωμα με το προστατευτικό καπελάκι.
- Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και βάλτε τον πάνω από τη λαβή.
- Κρεμάστε το πιστολέτο χειρός στο γάντζο.

### Προστασία από παγετό



#### Υπόδειξη:

ΤΟ παγετός μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή αν δεν εκκενωθεί πλήρως από το νερό!

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος που να μην εκτίθεται σε παγετό.



#### Υπόδειξη:

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της συσκευής σε μέρος που να μην εκτίθεται σε παγετό πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

Αν δεν λειτουργήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της συσκευής σε μέρος που να μην εκτίθεται σε παγετό:

- Αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό υγρό.
- Γεμίστε το δοχείο του φλοτέρ με ένα κοινό αντιψυκτικό υγρό του εμπορίου.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ώστε να ξεπλυθεί καλά.
- Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιψυκτικού υγρού.



#### Υπόδειξη:

Με το υγρό αυτό έχετε παράλληλα και μια σχετική αντιδιαβρωτική προστασία.

## Φροντίδα και συντήρηση



#### Κίνδυνος!

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης στο μηχάνημα τραβάτε το φιν από την πρίζα και διακόπτετε την τροφοδοσία νερού.

### Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο συντήρησης

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης της συσκευής. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

### Πριν από κάθε λειτουργία

#### Οπτικός έλεγχος

- Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο και το καλώδιο ελέγχου για ζημιές (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Αναθέτετε αμέσως την αλλαγή των χαλασμένων καλωδίων σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης σχετικά με βλάβες (κίνδυνος διάρρηξης). Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες, να αντικατασταθεί χωρίς καθυστέρηση.
- Ελέγχετε τη στεγανότητα της συσκευής (αντλίας). 3 σταγόνες στο λεπτό είναι επιτρεπτές που στάζουν από την κάτω πλευρά της συσκευής. Σε περίπτωση ισχυρότερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Σε περίπτωση απώλειας λαδιού (ίχνη λαδιού στη λαμαρίνα του πάτου) απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.



#### Κίνδυνος!

Διεξάγετε τον έλεγχο μόνο με απενεργοποιημένο το μηχάνημα.

- Ελέγξτε την ευκινησία της περιστροφής ακροστομίου. Στρέψτε γι' αυτό τον οδηγό του ακροστομίου με το χέρι.
- Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
- Έλεγχος στάθμης λαδιού. Η στάθμη λαδιού πρέπει, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε οριζόντια θέση, να φθάνει ως το κεντρικό γεφυράκι του δοχείου λαδιού.

## Έλεγχος λειτουργίας

Θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία. Κάποιο άλλο πρόσωπο ελέγχει τα ακόλουθα σημεία:

- Η οθόνη πρέπει να δείχνει πίεση λειτουργίας μεταξύ 1300 και 1500 bar.
- Η αντλία πρέπει να δουλεύει χωρίς κραδασμούς.
- Από τις οπές διαρροής στην κεφαλή της αντλίας και το πιστολέτο χειρός δεν επιτρέπεται να εξέρχεται νερό.
- Το μηχάνημα πρέπει κατά την ελευθέρωση της σκανδάλης στο πιστολέτο χειρός να τίθεται εκτός λειτουργίας.
- Το μανόμετρο πίεσης παροχής νερού δείχνει πίεση μεταξύ 2,5 και 10 bar. Αν η πίεση είναι κάτω από 2,5 bar, ελέγξτε την παροχή νερού. Καθαρίστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων. Καθαρίστε το ψιλό φίλτρο (βλ. "Εργασίες συντήρησης").
- Ρυθμίστε τον διακόπτη περιστροφής ακροστομίου στο "0" και ελέγξτε, μήπως εξέρχεται νερό πίσω από τη συγκράτηση ακροστομίου.

## Ανά 100 ώρες

Οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται από ειδικό σύμφωνα με το βιβλιário συντήρησης.

## Ανά 500 ώρες

- Αλλαγή λαδιού
  - Ποσότητα και κατηγορία λαδιού βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
  - Λύστε τις βίδες στερέωσης, αφαιρέστε το καπό, αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου λαδιού.
  - Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
  - Αφήστε το λάδι να εκρυσταλλώσει σε κατάλληλο δοχείο συλλογής.
  - Βιδώστε πάλι και σφίξτε τη βίδα εκροής λαδιού.
  - Γεμίζετε σιγά-σιγά με καθαρό λάδι. Οι φυσαλίδες αέρα πρέπει να διαφεύγουν. Η στάθμη λαδιού πρέπει, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε οριζόντια θέση, να φθάνει ως το κεντρικό γεφυράκι του δοχείου λαδιού.

## Κάθε χρόνο

- Έλεγχος από ειδικό τεχνικό σύμφωνα με τις "Οδηγίες για πλυντικά υψηλής πίεσης, BGV D15".

## Κάθε 3 χρόνια

- Ανανεώστε τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης.

## Εργασίες συντήρησης

### Καθαρισμός φίλτρου στη σύνδεση νερού

- Τραβήξτε το φίλτρο με μια λεπτή πένσα.
- Καθαρίστε το φίλτρο.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

### Καθαρισμός του φίλτρου ογκωδών ρύπων

- Ανοίξτε το περίβλημα του φίλτρου ογκωδών ρύπων.
- Αφαιρέστε το δίκτυο του φίλτρου, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το με καινούργιο.
- Τοποθετήστε το δίκτυο του φίλτρου, κλείστε το περίβλημα του φίλτρου.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα.

### Ανανέωση του ψιλού φίλτρου



#### Προσοχή!

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει ποτέ χωρίς ψιλό φίλτρο. Απώλεια της εγγύησης σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς ψιλό φίλτρο.

- Αφαιρέστε το καπό.
- Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το περίβλημα του φίλτρου.
- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες για τη στερέωση του περιβλήματος του φίλτρου και αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου.
- Αφαιρέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και τον λερωμένο δίσκο φίλτρου από το περίβλημα του φίλτρου.
- Τοποθετήστε πρώτα μέσα στο περίβλημα φίλτρου έναν καινούργιο δίσκο φίλτρου και καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο. (Ο δίσκος φίλτρου δεν μπορεί να καθαριστεί.)
- Επανασυναρμολογήστε το περίβλημα φίλτρου και τον εύκαμπτο σωλήνα.

## Καθαρισμός, ανανέωση του ακροστομίου (μπεκ) υψηλής πίεσης



### Υπόδειξη:

Το ακροστόμιο υψηλής πίεσης είναι αναλώσιμο μέρος και δεν υπόκειται στους όρους εγγύησης.



### Προσοχή!

Κατά το ξεσφίξιμο και το σφίξιμο του ακροστομίου υψηλής πίεσης κρατάτε πάντοτε τη συγκράτηση ακροστομίου με διχαλωτό κλειδί.

- Κρατήστε σταθερά το στήριγμα του ακροφυσίου με ένα κλειδί και ξεβιδώστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με ένα εξάγωνο κλειδί.
- Κάντε την σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος και ανοίξτε την τροφοδοσία νερού.
- Θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία και πλένετε τους ρύπους.



### Προσοχή!

**Κίνδυνος ζημιών**

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον αυθεντικά ακροστόμια.

- Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με τη βελόνα καθαρισμού ακροφυσίων που βρίσκεται μέσα στη θήκη των εργαλείων, εισάγοντάς την στο ακροφύσιο αντίθετα προς τη φορά ψεκασμού ή καθαρίστε το φυσώντας το με πεπιεσμένο αέρα πάλι αντίθετα προς τη φορά ψεκασμού. Αν αυτό δεν βοηθήσει αντικαταστήστε το παλιό ακροφύσιο υψηλής πίεσης με νέο.



### Προσοχή!

Τραβάτε το φιν από την πρίζα, διακόπτετε την παροχή νερού.

- Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με τη βελόνα καθαρισμού ακροφυσίων που βρίσκεται μέσα στη θήκη των εργαλείων, εισάγοντάς την στο ακροφύσιο αντίθετα προς τη φορά ψεκασμού ή καθαρίστε το φυσώντας το με πεπιεσμένο αέρα πάλι αντίθετα προς τη φορά ψεκασμού. Αν αυτό δεν βοηθήσει αντικαταστήστε το παλιό ακροφύσιο υψηλής πίεσης με νέο.
- Κάντε την σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος και ανοίξτε την τροφοδοσία νερού.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη περιστροφής ακροστομίου στο "0".
- Ελέγξτε τη στεγανότητα του ακροφυσίου. Αν στάζει νερό, κρατήστε πάλι το στήριγμα του ακροφυσίου με ένα κλειδί και σφίξτε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με ένα εξάγωνο κλειδί.
- Μετά την πάροδο ολίγων λεπτών λειτουργίας ξανασφίξτε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

## Αντικατάσταση του δίσκου διάρρηξης της ασφάλειας υπερπίεσης



### Προσοχή!

Ο δίσκος διάρρηξης επιτρέπεται να αλλάξει μόνον από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον γνήσιο ανταλλακτικό.



### Υπόδειξη:

Αν εξέρχεται νερό από την οπή της συγκράτησης του δίσκου διάρρηξης, τότε ο δίσκος διάρρηξης είναι χαλασμένος και πρέπει να αντικατασταθεί.

- Ξεβιδώστε τη συγκράτηση του δίσκου διάρρηξης.
- Αφαιρέστε τον δίσκο διάρρηξης και το τεμάχιο πίεσης από την κεφαλή της αντλίας.
- Γρασάρετε το τεμάχιο πίεσης, βάλτε το πάνω στη συγκράτηση του δίσκου διάρρηξης και τοποθετήστε από πάνω νέο δίσκο διάρρηξης.
- Στρέψτε τη συγκράτηση δίσκου διάρρηξης στην κεφαλή της αντλίας και σφίξτε τη.



### Προσοχή!

Αιτία για την ενεργοποίηση της ασφάλειας υπερπίεσης είναι κυρίως το λερωμένο ακροστόμιο υψηλής πίεσης. Γι' αυτό πριν την εκ νέου θέση σε λειτουργία καθαρίστε το ακροστόμιο υψηλής πίεσης.

- Εκτελέστε τα βήματα όπως κατά την αρχική θέση σε λειτουργία.
  - Ελέγξτε, μήπως εξέρχεται νερό από τη οπή της συγκράτησης του δίσκου διάρρηξης, ενδεχομένως σφίξτε συμπληρωματικά τη συγκράτηση του δίσκου διάρρηξης.
- Επαναλαμβάνετε τον έλεγχο αυτό μετά από μερικές ώρες λειτουργίας.

## Αντιμετώπιση βλαβών



### Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευής να τίθεται η συσκευή εκτός λειτουργίας και τραβάτε το φιν από την πρίζα. Ηλεκτρικά μέρη να ελέγχονται και να επισκευάζονται μόνον από αναγνωρισμένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση βλαβών που δεν αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο, σε περίπτωση αμφιβολιών και όταν η υπόδειξη είναι ρητή, απευθυνθείτε σε αναγνωρισμένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

## Ένδειξη σφαλμάτων στην οθόνη


**F1**

### Σφάλμα στο σύστημα ελέγχου

- Πλήκτρο Not-Aus, απασφαλίζεται με περιστροφή.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη του μηχανήματος στο "0", περιμένετε λίγο και ξαναρυθμίστε τον στο "1".  
Αν συνεχίζει να εμφανίζεται η ένδειξη "F1", απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.


**F2**

### Προπίεση νερού πολύ χαμηλή

Η ένδειξη του μανομέτρου προπίεσης νερού είναι πάνω από 2,5 bar:

- Ελέγξτε, αν είναι σωστά τοποθετημένο το καλώδιο στον διακόπτη πίεσης προπίεση νερού, ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου. Αν συνεχίζει να εμφανίζεται το σφάλμα F2, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Η ένδειξη του μανομέτρου προπίεσης νερού είναι κάτω από 2,5 bar:

- Ελέγξτε την πίεση της παροχής νερού.
- Καθαρίστε το φίλτρο μέσα στη σύνδεση νερού.
- Ελέγξτε τη βαλβίδα υπερχειλίσας στο δοχείο του φλοτέρ.
- Ελέγξτε τη φορά περιστροφής της αντλίας προπίεσης – Βέλος επάνω στο περίβλημα.
- Ελέγξτε τον διακόπτη προστασίας του κινητήρα της αντλίας προπίεσης.
- Εξαερώστε τη συσκευή.
- Καθαρίστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων (βλ. "Εργασίες συντήρησης").
- Αλλάξτε το ψιλό φίλτρο (βλ. "Εργασίες συντήρησης").


**F3**

### Σφάλμα στον αισθητήρα υψηλής πίεσης

- Ελέγξτε, αν το καλώδιο είναι τοποθετημένο στον αισθητήρα υψηλής πίεσης. Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου. Αν συνεχίζει να εμφανίζεται η ένδειξη "F3", απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.


**F4**

### Υπερφόρτωση της κίνησης περιστροφής στο πιστολέτο χειρός

- Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.


**F5**

### Χαλασμένο πιστολέτο χειρός ή χαλασμένος αγωγός ελέγχου

- Μην τραβάτε το μοχλό (σκανδάλη) πριν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "0000" bar.
- Ελέγξτε τη βυσματική σύνδεση μεταξύ του πιστολέτου χειρός και του αγωγού ελέγχου καθώς και του αγωγού ελέγχου και του συστήματος ελέγχου. Ρυθμίστε τον διακόπτη του μηχανήματος στο "0", περιμένετε λίγο και ξαναρυθμίστε τον στο "1".  
Αν συνεχίζει να εμφανίζεται η ένδειξη "F5", απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.


**F6**

### Υπερβλήθηκε η μέγιστη πίεση λειτουργίας

- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ) υψηλής πίεσης. Ελέγξτε την κατάσταση ασφάλειας υπερπίεσης, ενδεχομένως αλλάζετε τον δίσκο σκασίματος. (Βλ. Εργασίες συντήρησης)

## Βλάβες χωρίς ένδειξη σφάλματος

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, η οθόνη παραμένει σκοτεινή.

- Πλήκτρο Not-Aus, απασφαλίζεται με περιστροφή.
- Ελέγξτε την τάση δικτύου.
- Ελέγξτε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετικά με βλάβες.
- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα, ανοίξτε το σύστημα ελέγχου και ελέγξτε την ασφάλιση ακριβείας.


### Η συσκευή δεν παίρνει μπρος

- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και κατόπιν να τεθεί πάλι σε λειτουργία.
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Η συσκευή δεν αποκτά πίεση

Εξαερώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, το μηχάνημα και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.

- Αντικαταστήστε το ακροστόμιο υψηλής πίεσης με καινούργιο. Φθορά του ακροστομίου υψηλής πίεσης έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης. Συνιστούμε την αλλαγή του ακροστομίου υψηλής πίεσης, όταν η πίεση κατεβεί στα 1300 bar περίπου. Με την περιστροφή του ακροστομίου εκτός λειτουργίας θα πρέπει η ακτίνα νερού να έχει μορφή δέσμης σε μήκος 15–20 cm! Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αλλαχθεί και το ακροστόμιο υψηλής πίεσης.



- Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Η αντλία χάνει

- 3 σταγόνες στο λεπτό είναι επιτρεπτές που στάζουν από την κάτω πλευρά της συσκευής. Σε περίπτωση ισχυρότερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Χαλασμένος ο δίσκος διάρρηξης, να αντικατασταθεί.

## Ειδικά εξαρτήματα

|   |           |
|---|-----------|
| φορητό πιστολέτο<br>750 mm μήκος        | 6.391-131 |
| εύκαμπτος σωλήνας<br>υψηλής πίεσης 10 m | 6.390-659 |
| εύκαμπτος σωλήνας<br>υψηλής πίεσης 20 m | 6.390-660 |
| ζεύξη εύκαμπτου σωλήνα                  | 6.390-661 |

## Ανταλλακτικά

Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας για την προώθηση των πωλήσεων. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας τις αποκαθιστούμε δωρεάν μέσα στην προθεσμία της παρεχόμενης εγγύησης, εφόσον ή αιτία θα πρόκειται να είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη του μηχανήματος που φθείρονται.

Μέρη που φθείρονται είναι:

- Ακροστόμιο (μπεκ) υψηλής πίεσης
- Φλάντζα υψηλής πίεσης
- Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- Συγκρότημα βαλβίδας
- Δίσκος διάρρηξης
- Φίλτρο ογκωδών ρύπων και ψιλό φίλτρο
- Έδρανο του πιστολέτου

Η εγγύηση τίθεται μόνον τότε σε ισχύ, όταν το κατάστημά από το οποίο προμηθευτήκατε το μηχανήμά σας έχει συμπληρώσει πλήρως, σφραγίσει και υπογράψει το επισυναπτόμενο απαντητικό δελτάριο και εσείς στη συνέχεια το έχετε αποστείλει στην εταιρία προώθησης πωλήσεων της χώρας σας. Σε περίπτωση παροχής εγγύησης απευθύνεστε με παραστατικό αγοράς στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Δήλωση Πιστότητας ΕΚ

Εμείς, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, λόγω του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, όπως και λόγω της παραλλαγής που διατίθεται από μας στην αγορά, ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των Οδηγιών ΕΚ.

Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας, παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

Προϊόν: **Συσκευή καθαρισμού (πλυντικό) με υψηλή πίεση**

Τύπος: **1.331-xxx**

Σχετικές Οδηγίες ΕΚ:

**Οδηγία ΕΚ σχετικά με τις μηχανές (98/37/ΕΚ)**

**Οδηγία ΕΚ περί χαμηλής τάσης (73/23/ΕΟΚ) που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ**

**Οδηγία ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336/ΕΟΚ) που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, 92/31/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ**

**Οδηγία ΕΚ περί εκπομπών θορύβων (2000/14/ΕΕ)**

Εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοσθεί:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Εθνικά πρότυπα που έχουν εφαρμοσθεί: -

Εφαρμοσμένη διαδικασία αξιολόγησης πιστότητας: Παράρτημα V

Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος: 130 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος: 131 dB(A)

Με ληφθέντα εσωτερικά μέτρα έχει εξασφαλισθεί, ότι οι συσκευές σειράς κατασκευής ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις των επικαίρων οδηγιών ΕΚ και στα εφαρμοσθέντα πρότυπα.

Οι υπογράφωντες ενεργούν με εντολή και κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Σύνδεση στο ρεύμα

|                                     |    |      |      |
|-------------------------------------|----|------|------|
| Τάση                                | V  | 400  | 440  |
| Ρεύμα                               | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Απορροφούμενη ισχύς                 | kW | 8,4  | 8,4  |
| Ηλεκτρική ασφάλεια (βραδείας τήξης) | A  | 16   | 16   |

### Σύνδεση της παροχής νερού

|   |                                       |            |            |
|---|---------------------------------------|------------|------------|
| Ποιότητα νερού                                | Φρέσκο νερό σε ποιότητα πόσιμου νερού |            |            |
| Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)                 | °C                                    | 20         | 20         |
| Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)                   | l/h (l/min)                           | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Προπίεση νερού (ελάχ.)                        | MPa (bar)                             | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Προπίεση νερού (μέγ.)                         | MPa (bar)                             | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, μήκος           | m                                     | 7,5        | 7,5        |
| Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος | ίντσες                                | ¾          | ¾          |

### Χαρακτηριστικά απόδοσης

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Πίεση εργασίας                                | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Ασφάλεια υπερπίεσης, ηλεκτρονική              | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Ασφάλεια υπερπίεσης, μηχανική                 | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Παρεχόμενη ποσότητα                           | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Αριθμός στροφών περιστρεφόμενης ακτίνας νερού | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Φίλτρο ογκωδών ρύπων                          | µm          | 200        | 200        |
| Ψιλό φίλτρο                                   | µm          | 20         | 20         |
| Δύναμη αντεπιστροφής πιστολέτου χειρός        | N           | 22         | 22         |

### Εκπομπή θορύβων


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-1)           | dB(A) | 118 | 118 |
| Στάθμη ακουστικής ισχύος (EN 60704-1)           | dB(A) | 129 | 129 |
| Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (2000/14/EK) | dB(A) | 131 | 131 |

### Κραδασμοί μηχανήματος

|                                    |                  |     |     |
|------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Συνολική τιμή κραδασμών (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ψεκαστικό πιστόλι χειρός           | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Σωλήνας ψεκασμού                   | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Διαστάσεις

|                          |    |            |            |
|--------------------------|----|------------|------------|
| Μήκος                    | mm | 750        | 750        |
| Πλάτος                   | mm | 680        | 680        |
| Ύψος                     | mm | 870        | 870        |
| Βάρος χωρίς εξαρτήματα   | kg | 80         | 80         |
| Ποσότητα λαδιού, αντλία  |    | περ. 0,75  | περ. 0,75  |
|                          | l  |            |            |
| Κατηγορία λαδιού, αντλία |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Kontrol ve Fonksiyon Üniteleri

- 1 Takım çantası
- 2 Yüzme kabı
- 3 Su bağlantı/giriş ağzındaki süzgeç
- 4 Su bağlantı/giriş ağzı
- 5 Kaba parçaları tutan filtre
- 6 Acil durum tuşu
- 7 Kablo askısı
- 8 El (park) freni
- 9 Püskürtme tabancası
- 10 Püskürtme tabancasını takma kolu
- 11 Kulp
- 12 Gösterge
- 13 Yüksek basınç hortumu ve kumanda kablosu
- 14 Su basınç manometresi
- 15 Yüksek basınç bağlantı ucu
- 16 Ön basınç pompası için motor koruma şalteri
- 17 Püskürtme memesi başlığı
- 18 Elektrik fişi
- 19 Püskürtme ucu (meme)
- 20 Ön basınç pompası
- 21 Aşama dönüştürücüsü
- 22 Ön kapak civatası
- 23 Kumanda kablosunun fişi
- 24 Kol
- 25 Güvenlik şalteri
- 26 Sızıntı ağzı
- 27 Püskürtme memesi rotasyon şalteri 0/1
- 28 Cihazı açma kapatma şalteri
- 29 Yağ tankı
- 30 Su basınç şalteri
- 31 Basınç tapası
- 32 Basınç elemanı
- 33 Basınç tapası yüksüğü
- 34 Yüksek basınç sensörü (duyarga)
- 35 İnce parçaları tutan filtre
- 36 Yağ boşaltma tapası

## Kendi Güvenliğiniz İçin

Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, bu kullanma kılavuzunu okuyunuz ve özellikle ekteki "Yüksek basınçlı temizlik cihazları için güvenlik bilgileri" adlı broşürü okuyunuz.

## Uygun kullanım

- Kesinlikle temizlik maddesi kullanmayınız.
- Boyalı yüzeylerin ve grafitlerin temizlenmesi amacıyla
  - Metal yüzeylerde oluşan pas tabakalarının temizlenmesi amacıyla
  - Makinelerin temizlik işlemlerinde ve bina ıslah çalışmalarında

- Gemi gövdelerine yapışan midyelerin/istiridyelerin temizlenmesi amacıyla

Cihaz ile kullanılan suyun mutlaka içme suyu kalitesinde olması gerekir. Kesinlikle temizlik maddesi kullanmayınız.

Bu cihaz araçların yada benzeri şeylerin Temizlik / bakım işlerinde kullanmak üzere üretilmemiştir. Cihazdan çıkan yüksek basınçlı su jeti, araçlarda ve benzeri eşyalarda hasarlara sebep olabilir. Araç tekerlerinin temizlik işleminde bu cihazın kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Bu cihazın patlama tehlikesi yaratabilecek alanlarda / mekanlarda kesinlikle kullanılmaması gerekir.

## Cihaz üzerindeki semboller



### Yaralanma tehlikesi!

**Elektrik çarpması tehlikesi!**

Yüksek basınçlı su jetini kesinlikle insanlara, cihazın kendisine ve elektrikle çalışan birimlere doğrultmayınız.



### Dikkat!

Cihaz çalışırken, püskürtme tabancasının tetiğinde güçlü manyetik alanlar oluşmasını engelleyiniz. Sürekli mıknatısları, örneğin manyetik germe tertibatları veya vida tutucusunu el manivelasından uzak tutunuz. Elektrik çarpması tehlikesi!



### Dikkat!

Üzerinden elektrik akımı geçen kutuplar. Kapağı çıkartmadan önce cihazın fişini prizden çekiniz.

## Güvenlik Tertibatları

### Acil durum şalteri

Tehlikeli bir durumda cihazı kullanan kişinin bu düğmeye basması halinde cihazın çalışması derhal durur.

Cihaz işletmeye almadan önce acil durum şalterinin devreden çıkartılması gerekir. Ancak bu şekilde cihazı ana şalterinden açabilirsiniz.

### Aşırı basınç şalteri

Su basıncının 1620 barı aşması halinde yüksek basınç sensörü (duyargası) devreye girerek motorun çalışmasını durdurur. (Arıza F6)

## Yüksek basınç emniyeti

Yüksek basınç memelerinin bloke olması durumunda basınç değeri aniden 1720 barın üstüne çıkar. Bu durumda basınç tapası patlar ve su, pompa ağzından dışarı basınçsız olarak akmaya başlar.

## Çevre koruma

### Lütfen ambalajını çevreye zarar vermeyecek şekilde atınız



Ambalaj malzemelerinin tamamı recycle edilebilecek şekilde üretilmiştir. Lütfen ambalajları ev çöpüne atmayınız; yeniden değerlendirmeye gönderiniz.

### Lütfen eski cihazları çevreye zarar vermeyecek şekilde atınız



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirmeye gönderilmesi gereken değerli ve recycle edilebilir materyaller içerir. Piller, yağ ve benzeri maddelerin çevreye ulaşmaması gerekir. Lütfen eski cihazları bu nedenle uygun toplama yerlerine atınız.

### Lütfen motor yağlarının, yakıt yağlarının, Diesel ve benzinin

çevreye ulaşmamasını sağlayınız. Lütfen yeri koruyunuz ve eski yağları çevreye zarar vermeyecek şekilde atınız.

### Lütfen mineral yağ içeren atık suları

toprağa, akan sulara veya kanalizasyona dökmeyiniz.


## Cihazı İlk Kez Kullanmadan Önce

### Cihazın ambalajının açılması

- Ambalajı açtığınız zaman, içindeki cihazı, parçalarını ve diğer aksesuarları kontrol ediniz. Eğer taşıma esnasında herhangi bir hasar oluştuysa, derhal satıcınıza haber veriniz.
- Cihazı kaymayacak ve oynamayacak bir yere yerleştirdikten sonra freni devreye sokarak cihazın hareket etmesini engelleyiniz.

### Yağ seviyesinin kontrol edilmesi

- Ön kapağın sağ ve sol tarafındaki montaj cıvatalarını sökünüz ve ön kapağı yerinden çıkarınız.




- Yağ kabı kapağının ucunu kesiniz.
- Yağ kabındaki yağ seviyesini kontrol ediniz. Bu işlem için cihazın durduğu yerin düz olması ve bu konumda yağ seviyesinin, yağ tankının orta seviyesine durması gerekir.
- Kapağı tekrar yerine oturtunuz.

## Cihazın çalıştırılmaya

- Cihazı işletmeye alma işlemine
  - Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra
  - Cihazı uzun süre kullanmayıp tekrar çalıştırılması durumunda

### Yüksek basınç hortumunun monte edilmesi

- Hortumun uçlarında bulunan koruyucu başlıkları çıkartınız ve bu parçaları alet edevat çantasında muhafaza ediniz.
- Hortum ucunu ve kumanda kablosunu pompa başlığındaki yerine yerleştiriniz.
- Hortumun kırılmasını engellemek için hortumu üst kısımdan kol ile cihaz arasından geçirin.



- Basınçlı hortumun salmastra başlığının vidalı kelepçeye 4-5 mm dışarı taşacak şekilde oturtulması gerekir.
- Mesafeyi ayarlamak için kovani elle veya bir penseyle çeviriniz (Dikkat! Sola döner).
- Basınçlı hortumun ucundaki vidalı kelepçeyi paslanmaz çelikler için cihazla birlikte verilmiş olan yağ ile yağlayınız.
- Yüksek basınç hortumunu elinizle pompa başlığındaki yerine monte ediniz ve 17'lik anahtarla iyice sıkınız.

- Kumanda kablosunu kumanda birimine monte ediniz.
- Hortumun diğer ucundaki kumanda kablosunu püskürtme tabancasına monte ediniz.
- Cihazın havasını almak amacı ile yüksek basınç hortumunun püskürtme tabancasına henüz monte etmeyiniz.

## Su bağlantısı

- Bağlantı verileri için teknik özellikler bölümüne bakınız.
- Cihaza su bağlantısını sağlamak amacı ile çapı 3/4 inç olan hortumu (cihazın teslimat kapsamında bulunmaz) su sağlanacak (örn. su musluğu) bir yere monte ediniz.
- Musluğu açınız ve su girişini sağlayan hortumu (temizlemek amacı ile) yıkayınız.
- Musluğu kapatınız ve yıkanarak temizlenmiş olan hortumu cihaza monte ediniz.
- Suyu açınız.

## Elektrik bağlantısı



### Dikkat!

Tip levhası üzerindeki gerilim ile elektrik şebekenizin besleme gerilimi aynı olmalıdır.




### Dikkat!

Uzatma kablosu kullandığınız zaman, kablunun kesitinin çapının yeterli olmasına (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) ve kabloyu sarılı olduğu tamburdan tamamen açmaya dikkat ediniz.

- Bağlantı verileri için tip levhasına / teknik özellikler bölümüne bakınız.
- Ön basınç pompasının dönme yönünü kontrol ediniz – gövdenin üstündeki ok. Yanlış dönme yönünde, elektrik prizindeki aşama döndürücüsünü tornavidayla bastırınız ve 180 ° çeviriniz.

## Cihazın havasını boşaltınız

- Ön basınç pompasının motor koruma şalterini kontrol ediniz ve gerekirse sıfırlayınız.
- Acil kapama tuşunun kilidini, devreye sokulduktan sonra çevirerek tekrar açınız.
- Püskürtme memesi rotasyonu ayar şalterini "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın şalterini "1" konumuna getiriniz
- Ekranda "0000 bar" yazısı çıkana kadar bekleyiniz.
- Yüksek basınç hortumunun boştaki ucunu suyu akıtılabileceğiniz bir yere yerleştiriniz ve püskürtme tabancasının tetiğine basınız. Su jeti tabancadan kesintisiz şekilde çıkana kadar tetiğe bir kaç kez basıp çekiniz.
- Cihazın şalterini "0" konumuna getiriniz.



- Basınçlı hortumun salmastra başlığının vidalı kelepçeye 4-5 mm dışarı taşacak şekilde oturtulması gerekir.
- Mesafeyi ayarlamak için kovani elle veya bir penseyle çeviriniz (Dikkat! Sola döner).
- Basınçlı hortumun ucundaki vidalı kelepçeyi paslanmaz çelikler için cihazla birlikte verilmiş olan yağ ile yağlayınız.
- Yüksek basınç hortumunu elinizle pompa başlığındaki yerine monte ediniz ve 17'lik anahtarla iyice sıkınız.



### Uyarı:

Cihazın havası tam olarak alınmamışsa, pompa sarsıntı oluşur ve cihaz istenilen çalışma basıncına ulaşmaz.

- Cihazın şalterini "1" konumuna getiriniz
- Püskürtme tabancasını iki elinizle sıkıca tutup tabancanın tetiğine basınız.
- Yüksek basınç boru hatlarının ve bağlantı yerlerinin sızdıran sızdırmadığını kontrol ediniz.
- Meme başlığının sızdıran sızdırmadığını kontrol ediniz. Bu işlem için koruyucu başlığı yerinden çıkartınız. Meme başlığını arka kısmından su sızıyorsa, başlığı bir anahtar yardımı ile sabitleyiniz (vida dişleri sol yönde) ve uygun bir alyan anahtarı yardımı ile memeyi sıkıştırınız (vida dişleri sağ yönde).

## Cihazın Kullanılması



### Tehlike!

Yüksek basınçta püskürtülen su ve sıçrayan kir parçaları sebebi ile yaralanma tehlikesi oluşabilir. Koruyucu gözlük, elbise ve orta taban korumalı özel ayakkabılar giyiniz.



### Tehlike!

Yüksek basınçla püskürtülen su, cihaz çalışırken yüksek ses dalgası oluşturur. Bu durumda işitmenizde azalma söz konusu olabilir. Bu cihazı kullanırken mutlak suretle etkisini hissedebileceğiniz kulaklık takınız.



### Tehlike!

Cihaz, infilak tehlikesi arz eden alanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Patlama tehlikesi!

**Dikkat!**

*Cihazın uzun süreli kullanılması durumunda, cihazın yarattığı titreşim sebebi ile ellerinizde dolaşım bozuklukları meydana gelebilir.*

Cihazın ne kadar kullanılacağına dair herhangi bir belirleme yapılmamış olup, kullanım süreleri bir çok faktöre bağlıdır.

- Cihazı kullanan kişinin kan dolaşımında önceden bozukluklara olması (el parmaklarının sürekli soğuk olması, parmaklarda karıncalanmalar oluşması gibi).
- Bulunduğunuz mekanın ısısının düşük olması. Ellerinizi ısıtmak amacı ile koruyucu eldiven takınız.
- Elinizi aşırı şekilde sıkmanız kan dolaşımınızı olumsuz yönde etkiler.
- Mola vermeden aralıksız yapılan çalışma olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Cihazın uzun süreli ve ara vermeden kullanılması durumunda belli, rahatsızlıklar sürekli baş gösteriyor ve tekrar ediyorsa (örn. el parmaklarının sürekli soğuk olması, parmaklarda karıncalanmalar oluşması gibi) en kısa zamanda doktor kontrolünden geçmeniz tavsiye edilir.

**Dikkat!**

*Temizlik sonrası arta kalan parçaların çevre dostu ve mevcut yönetmeliklere uygun olarak giderilmesi gerekir.*

**Dikkat!**

*Bu cihaz hayvanların temizliğinde kullanılmaz!*

## Yüksek basınç hortumu

- Sadece orijinal yüksek basınç hortumları kullanınız.
- Hortumun kimyasal maddelere temas etmesini önleyiniz.
- Yüksek basınç hortumunu her gün kontrol ediniz. Kırılmış yada bükülmüş hortumları kesinlikle kullanmayınız.  
Hortumun dış yüzeyinde çelik teller görüyorsanız hortumu kesinlikle kullanmayınız.
- Vida dişleri hasar görmüş yada bozulmuş olan hortumları kesinlikle kullanmayınız.
- Cihaz ile birlikte verilen yüksek basınç hortumunu kesinlikle başka cihazlar için kullanmayınız.
- Yüksek basınç hortumunu, üzerinden geçilerek çiğnenmeyecek şekilde yere seriniz.
- Çiğnenip kırılan, sıkışarak üzerine yük binen hortumların dış yüzeylerinde gözle hasar tespiti yapılamasa dahi kesinlikle kullanmayınız.
- Yüksek basınç hortumları zaman içinde aşınmaya uğrarlar. İstenilen koşulları sağlasa dahi yüksek basınç hortumlarının 3 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
- Yüksek basınç hortumlarını kaldırdığınız yerde üzerine mekanik yük gelmemesine özen gösteriniz.

## İşletme

- Cihazınızı kontrol ediniz (Konuya ilişkin olarak "Bakım ve onarım" / "Cihazınızı işletmeye almadan önce yapılması gerekenler" adlı bölümlere bakınız).
- Acil kapama tuşunun kilidini, devreye sokulduktan sonra çevirerek tekrar açınız.
- Meme rotasyon şalterini "1" konumuna getiriniz.

**Dikkat!**

*Tabancanın tetiğine basılı iken rotasyon ayarının değiştirilmesi mümkün değildir.*

- Cihazın şalterini "1" konumuna getiriniz.
- Cihazın ekranında sırasıyla aşağıdakiler görüntülenir.
  - HD 2/150 (cihazın modeli).
  - V X.X (kumanda program versiyonu).
  - xxx h (işletme saati sayacı).
  - 0000 bar (işletme basıncı, cihazın çalışmaya hazır olduğu).
- Güvenlik şalterine basınız ve el püskürtme tabancasının kolunu çekiniz.
- Ön basınç pompasının dönme yönünü kontrol ediniz
  - gövdenin üstündeki ok. Yanlış dönme yönünde, elektrik prizindeki aşama döndürücüsünü tornavidayla bastırınız ve 180 ° çeviriniz.
- Temizlik çalışmalarını gerçekleştiriniz.

**Uyarı:**

*Çalışma basıncını ekrandan okuyabilirsiniz.*

## Cihazın çalıştırılmasına ara verilmesi

- Kolu serbest bırakınız; böylelikle cihaz kapanır. Kolu tekrar çekince, cihaz yeniden çalışmaya başlar.

## Cihazın işletim dışı

### Cihazın kapatılması

- Cihazı açma/kapatma şalterini "0" pozisyonuna alınız.
- Cihazın su girişini kapatınız ve su hortumunu sökünüz.

**Dikkat!**

*Şebeke suyu basınç altında bulunmaktadır.*

- Kolun istenmeden basılmasını önlemek için, güvenlik şalterine basınız.

### Cihazı taşıma

- Cihazı bir yerden bir yere taşırken sabitleme frenini kaldırınız ve cihazı kolundan ileri yönde itin.

## Cihazın muhafaza edilmesi

- Yüksek basınç hortumunu pompada ve tabancada bağlı olduğu yerden sökünüz. Vida dişlerini koruyucu başlık ile emniyete alınız.
- Yüksek basınç hortumunu sardıktan sonra askısına yerleştiriniz.
- Püskürtme tabancasını askısına asınız.
- Elektrik kablosunu öngörülen yere sarınız.

## Donmaya karşı önlem

**Uyarı:**  
Suyu tamamen bosaltılmayan cihazlara don, zarar verir!

- Cihazı donma olmayan bir yere koyunuz.

**Uyarı:**  
Don olmayan bir yerde depolamak mümkün olmadığında cihazı durdurunuz.

Çalışmaya uzun süreli olarak ara verildiğinde veya don olmayan bir yerde depolama yapılamadığında:

- Suyu bosaltınız ve cihaza antifriz dökünüz.
- Yüzme kabına normal antifriz doldurunuz.
- Cihazın içi tamamen antifrizle yıkanana kadar cihazı çalıştırınız.
- Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyunuz.

**Uyarı:**  
Bu sayede belli bir korozyon koruması da sağlanır.

## Bakım ve Onarım

**Tehlike!**  
Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce cihazın elektrik fişini prizinden çekiniz ve musluğu kapatınız.

## Güvenlik kontrolü/Bakım ve onarım sözleşmesi

Yetkili satıcınız ile muntazam aralıklarla yapılan bir güvenlik kontrolü kararlaştırabilirsiniz veya bir bakım ve onarım sözleşmesi yapabilirsiniz.  
Lütfen konuya ilişkin olarak bilgi alınız

## Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce daima yapılması gereken işlemler

### Gözle kontrol

- Elektrik kablosunun ve kumanda kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz (elektrik çarpma tehlikesi). Hasarlı kabloları derhal yetkili servis elemanlarına yada konunun uzmanı elektrikçilere değiştiriniz.

- Yüksek basınç hortumunda hasar olup olmadığını kontrol ediniz (patlama tehlikesi). Yüksek basınç hortumunda herhangi bir hasar varsa, derhal değiştiriniz.
- Cihazın (pompanın) sızdırmazlığını kontrol ediniz. Dakikada 3 damla normal kabul edilir ve bu damlayan su cihazın alt tarafından çıkabilir. Eğer sızıntı daha fazla olursa, yetkili servisimize başvurunuz.
- Cihazın yağ kaçırmaması halinde (alt tepside yağ damlaları) derhal yetkili servisi arayınız.

**Tehlike!**  
Kontrolleri sadece cihaz kapalı iken gerçekleştiriniz.

- Meme başlığının rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Kontrol işlemi için meme başlığını elinizle çeviriniz.
- Tekerlerin hava basıncını kontrol ediniz.
- Yağ seviyesinin kontrol edilmesi. Bu işlem için cihazın durduğu yerin düz olması ve bu konumda yağ seviyesinin, yağ tankının orta seviyesine durması gerekir.

## Cihazın fonksiyonlarının kontrol edilmesi

Cihazı çalıştırınız. İkinci bir kişinin aşağıda belirtilen noktaları kontrol etmesi gerekir.

- Ekranda görüntülenen işletme basıncının 1300 ile 1500 bar arasında olması gerekir.
- Pompanın sarsıntı yapmadan çalışması gerekir.
- Pompadaki ve püskürtme tabancasındaki sızıntı ağzlarından kesinlikle su akmaması gerekir.
- Püskürtme tabancasının tetiğini bıraktığınız anda cihazın durması gerekir.
- Cihaza gelen suyun basıncını gösteren manometredeki basınç değerinin 2,5 ile 10 bar arasında olması gerekir. Basınç değeri 2,5 bar'ın altında ise cihaza giren suyu kontrol ediniz, kaba ve ince pislikleri tutan süzgeçleri temizleyiniz (bak. "Bakım çalışmaları").
- Püskürtme memesi rotasyon şalterini "0" konumuna getiriniz ve meme başlığından su sızıp sızmadığını kontrol ediniz.



## Her 100 saat sonrasında

Cihazın bakımının konunun uzmanı kişiler tarafından bakım kılavuzundaki bilgiler çerçevesinde yapılması gerekir.

## Her 500 saat sonrasında

- Yağı değiştiriniz
- Doldurulacak olan yağ miktarı ve yağ türü için teknik özellikler bölümüne bakınız.
- Montaj cıvatalarını sökünüz, ön kapağı çıkarınız, yağ kabının kapağını açınız.
- Yağ boşaltma tapasını gevşetiniz.
- Eski yağı uygun bir kaba boşaltınız.
- Yağ boşaltma tapasını tekrar yerine yerleştiriniz ve sıkıştırınız.
- Yeni yağı yavaşça doldurunuz; yağ doldururken oluşan hava kabarcıklarının yağdan, daha doğrusu yağ kabından çıkmasına dikkat ediniz. Bu işlem için cihazın durduğu yerin düz olması ve bu konumda yağ seviyesinin, yağ tankının orta seviyesine durması gerekir.

## Senelik bakım

- Kontrol işlemlerinin konunun uzmanı bir bilirkişi tarafından yapılması gerekir. Kontrol işlemlerinin "sıvı püskürten cihazlara ilişkin yönetmelikler BGV D15 (Alman yönetmelikleri)" dikkate alınarak uygulanması gerekir.

## Her 3 yılda bir

- Yüksek basınç hortumunu yenileyiniz.

## Bakım çalışmaları

### Su bağlantı yerindeki süzgeci temizleyiniz

- Süzgeci yassı penseyle çekip çıkartınız.
- Süzgeci temizleyiniz.
- Süzgeci tekrar takınız.

### Kaba parçaları tutan filtrenin temizlenmesi

- Kaba filtrenin bulunduğu kovayı açınız.
- Filtreyi yerinden çıkartınız. Filtreyi değiştiriniz yada yenileyiniz.
- Filtreyi tekrar yerine yerleştiriniz, filtre kovanını kapatınız.
- Sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz.

### İnce parçaları tutan filtrenin yenilenmesi



#### **Dikkat!**

Cihaz, ince parçaları tutan filtre olmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Cihazın filtresiz çalıştırılması durumunda verilen garanti koşulları geçerli değildir.

- Kapağı çıkartınız.
- Filtre bölümündeki hortumu çıkartınız.
- Filtre bölümünü sabitlemek için kullanılan 4 cıvatayı da sökünüz ve filtre bölümünü çıkartınız.
- Contayı ve kirlenmiş olan filtre elemanını filtre bölümünden çıkartınız.
- Önce yeni filtre elemanını daha sonrada contayı filtre bölümüne yerleştiriniz (filtre elemanın temizlenmesi mümkün değildir).
- Filtre bölümünü ve hortumu tekrar yerine monte ediniz.

### Yüksek basınç memelerinin temizlenmesi ve yenilenmesi



#### **Uyarı:**

Yüksek basınç memesi aşınmaya maruz bir parça olup cihazın garanti kapsamında değildir.



#### **Dikkat!**

Yüksek basınç memelerini sıkıştırırken yada açarken meme başlığının bir cıvata anahtarı yardımı ile sabit tutulması gerekir.

- Püskürtme memesi başlığını bir cıvata anahtarı yardımı ile sabitledikten sonra yüksek basınç memesini alman anahtarı yardımı ile sökünüz.
- Cihazın elektrik ve su bağlantılarını sağlayınız.
- Cihazı çalıştırınız ve cihazın içinde kalan artık pislikleri püskürtterek temizleyiniz.



#### **Dikkat!**

#### **Hasar tehlikesi**

Sadece orijinal püskürtme memesi kullanınız.

- Alet edevat çantasında bulunan, Yüksek basınç memelerini temizlemek için kullanılan iğne yardımı ile memede oluşan pislikleri temizleyebilirsiniz. Temizlik işleminin suyun akış yönüne ters istikamette yapılması gerekir. Temizlik işlemi gerekiyorsa ile akış yönüne ters istikamette basınçlı hava püskürtülerek de yapılabilir.



#### **Dikkat!**

Duruma göre gerekiyorsa yeni bir yüksek basınç memesi takınız.

- Cihazın fişini çekiniz ve musluğu kapatınız. Püskürtme memesi başlığını bir cıvata anahtarı yardımı ile sabitledikten sonra memeyi alman anahtarı yardımı ile uygun şekilde sıkılayınız.
- Cihazın elektrik ve su bağlantılarını sağlayınız.
- Meme rotasyon şalterini "0" konumuna getiriniz.
- Memenin sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz. Su sızması halinde meme başlığını cıvata anahtarı ile sabit tutup memeyi alman anahtarı yardımı ile uygun şekilde sıkılayınız.
- Cihazı bir kaç dakika çalıştırdıktan sonra yüksek basınç memelerini tekrar sıkınız.



## Aşırı basınç emniyetine ait basınç tapasının yenilenmesi



### Dikkat!

Basınç tapasının değiştirilme işleminin sadece cihaz üreticisi tarafından yapılması gerekir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması gerekir.



### Uyarı:

Basınç tapasının yüksüğündeki sızıntı ağzından su sızıyorsa, basınç tapası bozulmuş demektir. Bu durumda basınç tapasının değiştirilmesi gerekir.

- Basınç tapasını sökünüz.
- Basınç tapasını ve basınç elemanını pompaya bağlı olduğu yerden sökünüz.
- Basınç elemanını gres yağı ile yağladıktan sonra basınç tapası yüksüğüne yerleştiriniz ve daha sonra yeni basınç tapasını üstüne oturtunuz.
- Basınç tapası yüksüğünü pompada uygun görülen yere yerleştirip iyice sıkınız.



### Dikkat!

Aşırı basınç emniyetinin devreye girmesine daha çok kirlenmiş olan yüksek basınç memeleri sebep olur. Bu nedenle, cihazı yeniden işletmeye almadan önce yüksek basınç memelerini iyice temizleyiniz.

- Cihazı ilk olarak işletmeye almadan önce yapılması gerekenleri uygulayınız.
- Basınç tapasındaki delikten su çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Gerekliyse basınç tapasının yüksüğünü sıkınız. Bu kontrol işlemini cihazı işletmeye aldıktan bir kaç saat sonra tekrarlayınız.

## Arıza halinde yardım



### Tehlike!

Herhangi bir onarım çalışmasına başlamadan önce, cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekip prizden çıkarınız. Cihazın elektronik parçalarını sadece yetkili servisimiz tarafından kontrol ettiriniz ve gerekirse yetkili servisimize tamir ettiriniz.

Kılavuzun bu bölümünde değinilmemiş olan bir arıza halinde, çelişkili bir durumda, emin olmadığınız durumlarda ve kullanma kılavuzunda özellikle bildirilmiş olan durumlarda, yetkili servisimize başvurunuz.

## Ekranla arıza ikazını görünmesi durumunda



### F1

#### Kumanda arızası

- Acil kapama tuşunun kilidini, devreye sokulduktan sonra çevirerek tekrar açınız.
- Cihazın şalterini "0" konumuna getiriniz. Bir süre bekledikten sonra şalteri tekrar "1" konumuna getiriniz. Ekranda tekrar "F1" komutu çıkarsa, yetkili servisi arayınız.



### F2

#### Su basıncı düşük

Manometredeki su basınç değeri 2,5 bar'ın üstünde:

- Basınç şalterinde bulunan ve su basıncını denetleyen kabloun yerine doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kabloun durumunu gözden geçiriniz. Ekranda tekrar "F2" komutu çıkarsa, yetkili servisi arayınız.

Manometredeki su basınç değeri 2,5 bar'ın altında:

- Cihaza gelen suyun basıncını kontrol ediniz.
- Su bağlantı yerindeki süzgeci temizleyiniz.
- Yüzme kabındaki yüzme supabını kontrol ediniz.
- Ön basınç pompasının dönme yönünü kontrol ediniz – gövdenin üstündeki ok yönü.
- Ön basınç pompasının motor koruma şalterini kontrol ediniz ve gerekirse sıfırlayınız.
- Cihazın havasını boşaltınız.
- Kaba parçaları tutan süzgeci temizleyiniz (bak. "Bakım çalışmaları").
- İnce parçaları tutan süzgeci temizleyiniz (bak. "Bakım çalışmaları").



### F3

#### Yüksek basınç sensöründe arıza

- Yüksek basınç sensöründeki kabloun yerine doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kabloun durumunu gözden geçiriniz. Ekranda tekrar "F3" komutu çıkarsa, yetkili servisi arayınız.



### F4

#### Püskürtme tabancasında bulunan rotasyon tahrik biriminin aşırı derecede yüklenmesi

- Yetkili servisi arayınız.

**F5****Püskürtme tabancasında yada kumanda hattında arıza var**

- Ekranda "0000" yazısı görünmeden tabancanın tetiğini çekmeyiniz.
- Kumanda kablosunun püskürtme tabancasına bağlandığı fişi kontrol ediniz. Ayrıca kumanda kablosunun kumanda birimine bağlandığı fişi gözden geçiriniz. Cihazın şalterini "0" konumuna getiriniz. Bir süre bekledikten sonra şalteri tekrar "1" konumuna getiriniz. Ekranda tekrar "F5" komutu çıkarsa, yetkili servisi arayınız.

**F6****Maksimum işletme basıncı aşıldı**

- Yüksek basınç memelerini temizleyiniz yada değiştirerek yenileyiniz. Aşırı basınç emniyetinin durumunu kontrol ediniz, gerekiyorsa basınç tapasının değiştirilmesini sağlayınız. (bak. Yenileme çalışması)

**Ekranda görüntülenmeyen arızalar****Cihaz çalışmıyor, ekranda görüntü yok**

- Acil kapama tuşunun kilidini, devreye sokulduktan sonra çevirerek tekrar açınız.
- Şebeke gerilimini kontrol ediniz.
- Elektrik kablosunda bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın fişini çekiniz, kumanda birimini açınız ve sigortayı kontrol ediniz.


**Cihaz çalışmıyor**

- Motor fazla ısınmışsa, cihazın soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra tekrar çalıştırınız.
- Herhangi bir elektriksel arıza söz konusuysa, yetkili servisimize başvurunuz.

**Cihaz yeterince basınç oluşturmuyor**

Su giriş hortumunun, cihazın ve yüksek basınç hortumunun havasını alınız.

- Yüksek basınç memelerini değiştirerek yenileyiniz. Yüksek basınç memelerin aşınması ile basınçta düşme olur. Basıncın 1300 bara düşmesi halinde yüksek basınç memelerinin değiştirilmesi tavsiye edilir. Meme rotasyon hareketi devre dışı iken, su jetinin memeden 15-20 cm bozulmadan düz olarak çıkması gerekir! Aksi taktirde memelerin değiştirilmesi gerekir.



- Gerekirse yetkili servisimize başvurunuz.

**Pompa sızdırıyor**

- Dakikada 3 damla normal kabul edilir ve bu damlayan su cihazın alt tarafından çıkabilir. Eğer sızıntı daha fazla olursa, yetkili servisimize başvurunuz.
- Basınç tapası hasarlı, yenisi ile değiştiriniz.

**Özel aksesuarlar**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Püskürtme tabancası               |           |
| Uzunluk 750 mm                    | 6.391-131 |
| Yüksek basınç hortumu askısı 10 m | 6.390-659 |
| Yüksek basınç hortumu askısı 20 m | 6.390-660 |
| Hortum bağlantı elemanı           | 6.390-661 |

**Yedek parçalar**

Bu kullanma kılavuzunun sonunda, yedek parçaların genel bir listesini bulabilirsiniz.

## Garanti

Her ülkede, yetkili şubelerimizin ilgili ülke için açıkladığı garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz.

Aşınma etkisindeki parçalar garanti kapsamına dahil değildir.

Aşınma etkisindeki parçalar:

- Püskürtme memesi
- Yüksek basınç contası
- Yüksek basınç hortumu
- Supap ünitesi
- Basınç tapası
- Kaba ve ince filtre
- Püskürtme tabanca askısı

Garantinin geçerli olabilmesi için, satıcınızın ekteki garanti kartını cihazı sattığı zaman tamamen doldurulmuş, damgalanmış ve imzalamış olması şarttır. Ayrıca siz de bu kartı ülkenizdeki yetkili pazarlama servisine göndermiş olmalısınız.

Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili aksesuarlar ve faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## AB Uygunluk Bildirisi

İşbu belge ile, aşağıda adı geçen makinenin, tasarımı, yapı tarzı, ve piyasaya tarafımızdan sürülüş şekli ile, genel ve temel güvenlik ve sağlık yöntemleri açısından, aşağıda bildirilen AB yönetmeliklerine uygun olduğunu bildiririz.

Bizlerin müsaadesi olmadan makede herhangi bir değişiklik yapılırsa bu açıklama geçerliliğini yitirir.

Ürün: **Yüksek Basıncılı Temizleyiciler**

Tip: **1.331-xxx**

Geçerli AB yönetmelikleri:

**AB makine yönetmelikleri (98/37/AB)**

**AB düşük voltaj yönetmelikleri (73/23/AET) 93/68/AET ile değiştirilmiştir**

**AB elektromanyetik uyumluluk ile ilgili yönetmelik (89/336/ AET), 91/263/AET, 92/31/AET ve 93/68/AET ile değiştirilmiştir (2000/14/EU) Ses kirliliği/yoğunluğu yönetmelikleri)**

Kullanılmış olan uyumlu standartlar:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Kullanılmış olan milli standartlar:–

Uygunluğun tespitine ilişkin kullanılan yöntemler:Ekler V

Ölçülen ses yoğunluğu:130 dB(A)

Garanti edilen ses yoğunluğu:131 dB(A)

Seri üretimden çıkan cihazların daima AB yönetmeliklerine ve geçerli tüm standartlara uyması, dahili önlem ve uygulamalar sayesinde garanti edilmiştir.

İmzalayan kişiler, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekaletle istinaden işlem yaparlar.

*i.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Cleaning Systems  
D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Firmanın müdürü: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Teknik özellikler

### Elektrik bağlantısı

|                          |    |      |      |
|--------------------------|----|------|------|
| Gerilim                  | V  | 400  | 440  |
| Frekans                  | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Güç (verim)              | kW | 8,4  | 8,4  |
| Şebeke sigortası (boşta) | A  | 16   | 16   |

### Su bağlantısı

|                              |                                  |            |            |
|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Su kalitesi                  | İçme suyu kalitesindeki temiz su |            |            |
| Giriş sıcaklığı (azami)      | °C                               | 20         | 20         |
| Su giriş miktarı (asgari)    | l/h (l/dak)                      | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Su basıncı (min.)            | MPa (bar)                        | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Su basıncı (maks.)           | MPa (bar)                        | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Su giriş hortumu uzunluğu    | m                                | 7,5        | 7,5        |
| Su giriş hortumu asgari çapı | inç                              | ¾          | ¾          |

### Güç değerleri

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Çalışma basıncı                            | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Aşırı basınç emniyeti, elektronik          | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Aşırı basınç emniyeti, mekanik             | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Sevk miktarı                               | l/h (l/dak) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Rotasyon halindeki su jetinin devir sayısı | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Kaba parçaları tutan filtre                | µm          | 200        | 200        |
| İnce parçaları tutan filtre                | µm          | 20         | 20         |
| Püskürtme tabancasının geri tepme gücü     | N           | 22         | 22         |

### Ses emisyonu


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Ses yoğunluğu (EN 60704-1)                | dB(A) | 118 | 118 |
| Ses yoğunluğu (EN 60704-1)                | dB(A) | 129 | 129 |
| Garanti edilen ses yoğunluğu (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Titreşim

|                                   |                  |     |     |
|-----------------------------------|------------------|-----|-----|
| Toplam titreşim değeri (ISO 5349) |                  |     |     |
| Püskürtme tabancası               | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Püskürtme namlusu                 | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Ebatlar

|                     |    |               |               |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| Uzunluk             | mm | 750           | 750           |
| Genişlik            | mm | 680           | 680           |
| Yükseklik           | mm | 870           | 870           |
| Aksesuarsız ağırlık | kg | 80            | 80            |
| Yağ miktarı pompa   | l  | yaklaşık 0,75 | yaklaşık 0,75 |
| Pompa için yağ türü |    | ED VSG 220    | ED VSG 220    |



## Функциональные элементы и элементы обслуживания

- 1 Сумка для инструмента
- 2 Емкость для поплавка
- 3 Сетка в подсоединении воды
- 4 Подсоединение воды
- 5 Фильтр предварительной очистки
- 6 Кнопка аварийного отключения
- 7 Место для размещения кабеля
- 8 Стояночный тормоз
- 9 Ручной пистолет-распылитель
- 10 Держатель ручного пистолета-распылителя
- 11 Ручка
- 12 Дисплей
- 13 Высоконапорный шланг с управляющим кабелем
- 14 Манометр давления воды на входе
- 15 Высоконапорное подсоединение
- 16 Защитный выключатель двигателя насоса на подаче
- 17 Держатель сопла
- 18 Сетевой штекер
- 19 Сопло
- 20 Насос на подаче
- 21 Переключатель фаз
- 22 Крепежные винты для кожуха
- 23 Разъемное соединение для управляющих кабелей
- 24 Рычаг
- 25 Защитный предохранительный выключатель
- 26 Отверстия для утечки
- 27 Выключатель вращения сопла 0/1
- 28 Приборный выключатель
- 29 Маслбак
- 30 Манометрический выключатель давления воды на подаче
- 31 Предохранительная шайба
- 32 Нажимная деталь
- 33 Держатель предохранительной шайбы
- 34 Датчик высокого давления
- 35 Фильтр тонкой очистки
- 36 Маслосливная резьбовая пробка

## Для Вашей безопасности

Перед первым пуском аппарата в эксплуатацию прочтите данную инструкцию, обращая особое внимание на прилагаемую брошюру «Указания по безопасности для аппаратов высокого давления». N° 5.951-949.

## Использование в соответствии с предназначением

Аппарат предназначен для:

- удаления краски и граффити,
- удаления слоев коррозии на металлических поверхностях,
- работ по санации станков или строений,
- удаления ракушек на корпусах кораблей.

Аппарат должен работать только на воде соответствующей качеству питьевой воды. Не следует применять какие-либо моющие средства.

Аппарат не предназначен для работ по уходу, как, например, для ухода за автомобилем и т.п. Производимая этим аппаратом струя очень высокого давления может повредить такие объекты. Нельзя применять этот аппарат и для мойки автомобильных покрышек.

Аппарат нельзя применять во взрывоопасных зонах.

## Символы на аппарате



**Опасность травмирования,**

*опасность электрического удара.*

*Не следует направлять струю высокого давления на людей, на электрические приборы или устройства.*



**Внимание!**

*При проведении работ избегайте нахождения оборудования и пистолета-распылителя под воздействием сильных магнитных и электромагнитных полей. Это может привести к несчастному случаю!*



**Внимание!**

*Токпроводящие поля. Перед снятием крышки вынуть сетевой штекер из розетки.*

## Предохранительные устройства

### Аварийный выключатель

В случае опасности обслуживающий работник должен нажать на аварийный выключатель и прекратить работу аппарата.

При вводе аппарата в эксплуатацию, необходимо сначала отрегулировать выключатель вкл./выкл., а затем подключить аппарат к аварийному выключателю, иначе появится надпись ошибка 1.

## Сенсор высокого давления

Если давление воды превышает 1620 бар, то сенсор высокого давления выключает двигатель насоса. (Ошибка F6)

## Предохранитель избыточного давления

Если вследствие блокировки сопла высокого давления возникает ударное повышение давления выше значения 1720 бар, то происходит разрыв предохранительной шайбы избыточного давления и вода без воздействия давления начинает вытекать из головки насоса.

## Охрана окружающей среды

### Просьба утилизировать упаковку экологически чистым способом



Материалы упаковки пригодны для вторичной переработки. Просьба не выбрасывать упаковку с бытовым мусором, а сдавать для повторной переработки.

### Просьба утилизировать старые устройства экологически чистым способом



Старые устройства содержат ценные материалы, пригодные для повторного использования, которые следует сдавать для вторичной переработки. Батареи, масло и подобные вещества не должны попадать в окружающую среду. Поэтому просим Вас утилизировать старые устройства через соответствующие системы сбора отходов.

### Просьба не допускать попадания моторного масла, жидкого топлива, дизеля и бензина

в окружающую среду. Просьба защищать почву и удалять отработанное масло в качестве отходов экологически совместимым образом.

### Просьба не допускать попадания содержащих минеральные масла сточных вод

в почву, водоемы или в канализацию.


## Перед первым пуском в эксплуатацию

### Распаковать аппарат

- При распаковке проверить содержимое упаковки. При наличии повреждений во время транспортировки уведомить продавца.
- Поставить аппарат на прочную основу и включить стояночный тормоз.

### Проверить уровень масла

- Вывернуть крепежные винты с правой и левой стороны крышки, снять крышку.




- Срезать остроконечный выступ на крышке аппарата.
- Проверить уровень масла в емкости для масла. При горизонтальном положении аппарата уровень масла должен достигать до среднего ребра масляного бака.
- Крышку установить на место.

## Пуск в эксплуатацию

- Повторный ввод в эксплуатацию.
  - после распаковки аппарата
  - при повторном пуске в работу после вывода из эксплуатации.

## Установка шланга высокого давления

- Снять предохранительные колпачки с обоих концов шланга и убрать их в сумку для инструмента.
- Наконечник шланга с кабелем управления прикрутить к головке помпы.
- Наконечник шланга для защиты от изломов провести между направляющей дугой и аппаратом.



- Уплотнительный конус шланга высокого давления должен входить в посадочное гнездо на 4 – 5 мм.
- *Äy iäñöðíëëë ðäññöüýëy iðäâðíðüü äöðëë ið ðöëë ëëë ëëäüäíë (íñöðíäëí! Èäâíñöðíüýy ðäçüää).*
- Резьбу на шланге высокого давления следует слегка смазать прилагаемой смазкой для нержавеющей стали.
- Шланг высокого давления закрутить от руки и затянуть гаечным ключом на 17.
- Подключить кабель управления к управлению.
- Кабель управления совместно с наконечником шланга высокого давления соединить с пистолетом.
- До удаления воздуха не соединять шланг высокого давления с ручным пистолетом-распылителем.

## Подключение воды

- Значения для подключения смотри в технических данных.
- Подключить к подающему водяному трубопроводу (например, к водяному крану) подводящий шланг с номинальным диаметром 3/4" (не входит в объем поставки).
- Открыть подачу воды и промыть подводящий шланг.
- Закрыть подачу воды и подключить промытый подводящий шланг к аппарату.
- Открыть подачу воды.

## Подключение электропитания



### Внимание!

Напряжение на фирменной табличке должно соответствовать напряжению электропитания.




### Внимание!

Применять удлинительный кабель с достаточным поперечным сечением проводов (10 м = 2,5 мм², 30 м = 4 мм²) и сматывать с барабана полностью.

- Значения для подключения смотри на фирменной табличке или в технических данных.
- Проверить направление вращения насоса на подаче – стрелка на корпусе. При неправильном направлении вращения вдавить переключатель фаз в сетевом штекере отверткой и повернуть на 180°.

## Удалить воздух из аппарата

- Проверить защитный выключатель двигателя насоса на подаче, при необходимости привести в исходное состояние.
- Выполните деблокировку кнопки аварийного останова, повернув ее.
- Переключатель управления струей дюзы на аппарате установить в положение «0».
- Переключатель аппарата повернуть в положение «1».
- Подождать, пока на дисплее не появится изображение «0000 bar».
- Открытый конец шланга высокого давления держать над стоком и нажать рычаг ручного пистолета-распылителя. Плавно нажимайте на курок пистолета и дождитесь постепенного появления водяной струи.
- Переключатель аппарата повернуть в положение «0».



- Уплотнительный конус шланга высокого давления должен входить в посадочное гнездо на 4 – 5 мм.
- *Äy iäñöðíëëë ðäññöüýëy iðäâðíðüü äöðëë ið ðöëë ëëë ëëäüäíë (íñöðíäëí! Èäâíñöðíüýy ðäçüää).*
- Резьбу на шланге высокого давления следует слегка смазать прилагаемой смазкой для нержавеющей стали.
- Шланг высокого давления закрутить от руки и затянуть гаечным ключом на 17.



**Примечание:**

Не допускать подсасывания аппаратом воздуха вместе с водой, т.к. из-за недостаточного количества потребляемой воды, аппарат может выйти из строя.

- Переключатель аппарата повернуть в положение «1».
- Прочно держать обеими руками ручной пистолет-распылитель и нажать на рычаг.
- Проверить герметичность всех соединений высокого давления.
- Проверить плотность подсоединения дюзы, для чего снять защитный кожух. При подтекании воды через держатель дюзы, необходимо зафиксировать его рожковым ключом (левосторонняя резьба), а накидным шестигранным ключом затянуть дюзу (правосторонняя резьба).

## Обслуживание

**Опасность!**

Во избежание получения тяжелых травм от водяной струи и отлетающих частиц грязи, необходимо обязательно использовать защитную одежду: защитные очки, защитную обувь, защитный костюм.

**Опасность!**

Во время работы аппарата струя высокого давления создает высокий уровень шума. Это может повредить органы слуха. При работе с аппаратом обязательно надевать соответствующее шумозащитное приспособление.

**Опасность!**

Аппарат не предназначен для использования во взрывоопасных зонах. Взрывоопасность!

**Внимание!**

Длительное пользование этим аппаратом может привести к нарушению кровообращения в руках, что обусловлено вибрацией.

Общая норма работы с аппаратом не может быть установлена, так как это зависит от влияния многих факторов:

- личная предрасположенность к ухудшению кровообращения (часто холодные пальцы, зуд в пальцах)
- низкая температура окружающего воздуха. Для защиты рук следует надевать теплые перчатки.
- сильное напряжение рук ухудшает кровообращение.
- непрерывная работа хуже, чем работа с перерывами

При регулярной и продолжительной работе с аппаратом в случае появления соответствующих повторяющихся симптомов (например, зуд в пальцах, холодные пальцы) мы рекомендуем пройти медицинское обследование.

**Внимание!**

Отходы при мойке следует удалять, не нанося вреда окружающей среде и в соответствии с действующими предписаниями.

**Внимание!**

Данный аппарат нельзя применять для мойки животных.

## Шланг высокого давления

- Применять только фирменные шланги.
- Избегать контакта с химикалиями.
- Ежедневно проверять шланг высокого давления. Перегнутые шланги не должны более использоваться. Нельзя использовать шланг высокого давления, у которого виден внешний проволоочный слой.
- Нельзя использовать шланг высокого давления с поврежденной резьбой.
- Прилагаемый к данному аппарату шланг высокого давления нельзя применять для других приборов.
- Шланг высокого давления следует прокладывать так, чтобы его нельзя было переехать.
- Нельзя пользоваться шлангами, которые подвергались переезду, перегibu и ударам, даже если отсутствуют внешние признаки повреждения.
- Шланги высокого давления подвержены старению. Даже при соответствующем исправном состоянии их следует через 3 года заменять.
- Хранить шланги высокого давления следует так, чтобы они не подвергались никаким механическим нагрузкам.

## Режим эксплуатации

- Проверить аппарат (смотри «Уход и обслуживание» / «Перед каждым пуском в эксплуатацию»).
- Выполните деблокировку кнопки аварийного останова, повернув ее.
- Переключатель вращения сопла поставить на «1».

**Внимание!**

Переключение режимов работы сопла невозможно при отсоединенном пистолете.

- Переключатель аппарата повернуть в положение «1».

- На дисплее одно за другим появятся следующие ниже показания.
  - HD 2/150 (Наименование аппарата).
  - V X.X (версия управляющей программы).
  - xxx h (показание счетчика рабочих часов).
  - 0000 bar (рабочее давление, готовность к работе).
- Нажать на предохранительный переключатель и прижать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Проверить направление вращения насоса на подаче – стрелка на корпусе. При неправильном направлении вращения вдавить переключатель фаз в сетевом штекере отверткой и повернуть на 180°.
- Провести работы по мойке.



#### Примечание:

Рабочее давление можно считывать на дисплее

## Перерыв в работе

- Отпустить рычаг, аппарат выключится. Снова нажать рычаг, аппарат вновь включится.

## Окончание работы

### Выключение аппарата

- Выключатель аппарата поставить на «0» и отсоединить сетевой штепсель.
- Закрыть подачу воды к аппарату и отсоединить подводящий шланг.



#### Внимание!

Имеется давление воды.

- Нажать предохранительный выключатель, чтобы предотвратить включение при случайном нажатии на рычаг.

### Транспортировка аппарата

- Для транспортировки снять аппарат со стояночного тормоза и за рукоятку осторожно перекачать.

### Хранение аппарата

- Отсоединить шланг высокого давления от аппарата и пистолета. Соблюдать направление вращения.
- Намотать шланг высокого давления и положить на рукоятку.
- Повесить ручной пистолет-распылитель на держатели.
- Намотать кабель электропитания вокруг соответствующего устройства.

## Защита от замерзания



#### Примечание:

Ιεϊόνιαυδ δαίπαδαοόδδ δαζόοωρδ οήοδιέηοαί, ες εϊοϊοίαι αίαα ία ήϊοίαία ήεϊήηοιυρ!

- Δαζίλααοδ οήοδιέηοαί ία ίαηοά, ία ήααάδαίηη αϊααέηοάεη ιεϊοήιαυδ δαίπαδαοόδ.



#### Примечание:

Άηεε ίααϊçίηελί ίαάνηα-εοι δδαίαιεά ααç ιεϊοήιαυδ δαίπαδαοόδ, οί ίααεάεοδ αίααηοε οήοδιέηοαί ες γέηεοαοάοεε.

Ίδε ήδαιεεεοάεηιυδ ίαδαδίααδ ά γέηεοαοάοεε εεε ά ηεο-αα, άηεε ίααϊçίηελί ίαάνηα-εοι δδαίαιεά ααç ιεϊοήιαυδ δαίπαδαοόδ:

- Νιόηοεοι αίαο ε ήδιυδ οήοδιέηοαί αϊοεδδεçí.
- Çαεεδδ ά αϊεήηοι ή ήηεαάηη αϊοεδδεç, δαηιήηοδδαιγαιύε ά ίαυ-ήε οίδαίαιε ηάοε.
- Άεεη-εοι οήοδιέηοαί ε ααδ αϊο ήδααίδαοι αϊ οάο ηδ, ηεά ήη ία αοααο ηεήηοιυρ ήδιυδ.
- Νιáεηαοδ ήδααίεηαίεγ çαίηα-εçαίοίαεοάεγ ή ίαδαυαίεη ή αϊοεδδεçí.



#### Примечание:

Çà η-αο γοίαι ά ήδααεαίηε ηοαίαιε ίαάνηα-εαααδñγ çαίεδα ιδ εϊοδίçεε.

## Уход и обслуживание



#### Опасность!

Перед всеми работами по уходу и обслуживанию следует вынуть из розетки сетевой штекер и прекратить подачу воды.

### Проверка на безопасность/договор на обслуживание

Вы можете договориться со своим продавцом о проведении регулярной проверки на безопасность или заключить договор об обслуживании.

Проконсультируйтесь, пожалуйста.

### Перед каждым пуском в работу

#### Контрольный осмотр

- Кабель питания и кабель управления проверить на отсутствие механических повреждений (пробой изоляции, разрыв). При обнаружении повреждений обратиться в соответствующую сервисную службу для замены.
- Проверить шланг высокого давления на наличие повреждений (опасность разрыва), поврежденный шланг высокого давления следует незамедлительно заменить.
- Аппарат проверить на плотность. Три капли воды в минуту допустимы и могут выступать на нижней стороне аппарата. При более значительной неплотности следует обратиться в сервисную службу.

- При подтекании масла (следы масла днище) следует обратиться в сервисную службу.

**Опасность!**

*Любые работы, связанные с обслуживанием или осмотром оборудования, проводить только убедившись, что оно обесточено.*

- Проверить сопло на легкость вращения. Для этого повернуть рукой направляющую сопла.
- Проверить давление в покрышках колес.
- Проверить уровень масла. При горизонтальном положении аппарата уровень масла должен доходить до среднего ребра масляного бака.

**Проверка работоспособности**

Запустить аппарат. Второй работник должен контролировать следующее:

- Дисплей должен показывать давление между 1300 и 1500 бар.
- Насос должен работать без вибрации.
- Из дренажных отверстий в головке насоса и на ручном пистолете-распылителе не должна появляться вода.
- Аппарат должен выключаться при отпускании рычага ручного пистолета-распылителя.
- Манометр давления подаваемой воды должен показывать значение между 2,5 и 10 барами. Если давление ниже чем 2,5 бара, следует проверить подачу воды, прочистить фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки (смотри «Работы по обслуживанию»).
- Повернуть переключатель вращения сопла на «0» и проверить, не выступает ли вода сзади на держателе сопла.

**Каждые 100 часов**

Работы по обслуживанию аппарата должны проводиться специалистами согласно инструкции по обслуживанию.

**Каждые 500 часов**

- Сменить масло:
  - Количество и сорт масла смотри в технических данных.
  - Отпустить крепежные винты, снять крышку, снять крышку с емкости для масла.
  - Отвинтить пробку для слива масла.
  - Полностью слить все имеющееся масло.
  - Протереть пробку и закрутить на место.
  - Медленно залить новое масло; при этом должны удалиться воздушные пузырьки. При горизонтальном положении аппарата уровень масла должен доходить до среднего ребра масляного бака.

**Ежегодно**

- Проверка аппарата специалистом в соответствии с «Инструкцией для абразивного распылителя, BGV D15».

**Каждые 3 года**

- Обновлять шланги высокого давления.

**Работы по обслуживанию****Очистка сетки в подсоединении воды**

- Вытащить сетку плоскими щипцами.
- Очистить сетку.
- Опять вставить сетку.

**Очистка грубого фильтра**

- Открыть корпус грубого фильтра.
- Сетку фильтра вынуть, промыть или заменить.
- Установить сетку фильтра, закрыть корпус фильтра.
- Проверить на плотность.

**Смена тонкого фильтра****Внимание!**

*Аппарат никогда не должен работать без фильтра тонкой очистки. При работе без тонкого фильтра теряется право на гарантию.*

- Снять крышку.
- Снять шланг с корпуса фильтра.
- Вывернуть четыре винта крепления корпуса фильтра и снять корпус фильтра.
- Вынуть из корпуса фильтра уплотняющее кольцо и загрязненную шайбу фильтра.
- Установить в корпус фильтра сначала новую шайбу фильтра и затем новое уплотнительное кольцо. (Шайбу фильтра чистить нельзя).
- Вновь смонтировать корпус фильтра и шланг.

## Чистка, замена сопла высокого давления



### Примечание:

Сопло высокого давления является изнашивающейся частью и на нее не распространяются условия гарантии.



### Внимание!

При отвинчивании и завинчивании сопла высокого давления держатель сопла всегда следует удерживать вилочным ключом.

- Удерживать держатель сопла вилкообразным гаечным ключом и вывинтить высоконапорное сопло ключом с внутренним шестигранником.
- Подключить электропитание  $\frac{1}{4}$  открыть подачу воды.
- Запустить аппарат и промыть от грязи.



### Внимание!

Опасность повреждения.

Следует применять только фирменные сопла.

- Продеть высоконапорное сопло с иглой сопла из сумки для инструмента против направления потока, возможно продуть сжатым воздухом против направления потока. При необходимости использовать новое высоконапорное сопло.



### Внимание!

Вынуть сетевой штекер. Прекратить подачу воды.

- Опять ввинтить высоконапорное сопло. Удерживать держатель сопла вилкообразным гаечным ключом и ввинтить сопло ключом с внутренним шестигранником.
- Подключить электропитание и открыть подачу воды.
- Переключатель вращения сопла поставить на «0».
- Проверить сопло на герметичность. Если выходит вода, то, удерживая держатель сопла вилкообразным гаечным ключом, подтянуть сопло ключом с внутренним шестигранником.
- Дать поработать несколько минут и подтянуть высоконапорное сопло.

## Смена предохранительной шайбы предохранителя избыточного давления



### Внимание!

Предохранительная шайба может заменяться только силами производителя аппарата. В качестве запасной части может применяться только фирменная запасная часть.



### Примечание:

Если через отверстие на держателе предохранительной шайбы выступает вода, то это означает, что предохранительная шайба разрушилась и должна быть заменена.

- Вывернуть держатель предохранительной шайбы.
- Вынуть из головки насоса предохранительную шайбу и напорный элемент.
- Смазать напорный элемент, положить на держатель предохранительной шайбы и сверху положить новую предохранительную шайбу.
- Ввернуть и прочно затянуть держатель предохранительной шайбы в головку насоса.



### Внимание!

Причиной срабатывания предохранителя избыточного давления является чаще всего загрязненное сопло высокого давления. Поэтому перед каждым пуском аппарата следует прочищать сопло высокого давления.

- Выполнить операции по первичному пуску в работу.
- Проверить, не выступает ли вода из отверстия на держателе предохранительной шайбы, при необходимости следует подтянуть держатель предохранительной шайбы. Эту проверку следует повторить через несколько часов работы.

## Помощь при неисправностях



### Опасность!

Перед началом любых ремонтных работ выключить аппарат и отсоединить сетевой штексель. Электрические детали следует проверять и ремонтировать только в специализированной сервисной службе. При неисправностях, не упоминаемых в данной главе, при сомнениях и при явных признаках незамедлительно обращаться в специальную сервисную службу.

## Сообщение о неисправности на дисплее



F1

### Неисправность управления

- Выполните деблокировку кнопки аварийного останова, повернув ее.
- Поставить переключатель аппарата на «0», немного подождать и снова поставить на «1». Если затем на дисплее снова появится F1, то следует обратиться в сервисную службу.

**F2****Недостаточное предварительное давление воды**

Манометр показывает предварительное давление воды выше 2,5 бар:

- Проверить, правильно ли подключен кабель у нажимного переключателя предварительного давления воды, проверить состояние кабеля. Если затем на дисплее снова появится F2, то следует обратиться в сервисную службу.

Манометр показывает предварительное давление воды ниже 2,5 бар:

- Проверить давление подаваемой воды.
- Проверить давление подающейся воды.
- Очистить сетку в подсоединении воды.
- Проверить поплавковый клапан в емкости поплавка.
- Проверить направление вращения насоса на подаче – стрелка с направлением вращения на корпусе.
- Проверить защитный выключатель двигателя насоса на подаче, при необходимости привести в исходное состояние.
- Удалить воздух из прибора.
- Промыть фильтр грубой очистки (смотри «Работы по обслуживанию»).
- Сменить фильтр тонкой очистки (смотри «Работы по обслуживанию»).

**F3****Неисправность сенсора высокого давления**

- Проверить, правильно ли подключен кабель к сенсору высокого давления, проверить состояние кабеля. Если затем на дисплее снова появится F3, то следует обратиться в сервисную службу.

**F4****Перегрузка ротационного привода в ручном пистолете-распылителе**

- Обратиться в сервисную службу.

**F5****Неисправность ручного пистолета-распылителя или кабеля управления**

- Курок пистолета не нажимать, пока на дисплее не появится значение давления «0000» бар.
  - Проверить подключение штекера между ручным пистолетом-распылителем и кабелем управления, а также кабель управления и управление. Поставить переключатель аппарата на «0», немного подождать и снова поставить на «1».
- Если затем на дисплее снова появится F5, то следует обратиться в сервисную службу.

**F6****Изменение максимального рабочего давления.**

- Сопло высокого давления прочистить или заменить на новое. Поставить оборудование на обслуживание и проверку. В случае выхода из строя наклонной шайбы, заменить ее. (см. Работы по обслуживанию).

**Неисправности без сообщения на дисплее****Аппарат не работает, дисплей не светится**

- Выполните деблокировку кнопки аварийного останова, повернув ее.
- Проверить напряжение в электросети.
- Проверить кабель электропитания на наличие повреждений.
- Вынуть сетевой штекер, открыть управление и проверить слаботочный предохранитель.


**Аппарат не работает**

- При перегретом моторе выключить аппарат и дать ему время охладиться. Затем снова включить.
- При неисправности в электрической части обратиться в сервисную службу.

**Аппарат не создает давления**

Продуть шланг подвода воды к аппарату и шланг высокого давления.

- Заменить сопло высокого давления. Свидетельством износа сопла высокого давления является понижение давления на выходе из сопла. Рекомендуется заменить сопло в случае падения давления воды ниже 1300 бар. Водяная струя, сформированная вращением сопла, должна быть равномерной и длиной 15 – 20 см от поверхности сопла. Струя другого вида говорит о неисправности сопла высокого давления.



- При необходимости обратиться в сервисную службу.

## Неплотность насоса

- Три капли воды в минуту допустимы и могут выступать на нижней стороне аппарата. При более значительной неплотности следует обратиться в сервисную службу.
- Дефект разрезной шайбы. Заменить шайбу.

## Специальная принадлежность

|   |           |
|---|-----------|
| Ручной пистолет-распылитель<br>длина 750 мм | 6.391-131 |
| Шланг высокого давления 10 м                | 6.390-659 |
| Шланг высокого давления 20 м                | 6.390-660 |
| Муфта шланга                                | 6.390-661 |

## Запасные части

Перечень запасных частей Вы найдете в конце данной инструкции.

## Гарантия

В каждой стране действуют условия гарантии, издаваемые и находящиеся в компетенции нашей фирмы по сбыту. Возможные неисправности аппарата мы устраняем в течение гарантийного срока бесплатно, если причиной неисправности является дефект материала или производственный брак. Расходные части, на которые не распространяются гарантийные обязательства:

- Сопло высокого давления
- Уплотнения высокого давления
- Высоконапорный шланг
- Вентили
- Предохранительная шайба
- Фильтры грубой и тонкой очистки
- Корпус пистолета

Гарантия действительна только в случае, если Ваш продавец при продаже полностью заполняет, ставит штамп и подписывает прилагаемую ответную открытку, а Вы затем посылаете эту ответную открытку в фирму, занимающуюся сбытом нашей продукции в Вашей стране.

В гарантийном случае обращайтесь, пожалуйста, с принадлежностями и чеком на покупку к Вашему продавцу или в ближайшую фирменную сервисную службу.

## Заявление о соответствии

Настоящим мы заявляем, что названная ниже машина по своей концепции и конструкции, а также будучи исполненной для реализации, соответствует основным требованиям директив ЕС в отношении технической безопасности и безопасности для здоровья.

Данное заявление перестает действовать, если в машине производились какие-либо изменения без нашего на то согласия.

Продукт: **Аппарат для мойки под высоким давлением**

Тип: **1.331-xxx**

Соответствующие директивы ЕС:

**Директивы ЕС в отношении станков и машин (98/37/ЕС)**

**Директивы ЕС в отношении низкого напряжения (73/23/ЕЭС) заменены 93/68/ЕЭС**

**Директивы ЕС в отношении электромагнитной переносимости (89/336/ЕЭС) заменены 91/263/ЕЭС, 92/31/ЕЭС, 93/68/ЕЭС**

**EG – охрана окружающей среды (шум) (2000/14/EU)**

Применяющиеся согласованные нормы:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Применяющиеся национальные нормы:

Применяемые нормы для контроля: Дополнения V

Суммарный уровень производимого шума: 130 дБ (А)

Предельно допустимый уровень шума: 131 дБ (А)

Мерами внутри фирмы установлено, что серийные приборы всегда соответствуют действующим директивам ЕС и применяемым нормативам.

Нижеподписавшиеся действуют по поручению и с полномочиями Правления фирмы.

*J. V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Cleaning Systems  
D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden;  
Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB  
Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Технические данные

### Подключение электропитания

|                                      |     |      |      |
|--------------------------------------|-----|------|------|
| Напряжение                           | В   | 400  | 440  |
| Род тока                             | Гц  | 3~50 | 3~60 |
| Присоединенная мощность              | кВт | 8,4  | 8,4  |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | А   | 16   | 16   |

### Подключение воды

|                                       |   |            |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| Качество воды                         | Свежая вода, соответствующая качеству питьевой воды |            |            |
| Температура подачи (макс.)            | °C  | 20         | 20         |
| Количество подачи (мин.)              | л/ч (л/мин)   | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Предварительное давление воды (мин.)  | МПа (бар)   | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Предварительное давление воды (макс.) | МПа (бар)   | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Подающий шланг – длина                | м   | 7,5        | 7,5        |
| Подающий шланг – минимальный диаметр  | дюйм  | ¾          | ¾          |

### Рабочие характеристики

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Рабочее давление                                  | МПа (бар)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Предохранитель избыточного давления, электронный  | МПа (бар)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Предохранитель избыточного давления, механический | МПа (бар)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Количество подачи насоса                          | л/ч (л/мин) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Число оборотов вращающейся водяной струи          | 1/мин       | 2200       | 2200       |
| Фильтр грубой очистки                             | мкм         | 200        | 200        |
| Фильтр тонкой очистки                             | мкм         | 20         | 20         |
| Сила отдачи ручного пистолета-распылителя         | Н           | 22         | 22         |

### Уровень шума

|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Уровень шума (EN 60704-1)                      | дБ(А) | 118 | 118 |
| Уровень мощности шума (EN 60704-1)             | дБ(А) | 129 | 129 |
| Предельно допустимый уровень шума (2000/14/ЕС) | дБ(А) | 131 | 131 |


### Вибрация

|  |                  |     |     |
|--|------------------|-----|-----|
| Общее значение импульса колебаний (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ручной пистолет-распылитель                  | м/с <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Стальная труба                               | м/с <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Размеры

|                             |    |            |            |
|-----------------------------|----|------------|------------|
| Длина                       | мм | 750        | 750        |
| Ширина                      | мм | 680        | 680        |
| Высота                      | мм | 870        | 870        |
| Вес без принадлежностей     | кг | 80         | 80         |
| Количество масла для насоса |    | около 0,75 | около 0,75 |
|                             | л  |            |            |
| Сорт масла для насоса       |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |





## Kezelő és működtető elemek

- 1 szerszámtáska
- 2 úszótartály
- 3 szita a vízcsatlakozóban
- 4 vízcsatlakozás
- 5 durva szűrő
- 6 Vész ki nyomógomb
- 7 kábeltartó
- 8 rögzítőfék
- 9 kézi szórópisztoly
- 10 a kézi szórópisztoly tartója
- 11 fogantyú
- 12 kijelző
- 13 magasnyomású tömlő vezérlőkábel
- 14 víznyomásmérő
- 15 nagynyomású csatlakozó
- 16 előnyomó szivattyú motorvédő kapcsolója
- 17 fűvókatartó
- 18 hálózati csatlakozódugó
- 19 szívófej
- 20 előnyomó szivattyú
- 21 fázisfordító
- 22 a fedél rögzítőcsavarja
- 23 dugós csatlakozás a vezérlőkábelhez
- 24 kapcsolókar
- 25 biztonsági kapcsoló
- 26 szivárgási furat
- 27 fűvókaforgás kapcsoló 0/1
- 28 a készülék kapcsolója
- 29 olajtartály
- 30 nyomáskapcsoló, vízelőnyomás
- 31 robbanótárcsa
- 32 nyomódarab
- 33 robbanótárcsa tartó
- 34 nyomásjeladó, nagynyomás
- 35 finom szűrő
- 36 olaj-leeresztőcsavar

## Az Ön biztonsága érdekében

A készülék első használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást, és tartsa be a mellékelt "Biztonsági útmutató nagynyomású tisztítókhoz" (Nr.5.951-949) c.füzetben leírtakat.

## Rendeltetésszerű használat

A készülék a következőkre használható

- festékek és grafiti eltávolítása,
- rozsdaréteg eltávolítása fém alkatrészekről,
- gépek és épületek felújítási munkálatai,
- kagylók eltávolítása hajótestekről.

A készüléket csak ivóvíz minőségű vízzel használja. Ne használjon tisztítószeret.

A készülék nem alkalmas olyan ápolási műveletek elvégzésére, mint például az autóápolás és hasonló. A készülék által fejlesztett igen nagy nyomású vízszugár az ilyen tárgyak sérülését okozza. Autógumikat nem szabad a készülékkel tisztítani.

A készüléket nem szabad robbanásveszélyes környéken alkalmazni.

## A készüléken található szimbólumok



### Sérülésveszély!

Áramütés veszélye

A nagynyomású sugár soha ne irányítsa személyekre, a készülékre vagy elektromos berendezésekre.



### Figyelem!

Üzen közben ne tegye ki a kézi szórópisztoly fogantyúját erős mágneses mezőknek.

Állandó mágneseket, pl. mágneses befogókészülékeket vagy csavarfej tartókat tartsa távol a kézi fogantyútól. Bekapcsolás veszélye!



### Figyelem!

Áramot vezető pólusok. A fedő levétele előtt húzza ki a hálózati dugaszolót.

## Biztonsági berendezések

### Vész-ki nyomógomb

Veszély esetén a "VÉSZ-STOP"-vészleállító gombnak a kezelő által történt megnyomása azonnal üzemben kívül helyezi a készüléket.

A gép üzembe helyezésékor előbb a vészleállító kapcsolót kell kikapcsolni, majd a gépet a kapcsolóval bekapcsolni, egyébként megjelenik az 1. hiba.

### Nagynyomás-érzékelő

Ha a víznyomás túllépi az 1620 bart, a nagynyomás-érzékelő lekapcsolja a szivattyúmotort. (Hiba F6)

### Túlnyomás elleni biztosítás

Ha a nagynyomású fűvóka elzáródása következtében 1720 bart meghaladó ugrásszerű nyomásemelkedés áll be, a túlnyomás elleni biztosítás robbanótárcsája szétrobban, és a víz nyomásmentesen távozik a szivattyúfejen át.

## Környezetvédelem

### A csomagolást a környezet szempontjából megfelelő módon kell ártalmatlanítani



A csomagolóanyag újrahasznosítható. A csomagolásokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni, hanem olyan helyen kell leadni, ahol újraértékesítik.

### A kidobandó készülékeket a környezet szempontjából megfelelő módon kell ártalmatlanítani



A régi készülékek értékes, újra hasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket célszerű újra értékesíteni. Az akkumulátorokat, olajat és hasonló anyagok nem kerülhetnek ki a környezetbe. Ezért a kidobandó készülékeket arra alkalmas begyűjtő rendszerek bevonásával kell ártalmatlanítani.

### Motorolajat, fűtőolajat, dízelt és benzint

nem szabad a környezetbe engedni. A talajt védeni kell és a fáradt olajat a környezet szempontjából megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

### Ásványolaj tartalmú szennyvizet

nem szabad a földbe, vízbe vagy csatornahálózatba engedni.


## Az első üzembe helyezés előtti teendők

### A készülék kicsomagolása

- A kicsomagoláskor ellenőrizze a csomag tartalmát. A szállítás közben keletkezett károk esetén értesítse az eladót.
- Helyezze a készüléket szilárd alapzatra, és működtesse a rögzítőféket.

### Az olajsint ellenőrzése

- Csavarja ki a fedél jobb és bal oldalán levő rögzítő csavarokat, és vegye le a fedelet




- Vágja le az olajtartály fedelének csúcsát.
- Ellenőrizze az olajsintet az olajtartályban. Az olajsintnek vízszintesen álló készüléknél olajtartály középső bordájáig kell érnie.
- A burkolatot ismét rögzítse.

## Üzembe helyezés

- Az üzembe helyezés lefolytatása
  - a készülék kicsomagolása után
  - az üzemeltetés szüneteltetése utáni ismételt üzembe helyezéskor.

### A magasnyomású tömlő felszerelése

- A porvédősapkákat vegye le a tömlővégekről, és tárolja őket a szerszámtáskában.
- A hosszabb vezérlőkábelrel rendelkező tömlővéget csatlakoztassa a szivattyúfejhez.
- A tömlővéget a megtöréstől óvni kell, ezért fentről a tolófogantyú és a gép között kell átvezetni.



- A nagynyomású tömlő tömítőkúpjának 4-5 mm-rel ki kell állnia a csavarmenet végéből.
- A távolság beállításához a hüvelyt forgassa el kézzel vagy fogóval (Vigyázat! Balos menet!).
- A magasnyomású tömlőn található menetvéget kenje be a mellékelt nemesacél zsírral.
- A magasnyomású tömlőt kézzel csavarja be a szivattyúfején található nagynyomású csatlakozóba, és egy 17-es villáskulccsal erősen húzza meg.
- A vezérlőkábelt csatlakoztassa a vezérléshez.
- A vezérlőkábelt a másik tömlővégen kösse össze a pisztollyal.
- Légtelenítéshez a magasnyomású tömlőt kösse még össze a kézi szórópisztollyal.

## Vízcsatlakozás

- A csatlakozási értékeket lásd a műszaki adatoknál.
- Egy 3/4" névleges átmérőjű bevezető-tömlőt (nem alaptartozék) csatlakoztasson a vízforráshoz (pl.: vízcsap).
- Nyissa meg a vízforrást, és öblítse át a bevezető-tömlőt.
- Zárja el a vízforrást, és csatlakoztassa az átöblített bevezető-tömlőt a készülékhez.
- Nyissa ki a víz-bevezetést.

## Villamos csatlakozás



### Figyelem!

A feszültségnek meg kell egyeznie a típustábla tápfeszültségével.




### Figyelem!

Megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>), és a kábelt teljesen tekerje le a kábeldobról.

- A csatlakozási értékeket lásd a típustáblán / műszaki adatoknál.
- Vizsgálja meg az előnyomó szivattyú forgásirányát – az irányjelző nyíl a házon található. Ha a forgásirány nem jó, nyomja be csavarhúzóval a hálózati csatlakozódugóban lévő fázisváltót és forgassa el 180 °-al.

## Légtelenítse a készüléket

- Vizsgálja meg és esetleg állítsa vissza az előnyomó szivattyú motorvédő kapcsolóját.
- A vész-ki gombot elfordítással oldja.
- Állítsa a készülék fűvókaforgás kapcsolóját "0" állásba.
- A készülék kapcsolóját helyezze "1" állásba.
- Várjon, míg a kijelzőn "0000 bar" jelenik meg.
- A magasnyomású tömlő nyitott végét tartsa a lefolyó fölé, és húzza meg a kézi szórópisztoly kapcsolókarját. A kapcsolókart többször engedje ki és húzza be, míg egyenletes vízszögár lép ki.
- A készülék kapcsolóját helyezze "0" állásba.



- A nagynyomású tömlő tömítőkúpjának 4-5 mm-rel ki kell állnia a csavarmenet végéből.
- A távolság beállításához a hüvelyt forgassa el kézzel vagy fogóval (Vigyázat! Balos menet!).
- A magasnyomású tömlőn található menetvéget kenje be a mellékelt nemesacél zsírral.
- A magasnyomású tömlőt kézzel csavarozza be a kézi szórópisztolyba, és húzza meg egy 17-es villáskulccsal.



### Megjegyzés:

Ha a készülék nem lett teljesen légtelenítve, a szivattyú erősen rezeg, és a készülék nem éri el a teljes üzemi nyomást.

- A készülék kapcsolóját helyezze "1" állásba.
- A kézi szórópisztolyt fogja meg mindkét kezével, és húzza meg a kapcsolókart.
- Ellenőrizze az összes nagynyomású csatlakozás tömítettségét.
- Ellenőrizze a fűvókatartó tömörségét, ehhez a porvédősapkát vegye le. Ha víz lép ki a fűvókatartó mögött, tartsa meg a fűvókatartót egy villáskulccsal (balmenetűvel), és húzza után a fűvókat egy imbuszkulccsal (jobbmenetűvel).

## A készülék kezelése



### Veszély!

A nagyon magas nyomású sugár és a felkavart szennyeződés miatt sérülésveszély áll fenn. Hordjon védőszemüveget, védőkesztyűt, védőöltözetet és biztonsági cipőt.



### Veszély!

A nagyon magas nyomású sugár a készülék használatakor magas zajszintet kelt. Halláskárosodás veszélye áll fenn. A készülékkel történő munkavégzéskor feltétlen használjon megfelelő fülvédőt.



### Veszély!

A készüléket nem robbanásveszélyes környezetben történő használatához szánták. Robbanásveszély!



### Figyelem!

A készülék hosszabb használatkor a kéz vérellátásában rázkódás okozta zavarok léphetnek fel. A használati időt nem lehet mindenre érvényesen megállapítani, mert az több befolyásoló tényezőtől függ:

- Személyes hajlamosság a rossz vérkeringésre (gyakran hidegek az ujjai, bizseregnek).
- Alacsony környezeti hőmérséklet. Hordjon meleg kesztyűket kezei védelmére.
- Ha erősen markolja a készüléket romlik a kéz vérkeringése.
- A megszakítás nélküli üzem rosszabb, mint a szünetekkel megszakított üzem.

Ha a készülék rendszeres és hosszantartó használata mellett ismételtén fellépnek a megfelelő tünetek (pl. kézzsibbadás, hideg ujjak), azt ajánljuk, hogy forduljon orvoshoz.



### Figyelem!

A tisztítás után visszamaradt hulladékot környezetbarát módon és az előírásoknak megfelelően gyűjtse össze megsemmisítésre.



### Figyelem!

A készüléket ne használja állatok tisztítására.

## Magasnyomású tömlő

- Csak eredeti magasnyomású tömlőt használjon.
- Kerülje a vegyszerekkel történő érintkezést.
- Naponta ellenőrizze a magasnyomású tömlőt.  
A megtört tömlőket ne használja többé.  
Ha látható a külső drótréteg, ne használja többet a magasnyomású tömlőt.
- Ne használja többet a magasnyomású tömlőt, ha megrongálódott a menete.
- A készülékhez mellékelt nagynyomású tömlőt ne használja más készülékekhez.
- Úgy fektesse le a magasnyomású tömlőt, hogy ne lehessen áthajtani rajta.
- Az áthajtás, meghajlítás, ütés által igénybevett tömlőt már ne használja, még akkor se, ha semmilyen károsodásnak nincsen látható nyoma.
- A magasnyomású tömlők öregednek. 3 év elteltével akkor is cserélje ki a magasnyomású tömlőt, ha az szabályszerű állapotban van.
- A magasnyomású tömlőt úgy tárolja, hogy a mechanikus terhelés elkerülhető legyen.

## Üzemeltetés

- Vizsgálja át a készüléket (lásd: "Ápolás és karbantartás" / "Minden használat előtt").
- A vész-ki gombot elfordítással oldja.
- A fűvókaforgás kapcsolót helyezze "1" állásba.



### Figyelem!

*Fordulat átkapcsolása csak nem behúzott pisztoly esetén lehetséges.*

- A készülék kapcsolóját helyezze "1" állásba.
- A kijelzőn egymás után a következő jelzések jelennek meg.
  - HD 2/150 (Készülékleírás).
  - V X.X (a vezérlőprogram verziója).
  - xxx h (üzemóra számláló).
  - 0000 bar (üzemi nyomás, üzemkésztség).
- Nyomja meg a biztonsági kapcsolót és húzza meg a kapcsolókart.
- Vizsgálja meg az előnyomó szivattyú forgásirányát – az irányjelző nyíl a házon található. Ha a forgásirány nem jó, nyomja be csavarhúzóval a hálózati csatlakozódugóban lévő fázisváltót és forgassa el 180 °-al.
- Végezze el a tisztítási munkákat.



### Megjegyzés:

*Az üzemi nyomást a kijelzőről olvashatja le.*

## Az üzemeltetés megszakítása

- Engedje el a kapcsolókart, a készülék kikapcsol. Húzza meg újra a kapcsolókart, a készülék ismét bekapcsol.

## Üzemen kívül helyezés

### A készülék kikapcsolása

- A készülék kapcsolóját állítsa a "0" állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Zárja el a vízcsapot, és távolítsa el a vízbevezető-tömlőt.



### Figyelem!

*A vezetékekben nincs víznyomás.*

- Nyomja meg a biztonsági kapcsolót, hogy ezzel biztosítsa a kapcsolókart a nem szándékos megnyomás ellen.

### A készülék szállítása

- Szállításhoz oldja ki a rögzítőféket, és a fogantyúnál fogva tolja maga előtt a készüléket.

### A készülék tárolása

- A nagynyomású tömlőt csavarja le a szivattyúról és a pisztolyról. Biztosítsa a menetet a porvédősapkán.
- Tekerje fel a magasnyomású tömlőt, és helyezze a fogantyúra.
- A kézi szórópisztolyt akassza a tartóra.
- A csatlakozókábelt tekerje rá a kábel/tömlő tárolóra.

## Fagyvédelem



### Megjegyzés:

*Ha nem eresztik ki teljesen a vizet, a fagy tönkreteszi a készüléket!*

- A készüléket fagymentes helyen állítsa le.



### Megjegyzés:

*Ha nincs mód rá, hogy olyan helyen tartsa a készüléket, ahol nem tud befagyni, állítsa le a működését. Hosszabb üzemszünetek esetén, vagy ha nincs mód a befagyás ellen védett tárolására:*

- Vízet engedje le és a készüléket öblítse át fagyvédo szerrel.
- Kereskedelmi forgalomban kapható fagyvédo szert töltsön bele az úszó tartályába.
- Készüléket kapcsolja be addig, amíg kompletten át nem öblítette.
- A fagyvédo szer gyártója által a szer kezelésére adott eloirásokat tartsa be.



### Megjegyzés:

*Ezzel egyben bizonyos fokú korrózióvédelem is biztosítható.*

## Apolás és karbantartás



### Veszély!

A készüléken végzett minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati dugaszolót, és állítsa le a vízellátást.

## Biztonsági felülvizsgálat / karbantartási szerződés

Az eladóval rendszeres biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó vagy karbantartási szerződést köthet. Kérjük, hogy kérje ki az eladó tanácsát.

## Az üzemeltetés megkezdése előtti teendők

### Szemrevételezés

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a vezérlőkábelt, hogy nem sérült-e meg (áramütés veszélye), a sérült kábelt azonnal cseréltesse ki egy arra jogosult vevőszolgálattal / elektromos szakemberrel.
- Ellenőrizze, hogy a nagynyomású tömlő nem sérült-e meg (szétrobbanás veszélye), a sérült nagynyomású tömlőt azonnal cserélje ki.
- Ellenőrizze a készülék (szivattyú) tömítettségét. Percenként 3 csepp megengedett, a készülék alján jelenhetnek meg a cseppek. Nagyobb tömítetlenség esetén keresse fel a vevőszolgálatot.
- Az olaj szivárgása esetén (olajnyomok az aljlemezen) keresse fel a vevőszolgálatot.



### Veszély!

Az átvizsgálást csak kikapcsolt gépnél lehet elvégezni.

- Vizsgálja meg, milyen könnyen forognak a fűvókák. Ehhez kézzel forgassa a fűvóka megvezetését.
- Ellenőrizze a levegőnyomást az abroncsokban.
- Az olajszint ellenőrzése Az olajszintnek vízszintesen álló készüléknél olajtartály középső bordájáig kell érnie.

### Funkcióvizsgálat

A készülék üzembe helyezése. Egy második személy a következő pontokat ellenőrizi:

- A kijelzőnek 1300 és 1500 bar közti üzemi nyomást kell mutatnia.
- A szivattyúnak rázkódásmentesen kell működnie.
- A szivattyúfejen és a kézi szórópisztolyon található szivárgási furatokon nem szabad víznek kilépnie.
- A készüléknek a szórópisztoly kapcsolókarjának az elengedése után ki kell kapcsolnia.

- A víznyomásmérő 2,5 és 10 bar közti nyomást mutat. Ha a nyomás 2,5 bar alatt van, vizsgálja meg a vízbevezetést, a durva szűrőt tisztítsa meg, a finom szűrőt is tisztítsa meg (lásd: "Karbantartási munkák").
- A fűvókaforgás kapcsolóját helyezze "0" állásba és vizsgálja meg, hogy a fűvóka tartó mögött nem lép ki víz.

## 100 óránként

Végeztesse el a karbantartási munkákat egy szakemberrel a karbantartási füzet szerint.

## 500 óránként

- Cserélje ki az olajat:
  - Az olaj mennyisége és fajtája a műszaki adatoknál található.
  - Oldja a rögzítő csavarokat, vegye le a fedelet, vegye le az olajtartály fedelét.
  - Az olaj leeresztőcsapját csavarja ki.
  - Az olajat egy erre alkalmas tartályba engedje le.
  - Az olaj leeresztőcsapját csavarja vissza és húzza meg.
  - Az új olajat lassan töltsé be; a légbuborékoknak el kell távozniuk. Az olajszintnek vízszintesen álló készüléknél olajtartály középső bordájáig kell érnie.

## Évente

- Vizgáltassa felül egy szakértővel "a folyadéksugárzó berendezésekre érvényes ZH 1/406-os irányelvek szerint".

## 3 évente

- Cserélje ki a magasnyomású tömlőket.

## Karbantartási munkálatok

### Tisztítsa meg a vízbekötésnél levő szűrőt.

- Húzza ki a szűrőt laposfogóval.
- Tisztítsa meg a szűrőt.
- Tegye vissza a szűrőt.

### A durva szűrő tisztítása

- Nyissa fel a durva szűrő házát.
- Vegye ki a szűrőhálót, tisztítsa meg, vagy cserélje ki.
- Szerelje fel a szűrőhálót, csukja le a szűrőházat.
- Vizsgálja meg a tömítettséget.



## A finom szűrő cseréje



### Figyelem!

Soha ne használja a készüléket finom szűrő nélkül. Finom szűrő nélküli üzemeltetés esetén a garancia érvényét veszti.

- Vegye le a fedelet.
- Vegye le a tömlőt a szűrőházról.
- A szűrőházat rögzítő 4 csavart csavarja ki, és a szűrőházat emelje le.
- Vegye ki a tömítő gyűrűt és a szennyezett szűrőlapot a szűrőházból.
- Először helyezzen egy új szűrőlapot majd, egy új tömítő gyűrűt a szűrőházba. (A szűrőlap nem tisztítható.)
- Megint szerelje fel a szűrőházat és a tömlőt.

## A nagynyomású fúvóka tisztítása, cseréje



### Megjegyzés:

A nagynyomású fúvóka fogyó alkatrészek, és nem érvényesek rá a garanciális feltételek.



### Figyelem!

A nagynyomású fúvóka meglazításakor, illetve meghúzásakor a fúvóka tartót mindig rögzítse egy villás kulccsal.

- A fúvóka tartót rögzítse villás kulccsal, és a nagynyomású fúvókát imbuszkulccsal erősen csavarozza be.
- Hozza létre a hálózati csatlakoztatást, és nyissa meg a vízellátást.
- A készüléket helyezze üzembe, és öblítse ki a szennyeződést.



### Figyelem!

Fennáll a megrongálódás veszélye. Csak eredeti fúvókákat használjon.

- A fúvókatartót a szerszámtáskában található fúvókátűvel a folyásiránnyal ellentétben szűrje át, esetleg sűrített levegővel tegye szabaddá. Esetlegesen használjon új nagynyomású fúvókát.



### Figyelem!

Húzza ki a hálózati dugaszolót, és állítsa le a vízforrást.

- Ismét csavarja be a nagynyomású fúvókát. A fúvóka tartót rögzítse villás kulccsal, és a nagynyomású fúvókát imbuszkulccsal erősen csavarozza be.
- Hozza létre a hálózati csatlakoztatást, és nyissa meg a vízellátást.
- A fúvókaforgás kapcsolót helyezze "0" állásba.
- Ellenőrizze a fúvóka tartó tömítettségét. Ha víz lép ki a fúvóka tartó mögött, fogja meg a fúvóka tartót egy villás kulccsal, és húzza után a fúvókát egy imbuszkulccsal.
- Pár perc üzemidő elteltével húzza után a nagynyomású fúvókát.

## A túlnyomás elleni biztosítás robbanótárcsájának cseréje



### Figyelem!

A robbanótárcsát csak a készülék gyártója cserélheti ki. Tartalék alkatrészként csak eredeti tartalék alkatrészt szabad használni.



### Megjegyzés:

Ha a robbanótárcsa tartó furatán víz lép ki, a robbanótárcsa megsemmisült, és ki kell cserélni.

- Csavarozza ki a robbanótárcsa tartót.
- A robbanótárcsát és a nyomódarabot vegye ki a szivattyúfejből.
- Zsírozza be a nyomódarabot, helyezze a robbanótárcsa tartóra, majd helyezzen rá egy új robbanótárcsát.
- A robbanótárcsa tartót csavarja a szivattyúfejbe, és húzza meg jól.



### Figyelem!

A túlnyomás elleni biztosítás kioldásának leggyakrabban egy elkoszolódott nagynyomású fúvóka az oka. Ezért az ismételt üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a nagynyomású fúvókát.

- Hajtsa végre az első üzembe helyezést.
- Vizsgálja meg, hogy lép-e ki víz a robbanótárcsa furatánál, adott esetben húzza meg a robbanótárcsa tartót. Ezt az ellenőrzést néhány óras üzemidő után ismételje meg.

## Segítség üzemzavar esetén



### Veszély!

Minden javítási munkát megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Az elektromos alkatrészeket csak arra jogosult vevőszolgálattal ellenőriztesse és javíttassa. Olyan üzemzavar esetén, ami ebben a fejezetben nem szerepel, valamint kétes esetekben, és ha arra kifejezett utalás van, keresse fel a javításra jogosult vevőszolgálatot.

## Hibajelzés a kijelzőn



### F1

#### Hiba a vezérlésben

- A vész-ki gombot elfordítással oldja.
- A készülék kapcsolóját helyezze "0" állásba, majd rövid várakozás után ismét helyezze "1" állásba. Ha továbbra is az "F1" jelzés jelenik meg, keresse fel a vevőszolgálatot.





## F2 Túl alacsony a vízelőnyomás

A víznyomásjelző 2,5 bar felett áll.

- Ellenőrizze, hogy a vízelőnyomás nyomáskapcsolóján a kábel rendesen be van-e dugva, és vizsgálja meg a kábel állapotát is. Ha továbbra is az "F2" jelzés jelenik meg, keresse fel a vevőszolgáltatót.

A víznyomásjelző 2,5 bar alatt áll.

- Vizsgálja meg a befolyó víz nyomását.
- Tisztítsa meg a vízbekötésnél levő szűrőt.
- Vizsgálja meg az úszószelepet az úszótartályban.
- Vizsgálja meg az előnyomó szivattyú forgásirányát – az irányjelző nyíl a házon található.
- Vizsgálja meg és esetleg állítsa vissza az előnyomó szivattyú motorvédő kapcsolóját.
- Légtelenítse a készüléket.
- Tisztítsa meg a durva szűrőt (lásd: "Karbantartási munkák").
- Cserélje ki a finom szűrőt (lásd: "Karbantartási munkák").



## F3 A magasnyomás érzékelő meghibásodása

- Ellenőrizze, hogy a magasnyomás érzékelőn a kábel rendesen be van-e dugva, és vizsgálja meg a kábel állapotát is. Ha továbbra is az "F3" jelzés jelenik meg, keresse fel a vevőszolgáltatót.



## F4 A kézi szórópisztolyban található forgató mechanizmus meghajtásának túlterhelése

- Keresse fel a vevőszolgáltatót.



## F5 Hibás a kézi szórópisztoly vagy a vezérlő vezeték

- A kézi szórópisztoly kapcsolókarját ne húzza, mielőtt a kijelzőn a "0000" bar megjelenne.
- Vizsgálja meg a kézi szórópisztoly és a vezérlő vezeték közti dugós csatlakozást, továbbá a vezérlő vezeték és a vezérlés közti dugós csatlakozást. A készülék kapcsolóját helyezze "0" állásba, majd rövid várakozás után ismét helyezze "1" állásba. Ha továbbra is az "F5" jelzés jelenik meg, keresse fel a vevőszolgáltatót.



## F6 Túllépte a maximális üzemi nyomást

- Tisztítsa meg a nagynyomású fúvókát, vagy cserélje ki. Ellenőrizze a túlnyomás elleni biztosítás állapotát, és adott esetben cserélje ki a robbanótárcsát. (lásd: karbantartási munkák)

## Hibajelzés nélküli üzemzavar

### A készülék nem fut, a kijelző sötét

- A vész-ki gombot elfordítással oldja.
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
- Ellenőrizze a csatlakozókábel épségét.
- Húzza ki a hálózati dugaszolót, nyissa ki a vezérlést, és vizsgálja meg a finom biztosítót.


### A készülék nem működik

- Túlmelegedett motor esetén hagyja kihűlni a készüléket. Utána ismét kapcsolja be a készüléket.
- Elektromos hiba esetén forduljon a vevőszolgáltatóhoz.

### Nem jön létre nyomás a készülékben

A készüléket, a vízbevezető-tömlőt és a nagynyomású tömlőt légtelenítse.

- Cserélje ki a nagynyomású fúvókát. A nagynyomású fúvóka elhasználódása miatt a nyomás csökken. Azt javasoljuk, cserélje ki a nagynyomású fúvókát, ha a nyomás kb. 1300 bar-ra csökkent. Kikapcsolt fúvókaforgásnál a vízszágnak mintegy 15-20 cm távolságon egyben kell maradnia! Amennyiben ez nincs így, a nagynyomású fúvókát ki kell cserélni.



- Szükség esetén forduljon a vevőszolgáltatóhoz.

### A szivattyú tömítetlen

- Percenként 3 csepp megengedett, a készülék alján jelenhetnek meg a cseppek. Nagyobb tömítetlenség esetén keresse fel a vevőszolgáltatót.
- A robbanótárcsa hibás, cserélje ki.

## Külön tartozék

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| kézi szórópisztoly      |           |
| 750 mm hosszú           | 6.391-131 |
| Magasnyomású tömlő 10 m | 6.390-659 |
| Magasnyomású tömlő 20 m | 6.390-660 |
| tömlőcsatlakozó         | 6.390-661 |

## Tartalék alkatrészek

A tartalék alkatrészek listája ezen gépkönyv végén található.

## Szavatosság

Minden országban az illetékes terjesztő-társaságunk által kiadott szavatossági feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza.

A fogyó alkatrészekre nem terjed ki a garancia.

A fogyó alkatrészek a következők:

- Nagynyomású fúvóka
- Nagynyomású tömítés
- Magasnyomású tömlő
- Szelepegység
- Robbanótárcsa
- Durva és finom szűrők
- A pisztoly csapágya

A garancia csak akkor lép életben, ha az eladó a mellékelt válaszkártyát a vásárláskor teljesen kitölti, lepecsételi és aláírja, és Ön ezután a válaszkártyát az Ön országában illetékes árusító társaságunk címére elküldi.

Garanciális igény esetén kérjük, hogy a tartozékokkal és a vásárlási bizonylattal együtt forduljon a kereskedőjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálati telephez.

## Közös Piaci Konformitási

Ezennel kijelentjük, hogy az alábbiakban megnevezett gép a tervezése és típusa alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az idevonatkozó alapvető Közös Piaci Irányelvek biztonsági és egészségügyi követelményeinek.

A gépen végrehajtott bármilyen velünk nem egyeztetett változtatás esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: **Nagynyomású tisztító**

Típus: **1 331-xxx**

Idevonatkozó EG-Irányelvek:

**EK-Gépirányelv (98/37/EG)**

**Alacsony feszültségre vonatkozó EG-Irányelv (73/23/EWG)**

**változtatva: 93/68/EWG**

**Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó EG-Irányelv (89/336/EWG) változtatva: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**A zajkibocsátásra vonatkozó EK irányelv (2000/14/EU)**

Alkalmazott harmonizált szabványok:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Alkalmazott nemzeti szabványok:

Felhasznált konformitás kiértékelési eljárás: Függelék V

Mért hangteljesítmény-szint: 130 dB(A)

Garantált hangteljesítmény-szint: 131 dB(A)

Belső intézkedések biztosítják, hogy a sorozatban gyártott készülékek mindig megfelelnek az aktuális EG-Irányelvek és az alkalmazott szabványok követelményeinek.

Az alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával cselekednek.

*J.V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Ügyvezetők: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Műszaki adatok

### hálózati csatlakozás

|                             |    |      |      |
|-----------------------------|----|------|------|
| feszültség                  | V  | 400  | 440  |
| áramtípus                   | Hz | 3~50 | 3~60 |
| bekötési teljesítmény       | kW | 8,4  | 8,4  |
| hálózati biztosíték (lassú) | A  | 16   | 16   |

### Vízcsatlakozás

|                                   |                            |            |            |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Vízmimódság                       | Ivóvíz minőségű tiszta víz |            |            |
| befolyó víz hőmérséklete (max.)   | °C                         | 20         | 20         |
| befolyó víz mennyisége (min.)     | l/h (l/min)                | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Víznyomás (min.)                  | MPa (bar)                  | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Víznyomás (max.)                  | MPa (bar)                  | 1 (10)     | 1 (10)     |
| bevezető-tömlő – hossz            | m                          | 7,5        | 7,5        |
| bevezető-tömlő – legkisebb átmérő | "                          | ¾          | ¾          |

### teljesítményadatok

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| üzemi nyomás                              | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Túlnyomás elleni biztosítás, elektronikus | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Túlnyomás elleni biztosítás, mechanikus   | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| szállított mennyiség                      | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| A forgó vízszugár fordulatszáma           | 1/perc      | 2200       | 2200       |
| Durva szűrő                               | µm          | 200        | 200        |
| Finom szűrő                               | µm          | 20         | 20         |
| visszalökő erő a kézi szórópisztolynál    | N           | 22         | 22         |

### Zajkibocsátás


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Hangnyomásszint (EN 60704-1)                  | dB(A) | 118 | 118 |
| Hangteljesítményszint (EN 60704-1)            | dB(A) | 129 | 129 |
| Garantált hangteljesítmény-szint (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Készülékrezgés

|                              |                  |     |     |
|------------------------------|------------------|-----|-----|
| Rezgési összérték (ISO 5349) |                  |     |     |
| kézi szórópisztoly           | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Vízszugárcső                 | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### méretek

|                          |    |            |            |
|--------------------------|----|------------|------------|
| Hossz                    | mm | 750        | 750        |
| Szélesség                | mm | 680        | 680        |
| Magasság                 | mm | 870        | 870        |
| súly tartozékok nélkül   | kg | 80         | 80         |
| olajmennyiség, szivattyú | l  | kb. 0,75   | kb. 0,75   |
| olajminőség, szivattyú   |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Ovládací a funkční prvky

- 1 Brašna na nářadí
- 2 Plováková nádrž
- 3 Síto ve vodní přípojkce
- 4 Vodní přípojka
- 5 Hrubý filtr
- 6 Nouzový vypínač
- 7 Místo pro uložení kabelu
- 8 Parkovací brzda
- 9 Ruční stříkací pistole
- 10 Držák pro ruční stříkací pistoli
- 11 Rukojeť
- 12 Displej
- 13 Vysokotlaká hadice s řídícím kabelem
- 14 Manometr vstupního tlaku vody
- 15 Vysokotlaká přípojka
- 16 Motorový jistič vstupního tlakového čerpadla
- 17 Držák trysky
- 18 Síťová zástrčka
- 19 Tryska
- 20 Vstupní tlakové čerpadlo
- 21 Přepínač fází
- 22 Upevňovací šrouby víka
- 23 Konektor řídícího kabelu
- 24 Páka
- 25 Bezpečnostní spínač
- 26 Drenážní otvor
- 27 Spínač rotace trysky 0/1
- 28 Přístrojový spínač
- 29 Olejová nádrž
- 30 Spínač vstupního tlaku vody
- 31 Pojistná membrána
- 32 Tlakový element
- 33 Držák pojistné membrány
- 34 Čidlo vysokého tlaku
- 35 Jemný filtr
- 36 Vypouštěcí šroub oleje

## Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si před prvním použitím přístroje tento návod na obsluhu a zvláště dodržujte přiloženou brožurku "Bezpečnostní ustanovení pro vysokotlaké čističe", čís. 5.951-949.

## Stanovené použití

Tento čistič používejte

- na odstraňování barev a grafitti,
- na odstraňování korozních vrstev na kovových dílech,
- při asanačních pracích na strojích nebo budovách,
- na odstraňování mušlí na lodních trupech.

Vysokotlaký čistič se smí napájet pouze vodou s kvalitou pitné vody. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Vysokotlaký čistič není určen pro ošetrovací práce jako například ošetrování vozidel nebo podobně. Vysokotlaký vodní paprsek vytvářený tímto vysokotlakým čističem vede k poškození takových objektů. Pomocí tohoto vysokotlakého čističe nesmí být čistěny pneumatiky vozidel.

Vysokotlaký čistič se nesmí používat v oblasti ohrožené výbuchem.

## Symby na vysokotlakém čističi



**Nebezpečí poranění,**

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Vysokotlaký paprsek nesměrujte na osoby, přístroje nebo elektrická zařízení.



**Pozor!**

Při provozu zabraňte působení silných magnetických polí na rukojeť ruční stříkací pistole. Trvalé magnety, např. magnetické upínací přípravky nebo držáky šroubovacích bitů, udržujte v dostatečné vzdálenosti od rukojeti.

Nebezpečí zapnutí!



**Pozor!**

Svorky pod napětím. Před sundáním krytu vytáhněte síťovou zástrčku.

## Bezpečnostní zařízení

### Nouzový vypínač

Při nebezpečí stiskne obsluha nouzový vypínač a okamžitě vyřadí vysokotlaký čistič z provozu.

Při uvádění vysokotlakého čističe do provozu musí být nejdříve odblokován vypínač nouzového vypnutí a potom pomocí spínače nářadí zapnuto, jinak se zobrazí chyba 1.

### Čidlo vysokého tlaku

Překročí-li tlak vody 1620 bar, vypne vysokotlaké čidlo motor čerpadla. (Chyba F6)

### Přetlaková pojistka

Dojde-li vlivem blokování vysokotlaké trysky k rázovému zvýšení tlaku přes 1720 bar, praskne pojistná membrána přetlakové pojistky a voda bez tlaku vytéká na hlavě čerpadla.

## Ochrana životního prostředí

### Prosím, obal ekologicky zlikvidujte



Obalové materiály lze opětovně recyklovat. Proto prosím nevyhazujete obaly do domovního odpadu, ale zavezte je k recyklaci.

### Prosím, staré přístroje ekologicky zlikvidujte



Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být odvezeny k recyklaci. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Proto prosím staré přístroje nechte zlikvidovat pomocí vhodných sběrných systémů.

### Prosím, motorový olej, topný olej, nafta a benzín

se nesmějí dostat do okolního prostředí. Prosím chraňte půdu a starý olej ekologicky zlikvidujte.

### Prosím, odpadní voda obsahující minerální oleje

se nesmí dostat do půdy, vodních toků nebo kanalizace.


## Před prvním uvedením do provozu

### Vybalení přístroje

- Překontrolujte při vybalování obsah dodávky. Zjistíte-li poškození způsobené dopravou, uveďte obchodníka.
- Postavte vysokotlaký čistič na pevný podklad a zatáhněte parkovací brzdu.

### Kontrola hladiny oleje

- Uvolněte oba upevňovací šrouby umístěné vpravo a vlevo od krytu a kryt sejměte.




- Odstříhnete špičku víka zásobníku oleje.
- Zkontrolujte hladinu oleje v zásobníku. Při vodorovně stojícím vysokotlakém čističi musí hladina oleje dosahovat až ke střední přepážce zásobníku na olej.
- Kryt opět upevněte.

## Uvedení do provozu

- Uvedení do provozu se provádí
  - po vybalení vysokotlakého čističe,
  - při opětovném uvedení do provozu po odstavení.

### Montáž vysokotlaké hadice

- Sundejte z konců hadice ochranné čepičky a uložte je do brašny na nářadí.
- Připojte konec hadice s delším kabelem dálkového ovládání na hlavu čerpadla.
- K ochraně před přelomením ved'te konec hadice shora mezi posuvným držadlem a vysokotlakým čističem.



- Těsnicí kuželka vysokotlaké hadice musí přesahovat přes konec šroubení o 4-5 mm.
- Pro nastavení vzdálenosti zatocte pouzdro rukou anebo pomocí kleští (pozor! levý závit).
- Namažte šroubovací závity na vysokotlaké hadici přiloženým tukem na ušlechtilou ocel.
- Zašroubujte rukou vysokotlakou hadici do vysokotlaké přípojky na hlavě čerpadla a pevně ji utáhněte pomocí rozvidleného klíče 17.
- Připojte řídicí kabel na řízení.
- Kabel dálkového ovládání na druhém konci hadice propojte s pistolí.
- Z důvodu odvzdušnění ještě nepřipojujte vysokotlakou hadici s ruční stříkací pistolí.

### Vodní přípojka

- Připojovací hodnoty viz technické údaje.
- Připojte přívodní hadici s jmenovitým průměrem 3/4" (není v rozsahu dodávky) na přívod vody (např. vodovodní kohoutek).
- Otevřete přívod vody a propláchněte přívodní hadici.
- Uzavřete přívod vody a připojte propláchnutou přívodní hadici k vysokotlakému čističi.
- Otevřete přívod vody.

## Elektrická přípojka



### Pozor!

Napětí na typovém štítku musí souhlasit s napájecím napětím.




### Pozor!

Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem vodičů (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>). Kabel musí být zcela odvinutý z kabelového bubnu.

- Připojovací hodnoty viz typový štítek/technické údaje.
- Zkontrolujte směr otáčení vstupního čerpadla - šipka na skříni. U nesprávného směru otáčení šroubovákem stlačte přepínač fází v síťové zástrčce a otočte o 180°.

## Přístroj odvzdušněte

- Zkontrolujte motorový jistič vstupního tlakového čerpadla, event. jej znovu nastavte.
- Tlačítko nouzového vypnutí odblokujte otočením.
- Nastavte spínač rotace trysky na čističi na "0".
- Nastavte vypínač přístroje na "1".
- Počkejte, až se na displeji zobrazí "0000 bar".
- Držte otevřený konec vysokotlaké hadice nad odtokem a zatáhněte za páku ruční stříkací pistole. Páku několikrát za sebou pusťte a opět zatáhněte, až vystupuje rovnoměrný vodní paprsek.
- Nastavte vypínač přístroje na "0".



- Těsnicí kuželka vysokotlaké hadice musí přesahovat přes konec šroubení o 4-5 mm.
- Pro nastavení vzdálenosti zatocte pouzdro rukou anebo pomocí kleští (pozor! levý závit).
- Namažte šroubovací závity na vysokotlaké hadici přiloženým tukem na ušlechtilou ocel.
- Zašroubujte rukou vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole a pevně ji utáhněte pomocí rozvidleného klíče 17.



### Upozornění:

Není-li čistič úplně odvzdušněn, čerpadlo kmitá a čistič nedosáhne plného pracovního tlaku.

- Nastavte vypínač přístroje na "1".
- Držte pevně ruční stříkací pistolí oběma rukama a zatáhněte páku.
- Zkontrolujte všechna vysokotlaká spojení z hlediska těsnosti.
- Proveďte utesnění drtiáku trysky. Vystupuje-li voda za držákem trysky, přidržíte držák trysky pomocí rozvidleného klíče (levý závit) a dotáhněte trysku pomocí klíče pro šrouby s vnitřním šestihranem (pravý závit).

## Obsluha



### Nebezpečí!

Nebezpečí poranění vlivem vysokotlakého paprsku a zvržených nečistot. Noste ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv, ochrannou obuv.



### Nebezpečí!

Vysokotlaký paprsek vytváří při používání čističe vysokou úroveň hladiny hluku. Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s vysokotlakým čističem bezpodmínečně noste vhodnou ochranu sluchu.



### Nebezpečí!

Vysokotlaký čistič není určen pro nasazení v prostředí ohroženém výbuchem. Nebezpečí výbuchu!



### Pozor!

Delší doba používání vysokotlakého čističe může vést k poruchám prokrvení rukou, podmíněným vibracemi.

Všeobecně platnou dobu používání není možno stanovit, protože tato doba je závislá na více ovlivňujících faktorech:

- Osobní způsoblosti ke špatnému prokrvení (často studené prsty, mravenčení prstů).
- Nízkou teplotou okolí. K ochraně rukou noste teplé rukavice.
- Pevným uchopením omezujícím prokrvení.
- Nepřerušeným provozem, který je horší než provoz přerušovaný přestávkami.

Při pravidelném, dlouhodobém používání vysokotlakého čističe a při opětovném výskytu odpovídajících příznaků (např. mravenčení prstů, studené prsty) doporučujeme lékařské vyšetření.



### Pozor!

Zlikvidujte zbytky po čištění ekologicky a předpisově.



### Pozor!

Tento vysokotlaký čistič se nesmí používat k čištění zvířat.

## Vysokotlaká hadice

- Používejte pouze originální vysokotlaké hadice.
- Zabraňte kontaktu s chemikáliemi.
- Kontrolujte denně vysokotlakou hadici. Nepoužívejte přelomené hadice. Je-li patrná vnější poloha drátu, vysokotlakou hadici dále nepoužívejte.
- Nepoužívejte vysokotlakou hadici s poškozeným závitem.
- Vysokotlakou hadici přiloženou k tomuto vysokotlakému čističi nepoužívejte pro jiné čističe.
- Vysokotlakou hadici položte tak, aby ji nebylo možno přejet.
- Nepoužívejte hadici namáhanou přejetím, přelomením, rázy ani tehdy, nejsou-li patrná žádná poškození.
- Vysokotlaké hadice podléhají stárnutí. Také při náležitém stavu vysokotlakou hadici po 3 letech vyměňte.
- Vysokotlakou hadici uskladňujte tak, aby nedocházelo k žádnému mechanickému zatížení.



## Provoz

- Přezkoušejte přístroj (viz "Ošetřování a údržba" / "Před každým provozem").
- Tlačítko nouzového vypnutí odblokujte otočením.
- Nastavte spínač rotace trysky na "1".



### Pozor!

Přepínání rotace je možné pouze při nestisknutí pistoli.

- Nastavte vypínač přístroje na "1".
- Na displeji se po sobě zobrazí následující údaje:
  - HD 2/150 (označení vysokotlakého čističe),
  - V X.X (verze programu řízení),
  - xxx h (počítadlo provozních hodin),
  - 0000 bar (pracovní tlak, připravenost k provozu).
- Stiskněte bezpečnostní spínač a zatáhněte za páku ruční stříkací pistole.
- Zkontrolujte směr otáčení vstupního čerpadla - šipka na skříni. U nesprávného směru otáčení šroubovákem stlačte přepínač fází v síťové zástrčce a otočte o 180 °.
- Proveďte čisticí práce.



### Upozornění:

Pracovní tlak je možno odečíst na displeji.

## Přerušení provozu

- Pusťte páku, přístroj se vypne. Obnovením táhnutím páky se přístroj opět zapne.

## Odstavení z provozu

### Vypnutí přístroje

- Nastavte vypínač přístroje na "0" a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Uzavřete přívod vody a odstraňte přívodní hadici vody.



### Pozor!

Voda je ve vodovodním potrubí pod tlakem.

- Stiskněte bezpečnostní spínač, tím se zajistí páka proti neúmyslné činnosti.

### Přeprava přístroje

- Při přepravě povolte parkovací brzdu a čistič posunujte před sebou za rukojeť.

### Skladování přístroje

- Odšroubujte vysokotlakou hadici od čerpadla a pistole. Natáhněte na závity ochranné čepičky.
- Smotejte vysokotlakou hadici a položte ji přes rukojeť.
- Zavěste ruční stříkací pistoli na držák.
- Naviňte připojovací kabel kolem odkládání kabelu.

## Ochrana proti mrazu



### Upozornění:

Mráz zničí přístroj, z kterého není úplně vypuštěná voda!

- Přístroj uložte na nezamrzajícím místě.



### Upozornění:

Pokud není možné uskladnit na nezamrzajícím místě, tak přístroj vyvažte z provozu.

Při delších provozních pauzách anebo pokud není možné uskladnění na nezamrzajícím místě, tak:

- Vypusťte vodu a přístroj propláchnete nemrznoucí kapalinou.
- Do nádrže s plovákem napusťte běžnou nemrznoucí kapalinu.
- Přístroj nechejte zapnutý, dokud se kompletně nepropláchně.
- Dodržujte předpisy výrobce nemrznoucí kapaliny, které se týkají manipulace s ní.



### Upozornění:

Tímto se dosáhne zaručená ochrana vuci korozi.

## Odstavení z provozu



### Nebezpečí!

Před všemi ošetřovacími a údržbářskými pracemi na vysokotlakém čističi vytáhněte síťovou zástrčku a zastavte napájení vodou.

## Bezpečnostní inspekce/smlouva o údržbě

S Vaším obchodníkem můžete uzavřít pravidelnou bezpečnostní inspekci nebo smlouvu o údržbě. Nechejte si prosím poradit.

## Před každým provozem

### Vizuální kontrola

- Zkontrolujte připojovací kabel a kabel dálkového ovládání z hlediska poškození (nebezpečí úrazu elektrickým proudem), poškozený kabel nechejte neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou/odbornou silou s elektrotechnickou kvalifikací.
- Překontrolujte vysokotlakou hadici, zda není poškozena (nebezpečí prasknutí), poškozenou vysokotlakou hadici bezprostředně vyměňte.
- Překontrolujte těsnost přístroje (čerpadla). Přípustné jsou 3 kapky za minutu, které mohou vytékat na spodní straně přístroje. Při větší netěsnosti vyhledejte servisní službu.
- Při ztrátě oleje (olejové stopy na plechu dna) vyhledejte servisní službu.



### Nebezpečí!

Kontrolu-provádějte pouze při vypnutém vysokotlakém čističi.

- Přezkoušejte lehkost chodu rotace trysky. K tomuto účelu otáčejte rukou vedením trysky.
- Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

- Kontrola hladiny oleje Při vodorovně stojícím vysokotlakém čističi musí hladina oleje dosahovat až ke střední přepážce zásobníku na olej.

### Funkční přezkoušení

Uvedte vysokotlaký čistič do provozu. Druhá osoba kontroluje následující body:

- Displej musí indikovat provozní tlak mezi 1300 a 1500 bar.
- Čerpadlo musí pracovat bez vibrací.
- Z drenážních otvorů na hlavě čerpadla a ruční stříkací pistole nesmí vystupovat žádná voda.
- Vysokotlaký čistič se musí po uvolnění páky na ruční stříkací pistolí vypnout.
- Manometr přírodního tlaku vody ukazuje tlak mezi 2,5 a 10 bar. Je-li tlak nižší než 2,5 bar zkontrolujte přívod vody, vyčistěte hrubý filtr, vyčistěte jemný filtr (viz "Údržbářské práce").
- Nastavte spínač rotace trysky na "0" a zkontrolujte, zda za držákem trysky vystupuje voda.

### Každých 100 hodin

Údržbářské práce podle deníku údržby nechte provést odbornou silou.

### Každých 500 hodin

- Výměna oleje
  - Množství a druh oleje viz technické údaje.
  - Uvolněte upevňovací šrouby, sejměte kryt, sejměte víko zásobníku oleje.
  - Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje.
  - Vypusťte olej do vhodné nádoby.
  - Vypouštěcí šroub oleje opět zašroubujte a pevně utáhněte.
  - Pomalu naplňte nový olej; vzduchové bubliny musejí uniknout. Při vodorovně stojícím vysokotlakém čističi musí hladina oleje dosahovat až ke střední přepážce zásobníku na olej.

### Ročně

- Přezkoušení znalcem podle "Směrnic pro kapalinové tryskací stroje, BGV D15".

### Každé tři roky

- Vyměňte vysokotlaké hadice.

### Údržbářské práce

#### Vyčištění síta ve vodní přípoje

- Plochými kleštěmi vyjměte síto.
- Síto vyčistěte.
- Síto zase nasadte.

#### Čistění hrubého filtru

- Otevřete těleso hrubého filtru.
- Vyndejte síťový filtr, vyčistěte jej nebo vyměňte.
- Namontujte síťový filtr, uzavřete filtrační těleso.
- Zkontrolujte těsnost.

#### Výměna jemného filtru



#### **Pozor!**

*Vysokotlaký čistič nesmí být provozován bez jemného filtru. Při provozu bez jemného filtru dojde ke ztrátě záruky.*

- Sundejte kryt.
- Sundejte hadici od filtračního tělesa.
- Vyšroubujte 4 šrouby k upevnění filtračního tělesa a těleso vyndejte.
- Z filtračního tělesa vyndejte těsnicí kroužek a znečištěný filtrační kotouč.
- Nejprve vložte do filtračního tělesa nový filtrační kotouč, potom nový těsnicí kroužek. (Filtrační kotouč není možno čistit.)
- Namontujte opět filtrační těleso a hadici.

#### Čistění, výměna vysokotlaké trysky



#### **Upozornění:**

*Vysokotlaká tryska je součástí podléhajícím rychlému opotřebení a nepodléhá záručním podmínkám.*



#### **Pozor!**

*Při povolování a utahování vysokotlaké trysky vždy přidržujte držák trysky pomocí rozvidleného klíče.*

- Přidržujte držák trysky pomocí rozvidleného klíče a klíčem s vnitřním šestihranem vyšroubujte vysokotlakou trysku.
- Proveďte připojení na síť a otevřete napájení vodou.
- Uvedte vysokotlaký čistič do provozu a vypláchněte nečistoty.



#### **Pozor!**

*Nebezpečí poškození.*

*Smí se používat pouze originální trysky.*

- Vysokotlakou trysku prorazte jehlou trysky, z brašny na nářadí, proti směru proudění, event. profoukněte stlačeným vzduchem proti směru proudění. Popřípadě použijte novou vysokotlakou trysku.



#### **Pozor!**

*Vytáhněte síťovou zástrčku, zastavte přívod vody.*

- Vysokotlakou trysku zase našroubujte. Držák trysky upevněte rozvidleným klíčem a trysku pevně zašroubujte klíčem s vnitřním šestihranem.
- Proveďte připojení na síť a otevřete napájení vodou.
- Nastavte spínač rotace trysky na "0".
- Zkontrolujte utěsnění trysky. Uniká-li voda, držák trysky přidržte rozvidleným klíčem a trysku dotáhněte klíčem s vnitřním šestihranem.

- Po několika minutách provozu vysokotlakou trysku dotáhněte.

### Výměna pojistné membrány přetlakové pojistky



#### **Pozor!**

Pojistnou membránu smí vyměňovat pouze výrobce vysokotlakého čističe. Jako náhradní díl se smí použít pouze originální náhradní díl.



#### **Upozornění:**

Vystupuje-li z otvoru držáku pojistné membrány voda, je pojistná membrána zničena a musí být vyměněna.

- Vyšroubujte pojistnou membránu.
- Vyndejte pojistnou membránu a tlačný element z hlavy čerpadla.
- Namažte tlačný element, položte jej na držák pojistné membrány a položte na něj novou pojistnou membránu.
- Zašroubujte držák pojistné membrány do hlavy čerpadla a pevně jej utáhněte.



#### **Pozor!**

Příčinou zareagování přetlakové pojistky je většinou znečištěná vysokotlaká tryska. Proto před opětovným uvedením do provozu vysokotlakou trysku vyčistěte.

- Proveďte první uvedení do provozu.
  - Zkontrolujte, zda z otvoru držáku pojistné membrány vystupuje voda, popřípadě držák pojistné membrány dotáhněte.
- Tuto kontrolu po několika hodinách provozu opakujte.

## Pomoc při poruchách



#### **Nebezpečí!**

Před veškerými opravářskými pracemi přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Elektrické konstrukční prvky nechejte překontrolovat a opravovat pouze autorizované servisní službě.

Při poruchách, které nejsou uvedeny v této kapitole, v případě pochybností a při výslovném upozornění vyhledejte autorizovanou servisní službu.

### Indikace chyb na displeji



#### **F1**

##### **Chyba v řízení**

- Tlačítko nouzového vypnutí odblokujte otočením.
- Nastavte vypínač přístroje na "0", chvíli počkejte a znovu jej nastavte na "1". Zobrazí-li se dále údaj "F1", vyhledejte servisní službu.



#### **F2**

##### **Příliš nízký vstupní tlak vody**

Údaj manometru vstupního tlaku vody je větší než 2,5 bar:

- Zkontrolujte, zda je kabel tlakového spínače vstupního tlaku vody správně zastrčen, zkontrolujte stav kabelu. Zobrazí-li se dále údaj "F2", vyhledejte servisní službu.

Údaj manometru vstupního tlaku vody je nižší než 2,5 bar:

- Zkontrolujte vstupní tlak vody.
- Vyčistěte síto ve vodní přípojce.
- Zkontrolujte plovákový ventil v plovákové nádrži.
- Zkontrolujte směr otáčení vstupního tlakového čerpadla – směr šipky na skříni.
- Zkontrolujte motorový jistič vstupního tlakového čerpadla, event. zpětně nastavte.
- Odvzdušněte přístroj.
- Vyčistěte hrubý filtr (viz "Údržbářské práce").
- Vyměňte jemný filtr (viz "Údržbářské práce").



#### **F3**

##### **Chyba čidla vysokého tlaku**

- Zkontrolujte, zda je kabel na čidle vysokého tlaku správně zastrčen, zkontrolujte stav kabelu. Zobrazí-li se dále údaj "F3", vyhledejte servisní službu.



#### **F4**

##### **Přetížení rotačního pohonu v ruční stříkací pistoli**

- Vyhledejte servisní službu.



#### **F5**

##### **Porucha ruční stříkací pistole nebo řídicího vedení**

- Netáhněte za páku ruční stříkací pistole, dokud se na displeji nezobrazí "0000" bar.
  - Zkontrolujte konektor mezi ruční stříkací pistolí a řídicím vedením, jakož i řídicí vedení a řízení. Nastavte vypínač přístroje na "0", chvíli počkejte a znovu jej nastavte na "1".
- Zobrazí-li se dále údaj "F5", vyhledejte servisní službu.



#### **F6**

##### **Byl překročen maximální provozní tlak**

- Vyčistěte nebo vyměňte vysokotlakou trysku. Zkontrolujte stav přetlakové pojistky, popřípadě vyměňte pojistnou membránu. (Viz Údržbářské práce).

### Poruchy bez indikace chyb

#### **Vysokotlaký čistič se nerozběhne, displej zůstává tmavý**

- Tlačítko nouzového vypnutí odblokujte otočením.
- Překontrolujte síťové napětí.
- Překontrolujte, zda není poškozen připojovací kabel.
- Vytáhněte síťovou zástrčku, otevřete řízení a zkontrolujte jemnou pojistku.


#### **Přístroj se nerozběhne**

- Při přehřátém motoru nechejte přístroj vychladnout. Potom jej opět zapněte.
- Při elektrické poruše vyhledejte servisní službu.

**Přístroj nedosáhne požadovaného tlaku**

Vyměňte vysokotlakou trysku.

- Vyměňte vysokotlakou trysku. Doporučujeme vysokotlakou trysku vyměnit, jestliže tlak poklesne na cca 1300 bar. Při vypnuté rotaci trysky má být vodní paprsek na délce 15-20 cm svazkován. Není-li tomu tak, má být vysokotlaká tryska rovněž vyměněna.



- V případě potřeby vyhledejte servisní službu.

**Netěsné čerpadlo**

- Přípustné jsou 3 kapky za minutu, které mohou vytékat na spodní straně přístroje. Při větší netěsnosti vyhledejte servisní službu.
- Vadná pojistná membrána, vyměňte.

**Zvláštní příslušenství**

|  |           |
|--|-----------|
| Ruční stříkací pistole<br>délka 750 mm | 6.391-131 |
| Držák pro vysokotlakou hadici 10 m     | 6.390-659 |
| Držák pro vysokotlakou hadici 20 m     | 6.390-660 |
| Hadicová spojka                        | 6.390-661 |

**Náhradní díly**

Přehled náhradních dílů naleznete na konci tohoto provozního návodu.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce.

Součásti podléhající rychlému opotřebení jsou ze záruky vyloučeny.

Součásti podléhající rychlému opotřebení jsou:

- Vysokotlaká tryska
- Vysokotlaké těsnění
- Vysokotlaká hadice
- Ventilová jednotka
- Pojistná membrána
- Hrubý a jemný filtr
- Ložisko pistole

Záruka nabyvá platnosti pouze tehdy, jestliže Váš obchodník přiloženou odpovědní kartu při prodeji kompletně vyplní, orazítkuje a podepíše a Vy ji nakonec zašlete zpět na distribuční společnost Vaší země.

V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

## Prohlášení o konformitě

Tímto prohlašujeme, že dále označený stroj odpovídá na základě své koncepce a konstrukčního provedení, jakož i od nás do provozu uvedených provedení, příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnic ES.

Při změně stroje, která nebyla námi odsouhlasena, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: **Vysokotlaký čistič**

Typ: **1.331-xxx**

Příslušné směrnice ES:

**ES - směrnice pro stroje (98/37/ES)**

**ES - směrnice pro nízká napětí (73/23/EHS) změněná směrnicí 93/68/EHS**

**ES - směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost (89/336/EHS) změněná směrnicemi 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS**

**ES - směrnice pro emise hluku (2000/14/ES)**

Použité harmonizační normy:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Použité národní normy: -

Aplikovaná metoda konformního zhodnocení: Dodatek V

Změřená hladina akustického výkonu: 130 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 131 dB(A)

Zásadou interních opatření je zajištěno, že sériové vysavače vždy odpovídají požadavkům aktuálních směrnic ES a použitých norem.

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednateleství.

*J. V. Reiser*

S. Reiser

*H. Jenner*

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher komanditní společnost. Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik GmbH.

Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Technické údaje

### Připojení proudu

|                             |    |      |      |
|-----------------------------|----|------|------|
| Napětí                      | V  | 400  | 440  |
| Druh proudu                 | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Příkon                      | kW | 8,4  | 8,4  |
| Síťová pojistka (setrvačná) | A  | 16   | 16   |

### Vodní přípojka

|                              |                                    |            |            |
|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Kvalita vody                 | čerstvá voda s kvalitou pitné vody |            |            |
| Přívodní teplota (max.)      | °C                                 | 20         | 20         |
| Přívodní množství (min.)     | l/h (l/min)                        | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vstupní tlak vody (min.)     | MPa (bar)                          | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vstupní tlak vody (max.)     | MPa (bar)                          | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Délka přívodní hadice        | m                                  | 7,5        | 7,5        |
| Nejm. průměr přívodní hadice | Palce                              | ¾          | ¾          |

### Výkonové údaje

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| Pracovní tlak                             | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Přetlaková pojistka, elektronická         | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Přetlaková pojistka, mechanická           | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Dopravované množství                      | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Počet otáček rotujícího vodního paprsku   | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Hrubý filtr                               | µm          | 200        | 200        |
| Jemný filtr                               | µm          | 20         | 20         |
| Síla zpětného rázu ruční stříkací pistole | N           | 22         | 22         |

### Hluková emise


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Hladina akust. tlaku (EN 60704-1)                | dB(A) | 118 | 118 |
| Hladina akustického výkonu (EN 60704-1)          | dB(A) | 129 | 129 |
| Zaručená hladina akustického výkonu (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibrace stroje

|                                    |                  |     |     |
|------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Celková hodnota vibrací (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ruční stříkací pistole             | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Proudnice                          | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Rozměry

|                            |    |            |            |
|----------------------------|----|------------|------------|
| Délka                      | mm | 750        | 750        |
| Šířka                      | mm | 680        | 680        |
| Výška                      | mm | 870        | 870        |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 80         | 80         |
| Množství oleje – čerpadlo  |    | cca. 0,75  | cca. 0,75  |
|                            | l  |            |            |
| Druh oleje – čerpadlo      |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |





## Ovládacie a funkčné prvky

- 1 Taška na náradie
- 2 Plaváková nádrž
- 3 Síta vo vodovodnej prípojke
- 4 Vodovodná prípojka
- 5 Hrubý filter
- 6 Núdzový vypínač
- 7 Odkladací priestor pre kábel
- 8 Parkovacia brzda
- 9 Ručná striekacia pištoľ
- 10 Držiak pre ručnú striekacu pištoľ
- 11 Rukoväť
- 12 Displej
- 13 Vysokotlaková hadica s riadiacim káblom
- 14 Manometer pre vstupný tlak vody
- 15 Vysokotlaková prípojka
- 16 Motorový istič predtlakového čerpadla
- 17 Držiak trysky
- 18 Sieťová zástrčka
- 19 Tryska
- 20 Predtlakové čerpadlo
- 21 Fázový menič
- 22 Skrutky pre upevnenie krytu
- 23 Konektor riadiaceho kábla
- 24 Páka
- 25 Bezpečnostný spínač
- 26 Drenážny otvor
- 27 Spínač rotácie trysky 0/1
- 28 Vypínač prístroja
- 29 Nádrž na olej
- 30 Tlakový spínač pre predtlak vody
- 31 Poistná podložka
- 32 Tlakový element
- 33 Držiak poistnej podložky
- 34 Tlakový senzor vysokého tlaku
- 35 Jemný filter
- 36 Vypúšťacia olejová skrutka

## Pre Vašu bezpečnosť

Prečítajte si pred prvým použitím prístroja tento návod na obsluhu a najmä dodržiavajte priloženú brožúru «Bezpečnostné ustanovenia pre vysokotlaké čističe», čís. 5.951-949.

## Stanovené použitie

Tento čistič používajte

- na odstraňovanie farieb a graffiti,
- na odstraňovanie korózných vrstiev na kovových dieloch,
- pri asanačných prácach na strojoch alebo budovách,
- na odstraňovanie mušlí na lodných trupoch.

Vysokotlaký čistič sa smie napájať len vodou s kvalitou pitnej vody. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Vysokotlaký čistič nie je určený na ošetrovacie práce ako napríklad ošetrovanie vozidiel a pod. Vysokotlaký vodný lúč vytváraný týmto vysokotlakým čističom vedie k poškodeniu takýchto objektov. Pomocou tohto vysokotlakého čističa nesmú byť čistené pneumatiky vozidiel.

Vysokotlaký čistič sa nesmie používať v oblasti ohrozenej výbuchom.

## Symbody na vysokotlakom čističi



**Nebezpečenstvo poranenia, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.** Vysokotlaký lúč nesmerujte na osoby, prístroje alebo elektrické zariadenia.



**Pozor!** Pri prevádzke zabráňte pôsobeniu silných magnetických polí na rukoväť ručnej striekacej pištole. Trvalé magnety, napr. magnetické upínacie prípravky alebo držiaky skrutkovacích bitov, udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od rukoväti.  
**Nebezpečenstvo zapnutia!**



**Pozor!** Svorky pod napätím. Pred zložením krytu vytiahnite sieťovú zástrčku.

## Bezpečnostné zariadenia

### Núdzový vypínač

Pri nebezpečenstve stlačí obsluha núdzový vypínač a okamžite vyradí vysokotlaký čistič z prevádzky.

Pri uvádzaní vysokotlakého čističa do prevádzky musí byť najskôr odblokovaný vypínač núdzového vypnutia a potom náradie zapnuté pomocou spínača, inak sa zobrazí chyba 1.

### Čidlo vysokého tlaku

Ak prekročí tlak vody 1620 bar, vypne vysokotlaké čidlo motor čerpadla. (Chyba F6)

### Pretlaková poistka

Ak dôjde vplyvom blokovania vysokotlaktej trysky k rázovému zvýšeniu tlaku nad 1720 bar, praskne poistná membrána pretlakovej poistky a voda bez tlaku vyteká na hlavu čerpadla.

## Ochrana životného prostredia

### Obal prosím zlikvidujte ekologicky



Obalové materiály sú recyklovateľné. Neodhadzujte prosím obaly do domového odpadu, ale odovzdajte ich pre opätovné zhodnotenie.

### Staré prístroje prosím zlikvidujte ekologicky



Staré prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali odovzdať pre opätovné zhodnotenie. Batérie, olej a podobné látky sa nemú dostať do životného prostredia. Staré prístroje preto likvidujte prostredníctvom vhodný zberných systémov.

### Motorový olej, topný olej, naftu a benzín prosím

nenechajte preniknúť do životného prostredia. Chráňte pôdu a starý olej likvidujte ekologicky.

### Odpadovú vodu s obsahom minerálnych olejov prosím

nenechajte preniknúť do pôdy, vôd alebo kanalizácie.


## Pred prvým uvedením do prevádzky

### Vybalenie prístroja

- Prekontrolujte pri vybalovaní obsah dodávky. Ak zistíte poškodenia spôsobené dopravou, upovedomte obchodníka.
- Postavte vysokotlaký čistič na pevný podklad a zatiahnite parkovaciu brzdú.

### Kontrola hladiny oleja

- Uvoľnite obidve upevňovacie skrutky umiestnené vpravo a vľavo od krytu a kryt zložte.
- 
- 
- 




- Odstrihnite špičku veka zásobníka oleja.
- Skontrolujte hladinu oleja v zásobníku. Pri vodorovne stojacom vysokotlakom čističi musí hladina oleja siahať až k strednej prepážke zásobníka oleja.
- Kryt opäť upevnite.

## Uvedenie do prevádzky

- Prvé uvedenie do prevádzky sa vykoná
  - po vybalení vysokotlakého čističa,
  - pri opätovnom uvedení do prevádzky po odstavení.

### Montáž vysokotlakačnej hadice

- Zložte z koncov hadice ochranné čiapočky a uložte ich do tašky na náradie.
- Pripojte koniec hadice s dlhším káblom diaľkového ovládania na hlavu čerpadla.
- Na ochranu pred prelomením vedzte koniec hadice zhora medzi držadlom posuvu a vysokotlakým čističom.



- Tesniaci kolok vysokotlakačnej hadice musí presahovať cez koniec skrutkovania o 4-5 mm.
- Pre nastavenie vzdialenosti zatlačte puzdro rukou alebo pomocou klieští (Pozor! Lavý závit).
- Namažte skrutkovacie závit na vysokotlakačnej hadici priloženým tukom na ušľachtilú oceľ.
- Zaskrutkujte rukou vysokotlakačnú hadicu do vysokotlakačnej pripojky na hlave čerpadla a pevne ju utiahnite pomocou rozvorového kľúča 17.
- Pripojte riadiaci kábel na riadenie.
- Kábel diaľkového ovládania na druhom konci hadice pripojte s pištoľou.
- Z dôvodu odvodu vzduchu ešte nepripojte vysokotlakačnú hadicu s ručnou striekacou pištoľou.

## Vodná prípojka

- Pripojovacie hodnoty vid' technické údaje.
- Pripojte prívodnú hadicu s menovitým priemerom 3/4 (nie je v rozsahu dodávky) na prívod vody (napr. vodovodný kohútik).
- Otvorte prívod vody a prepláchnite prívodnú hadicu.
- Uzatvorte prívod vody a pripojte prepláchnutú prívodnú hadicu k vysokotlakému čističu.
- Otvorte prívod vody.

## Elektrická prípojka



### Pozor!

Napätie uvedené na typovom štítku musí súhlasiť s napätím napájacieho zdroja.




### Pozor!

Používajte iba predlžovací kábel s dostatočným prierezom vodičov (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>). Kábel musí byť úplne odvinutý z káblového bubna.

- Pripojovacie hodnoty vid' typový štítok / technické údaje.
- Skontrolujte smer otáčania predtlakového čerpadla – šípka na kryte. V prípade nesprávneho smeru otáčania pomocou skrutkovača zasuňte fázový menič v zástrčke a otočte ho o 180°.

## Prístroj odvzdušnite

- Skontrolujte motorový istič predtlakového čerpadla, v prípade potreby ho spätne prestavte.
- Tlačítko núdzového vypnutia odblokujte otočením.
- Nastavte spínač rotácie trysky na čističi na „0“.
- Nastavte vypínač prístroja na „1“.
- Počkajte, až sa na displeji zobrazí „0000 bar“.
- Držte otvorený koniec vysokotlaka hadice nad odtokom a zatiahnite za páku ručnej striekacej pištole. Páku niekoľko raz za sebou pustite a opäť zatiahnite, až kým nevystupuje rovnomerný vodný lúč.
- Nastavte vypínač prístroja na „0“.



- Tesniaci kolok vysokotlaka hadice musí presahovať cez koniec skrutkovania o 4-5 mm.
- Pre nastavenie vzdialenosti zatlačte puzdro rukou alebo pomocou klieští (Pozor! Ľavý závit).
- Namažte skrutkovacie závit na vysokotlaka hadici priloženým tukom na ušľachtilú oceľ.
- Zaskrutkujte rukou vysokotlakú hadicu do ručnej striekacej pištole a pevne ju utiahnite pomocou rozvorového kľúča 17.



### Upozornenie!

Ak nie je čistič úplne odvzdušnený, čerpadlo vibruje a čistič nedosiahne plný pracovný tlak.

- Nastavte vypínač prístroja na „1“.
- Držte pevne ručnú striekaciu pištoľ oboma rukami a zatiahnite páku.
- Skontrolujte všetky vysokotlaké spoje z hľadiska tesnosti.
- Skontrolujte tesnosť držiaka trysky, za tým účelom stiahnite ochrannú čiapočku. Ak vystupuje za držiakom trysky voda, pridržujte držiak trysky pomocou rozvorového kľúča (ľavý závit) a dotiahnite trysku pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom (pravý závit).

## Obsluha



### Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo poranenia vplyvom vysokotlakového lúča a zvrátených nečistôt. Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné topánky.



### Nebezpečenstvo!

Vysokotlaký lúč vytvára pri používaní čističa vysokú úroveň hladiny hluku. Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s vysokotlakým čističom bezpodmienečne noste vhodnú ochranu sluchu.



### Nebezpečenstvo!

Vysokotlaký čistič nie je určený na nasadenie v prostredí ohrozenom výbuchom. Nebezpečenstvo výbuchu!



### Pozor!

Dlhšia doba používania vysokotlakého čističa môže viesť k poruchám prerušenia rúk, podmieneným vibráciami.

Všeobecne platnú prípustnú dĺžku používania nie je možné stanoviť, pretože tú môže ovplyvňovať množstvo rôznych faktorov. Patria medzi ne:

- Zvýšená osobná náchylnosť na zhoršené prerušenie (často studené prsty, svrbenie).
- Nízka teplota okolia. Na ochranu rúk noste teplé rukavice.
- Pevnejšie držanie bráni prerušeniu.
- Nepretržovaná prevádzka pôsobí škodlivejšie ako práca s prestávkami.

Pri pravidelnom a dlhodobom používaní vysokotlakého čističa a v prípade, ak sa prejavia príslušné symptómy (napr. svrbenie prstov, studené prsty), odporúča sa podrobiť sa lekárskeho vyšetreniu.



### Pozor!

Zlikvidujte zvyšky po čistení ekologicky a predpisovo.



### Pozor!

Tento vysokotlaký čistič sa nesmie používať na čistenie zvierat.

## Vysokotlaká hadica

- Používajte iba originálne vysokotlaké hadice.
- Zabráňte kontaktu s chemikáliami.
- Kontrolujte denne vysokotlakú hadicu. Nepoužívajte prelomené hadice. Ak je zjavná vonkajšia poloha drôtu, vysokotlakú hadicu ďalej nepoužívajte.
- Nepoužívajte vysokotlakú hadicu s poškodeným závitom.
- Vysokotlakú hadicu, ktorá je priložená k tomuto vysokotlakému čističu, nepoužívajte pre iné čističe.
- Vysokotlakú hadicu položte tak, aby ju nebolo možné prejsť.
- Nepoužívajte hadicu namáhanú prejením, prelomením, rázmi ani vtedy, ak nie sú zjavné žiadne poškodenia.
- Vysokotlaké hadice podliehajú starnutiu. Aj pri vyhovujúcom stave vysokotlakú hadicu po 3 rokoch vymeňte.
- Vysokotlakú hadicu uskladňujte tak, aby nedochádzalo k žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

## Provoz

- Preskúšajte prístroj (viď "Ošetrovanie a údržba" / "Pred každou prevádzkou").
- Tlačítko núdzového vypnutia odblokujte otočením.
- Nastavte spínač rotácie trysky na "1".



### Pozor!

Prepínanie rotácie je možné iba pri nestlačenej pištoľi.

- Nastavte vypínač prístroja na "1".
- Na displeji sa za sebou zobrazia nasledujúce údaje:
  - HD 2/150 (označenie vysokotlakého čističa),
  - V X.X (verzia programu riadenia),
  - xxx h (počítadlo prevádzkových hodín),
  - 0000 bar (pracovný tlak, prevádzková pripravenosť).
- Stlačte bezpečnostný spínač a zatiahnite za páku ručnej striekacej pištole.
- Skontrolujte smer otáčania predtlakového čerpadla – šípka na kryte. V prípade nesprávneho smeru otáčania pomocou skrutkovača zasuňte fázový menič v zástrčke a otočte ho o 180°.
- Vykonajte čistiace práce.



### Upozornenie!

Pracovný tlak je možné odčítať na displeji.

## Prerušenie prevádzky

- Pustíte páku, prístroj sa vypne. Obnoveným ťahaním páky sa prístroj opäť zapne.

## Prerušenie prevádzky

### Vypnutie prístroja

- Nastavte vypínač prístroja na „0“ a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Uzatvorte prívod vody a odstráňte prívodnú hadicu vody.



### Pozor!

Voda je vo vodovodnom potrubí pod tlakom.

- Stlačte bezpečnostný spínač, tým sa páka zaistí proti neúmyselnej činnosti.

### Preprava prístroja

- Na prepravu povoľte parkovaciu brzdú a čistič posunujte pred sebou za rukoväť.

### Skladovanie prístroja

- Odskrutkujte vysokotlakú hadicu od čerpadla a pištole. Natiahnite na závit ochranné čiapky.
- Zviňte vysokotlakú hadicu a položte ju cez rukoväť.
- Zaveste ručnú striekaciu pištoľ na držiak.
- Naviňte pripojovací kábel dookola odkladača kábla.

### Ochrana proti mrazu



### Upozornenie!

Mráz zničí prístroj, z ktorého nie je úplne vypustená voda!

- Prístroj uložte na nezamrzajúcom mieste.



### Upozornenie!

Ak nie je možné uskladnenie na nezamrzajúcom mieste, tak prístroj vyradte z prevádzky.

Pri dlhších prevádzkových pauzách alebo ak nie je možné uskladnenie na nezamrzajúcom mieste, tak:

- Vypustíte vodu a prístroj prepláchnete nemrznúcou kvapalinou.
- Do nádrže s plavákom naplňte bežnú nemrznúcu kvapalinu.
- Prístroj nechajte zapnutý, pokiaľ sa kompletne neprepláchnie.
- Dodržujte predpisy výrobcu nemrznúcej kvapaliny, ktoré sa týkajú manipulácie s ňou.



### Upozornenie!

Týmto sa dosiahne zarúčená ochrana voči korózii.

## Ošetrovanie a údržba



### Nebezpečenstvo!

Pred všetkými ošetrovacími a údržbárskymi prácami na vysokotlakom čističi vytiahnite sieťovú zástrčku a zastavte napájanie vodou.

## Bezpečnostná inšpekcia / zmluva o údržbe

S Vaším obchodníkom môžete uzavrieť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

## Pred každou prevádzkou

### Vizuálna kontrola

- Skontrolujte pripojovací kábel a kábel diaľkového ovládania z hľadiska poškodenia (nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom), poškodený kábel nechajte neodkladne vymeniť autorizovanou servisnou službou/ odbornou silou s elektrotechnickou kvalifikáciou.
- Prekontrolujte vysokotlakú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečenstvo prasknutia), poškodenú vysokotlakú hadicu bezprostredne vymeňte.
- Prekontrolujte tesnosť prístroja (čerpadla). Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.
- Pri strate oleja (olejové stopy na plechu dna) vyhľadajte servisnú službu.



### **Nebezpečenstvo!**

Kontrolu vykonávajú iba pri vypnutom vysokotlakom čističi.

- Preskúšajte ľahkosť chodu rotácie trysky. K tomuto účelu otáčajte rukou vedením trysky.
- Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
- Kontrola hladiny oleja Pri vodorovne stojacom vysokotlakom čističi musí hladina oleja siahť až k strednej prepážke zásobníka oleja.

### Funkčné preskúšanie

Uvedte vysokotlaký čistič do prevádzky. Druhá osoba kontroluje nasledujúce body:

- Displej musí indikovať prevádzkový tlak medzi 1300 a 1500 bar.
- Čerpadlo musí pracovať bez vibrácií.
- Z drenážnych otvorov na hlave čerpadla a ručnej striekacej pištole nesmie vystupovať žiadna voda.
- Vysokotlaký čistič sa musí po uvoľnení páky na ručnej striekacej pištole vypnúť.
- Manometer prírodného tlaku vody ukazuje tlak medzi 2,5 a 10 bar. Ak je tlak nižší ako 2,5 bar skontrolujte prívod vody, vyčistite hrubý filter, vyčistite jemný filter (viď „Údržbárske práce“).
- Nastavte spínač rotácie trysky na „0“ a skontrolujte, či za držiakom trysky vystupuje voda.

## Každých 100 hodín

Údržbárske práce podľa denníka údržby nechajte vykonať silou s odbornou kvalifikáciou.

## Každých 500 hodín

- Výmena oleja
  - Množstvo a druh oleja viď technické údaje.
  - Uvoľnite upevňovacie skrutky, zložte kryt, zložte veko zásobníka oleja.
  - Vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku oleja.
  - Vypustite olej do vhodnej nádoby.
  - Vypúšťaciu skrutku oleja opäť zaskrutkujte a pevne utiahnite.
  - Pomaly naplňte nový olej; vzduchové bubliny musia uniknúť. Pri vodorovne stojacom vysokotlakom čističi musí hladina oleja siahť až k strednej prepážke zásobníka oleja.

## Ročne

- Preskúšanie znalcom podľa „Smerníc pre kvapalinové ostrekovacie stroje, BGV D15“.

## Každé tri roky

- Vymeňte vysokotlaké hadice.

## Údržbárske práce

### Čistenie síta vo vodovodnej prípojke

- Sito vytiahnite pomocou plochých klieští.
- Sito vyčistite.
- Sito znovu založte.

### Čistenie hrubého filtra

- Otvorte teleso hrubého filtra.
- Vyberte sieťový filter, vyčistite ho alebo ho vymeňte.
- Namontujte sieťový filter, uzatvorte filtračné teleso.
- Skontrolujte tesnosť.

### Výmena jemného filtra



### **Pozor!**

Vysokotlaký čistič nesmie byť prevádzkovaný bez jemného filtra. Pri prevádzke bez jemného filtra dôjde k strate záruky.

- Zložte kryt.
- Zložte hadicu od filtračného telesa.
- Vyskrutkujte 4 skrutky na upevnenie filtračného telesa a teleso vyberte.
- Z filtračného telesa vyberte tesniaci krúžok a znečistený filtračný kotúč.
- Najskôr vložte do filtračného telesa nový filtračný kotúč, potom nový tesniaci krúžok. (Filtračný kotúč nie je možné čistiť.)
- Namontujte opäť filtračné teleso a hadicu.

## Čistenie, výmena vysokotlakej trysky



### Upozornenie!

Vysokotlaká tryska je súčasťou podliehajúca rýchlemu opotrebeniu a nepodlieha záručným podmienkam.



### Pozor!

Pri povoľovaní a utáňovaní vysokotlakej trysky vždy pridržujte držiak trysky pomocou vidlicového kľúča.

- Držiak trysky pridržte pomocou vidlicového kľúča a pomocou inbusového kľúča vyskrutkujte vysokotlakovú trysku.
- Vykonajte pripojenie na sieť a otvorte napájanie vodou.
- Uvedte vysokotlaký čistič do prevádzky a vypláchnite nečistoty.



### Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia.

Smú sa používať iba originálne trysky.

- Vysokotlakovú trysku prepichnete ihlou trysky z tašky na náradie proti smeru toku, príp. ju prefúknite stlačeným vzduchom proti smeru toku.
- V prípade potreby použite novú vysokotlakovú trysku.



### Pozor!

Vytiahnite sieťovú zástrčku, zastavte prívod vody.

- Vysokotlakovú trysku znovu zaskrutkujte. Držiak trysky pridržte pomocou vidlicového kľúča a trysku zaskrutkujte pomocou inbusového kľúča.
- Vykonajte pripojenie na sieť a otvorte napájanie vodou.
- Nastavte spínač rotácie trysky na „0“.
- Skontrolujte tesnosť trysky. Pokiaľ z nej vystupuje voda, pridržte držiak trysky pomocou vidlicového kľúča a trysku dotiahnite pomocou inbusového kľúča.
- Po niekoľkých minútach prevádzky vysokotlakovú trysku dotiahnite.

## Výmena poistnej membrány pretlakovej poistky



### Pozor!

Poistnú membránu smie vymieňať iba výrobca vysokotlakého čističa. Ako náhradný diel sa smie použiť iba originálny náhradný diel.



### Upozornenie!

Ak vystupuje z otvoru držiaka poistnej membrány voda, je poistná membrána zničená a musí byť vymenená.

- Vyskrutkujte poistnú membránu.
- Vyberte poistnú membránu a tlačný element z hlavy čerpadla.
- Namažte tlačný element, položte ho na držiak poistnej membrány a položte naň novú poistnú membránu.
- Zaskrutkujte držiak poistnej membrány do hlavy čerpadla a pevne ho utiahnite.



### Pozor!

Príčinou zareagovania pretlakovej poistky je väčšinou znečistená vysokotlaká tryska. Preto pred opätovným uvedením do prevádzky vysokotlakú trysku vyčistíte.

- Vykonajte prvé uvedenie do prevádzky.
  - Skontrolujte, či z otvoru držiaka poistnej membrány vystupuje voda, popri prípade držiak poistnej membrány dotiahnite.
- Tuto kontrolu po niekoľkých hodinách prevádzky opakujte.

## Pomoc pri poruchách



### Nebezpečenstvo!

Pred všetkými opravárenskými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Elektrické konštrukčné prvky nechajte prekontrolovať a opravovať iba v autorizovanej servisnej službe.

Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, v prípade pochybností a pri výslovnom upozornení vyhľadajte autorizovanú servisnú službu.

## Indikácia chýb na displeji



### F1

#### Chyba v riadení

- Tlačítko núdzového vypnutia odblokujte otočením.
- Nastavte vypínač prístroja na „0“, chvíľu počkajte a znova ho nastavte na „1“. Ak sa zobrazí aj naďalej údaj „F1“, vyhľadajte servisnú službu.



### F2

#### Príliš nízky vstupný tlak vody

Údaj manometra vstupného tlaku vody je vyšší ako 2,5 bar:

- Skontrolujte, či je kábel tlakového spínača vstupného tlaku vody správne zastrčený, skontrolujte stav kábla.
- Ak sa aj naďalej zobrazí chyba F2, vyhľadajte servisnú službu.

Údaj manometra vstupného tlaku vody je nižší ako 2,5 bar:

- Skontrolujte vstupný tlak vody.
- Vyčistite sito vo vodovodnej prípojke.
- Skontrolujte plavákový ventil v plavákovvej nádrži.
- Skontrolujte smer otáčania predtlakového čerpadla - smer šípky na kryte.
- Skontrolujte motorový istič predtlakového čerpadla, v prípade potreby ho spätne prestavte.
- Prístroj odvzdušnite.
- Vyčistite hrubý filter (viď „Údržbárske práce“).
- Vymeňte jemný filter (viď „Údržbárske práce“).



**F3****Chyba čidla vysokého tlaku**

- Skontrolujte, či je kábel na čidle vysokého tlaku správne zastrčený, skontrolujte stav kábla. Ak sa aj naďalej zobrazí chyba F3, vyhľadajte servisnú službu.

**F4****Preťaženie rotačného pohonu v ručnej striekacej pištoli**

- Vyhľadajte servisnú službu.

**F5****Porucha ručnej striekacej pištole alebo radiaceho vedenia**

- Netiahnite za páku ručnej striekacej pištole, kým sa na displeji nezobrazí „0000“ bar.
  - Skontrolujte konektor medzi ručnou striekacou pištoľou a radiacim vedením, ako aj radiace vedenie a riadenie. Nastavte vypínač prístroja na „0“, chvíľu počkajte a znova ho nastavte na „1“.
- Ak sa zobrazí aj naďalej údaj „F5“, vyhľadajte servisnú službu.

**F6****Bol prekročený maximálny prevádzkový tlak**

- Vyčistite alebo vymeňte vysokotlakovú trysku. Skontrolujte stav pretlakovej poistky, popri prípade vymeňte poistnú membránu. (Pozri Údržbárske práce)

**Poruchy bez indikácie chýb****Vysokotlaký čistič sa nerozbehne, displej zostáva tmavý**

- Tlačítko núdzového vypnutia odblokujte otočením.
- Prekontrolujte sieťové napätie.
- Prekontrolujte, či nie je poškodený pripojovací kábel.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku, otvorte riadenie a skontrolujte jemnú poistku.


**Prístroj sa nerozbehne**

- Pri prehriatom motore nechajte prístroj vychladnúť. Potom ho opäť zapnite.
- Pri elektrickej poruche vyhľadajte servisnú službu.

**Prístroj nedosiahne požadovaný tlak**

Prívodnú hadicu vody, čistič a vysokotlakú hadicu odvzdušnite.

- Vymeňte vysokotlakú trysku. Vplyvom opotrebovania vysokotlaka trysky poklesne tlak. Odporúčame vysokotlakú trysku vymeniť, ak tlak poklesne na cca 1300 bar. Pri vypnutej rotácii trysky má byť vodný lúč na dĺžke 15-20 cm zväzokovaný. Ak tomu tak nie je, musí byť vysokotlaká tryska takisto vymenená.



- V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

**Netesné čerpadlo**

- Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.
- Chybná poistná membrána, vymeňte.

**Zvláštne príslušenstvo**

|   |           |
|---|-----------|
| Ručná striekacia pištoľ<br>dĺžka 750 mm | 6.391-131 |
| Vysokotlaká hadica 10 m                 | 6.390-659 |
| Vysokotlaká hadica 20 m                 | 6.390-660 |
| Hadicová spojka                         | 6.390-661 |

**Náhradné diely**

Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.



## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Eventuálne poruchy vzniknuté na prístroji odstránime počas záručnej doby bezplatne v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výrobcu.

Diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu sú zo záruky vylúčené.

Diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu sú:

- Vysokotlaká tryska
- Vysokotlaké tesnenie
- Vysokotlaková hadica
- Ventilová jednotka
- Poistná membrána
- Hrubý a jemný filter
- Ložisko pištole

Záruka nadobúda platnosť iba vtedy, ak Váš obchodník priloženú kartu k odpovedi pri predaji kompletne vyplní, opečiatkuje a podpíše a Vy ju nakoniec pošlete späť na distribučnú spoločnosť vo Vašej krajine.

V prípade záruky sa, prosím, obráťte aj s príslušenstvom a predajným účtom na Vášho obchodníka alebo na najbližšiu autorizovanú servisnú službu.

## Prehlásenie o komformite

Týmto prehlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od nás do prevádzky uvedených vyhotovení, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES.

Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: **vysokotlaký čisti**

Typ: **1.331-xxx**

Príslušné smernice ES:

**ES - smernica pre stroje (98/37/ES)**

**ES - smernica pre nízke napätie (73/23/EHS) zmenená smernicou 93/68/EHS**

**ES - smernica pre elektromagnetickú zlučiteľnosť (89/336/EHS) zmenená smernicami 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS**

**ES - smernica pre emisie hluku (2000/14/ES)**

Použité harmonizačné normy:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Použitie národných noriem: -

Aplikovaná metóda konformného zhodnotenia: Dodatok V

Nameraná hladina akustického výkonu: 130 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 131 dB(A)

Zásadou interných opatrení je zabezpečené, že sériové vysávače vždy zodpovedajú požiadavkám aktuálnych smerníc ES a použitým normám.

Podpísaný jedná v poverení a s plnou mocou jednatelstva.

*J. V. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher komanditná spoločnosť.

Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Technické údaje

### Pripojenie prúdu

|                             |    |      |      |
|-----------------------------|----|------|------|
| Napätie                     | V  | 400  | 440  |
| Druh prúdu                  | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Príkon                      | kW | 8,4  | 8,4  |
| Sieťová poistka (zotrvačná) | A  | 16   | 16   |

### Vodná prípojka

|                                |                                     |            |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Kvalita vody                   | čerstvá voda s kvalitou pitnej vody |            |            |
| Prírodná teplota (max.)        | °C                                  | 20         | 20         |
| Prírodné množstvo (min.)       | l/h (l/min)                         | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vstupný tlak vody (min.)       | MPa (bar)                           | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vstupný tlak vody (max.)       | MPa (bar)                           | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Dĺžka prívodnej hadice         | m                                   | 7,5        | 7,5        |
| Najm. priemer prívodnej hadice | palce                               | ¾          | ¾          |

### Výkonové údaje

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Pracovný tlak                                | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Pretlaková poistka, elektronická             | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Pretlaková poistka, mechanická               | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Dopravované množstvo                         | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Počet otáčok rotujúceho vodného lúča         | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Hrubý filter                                 | µm          | 200        | 200        |
| Jemný filter                                 | µm          | 20         | 20         |
| Síla spätného rázu ručnej striekacej pištole | N           | 22         | 22         |

### Hluková emisia


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)           | dB(A) | 118 | 118 |
| Hladina akustického výkonu (EN 60704-1)          | dB(A) | 129 | 129 |
| Zaručená hladina akustického výkonu (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibrácie stroja

|                                     |                  |     |     |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Celková hodnota vibrácií (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ručná striekacia pištoľ             | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Rozstrekovacia hubica               | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Rozmery

|                            |    |            |            |
|----------------------------|----|------------|------------|
| Dĺžka                      | mm | 750        | 750        |
| Šírka                      | mm | 680        | 680        |
| Výška                      | mm | 870        | 870        |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 80         | 80         |
| Množstvo oleja, čerpadlo   |    | cca. 0,75  | cca. 0,75  |
|                            | l  |            |            |
| Druh oleja, čerpadlo       |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Elementy obsługi i funkcyjne

- 1 Torba na narzędzia
- 2 Zbiornik pływaka
- 3 Sito w przyłączy wody
- 4 Przyłącze wody
- 5 Filtr zgrubny
- 6 Przycisk wył. awar.
- 7 Schowek na kabel
- 8 Hamulec ręczny
- 9 Ręczny pistolet natryskowy
- 10 Uchwyt na pistolet natryskowy
- 11 Rękojeść
- 12 Wyświetlacz
- 13 Wąż wysokociśnieniowy z kablem sterowania
- 14 Manometr ciśn. wstępnego wody
- 15 Przyłącze wysokociśnieniowe
- 16 Stycznik silnikowy wst. pompa ciśnieniowa
- 17 Uchwyt dyszy
- 18 Wtyczka sieciowa
- 19 Dysza
- 20 Wstępna pompa ciśnieniowa
- 21 Zmieniacz faz
- 22 Śruby mocujące pokrywę
- 23 Połączenie wtykowe kabla sterowania
- 24 Dźwignia
- 25 Wyłącznik bezpieczeństwa
- 26 Otwór na wyciek
- 27 Przełącznik rotacji dyszy 0/1
- 28 Wyłącznik urządzenia
- 29 Zbiornik oleju
- 30 Przełącznik ciśnieniowy ciśn. wstępnego wody
- 31 Płytki bezpieczeństwa
- 32 Element dociskowy
- 33 Uchwyt płytki bezpieczeństwa
- 34 Czujnik wysokiego ciśnienia
- 35 Filtr drobny
- 36 Śruba spustu oleju

## Dla własnego bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zwrócić uwagę szczególnie na załączoną broszurkę "Informacje bezpieczeństwa dla wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących" nr 5.951-949.

## Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie stosować tylko i wyłącznie

- do usuwania farb i graffiti,

- do usuwania warstw rdzy na elementach metalowych,
- do renowacji maszyn lub budynków,
- do usuwania muszli na burtach statków.

Urządzenie może być zasilane jedynie wodą jakością wody pitnej. Nie używać środków do czyszczenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do pielęgnacji np. pojazdów lub podobnych. Wytwarzany przez to urządzenie strumień wody prowadzi do uszkodzenia takich obiektów. Opony pojazdów nie mogą być czyszczone za pomocą tego urządzenia. Urządzenie nie może być używane w zakresie zagrożenia wybuchem.

## Symbole na urządzeniu



**Niebezpieczeństwo doznania obrażeń,**  
Zagrożenie porażeniem prądem.

Nie kierować strumienia wysokiego ciśnienia na osoby, urządzenia lub przyrządy elektryczne.



**Uwaga!**

W pracy należy unikać silnych pól magnetycznych na rękojeści ręcznego pistoletu natryskowego. Magnesy trwałe, np. magnetyczne urządzenia mocujące lub uchwyty birów należy trzymać z dala od rękojeści. Niebezpieczeństwo włączenia!



**Uwaga!**

Bieguny przewodzące prąd. Przed zdjęciem pokryw wyciągnąć wtyczkę sieciową.

## Wypożyczenie bezpieczeństwa

### Wyłącznik awaryjny

Przełącznik wył. awar. jest wciskany przy zagrożeniu przez obsługującego i natychmiast wyłącza urządzenie.

Przy uruchomieniu urządzenia należy najpierw odblokować wyłącznik awaryjny i następnie włączyć urządzenie na przełączniku, w przeciwnym wypadku nastąpi błąd 1.

### Czujnik wysokiego ciśnienia

Gdy ciśnienie wody przekroczy 1620 bar, czujnik wysokiego ciśnienia wyłączy pompę. (błąd F6)

## Bezpiecznik nadciśnieniowy

Jeśli wskutek zablokowania dyszy wysokociśnieniowej nastąpi uderzeniowe zwiększenie ciśnienia ponad 1720 bar, pęka płytka bezpieczeństwa bezpiecznika nadciśnieniowego i woda wycieka bez ciśnienia na głowicy pompy.

## Ochrona środowiska

### Proszę usuwać opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska



Materiały opakowaniowe są zdadne do recyklingu. Proszę nie wyrzucać opakowania na śmietnik, proszę oddać opakowanie w odpowiednim punkcie zbioru surowców wtórnych.

### Proszę usuwać zużyte urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska



Zużyte urządzenia zawierają cenne materiały zdadne do recyklingu, które muszą być oddawane do utylizacji. Baterie, olej i podobne materiały nie mogą dostawać się do środowiska. Proszę usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich punktów zbiórki.

### Nie dopuszczać oleju silnikowego, opałowego, napędowego

i benzyny do środowiska. Proszę chronić glebę i usuwać zużyty olej w sposób przyjazny dla środowiska.

### Nie dopuszczać ścieków zawierających olej mineralny

do gleby, rzek lub kanalizacji.


## Przed pierwszym uruchomieniem

### Rozpakowanie urządzenia

- Zawartość opakowania dokładnie sprawdzić. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w czasie transportu, proszę zawiadomić sprzedawcę.
- Ustawić urządzenia na stabilnym podłożu i uruchomić hamulec ręczny.

### Sprawdzania poziomu oleju

- Wykręcić śruby mocujące po prawej i lewej stronie pokryw i zdjąć pokrywę.




- Odciać szpic pokrywki zbiornika oleju.
- Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym. Poziom oleju musi sięgać przy poziomo stojącym urządzeniu do środkowego progu zbiornika oleju.
- Zamocować pokrywę.

## Uruchomienie

- Przeprowadzane jest uruchomienie
  - po wypakowaniu urządzenia
  - przy ponownym uruchomieniu po zatrzymaniu.

### Montaż węży wysokociśnieniowych

- Zdjąć nakładki z końcówek węży i przechowywać w torbie na narzędzia.
- Końcówka węży z dłuższym kablem sterowania jest podłączany na głowicy pompy.
- Końcówka węży do ochrony przed załamaniem przeprowadzić od góry pomiędzy pałką przesuwalną i urządzeniem.



- Stożek uszczelniający węży wysokociśnieniowych musi wystawać 4-5 mm poza końcówką wkręcania.
- W celu ustawienia odległości należy przekręcić gwintowany kapturek za pomocą reki lub kombinerek (Uwaga! Gwint lewoskrętny).
- Nasmarować gwint do wkręcania na węży wysokociśnieniowym załączonym smarem do stali szlachetnej.
- Wkręcić ręcznie wąż wysokociśnieniowy w przyłączy wysokociśnieniowe na głowicy pompy i dociągnąć kluczem widlastym o rozmiarze 17.
- Podłączyć kabel sterowania do sterowania.
- Połączyć kabel sterowania na drugim końcu z pistoletem.
- Nie podłączać jeszcze węży hydraulicznego do odpowietrzania z ręcznym pistoletem natryskowym.

## Przyłącze wody

- Wartości przyłączeniowe, patrz Dane techniczne.
- Podłączyć wąż doprowadzający o średnicy znamionowej 3/4" (nie należy do zakresu dostawy) do przyłącza wodnego (np. do zaworu).
- Otworzyć dopływ wody i przepłukać wąż doprowadzający.
- Zamknąć dopływ wody i podłączyć przepłukany wąż doprowadzający do urządzenia.
- Otworzyć zawór wodny.

## Przyłącze elektryczne



### Uwaga!

Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi być zgodne z napięciem źródła prądu.




### Uwaga!

Stosować przedłużacz z wystarczającym przekrojem przewodu ( $10\text{ m} = 2,5\text{ mm}^2$ ,  $30\text{ m} = 4\text{ mm}^2$ ) i rozwinąć całkowicie z bębna kablowego.

- Dane przyłączeniowe patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.
- Sprawdzić kierunek obrotu wstępnej pompy ciśnieniowej - strzałka na obudowie. Przy błędnym kierunku obrotu wcisnąć wkrętakiem zmieniać faz we wtyczce sieciowej i obrócić o  $180^\circ$ .

## Odpowietrzanie urządzenia

- Sprawdzić, ewentualnie cofnąć stykownik silnikowy wstępnej pompy ciśnieniowej.
- Odblokować przycisk wył. awar. poprzez jego obrót.
- Ustawić przełącznik rotacji dyszy na "0".
- Ustawić przełącznik urządzenia na "1".
- Odczekać do wskazania na wyświetlaczu "0000 bar".
- Przytrzymać otwarty koniec węża wysokociśnieniowego przez odpływ i wyciągnąć dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego. Kilkakrotnie puścić dźwignię i ponownie pociągnąć, aż wyciekać będzie jednolity strumień wody.
- Ustawić przełącznik urządzenia na "0".



- Stożek uszczelniający węża wysokociśnieniowego musi wystawać 4-5 mm poza końcówką wkręcania.
- W celu ustawienia odległości należy przekreślić gwintowany kapturek za pomocą reki lub kombinerek (Uwaga! Gwint lewoskrętny).
- Nasmarować gwint do wkręcania na węży wysokociśnieniowym załączonym smarem do stali szlachetnej.

- Wkręcić ręcznie wąż wysokociśnieniowy w pistolet natryskowy i dociągnąć kluczem widlastym o rozmiarze 17.



### Wskazówka:

Jeśli urządzenie nie jest całkowicie odpowietrzone, pompa wibruje a urządzenie nie osiąga pełnego ciśnienia roboczego.

- Ustawić przełącznik urządzenia na "1".
- Przytrzymać obiema rękoma pistolet natryskowy i pociągnąć za dźwignię pistoletu.
- Sprawdzić wszystkie połączenia wysokociśnieniowe pod kątem szczelności.
- Sprawdzić szczelność uchwytu dyszy, w tym celu ściągnąć osłonę. Jeśli za uchwytem dyszy wystąpi woda, przytrzymać uchwyt dyszy za pomocą klucza widlastego (gwint lewostronny) i dociągnąć dyszę za pomocą klucza z gniazdem sześciokątnym (gwint prawostronny).

## Obsługa



### Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń przez strumień wysokiego ciśnienia oraz przenoszony kurz. Używać okularów ochronnych, rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, specjalnych butów z ochroną śródstopia.



### Niebezpieczeństwo!

Strumień wysokiego ciśnienia tworzy podczas użycia urządzenia wysoki poziom hałasu. Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. Podczas pracy z urządzeniem konieczne używać odpowiednich słuchawek.



### Niebezpieczeństwo!

Urządzenie nie jest przewidziane do zastosowania w otoczeniu zagrożenia wybuchem. Niebezpieczeństwo wybuchu!



### Uwaga!

Dłuższy okres użycia urządzenia może prowadzić do uzależnienia od wibracji zakłóceń krążenia w rękach.

Nie można zdefiniować ogólnego okresu użycia, ponieważ zależy on od wielu czynników:

- Osobiste skłonności do słabszego krążenia (częste zimne palce, drgania palców).
- Niska temperatura otoczenia. Używać ciepłych rękawic do ochrony rąk.
- Silny chwyt utrudnia krążenie.
- Nieprzerwana praca jest gorsza niż praca przerywana pauzami.

Przy regularnej, długotrwałej pracy z urządzeniem oraz przy powtarzającym się występowaniu danych oznak (np. drganie palców, zimne palce) zalecamy badanie lekarskie.

**Uwaga!**

Usuwać ekologicznie i przepisowo pozostałości z czyszczenia.

**Uwaga!**

Urządzenie to nie może być używane do czyszczenia zwierząt.

## Wąż wysokociśnieniowy

- Używać wyłącznie oryginalnych węży wysokociśnieniowych.
- Unikać kontaktu z chemikaliami.
- Kontrolować codziennie wąż wysokociśnieniowy. Nie używać już załamanych węży. Jeśli widoczna stanie się warstwa drutu, nie używać węża wysokociśnieniowego.
- Nie używać węża wysokociśnieniowego z uszkodzonym gwintem.
- Dołączony do urządzenia wąż wysokociśnieniowy nie może być używany do innych urządzeń.
- Ułożyć wąż wysokociśnieniowy w taki sposób, aby nie mógł być on przejeżdżany.
- Nie używać węża, który został przejechany, załamany również wtedy, gdy nie jest widoczne jego uszkodzenie.
- Węże wysokociśnieniowe ulegają starzeniu. Również przy prawidłowym stanie wymieniać wąż wysokociśnieniowy po 3 latach.
- Przechowywać wąż wysokociśnieniowy w taki sposób, aby nie wystąpiły jakiegokolwiek obciążenia mechaniczne.

## Eksplatacja

- Sprawdzić urządzenie (patrz „Pielęgnacja i konserwacja” / „Przed każdym użyciem”).
- Odblokować przycisk wyt. awar. poprzez jego obrót.
- Ustawić przełącznik rotacji dyszy na "1".

**Uwaga!**

Przełączenie rotacji jest możliwe tylko przy niezabezpieczonym pistolecie.

- Ustawić przełącznik urządzenia na "1".
- Na wyświetlaczu pojawiają się po kolei następujące wskazania.
  - HD 2/150 (oznaczenie urządzenia).
  - V X.X (wersja programu sterowania).
  - xxx h (licznik roboczo-godzin).
  - 0000 bar (ciśnienie robocze, gotowość do pracy).
- Wcisnąć wyłącznik bezpieczeństwa i wyciągnąć dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.
- Sprawdzić kierunek obrotu wstępnej pompy ciśnieniowej - strzałka na obudowie. Przy błędnym kierunku obrotu wcisnąć wkręćakiem zmieniać faz we wtyczce sieciowej i obrócić o 180 °.
- Przeprowadzić czyszczenie.

**Wskazówka:**

Ciśnienie robocze można odczytać na manometrze.

## Przerwanie pracy

- Puścić dźwignię pistoletu natryskowego, urządzenie wyłączy się. Po ponownym pociągnięciu dźwigni urządzenie znowu się włącza.

## Wyłączenie

### Wyłączanie urządzenia

- Wyłącznik urządzenia przestawić na "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zamknąć dopływ wody i odłączyć wąż doprowadzający.

**Uwaga!**

Istnieje ciśnienie wody w przewodzie.

- Wcisnąć wyłącznik bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć dźwignię przed niezamierzonym uruchomieniem.

### Transport urządzenia

- Do transportu zwolnić hamulec ręczny i przesunąć urządzenie za uchwyt przed sobą.

### Przechowywanie urządzenia

- Odkręcić wąż wysokociśnieniowy od pompy i pistoletu. Zabezpieczyć gwint osłoną.
- Nawinąć wąż wysokociśnieniowy i przewiesić przez uchwyt.
- Zawiesić ręczny pistolet natryskowy na uchwycie.
- Nawinąć kabel przełączeniowy na uchwyt kabla.

### Ochrona przed mrozem

**Wskazówka:**

Nie opróżnione całkowicie z wody urządzenie może ulec zniszczeniu na skutek mrozu.

- Urządzenie należy odstawić w miejsce wolne od mrozu.

**Wskazówka:**

Jezeli nie istnieje możliwość składowania w miejscu wolnym od mrozu, należy unieruchomić urządzenie.

W przypadku dłuższych przerw w pracy lub jeżeli składowanie w miejscu wolnym od mrozu nie będzie możliwe, należy:

- Spuścić wodę oraz przepłukać urządzenie środkiem przeciw zamarzaniu.
- Napelnić zasobnik pływaka stosowanym w handlu środkiem przeciw zamarzaniu.
- Włączyć urządzenie, aż do momentu całkowitego jego przepłukania.
- Przestrzegać przepisów producenta związanych z zastosowaniem środka przeciw zamarzaniu.

**Wskazówka:**

Zostanie osiągnięta przez to pewna ochrona przeciwmrozyjna.



## Przeglądy i konserwacja



### **Niebezpieczeństwo!**

*Przed przystąpieniem do pielęgnacji i konserwacji wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i odłączyć dopływ wody.*

## Przegląd bezpieczeństwa/umowa o przeglądach

Możecie Państwo zawrzeć umowę ze swoim sprzedawcą na regularne przeglądy bezpieczeństwa lub przeglądy okresowe urządzenia. Proszę skorzystać z jego porad.

## Przed każdym uruchomieniem

### Kontrola wizualna

- Sprawdzić elektryczny przewód zasilający i sterowania (niebezpieczeństwo porażenia prądem), zlecić niezwłoczną wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego specjalście w autoryzowanym punkcie serwisowym lub specjalście-elektrykowi.
- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy (niebezpieczeństwo pęknięcia), niezwłocznie wymienić uszkodzony wąż wysokociśnieniowy.
- Sprawdzić szczelność urządzenia (pompy). 3 krople wody na minutę są dopuszczalne i mogą wypływać w dolnej części urządzenia. Przy większych nieszczelnościach zwrócić się do punktu serwisowego.
- W stracie oleju (ślady oleju na blaszonym dnie) należy zwrócić się do punktu serwisowego.



### **Niebezpieczeństwo!**

*Wykonać kontrolę jedynie przy wyłączonym urządzeniu.*

- Sprawdzić lekkobieżność rotacji dysz. W tym celu obrócić prowadnicę dyszy ręcznie.
- Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.
- Sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju musi sięgać przy poziomo stojącym urządzeniu do środkowego progu zbiornika oleju.

### Kontrola działania

Włączyć urządzenie. Druga osoba kontroluje następujące punkty:

- Wyświetlacz musi wskazywać ciśnienie robocze pomiędzy 1300 i 1500 bar.
- Pompa musi pracować bez wibracji.
- Z otworów wyciekowych na głowicy pompy i pistolecie nie może wyciekać woda.
- Urządzenie musi wyłączyć się po puszczeniu dźwigni ręcznego pistoletu natryskowego.

- Wyświetlacz ciśnienia dopływu wody wskazuje ciśnienie w zakresie 2,5 i 10 bar. Jeśli ciśnienie wynosi poniżej 2,5 bar, sprawdzić dopływ wody, wyczyścić filtr zgrubny i precyzyjny (patrz "Konserwacje").
- Ustawić przełącznik rotacji dyszy na "0" i sprawdzić, czy za uchwytem dyszy wycieka woda.

## Co 100 godzin

Zlecić wykonanie konserwacji przez specjalistów zgodnie z dziennikiem konserwacji.

## Co 500 godzin

- Wymiana oleju:
  - Ilość i rodzaj oleju patrz dane techniczne.
  - Odkręcić śruby mocujące, zdjąć pokrywę, zdjąć pokrywę zbiornika oleju.
  - Wykręcić śrubę upustową oleju.
  - Zużyty olej zlać do odpowiedniego pojemnika.
  - Wkręcić śrubę upustową oleju i dokręcić.
  - Napełnić powoli nowym olejem, pęcherzyki powietrza muszą się ulotnić. Poziom oleju musi sięgać przy poziomo stojącym urządzeniu do środkowego progu zbiornika oleju.

## Co roku

- Kontrola przez rzeczoznawcę zgodnie z "Wytycznymi dla agregatów strumieniowych, BGV D15".

## Co 3 lata

- Wymienić węże wysokociśnieniowe.

## Konserwacje

### Czyszczenie sita w przyłączy wody

- Wyciągnąć sito za pomocą szczypiec płaskich.
- Wyczyścić sito.
- Ponownie osadzić sito.

### Czyszczenie filtra zgrubnego

- Otworzyć obudowę filtra zgrubnego.
- Wyjąć siatkę filtra, wyczyścić lub wymienić.
- Zamontować siatkę filtra, zamknąć obudowę filtra.
- Sprawdzić szczelność.

## Wymiana filtra drobnego



### Uwaga!

Urządzenie nie może być używane bez filtra drobnego. Utrata gwarancji w razie pracy bez filtra drobnego.

- Zdjąć pokrywę.
- Zdjąć wąż z obudowy filtra.
- Wykręcić 4 śruby do mocowania obudowy filtra i wyjąć obudowę filtra.
- Wyjąć pierścień uszczelniający oraz zanieczyszczoną tarczę filtracyjną z obudowy filtra.
- Najpierw założyć nową tarczę filtracyjną, następnie nowy pierścień uszczelniający w obudowę filtra. (tarcza filtracyjna nie może być czyszczona).
- Zamontować obudowę filtra i wąż.

## Wyczyścić / wymienić dyszę wysokociśnieniową



### Wskazówka:

Dysza wysokociśnieniowa jest częścią eksploatacyjną i nie podlega warunkom gwarancji.



### Uwaga!

Przy odkręcaniu i dokręcaniu dyszy wysokociśnieniowej zawsze przytrzymać uchwyt dyszy za pomocą klucza widlastego.

- Przytrzymać uchwyt dyszy kluczek widlastym i wykręcić dyszę wysokociśnieniową kluczem z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym.
- Wykonać podłączenie elektryczne i otworzyć dopływ wody.
- Włączyć urządzenie i wypłukać zanieczyszczenie.



### Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzeń.

Używać można wyłącznie oryginalne dysze.

- Przekłuć dyszę wysokociśnieniową igłą do dyszy z torby narzędziowej w kierunku przeciwnym do przepływu, ewentualnie przedmuchać sprężonym powietrzem w kierunku przeciwnym do przepływu. Ewentualnie użyć nowej dyszy wysokociśnieniowej.



### Uwaga!

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zamknąć dopływ wody

- Wkręcić ponownie dyszę wysokociśnieniową. Przytrzymać uchwyt dyszy kluczek widlastym i dokręcić dyszę wysokociśnieniową kluczem z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym.
- Wykonać podłączenie elektryczne i otworzyć dopływ wody.
- Ustawić przełącznik rotacji dyszy na "0".
- Sprawdzić dyszę pod kątem szczelności. Jeśli wycieka woda, przytrzymać uchwyt dyszy za pomocą klucza widlastego i dociągnąć dyszę zapomocą klucza z gniazdem sześciokątnym.
- Po kilku minutach czasu pracy dociągnąć dyszę wysokociśnieniową.

## Wymienić płytkę bezpieczeństwa zabezpieczenia nadciśnieniowego.



### Uwaga!

Płytkę bezpieczeństwa może być wymieniana jedynie przez producenta urządzenia. Jako część zamienną można używać wyłącznie oryginalnych części.



### Wskazówka:

Jeśli z otworu płytki bezpieczeństwa wycieka woda, płytkę bezpieczeństwa jest zniszczona i musi być wymieniona.

- Wykręcić uchwyt płytki bezpieczeństwa.
- Wyjąć płytkę bezpieczeństwa i element dociskowy z głowicy pompy.
- Nasmarować element dociskowy, położyć na uchwycie płytki bezpieczeństwa i nałożyć nową płytkę.
- Wkręcić płytkę bezpieczeństwa w głowicę pompy i dokręcić.



### Uwaga!

Przyczyną wyzwolenia zabezpieczenia nadciśnieniowego jest najczęściej zanieczyszczona dysza wysokociśnieniowa. Dlatego przed ponownym uruchomieniem wyczyścić dyszę wysokociśnieniową.

- Przeprowadzić pierwszy rozruch.
- Sprawdzić, czy z otworu uchwytu tarczy bezpieczeństwa wycieka woda, w razie potrzeby dokręcić uchwyt tarczy bezpieczeństwa. Powtórzyć kontrolę po kilku godzinach pracy.

## Pomoc w razie zakłóceń



### Niebezpieczeństwo!

Przed każdym przystąpieniem do naprawy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Części elektryczne mogą być sprawdzane i naprawiane tylko przez autoryzowany serwis.

W przypadku wystąpienia zakłóceń, które nie są opisane w tym rozdziale, w przypadkach wątpliwych i przy wyraźnej wskazówce proszę zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wskazanie błędu na wyświetlaczu


**F1**

### Błąd w sterowaniu

- Odblokować przycisk wł. awar. poprzez jego obrót.
- Wyłącznik urządzenia przestawić na "0", krótko odczekać i ponownie ustawić na "1". Jeśli nadal wskazywane jest "F1", wezwać serwis.


**F2**

### Wstępne ciśnienie wody za niskie

Wskazanie manometru wstępnego ciśnienia wody powyżej 2,5 bar.

- Sprawdzić, czy kabel na przełączniku ciśnienia wstępnego wody jest poprawnie wetknięty, sprawdzić stan kabla. Jeśli nadal wskazywany jest błąd F2, wezwać serwis.

Wskazanie manometru wstępnego ciśnienia wody poniżej 2,5 bar.

- Sprawdzić ciśnienia dopływu wody.
- Czyszczenie sita w przyłączy wody.
- Sprawdzić zawór pływakowy w zbiorniku pływak.
- Sprawdzić kierunek obrotu wstępnej pompy ciśnieniowej - kierunek strzałki na obudowie.
- Sprawdzić ewentualnie cofnąć stycznik silnikowy wstępnej pompy ciśnieniowej.
- Odpowietrzanie urządzenia.
- Czyszczenie filtra zgrubnego (patrz "Konserwacje").
- Wymiana filtra drobnego (patrz "Konserwacje").


**F3**

### Błąd na czujniku wysokiego ciśnienia

- Sprawdzić, czy kabel na przełączniku ciśnienia wstępnego wody jest poprawnie wetknięty, sprawdzić stan kabla. Jeśli nadal wskazywany jest błąd F3, wezwać serwis.


**F4**

### Przeciążenie napędu rotacji w ręcznym pistolecie natryskowym

- Zwrócić się do punktu serwisowego.


**F5**

### Ręczny pistolet natryskowy lub przewód sterowania są uszkodzone

- Nie pociągać dźwigni pistoletu natryskowego zanim na wyświetlaczu pojawi się "0000 bar".
- Sprawdzić połączenie wtykowe pomiędzy ręcznym pistoletem natryskowym i przewodem sterowania oraz przewodem sterowania i sterowaniem. Ustawić przełącznik urządzenia na "0", krótko odczekać i ponownie ustawić na "1". Jeśli nadal wskazywany jest błąd "F5", wezwać serwis.


**F6**

### Przekroczono zostało maksymalne ciśnienie robocze

- Wyczyścić lub wymienić dyszę wysokociśnieniową. Sprawdzić stan bezpiecznika nadciśnieniowego, w razie potrzeby zlecić wymianę płytki bezpieczeństwa. (Patrz Konserwacje)

## Zakłócenia bez wskazania błędów

### Urządzenie nie pracuje, wyświetlacz pozostaje ciemny

- Odblokować przycisk wył. awar. poprzez jego obrót.
- Sprawdzić napięcie sieciowe.
- Sprawdzić, czy elektryczny przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, otworzyć sterowanie i sprawdzić bezpiecznik.


### Urządzenie nie pracuje

- Przy przegrzaniu silnika schłodzić urządzenie. Następnie ponownie włączyć urządzenie.
- W przypadku wystąpienia defektu elektrycznego zwrócić się do punktu serwisowego.

### Urządzenie nie daje pożądanego ciśnienia

Odpowietrzyć dopływ wody, urządzenie i wąż wysokociśnieniowy.

- Wymienić dyszę wysokociśnieniową. Wskutek zużycia dyszy wysokociśnieniowej spada ciśnienie. Zalecamy wymianę dyszy wysokociśnieniowej, gdy ciśnienie spadło do ok. 1300 bar. Strumień wody powinien przy wyłączonej rotacji dyszy mieć długość 15–20 cm! Jeśli tak nie jest, należy również wymienić dyszę wysokociśnieniową.



- W razie potrzeby zwrócić się do punktu serwisowego.

### Nieszczelna pompa

- 3 krople wody na minutę są dopuszczalne i mogą wypływać w dolnej części urządzenia. Przy większych nieszczelnościach zwrócić się do punktu serwisowego.
- Uszkodzona płytką bezpieczeństwa, wymienić.

## Akcesoria specjalne

|   |           |
|---|-----------|
| Ręczny pistolet natryskowy<br>750 mm długości | 6.391-131 |
| Wąż wysokociśnieniowy 10 m                    | 6.390-659 |
| Wąż wysokociśnieniowy 20 m                    | 6.390-660 |
| Złączka węża                                  | 6.390-661 |

## Części zamienne

Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym.

Części eksploatacyjne nie podlegają gwarancji.

Częściami eksploatacyjnymi są:

- Dysza wysokociśnieniowa
- Uszczelka wysokociśnieniowa
- Wąż wysokociśnieniowy
- Jednostka zaworowa
- Płytki bezpieczeństwa
- Filtr zgrubny i drobny
- Łożysko pistoletu

Gwarancja nabiera mocy tylko wtedy, gdy sprzedawca w czasie sprzedaży wypełni całkowicie załączoną kartę, zaopatrzy ją pieczętką i podpisem, a Państwo wyślecie tę kartę do przedstawicielstwa handlowego naszej firmy w Państwa kraju.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

## Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że niżej określona maszyna od projektu poprzez konstrukcję, aż do wersji wprowadzonej przez nas do użytku spełnia obowiązujące podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wymienionych dyrektyw EWG.

W przypadku wprowadzenia zmian w maszynie, które nie zostały z nami uzgodnione deklaracja ta traci swoją ważność.

Wyrób: **Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące**

Typ: **1.331-xxx**

Obowiązujące wytyczne Wspólnoty Europejskiej (EG):

**Dyrektywa maszynowa (98/37/EG)**

**Dyrektywa UE o niskim napięciu (73/23/EWG) zmieniona przez 93/68/EWG**

**Dyrektywa UE o kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG) zmieniona przez 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**Dyrektywa UE o emisjach hałasu (2000/14/UE)**

Zastosowane normy zharmonizowane:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Zastosowane normy krajowe: –

Zastosowana metoda oceny zgodności: Załącznik V

Zmierzony poziom hałasu: 130 dB(A)

Gwarantowany poziom hałasu: 131 dB(A)

Należy zapewnić wewnętrznymi działaniami, że urządzenia seryjne zawsze odpowiadają wymogom aktualnych dyrektyw UE i zastosowanych norm.

Podpisani działają w imieniu i z pełnomocnictwem zarządu spółki.

*i.U. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Siedziba Winnenden.

Sąd rejestrowy: Waiblingen, HRA 169.

Osobiście odpowiedzialny wspólnik: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Siedziba Winnenden, 2404 Sąd rejestrowy Waiblingen, HRB

Dyrektor zarządzający: Dr Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Dane techniczne

### Przyłącze elektryczne

|                                  |    |      |      |
|----------------------------------|----|------|------|
| Napięcie                         | V  | 400  | 440  |
| Rodzaj prądu                     | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Moc przyłączowa                  | kW | 8,4  | 8,4  |
| Bezpiecznik sieciowy (bezwładny) | A  | 16   | 16   |

### Przyłącze wody

|   |                                   |            |            |
|---|-----------------------------------|------------|------------|
| Jakość wody                             | Świeża woda w jakości wody pitnej |            |            |
| Temperatura wody dopływowej (maks.)     | °C                                | 20         | 20         |
| Natężenie przepływu wody dopływu (min.) | l/h (l/min)                       | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| wstępne ciśnienie wody (min.)           | MPa (bar)                         | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| wstępne ciśnienie wody (maks.)          | MPa (bar)                         | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Wąż dopływowy długość                   | m                                 | 7,5        | 7,5        |
| Wąż dopływowy - średnica (min.)         | cal                               | ¾          | ¾          |

### Wydajność urządzenia

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Ciśnienie robocze                                  | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Bezpiecznik nadciśnieniowy, elektroniczny          | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Bezpiecznik nadciśnieniowy, mechaniczny            | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Wydajność pompy                                    | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Prędkość obrotowa obracającego się strumienia wody | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filtr zgrubny                                      | µm          | 200        | 200        |
| Filtr drobny                                       | µm          | 20         | 20         |
| Siła odrzutu ręcznego pistoletu natryskowym        | N           | 22         | 22         |

### Emisja szumów


|   |        |     |     |
|---|--------|-----|-----|
| Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-1)              | dB (A) | 118 | 118 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-1)              | dB (A) | 129 | 129 |
| Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego (2000/14/EC) | dB (A) | 131 | 131 |

### Wibracje urządzenia

|                                 |                  |     |     |
|---------------------------------|------------------|-----|-----|
| Łączna wartość drgań (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ręczny pistolet natryskowy      | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Rurka strumieniowa              | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Wymiary

|                       |    |            |            |
|-----------------------|----|------------|------------|
| Długość               | mm | 750        | 750        |
| Szerokość             | mm | 680        | 680        |
| Wysokość              | mm | 870        | 870        |
| Masa bez wyposażenia  | kg | 80         | 80         |
| Ilość oleju w pompie  | l  | ok. 0,75   | ok. 0,75   |
| Rodzaj oleju w pompie |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |





## Elemente de comandă și schița aparatului

- 1 Trusă de scule
- 2 Rezervor plutitor
- 3 Sită pe racordul de apă
- 4 Racord de apă
- 5 Filtru grosier
- 6 Buton decuplare avarie
- 7 Depunere cablu
- 8 Frâna de blocare
- 9 Pistol de curățat (Pistol de sprijit de mână)
- 10 Port pistol de curățat
- 11 Mâner
- 12 Display
- 13 Furtun de presiune ridicată cu cablu de comandă
- 14 Manometru pentru presiunea joasă a apei
- 15 Racord presiune ridicată
- 16 Întrerupător cu protecție al motorului pompei de precompresiune
- 17 Port diuze
- 18 Fișă pentru rețea
- 19 Diuză
- 20 Pompa de precompresiune
- 21 Inversor de faze
- 22 Șuruburi de fixare pentru capotă
- 23 Cuplă electrică pentru cablul de comandă
- 24 Pârghie
- 25 Separator cu siguranțe
- 26 Orificiu pierderi lichid (purjare)
- 27 Cheie rotație diuză 0/1
- 28 Întrerupător aparate
- 29 Recipient ulei
- 30 Comutator presiune pentru presiunea joasă a apei
- 31 Dispozitiv de protecție contra plesnirii (suprapresiune)
- 32 Piesă de presiune
- 33 Port dispozitive de protecție contra plesnirii
- 34 Sensor de presiune pentru presiunea ridicată
- 35 Filtru fin
- 36 Șurub de golire ulei

## Pentru siguranța dumneavoastră

Înainte de prima utilizare a aparatului citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și respectați în mod special broșura alăturată „Indicații de protecție la lucrul cu aparate de curățat cu jet de înaltă presiune” Nr. 5.951-949.

## Domeniile de utilizare

Acest aparat se va utiliza pentru:

- îndepărtarea de vopsele sau graffiti,
- curățarea suprafețelor corodate ale unor piese metalice,
- curățarea clădirilor sau a utilajelor,
- curățarea de scoici de pe carcasa navelor.

Aparatul se va alimenta numai cu apă de calitate a celei potabile. Nu utilizați detergenți.

Aparatul nu se va utiliza la efectuarea unor lucrări de întreținere ca de exemplu la spălarea autovehiculelor. Jetul de înaltă presiune produs de acest aparat deteriorează obiecte de acest gen. Este interzisă curățarea pneurilor de autovehicule cu acest aparat.

Este interzisă utilizarea acestui aparat în zone cu pericol de explozie.

## Simboluri pe aparat



**Pericol de accidentare,**

*pericol de electrocutare. Nu îndreptați jetul de înaltă presiune înspre persoane, spre aparat sau spre instalații electrice.*



**Atenție!**

*În timpul funcționării nu expuneți mânerul pistolului influenței unor câmpuri magnetice puternice. Feriți mânerul de magneți permanenți, ca de exemplu suporturi magnetice sau dispozitive magnetice pentru șurubelnițe. Pericol de declanșare accidentală!*



**Atenție!**

*Poli sub tensiune. Înainte de a deschide capota, trageți fișa din priză.*

## Dispozitive de securitate

### Comutator pentru oprirea de urgență

În caz de pericol comutatorul pentru oprire de urgență va fi acționat de persoana care mănuieste aparatul iar acesta se oprește pe loc.

La luarea în exploatare, mai întâi trebuie deblocat întrerupătorul de avarie și apoi se pornește aparatul cu ajutorul comutatorului aparatului; în caz contrar în display apare Eroare 1.

### Senzorul de înaltă presiune

Dacă presiunea apei depășește 1620 bari, senzorul de înaltă presiune decuplează motorul pompei. (Eroare F6)

### Ventil de suprapresiune

Dacă datorită blocării duzei de înaltă presiune se produce o creștere bruscă a presiunii peste 1720 bari, sticla ventilului de suprapresiune se sparge iar apa iese fără presiune prin capul pompei.

## Protecția mediului înconjurător

### Vă rugăm să vă descărcați de ambalaj în mod ecologic



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm nu aruncați ambalajele în gunoiul menajer, ci predați-le la servicii de revalorificare specializate.

### Vă rugăm să vă descărcați de aparate vechi în mod ecologic



Aparate vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care ar trebui dirijate spre o revalorificare. Nu este permisă depunerea de baterii, uleiuri și altor materiale asemănătoare în mediul înconjurător.

Vă rugăm din acest motiv, să vă descărcați de aparate vechi numai prin centre de colectare corespunzătoare.

### Vă rugăm ca uleiurile pentru motoare sau combustibilii lichizi, diesel-ul și benzina

să nu fie lăsate să ajungă în mediul înconjurător. Vă rugăm să protejați solul și să vă descărcați de uleiurile arse în mod ecologic.

### Vă rugăm ca apa uzată conținând uleiuri minerale

să nu fie lăsată să ajungă în sol, ape naturale sau în canalizare.


## Înainte de prima utilizare

### Desambalarea aparatului

- Verificați conținutul livrării. În cazul unor defecțiuni datorate transportului, informați centrul de desfacere.
- Amplasați aparatul pe o suprafață solidă și acționați frâna de blocare.

### Verificarea nivelului de ulei

- Desfaceți șuruburile de fixare din stânga și din dreapta capotei și luați-o jos.




- Tăiați vârful capacului rezervorului de ulei.
- Verificați nivelul uleiului din rezervorul de ulei. În poziție orizontală, uleiul trebuie să ajungă până la marcajul median al rezervorului de ulei.
- Montați capota la loc.

## Punerea în funcțiune

- Luarea în exploatare a aparatului se efectuează:
  - după despachetarea aparatului
  - la reutilizarea acestuia după o scoatere din exploatare.

### Montarea furtunului de înaltă presiune

- Demontați capacele de protecție de la capetele furtunului și depozitați-le în geanta cu scule.
- Capătul furtunului la care se află cablul de comandă mai lung se racordează pe capul pompei.
- Pentru a evita strangularea capătului furtunului, treceți-l de sus între ghidon și



- Conul de etanșare al furtunului de înaltă presiune trebuie să iese 4-5 mm deasupra capului filetului.
- Pentru reglarea distanței, tubul se rotește cu mâna sau cu un clește (atenție, filet stânga).
- Gresați filetul de racordare al furtunului de înaltă presiune cu vaselina pentru oțel inox din dotare.
- Înșurubați furtunul de înaltă presiune cu mâna în racordul de pe capul pompei și strângeți-l bine cu o cheie fixă de 17.
- Racordați cablul de comandă la priza de comandă.
- Racordați celălalt capăt al cablului de comandă la pistol.
- Deoarece furtunul de înaltă presiune trebuie aerisit, nu-l racordați încă la pistol.

## Alimentarea cu apă

- Parametri apei de alimentare: vezi „Date tehnice”.
- Racordați furtunul de alimentare cu diametrul nominal de  $\frac{3}{4}$  (nu se află în dotare) la sursa de apă (de exemplu la un robinet).
- Deschideți robinetul și clătiți furtunul de alimentare.
- Închideți robinetul și racordați furtunul clătit la aparat.
- Deschideți robinetul.

## Alimentarea electrică



### Atenție!

Verificați dacă tensiunea sursei de alimentare corespunde cu tensiunea înscrisă pe plăcuța indicatoare a aparatului.




### Atenție!

Dacă utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie complet derulat de pe tambur și să aibe secțiunea corespunzătoare (la 10 m = secțiune de 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>).

- Parametri curentului de alimentare: vezi plăcuța indicatoare/„Date tehnice”.
- Verificați sensul de rotație al pompei de precompresiune – săgeata de pe carcasă. Dacă sensul de rotație nu corespunde, apăsați cu șurubelnița inversorul de fază din fișa de rețea, rotindu-l cu 180°.

## Aerisiți aparatul

- Verificați întrerupătorul cu protecție al motorului pompei de precompresiune, rearmați-l, dacă este cazul.
- Deblocați tasta pentru oprirea de avarie prin răsucire.
- Treceți comutatorul pentru turația duzei pe „0”.
- Rotiți comutatorul aparatului pe poziția „1”.
- Așteptați până când afișajul indică „0000” bari.
- Țineți capătul liber al furtunului de înaltă presiune deasupra unei guri de scurgere și acționați pârghia pistolului. Eliberați și strângeți de mai multe ori pârghia pistolului, până ce jetul de apă este uniform.
- Rotiți comutatorul aparatului pe poziția „0”.



- Conul de etanșare al furtunului de înaltă presiune trebuie să iasă 4-5 mm deasupra capului filetului.
- Pentru reglarea distanței, tubul se rotește cu mâna sau cu un clește (atenție, filet stânga).
- Gresați filetul de racordare al furtunului de înaltă presiune cu vaselina pentru oțel inox din dotare.
- Înșurubați furtunul de înaltă presiune cu mâna în racordul pistolului și strângeți-l bine cu o cheie fixă de 17.



### Sfat practic:

Dacă aparatul nu este bine aerisit, pompa vibrează puternic și aparatul nu ajunge la presiunea de regim.

- Rotiți comutatorul aparatului pe poziția „1”.
- Țineți pistolul bine cu ambele mâini și acționați pârghia.
- Verificați etanșeitatea racordurilor de înaltă presiune.
- Verificați etanșeitatea suportului duzei; pentru aceasta trageți capacul de protecție jos. Dacă în spatele suportului duzei iese apă, contrați suportul duzei cu o cheie fixă (filet pe stânga) și strângeți duza cu o cheie pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală (filet pe dreapta).

## Mânuirea aparatului



### Pericol!

Pericol de accidentare prin jetul la presiune maximă și datorită murdăriei antrenate. Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și cizme de protecție.



### Pericol!

Jetul de înaltă presiune produce în timpul funcționării un nivel ridicat de zgomot. Pericol de asurzire. În timpul lucrului cu aparatul purtați neapărat o protecție antifonică corespunzătoare.



### Pericol!

Aparatul nu este destinat utilizării în spații cu pericol de explozie. Pericol de explozie!



### Atenție!

Utilizarea neîntreruptă a aparatului pe o durată mai lungă poate avea ca urmare datorită vibrațiilor perturbarea circulației periferice în mâini.

O durată de utilizare general valabilă nu se poate defini, deoarece aceasta este influențată de diverși factori:

- Predispoziția personală la perturbări ale circulației periferice (frecvent mâini reci, furnicături în degete).
- Temperatura ambiantă redusă. Purtați mănuși groase pentru a proteja mâinile.
- Strânsul puternic al mâinilor pe mânere afectează circulația periferică.
- Nu se recomandă lucrul neîntrerupt cu aparatul; mai bine faceți mai multe pauze.

În cazul utilizării îndelungate și în mod regulat a aparatului și apariției unor simptome corespunzătoare (ca de exemplu: furnicături în degete, degete reci), se recomandă un consult medical.



### Atenție!

Resturile rezultate din operația de curățare se vor înlătura ecologic și conform prevederilor legale.



### Atenție!

Utilizarea acestui aparat pentru curățarea animalelor este interzisă.

## Furtunul de înaltă presiune

- Utilizați numai furtune de înaltă presiune originale.
- Evitați contactul cu chimicale.
- Controlați zilnic starea furtunului de înaltă presiune. Furtune care prezintă urme de îndoituri nu se vor mai utiliza. Dacă împletitura exterioară de sârmă este vizibilă, furtunul nu se va mai utiliza.
- Nu utilizați furtune de înaltă presiune cu filetul defect.
- Nu utilizați furtunul de înaltă presiune din dotarea aparatului la lucrul cu alte aparate.
- Așezați furtunul de înaltă presiune astfel încât să nu-l călcați în timpul lucrului.
- Furtune care au fost călcate, îndoit sau supuse unor șocuri nu se vor mai utiliza chiar dacă nu prezintă deteriorări vizibile.
- Furtunele de înaltă presiune sunt supuse îmbătrânirii. După trei ani ele se vor înlocui chiar dacă nu prezintă urme de deteriorare vizibile.
- Depozitați furtunul de înaltă presiune astfel încât să nu fie supus unor solicitări mecanice.

## Funcționarea aparatului

- Controlați aparatul (vezi „Lucrări de întreținerea” / „Înainte de fiecare utilizare”).
- Deblocați tasta pentru oprirea de avarie prin răsucire.
- Treceți comutatorul pentru turația duzei pe „1”.



### Atenție!

*Schimbarea sensului de rotație al duzei este posibilă numai dacă pârghia pistolului nu este acționată.*

- Rotiți comutatorul aparatului pe poziția „1”.
- În afișaj apar pe rând următoarele indicații:
  - HD 2/150 (tipul aparatului).
  - V X.X (versiunea programului de comandă).
  - xxx h (contorul cu orele de funcționare).
  - 0000 bar (presiunea de regim, starea de funcționare).
- Apăsăți pe întrerupătorul de siguranță și acționați pârghia pistolului.
- Verificați sensul de rotație al pompei de precompresiune – săgeata de pe carcasă. Dacă sensul de rotație nu corespunde, apăsați cu șurubelnița inversorul de fază din fișa de rețea, rotindu-l cu 180°.
- Efectuați lucrările de curățare.



### Sfat practic:

*Presiunea de regim se poate citi pe afișaj.*

## Întreruperea lucrului

- Eliberați pârghia pistolului; aparatul se oprește. La o nouă acționare a pârgiei, aparatul pornește iarăși.

## Scoaterea din exploatare

### Oprirea aparatului

- Treceți comutatorul pe poziția „0” și trageți fișa din priză.
- Închideți robinetul de alimentare cu apă și demontați furtunul de alimentare cu apă.



### Atenție!

*În furtun este o presiune egală cu cea a rețelei de alimentare cu apă.*

- Asigurați pârghia pistolului pentru a se evita declanșări accidentale.

### Transportul aparatului

- Pentru a transporta aparatul, deblocați frâna și împingeți aparatul de mâner.

### Depozitarea aparatului

- Decuplați furtunul de înaltă presiune de la pompă și de la pistol. Protejați filetele cu capacele de protecție.
- Rulați furtunul de înaltă presiune și așezați-l peste mâner.
- Atârnați pistolul de suport.
- Înfășurați cablul de alimentare pe suportul pentru cablu și furtun.

### Protecția la îngheț



### Sfat practic:

*Înghețul distruge aparatul incomplet golit de apă!*

- Aparatul se va depozita într-un loc ferit de îngheț.



### Sfat practic:

*Dacă nu este posibilă depozitarea ferită de îngheț, aparatul se va scoate din funcțiune.*

În cazul unor pauze mai îndelungate în funcționare sau când depozitarea ferită de îngheț nu este posibilă:

- Se evacuiască apa și se spală aparatul cu lichid antigher.
- Se umple rezervorul plutitorului cu lichid antigher uzual din comerț.
- Aparatul se pune în funcțiune, până când a fost complet spălat.
- Se vor respecta instrucțiunile de folosire ale producătorului lichidului antigher.



### Sfat practic:

*Astfel se obține și un anumit grad de protecție la coroziune.*

## Întreținerea aparatului



### Pericol!

*Înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreținere, scoateți fișa din priză și închideți robinetul de alimentare cu apă.*

## Verificări tehnice / Contrat de întreținere

Puteți încheia cu centrul de desfacere un contract de verificare tehnică sau un contract de întreținere. Vă recomandăm să solicitați sfatul centrului de desfacere.

## Înainte de fiecare utilizare

### Control vizual

- Verificați integritatea cablului de alimentare electrică (pericol de electrocutare); cabluri deteriorate se vor înlocui imediat la un Service sau de către un electrician specializat.
- Verificați integritatea furtunului de înaltă presiune (pericol de plesnire). În cazul în care furtunul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat.
- Verificați etanșeitatea pompei. Se admite ca pompa să piardă 3 picături de lichid pe minut. Dacă pierderile sunt mai mari adresați-vă unei unități de reparații autorizată.
- În cazul unor pierderi de ulei (urme de ulei pe scutul inferior), solicitați sprijinul Service-ului.



### **Pericol!**

*Verificările se vor efectua numai cu aparatul oprit.*

- Verificați mobilitatea duzei. Pentru aceasta rotiți ghidajul cu mâna.
- Verificați presiunea aerului din roți.
- Verificarea nivelului de ulei. În poziție orizontală, uleiul trebuie să ajungă până la marcajul median al rezervorului de ulei.

### Verificarea funcționării

Porniți aparatul. O a doua persoană va verifica următoarele puncte:

- Afișajul trebuie să indice o presiune de regim între 1300 și 1500 bari.
- Pompa trebuie să funcționeze fără vibrații.
- Din orificiul de scurgere de pe capul pompei și de la pistol nu are voie să curgă apă.
- Aparatul trebuie să se oprească dacă eliberați pârgă pistolului.
- Manometrul pentru circuitul de alimentare cu apă trebuie să indice o presiune între 2,5 și 10 bari. Dacă presiunea este sub 2,5 bari, verificați circuitul de alimentare cu apă, curățați filtrul grosier și filtrul fin (vezi „Lucrări de întreținere”).
- Treceți comutatorul pentru turația duzei pe „0” și verificați dacă nu iese apă prin spatele suportului duzei.

## La fiecare 100 de ore de funcționare

Solicitați intervenția unui specialist pentru efectuarea lucrărilor de întreținere conform carnetului de întreținere.

## La fiecare 500 de ore de funcționare

- Se schimbă uleiul:
  - Cantitatea și tipul de ulei necesar la un schimb: vezi „Date tehnice”.
  - Desfaceți șuruburile de fixare ale capotei, luați capota jos, desfaceți capacul rezervorului de ulei.
  - Deșurubați bușonul de golire al băii de ulei.
  - Goliti uleiul într un vas adecvat.
  - Înșurubați bușonul la loc și strângeți-l bine.
  - Turnați uleiul proaspăt în rezervor astfel încât să nu se formeze bule de aer. În poziție orizontală, uleiul trebuie să ajungă până la marcajul median al rezervorului de ulei.

## Anual

- Aparatul trebuie supus unei expertize în conformitate cu „Directivile pentru aparate cu jet de lichid, BGV D15”.

## La fiecare 3 ani

- Înlocuiți furtunele de înaltă presiune.

## Lucrări de întreținere

### Curățați sita de pe racordul de apă

- Trageți sita afară cu cleștele lat.
- Curățați sita.
- Reintroduceți sita.

### Curățarea filtrului grosier

- Deschideți carcasa filtrului grosier.
- Scoateți plasa filtrului, curățați-o sau înlocuiți-o.
- Montați plasa filtrului la loc, închideți carcasa filtrului.
- Verificați etanșeitatea.

### Înlocuirea filtrului



### **Atenție!**

*Nu este permisă utilizarea aparatului fără filtrul fin. În cazul utilizării aparatului fără filtrul fin, pierdeți garanția.*

- Demontați capota.
- Demontați furtunul de pe carcasa filtrului.
- Deșurubați cele patru șuruburi de fixare ale carcasei filtrului și scoateți carcasa.
- Scoateți garnitura inelară și discul de filtrare din carcasă.
- Montați mai întâi un disc de filtrare nou și apoi garnitura inelară în carcasă. (Discul de filtrare nu poate fi curățat).
- Montați carcasa și furtunul la loc.

## Curățarea și înlocuirea duzei de înaltă presiune



### Sfat practic:

Duza de înaltă presiune este o piesă supusă uzurii și nu este cuprinsă în garanție.



### Atenție!

La demontarea și montarea duzei de înaltă presiune fixați suportul duzei cu o cheie fixă.

- Țineți portul de duze fix cu o cheie calibrată și desșurubați duza de înaltă presiune cu cheia hexagonală interioară.
- Racordați aparatul la priză și deschideți robinetul de apă.
- Porniți aparatul și eliminați murdăria din țevă.



### Atenție!

Pericol de deteriorare.

Este permisă numai utilizarea duzelor originale.

- Străpungeți duza de presiune ridicată cu acul pentru duze din trusa de scule în sens contrar sensului de scurgere, eventual desfundați-o prin suflare cu aer comprimat în sens contrar sensului de scurgere. În caz de nevoie, folosiți o duză de presiune ridicată nouă.



### Atenție!

Trageți fișa din priză, închideți robinetul de alimentare cu apă.

- Reînșurubați duza de înaltă presiune. Țineți portul de duză fix cu o cheie calibrată și înșurubați bine duza cu cheia hexagonală interioară.
- Racordați aparatul la priză și deschideți robinetul de apă.
- Treceți comutatorul pentru turația duzei pe „0”.
- Verificați etanșeitatea duzei. Dacă scapă apă, țineți portul de duze fix cu o cheie calibrată și strângeți din nou duza cu cheia hexagonală interioară.
- După câteva minute de funcționare, strângeți din nou duza de înaltă presiune.

## Înlocuirea sticlei casabile a ventilului de siguranță



### Atenție!

Sticla casabilă a ventilului de siguranță se va înlocui numai de către producătorul aparatului. Se vor utiliza numai sticle de schimb originale.



### Sfat practic:

Dacă prin orificiul suportului de fixare al sticlei se scurge apă, sticla este spartă și trebuie înlocuită.

- Deșurubați suportul sticlei casabile.
- Scoateți sticla și elementul de presare din capul pompei.
- Ungeți elementul de presare, așezați-l pe suport și puneți deasupra o sticlă nouă.
- Înșurubați suportul în capul pompei și strângeți-l bine.



### Atenție!

De cele mai multe ori ventilul de protecție se declanșează deoarece duza de înaltă presiune este înfundată. De aceea înainte de a porni iarăși aparatul, curățați duza de înaltă presiune.

- Efectuați o luare în exploatare.
- Controlați dacă prin orificiul suportului de fixare al sticlei se scurge apă, eventual strângeți-l mai bine. Această verificare se va efectua din nou după câteva ore de exploatare.

## Îndrumări de depanare



### Pericol!

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere sau depanare deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Verificarea componentelor electrice ale aparatului se va efectua numai de către unitățile de reparații autorizate.

În cazul unor defecțiuni, care nu sunt menționate în acest capitol, vă recomandăm să vă adresați unităților de reparații autorizate.

## Defecțiuni indicate în afișaj



### F1

#### Defect în modulul de comandă

- Deblocați tasta pentru oprirea de avarie prin răsucire.
- Treceți comutatorul aparatului pe „0”, așteptați scurt timp și treceți-l din nou pe „1”. Dacă afișajul continuă să indice „F1”, adresați-vă Service-ului.



### F2

#### Presiunea apei de alimentare prea redusă

Manometrul circuitului de alimentare cu apă indică peste 2,5 bari:

- Verificați dacă racordarea cablului comutatorului manometric este corectă, controlați starea cablului. Dacă afișajul continuă să indice „F2”, adresați-vă Service-ului.

Manometrul circuitului de alimentare cu apă indică sub 2,5 bari:

- Verificați presiunea sursei de apă.
- Curățați sita de pe racordul de apă.
- Verificați ventilul plutitorului din rezervorul plutitorului.
- Verificați sensul de rotație al pompei de precompresiune – sensul săgeții de pe carcasă.
- Verificați întrerupătorul de protecție al motorului pompei de precompresiune, rearmați-l, dacă este cazul
- Aerisiți aparatul
- Curățați filtrul grosier (vezi „Lucrări de întreținere”).
- Înlocuiți filtrul fin (vezi „Lucrări de întreținere”).



### F3

#### Defecțiune la senzorul de înaltă presiune

- Verificați dacă racordarea cablului senzorului de înaltă presiune este corectă, controlați starea cablului. Dacă afișajul continuă să indice defecțiunea F3, solicitați sprijinul Service-ului.



### F4

#### Suprasolicitare a dispozitivului de antrenare din pistol

- Solicitați intervenția Service-ului.

**F5**

**Pistolul de mână sau cablul de comandă sunt defecte**

- Nu acționați maneta pistolului înainte ca în display să apară indicația „0000”.
- Controlați racordarea corectă între pistol și cablul de comandă ca și între cablul de comandă și modulul de comandă. Treceți comutatorul aparatului pe „0”, așteptați scurt timp și treceți-l din nou pe „1”. Dacă afișajul continuă să indice „F5”, adresați-vă Serviceului.

**F6**

**Presiunea de lucru maximă admisă a fost depășită**

- Curățați sau înlocuiți duza de înaltă presiune. Verificați starea dispozitivului de protecție la suprapresiune, eventual solicitați înlocuirea sticlei (vezi lucrări de întreținere).

## Defecțiuni fără indicație în afișaj

**Aparatul nu pornește. Afișajul rămâne întunecat**

- Deblocați tasta pentru oprirea de avarie prin răsucire.
- Verificați tensiunea la rețea.
- Verificați integritatea cablului de alimentare electrică.
- Scoateți fișa din priză, deschideți modulul de comandă și controlați siguranța.


**Aparatul nu pornește**

- Dacă motorul se supraîncălzește, lăsați-l să se răcească și porniți-l din.
- În cazul unei defecțiuni de natură electrică adresați-vă unei unități de reparații autorizată.

**Aparatul nu are presiune**

Aerisiți furtunul de alimentare cu apă, aparatul și furtunele de înaltă presiune.

- Înlocuiți duza de înaltă presiune. Cu timpul, datorită uzurii, presiunea jetului de înaltă presiune scade. Vă recomandăm să înlocuiți duza de înaltă presiune dacă presiunea scade la ca. 1300 bari. Cu rotația duzei decuplată, jetul de apă trebuie să fie focalizat pe o lungime de 15-20 cm; în caz contrar, se recomandă înlocuirea duzei de înaltă



- Dacă este cazul, adresați-vă unei unități de reparații autorizată.

**Pompa nu este etanșă**

- Se admite ca pompa să piardă 3 picături de lichid pe minut. Dacă pierderile sunt mai mari adresați-vă unei unități de reparații autorizată.
- Ventilul cu sticlă casabilă defect; înlocuiți-l.

## Accesorii suplimentare

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pistol de mână                 |           |
| 750 mm lungime                 | 6.391-131 |
| Furtun de înaltă presiune 10 m | 6.390-659 |
| Furtun de înaltă presiune 20 m | 6.390-660 |
| Cupla furtunului               | 6.390-661 |

## Piese de schimb

La sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare găsiți o listă cu cele mai importante piese de schimb.



## Condiții de garanție

În toate țările sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit.

Piese supuse uzurii sunt excluse de la garanție.

- Duza de înaltă presiune
- Garnitura de înaltă presiune
- Furtun de presiune ridicată
- Blocul ventilului
- Sticlă casabilă pentru ventilul de siguranță
- Filtrul grosier și cel fin
- Lagărul pistolului

Garanția intră în vigoare numai dacă la vânzare vânzătorul completează integral certificatul de garanție care însoțește aparatul, îl ștampilează și-l semnează, iar dumneavoastră trimiteți cuponul pe adresa societății noastre de desfacere din țara dumneavoastră.

În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau la cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

## Declarație de conformitate

Prin prezenta declarăm că mașina descrisă în continuare, prin proiectare și model, ca și prin realizarea tipului pus în circulație de noi, corespunde prevederilor adecvate și fundamentale de siguranță și protecția sănătății ale Comunității Europene menționate mai jos.

În cazul efectuării unei modificări, care nu este aprobată de noi, această declarație de conformitate își pierde valabilitatea.

Produsul: **Aparat de curățare prin înaltă presiune**

Tipul: **1.331-xxx**

Directive adecvate ale Comunității Europene:

**Directiva pentru construcții de mașini (98/37/EG)**

**Directiva pentru joasă tensiune (73/23/EWG) modificată prin 93/68/EWG**

**Directiva pentru compatibilitate electromagnetică (89/336/EWG) modificată prin 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**Directiva uniunii europene referitoare la nivelul de zgomot (2000/14/EU)**

Norme armonizate aplicate:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Norme naționale aplicate: -


Procedura pentru evaluarea conformității aplicată: anexa V

Nivelul de putere sonoră măsurat: 130 dB(A)

Nivelul de putere sonoră garantat: 131 dB(A)

Prin aplicarea unor norme interne pentru aparatele de serie se asigură permanent respectarea prevederilor actuale ale directivelor Comunității Europene și a normelor utilizate.

Semnatarii acționează în numele conducerii firmei și dispun de procura acesteia.



S. Reiser



H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher societate comandită.

Sediul în Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Date tehnice

### Alimentarea electrică

|                         |    |      |      |
|-------------------------|----|------|------|
| Tensiunea de alimentare | V  | 400  | 440  |
| Tipul curentului        | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Puterea absorbită       | kW | 8,4  | 8,4  |
| Siguranță (lentă)       | A  | 16   | 16   |

### Alimentarea cu apă

|   |             |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Calitatea apei                                  |             | Apă curată potabilă | Apă curată potabilă |
| Temperatura apei de alimentare (max.)           | °C          | 20                  | 20                  |
| Debitul de alimentare (min.)                    | l/h (l/min) | 150 (2,5)           | 150 (2,5)           |
| Presiunea apei din rețeaua de alimentare (min.) | MPa (bar)   | 0,25 (2,5)          | 0,25 (2,5)          |
| Presiunea apei din rețeaua de alimentare (max.) | MPa (bar)   | 1 (10)              | 1 (10)              |
| Lungimea furtunului de alimentare cu apă        | m           | 7,5                 | 7,5                 |
| Diametrul furtunului de alimentare cu apă       | tol         | ¾                   | ¾                   |

### Parametri de lucru

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Presiunea de lucru                       | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Ventil de suprapresiune (electronic)     | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Ventil de suprapresiune (mecanic)        | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Debitul pompei                           | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Turația jetului de apă rotativ           | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filtrul grosier                          | µm          | 200        | 200        |
| Filtrul fin                              | µm          | 20         | 20         |
| Reculul pistolului la presiunea de lucru | N           | 22         | 22         |

### Nivelul de zgomot


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Nivelul de zgomot (EN 60704-1)                 | dB(A) | 118 | 118 |
| Nivelul de putere sonoră (EN 60704-1)          | dB(A) | 129 | 129 |
| Nivelul de putere sonoră garantat (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibrațiile aparatului

|  |                  |     |     |
|--|------------------|-----|-----|
| Valoarea totală de oscilare (ISO 5349) |                  |     |     |
| Pistol de curățat                      | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Țeavă din oțel                         | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Gabaritul aparatului

|                          |    |            |            |
|--------------------------|----|------------|------------|
| Lungimea                 | mm | 750        | 750        |
| Lățimea                  | mm | 680        | 680        |
| Înălțimea                | mm | 870        | 870        |
| Masa fără accesorii      | kg | 80         | 80         |
| Capacitatea băii de ulei | l  | circa 0,75 | circa 0,75 |
| Tipul de ulei            |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Posluževalni in funkcionalni elementi

- 1 Torba z orodjem
- 2 Posoda s plovcem
- 3 Sito v priključku za vodo
- 4 Priključek za vodo
- 5 Filter za grobo umazanijo
- 6 Tipka za izklop v sili
- 7 Odlaganje kabla
- 8 Varnostna zavora
- 9 Ročna brizgalna pištola
- 10 Držalo za ročno brizgalno pištolo
- 11 Ročaj
- 12 Prikaz
- 13 Visokotlačna cev s krmilnim vodom
- 14 Manometer za vodni predtlak
- 15 Priključek za visoki tlak
- 16 Stikalo za zaščito motorja predtlačne črpalke
- 17 Nosilec šobe
- 18 Omrežni vtič
- 19 Šoba
- 20 Predtlačna črpalka
- 21 Fazni komutator
- 22 Pritrdilni vijak za pokrov
- 23 Priključni spoj za krmilni vod
- 24 Ročica
- 25 Varnostno stikalo
- 26 Vrtina za odtekanje
- 27 Stikalo za vrtenje šobe 0/1
- 28 Glavno stikalo
- 29 Tank za olje
- 30 Tlačno stikalo za vodni predtlak
- 31 Razpočna ploščica
- 32 Tlačni del
- 33 Držalo za razpočno ploščico
- 34 Tlačni senzor za visoki tlak
- 35 Filter za fino umazanijo
- 36 Vijak za izpust olja

## Za vašo varnost

*Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila in posvetite posebno pozornost priloženi brošuri «Varnostna navodila za visokotlačne čistilne naprave» št. 5.951-949.*

## Namenska uporaba

To napravo uporabite za

- odstranjevanje barve in stenskih sprayev (grafitov),
- odstranjevanje korozijskih plasti kovinskih delov,
- sanacijska dela na strojih ali zgradbah in,
- odstranjevanje školjk z ladijskih trupov.

Napravo se sme napajati samo z vodo, ki ima kakovost pitne vode. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Naprava ni predvidena za opravljanje negovalnih del, kot so pranje vozil ali podobnega. Tlak, ki ga tvori ta naprava, lahko poškoduje takšne objekte. Pranje avtomobilskih plaščev s to napravo ni dovoljeno.

Naprave se ne sme uporabljati v eksplozijsko nevarnih področjih.

## Simboli na napravi



### **Nevarnost poškodb,**

*nevarnost zaradi električnega udara!*

*Visokotlačnega curka ne usmerjajte na osebe, napravo samo ali električne priprave.*



### **Pozor!**

*Pri uporabi naprave se izogibajte močnih magnetnih polj v bližini ročaja brizgalne pištole. Trajnih magnetov, kot so npr. magnetske vpenjalne priprave ali magnetni nosilci vijajčnih vložkov, ne približujte ročaju brizgalne pištole. Nevarnost vklopa!*



### **Pozor!**

*Poli pod pokrovom vodijo električni tok. Pred snetjem pokrova izvalcite mrežni kabel iz vtičnice.*

## Varnostne priprave

### Stikalo v sili

Stikalo v sili pritisne uporabnik v primeru sile in tako napravo takoj zaustavi.

Pri prvi pripravi za uporabo najprej sprostite stikalo v sili in nato napravo vključite z glavnim stikalom, če ne, se v prikazu pojavi napaka F1.

### Senzor za visoki tlak

Če vodni tlak preseže vrednost 1620 barov, izklopi senzor za visoki tlak motor črpalke. (napaka F6)

### Protitlačno varovanje

Če zaradi zamašitve šobe tlak trenutno zraste preko 1720 barov, se razpoči razpočna ploščica protitlačnega varovanja in voda izhaja brez tlaka na glavi črpalke.

## Varstvo okolja

### Embalažo odstranjujte v skladu z ekološkimi predpisi



Ovojnina se lahko reciklira. Embalaže ne odlagajte v hišne odpadke, ampak jo oddajte na ponovno predelavo.

### Izrabljene stroje odstranjujte v skladu z ekološkimi predpisi



Izrabljeni stroji vsebujejo vredne materiale za recikliranje, ki jih je treba oddati na ponovno predelavo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo dospeti v okolje. Zato izrabljene stroje odstranjujte samo preko primernih zbiralnih sistemov.

### Motornega olja, kurilnega olja, dizla in bencina

ne ovrzite v okolje. Zaščitite tla in staro olje odstranjujte v skladu z ekološkimi predpisi.

### Odpadna voda, ki vsebuje mineralno olje,

ne sme dospeti v tla, vodotoke ali kanalizacijo.


## Pred pripravo za uporabo

#### Razpakiranje naprave

- Pri razpakiranju preverite vsebino in če na napravi odkrijete poškodbe, takoj sporočite obseg prevoznih poškodb prodajalcu.
- Napravo postavite na ravno površino in potegnite varovalno zavoro.

#### Preverjanje nivoja olja

- Pritrdilna vijaka levo in desno od pokrova odvijte in odvezmite pokrov.




- Odrežite konico pokrova posode za olje.
- Preverite nivo olja. Olje mora pri vodoravno ležeči napravi dosežati srednjo prečko v prikazu nivoja olja.
- Pokrov ponovno pritrdite.

## Priprava za uporabo

- Pripravo za prvo uporabo izvedete
  - po razpakiranju naprave,
  - po ponovni pripravi, potem ko ste napravo za dlje časa shranili.

### Montiranje visokotlačne cevi

- Snemite zaščitne kapice z visokotlačne cevi in jih shranite v torbi za orodje.
- Konec cevi z daljšim krmilnim kablom pritrdite na glavo črpalke.
- Konec cevi vodite zaradi zaščite pred prelamljanjem od zgoraj skozi držalo in napravo.



- Tesnilni stožec visokotlačne cevi se mora dvigati 4-5 mm preko konca navitja priključka.
- Za nastavljanje razdalje strocnico zavrtite z roko ali s kleščami (Pozor! Levi navoj).
- Navitje priključka na koncu visokotlačne cevi namastite s priloženo mastjo za legirano jeklo.
- Visokotlačno cev z roko navijte na visokotlačni priključek na glavi črpalke in jo zatisnite s ključem št. 17.
- Krmilni kabel priključite na krmilje.
- Krmilni kabel na drugi strani cevi priključite z brizgalno pištolo.
- Drugi konec visokotlačne cevi zaradi razžračenja še ne priključite na pištolo.

### Priključek za vodo

- Priključne vrednosti so opisane v Tehničnih podatkih.
- Dovodno cev z nazivno debelino 3/4 palca (ni v obsegu dobave) priključite na dovod (npr. na vodno pipo).
- Odprite vodno pipo in notranjost cevi splaknite.
- Zaprite dovod vode in očiščeno cev priključite na napravo.
- Odprite dovod vode.

## Električni priključek



### Pozor!

Napetost na napisni tablici naprave se mora ujemati s priključno mrežno napetostjo.




### Pozor!

Če uporabite podaljševalni kabel, ga je potrebno popolnoma odvit z navijalnega bobna in mora imeti zadosten prerez bakra (pri 10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>).

- Priključne vrednosti so opisane v Tehničnih podatkih.
- Preverite smer obračanja predtlačne črpalke – puščica na ohišju. Pri napačni smeri obračanja s pomočjo izvijača vtisnite fazni komutator v omrežni vtič in obrnite ga za 180°.

## Napravo razzračite

- Preverite stikalo za zaščito motorja predtlačne črpalke in po potrebi ga vrnite v začetni položaj.
- Stikalo v sili sprostite z vrtenjem.
- Stikalo za rotiranje šobe na napravi postavite v položaj »0«.
- Glavno stikalo naprave postavite v položaj »1«.
- Počakajte, da se na prikazu pokaže tekst »0000 bar«.
- Odprti konec cevi držite preko kakšnega odtoka in pritisnite ročico brizgalne pištole. Ročico večkrat popustite in ponovno pritisnite, dokler iz cevi ne izhaja enakomeren curek vode.
- Glavno stikalo naprave postavite v položaj »0«.



- Tesnilni stožec visokotlačne cevi se mora dvigati 4-5 mm preko konca navitja priključka.
- Za nastavljanje razdalje strocnico zavrtite z roko ali s kleščami (Pozor! Levi navoj).
- Navitje priključka na koncu visokotlačne cevi namastite s priloženo mastjo za legirano jeklo.
- Visokotlačno cev z roko navijte na visokotlačni priključek na glavi črpalke in jo zatisnite s ključem št. 17.



### Opomba:

Če naprava ni popolnoma razzračena, se črpalka močno trese in naprava ne doseže zadostnega tlaka.

- Glavno stikalo naprave postavite v položaj »1«.
- Ročno brizgalno pištolo primite trdno z obema rokama in pritisnite ročico.
- Preverite vse visokotlačne spoje, če tesnijo.
- Nosilec šobe preverite, če tesni; pri tem snemite zaščitni del. Če voda izhaja za nosilcem šobe, pridržite nosilec šobe z viličastim ključem (levi navoj) in šobo s šesterkotnim ključem - imbusom (desni navoj) zatisnite.

## Posluževanje



### Nevarnost!

Nevarnost poškodb zaradi visokotlačnega curka in zvrtničene dvigajoče se umazanije. Nosite zaščitna očala, zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščitne škornje.



### Nevarnost!

Visokotlačni curek povzroča ob uporabi močan hrup. Obstaja nevarnost poškodb sluha. Pri delu s to napravo brezpogojno nosite primerno zaščito za sluh.



### Nevarnost!

Naprava ni predvidena za uporabo v eksplozijskih območjih! Nevarnost nastanka eksplozije! Nevarnost eksplozije!



### Pozor!

Daljša uporaba naprave lahko vodi do motenj prekrvavitve rok zaradi vibriranja.

Splošnega trajanja uporabe brez vpliva na prekrvavitev rok ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več faktorjev:

- Osebo nagnjenje k slabši prekrvavitvi (pogostejše mrzli prsti, mravljinčnost rok).
- Nižja temperatura okolja. Nosite zaščitne rokavice.
- Močnejši prijem zmanjša prekrvavitev rok.
- Neprekinjeno delovanje je slabše kot s premori prekinjeno delo.

Pri redni dolgotrajnejši uporabi naprave vam ob ponavljajočem se pojavu ustreznih znakov (npr. mravljinčnost prstov, mrzle roke) priporočamo, da obiščete zdravnika.



### Pozor!

Ob čiščenju nastajajoče odpadne snovi odstranite primerno ohranjanju okolja in po predpisih.



### Pozor!

Te naprave se ne sme uporabiti za čiščenje živali!

## Visokotlačna cev

- Uporabite samo originalno visokotlačno cev.
- Izogibajte se stiku s kemikalijami.
- Visokotlačno cev dnevno preverjajte.  
Če je cev prepognjena ali nalomljena, je ne uporabite več.  
Če je na površini cevi vidna zunanja žična mreža, je ne uporabite več za delo.
- Tudi če so navoji cevi poškodovani, je ne uporabite več.
- Visokotlačno cev, ki je priložena tej napravi, ne uporabljajte z drugimi napravami.
- Visokotlačno cev odložite vedno tako, da se je ne more prevoziti.
- Visokotlačno cev, ki ste jo prevozili, prepognili ali obtokli, ne uporabite več, tudi če na prvi pogled ne izgleda poškodovana.
- Visokotlačna cev se stara, zato jo po 3 letih zamenjajte, tudi če je videti brezhibna.
- Visokotlačno cev shranjujte tako, da nanjo ne delujejo nikakršne mehanske obremenitve.

## Delovanje

- Napravo preverite (glej odstavka «Nega in vzdrževanje» in «Pred vsako uporabo»).
- Stikalo v sili sprostite z vrtenjem.
- Stikalo za vrtenje šobe zavrtite v položaj «1».



### **Pozor!**

*Preklapljanje rotiranja šobe je mogoče samo pri nepritisnjeni ročici pištrole.*

- Glavno stikalo naprave postavite v položaj «1».
- V prikazu se zaporedoma pojavijo naslednja besedila:
  - HD 2/150 (oznaka naprave),
  - V X.X (programska različica krmilja),
  - xxx h (prikaz obratovalnega časa),
  - 0000 bar (delovni tlak in pripravljenost naprave).
- Pritisnite varnostno stikalo in ročico brizgalne pištrole.
- Preverite smer obračanja predtlačne crpalke - puščica na ohišju. Pri napacni smeri obračanja s pomočjo izvijaca vtisnite fazni komutator v omrežni vtič in obrnite ga za 180°.
- Ter začnite s čiščenjem.



### **Opomba:**

*Delovni tlak lahko razberete s prikaza.*

## Prekinitev delovanja

- Če ročico na pištoli popustimo, se naprava sama izključi. Pri ponovnem aktiviranju ročice se naprava vključi.

## Zaustavitev delovanja

### Izključitev naprave

- Glavno stikalo na napravi zavrtite v položaj «0» in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Zaprite dovod vode in vodovodno cev snemite.



### **Pozor!**

*V cevi je še prisoten tlak z vodovodnega omrežja.*

- Pritisnite varnostno zaponko, tako da napravo zavarujete proti nehoteni sprožitvi.

### Prevažanje naprave

- Za prevoz naprave popustite varnostno zavoro in napravo potiskajte pred seboj.

### Spravljanje naprave

- Visokotlačno cev odvijte s črpalke in brizgalne pištrole. Navoje cevi zaščitite z zaščitnimi kapicami.
- Visokotlačno cev navijte in jo položite preko ročaja.
- Ročno brizgalno pištolo obesite na držalo.
- Priključni kabel navijte okoli odlagalnih ročic za kabel.

### Zaščita pred zmrzaljo



### **Opomba:**

*Zmrzal unicuje napravo, iz katere voda ni spraznjena do konca!*

- Napravo odložite na mesto brez vpliva zmrzali.



### **Opomba:**

*Ce skladiščenje brez vpliva zmrzali ni možno, ustavite napravo.*

Pri daljših delovnih premorih ali ko skladiščenje brez vpliva zmrzali ni možno:

- Izpustite vodo in napravo splaknite s sredstvom za zaščito pred zmrzovanjem
- V posodo s plovcem napolnite običajno sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem.
- Vključite napravo dokler se ne splakne do konca.
- Upoštevajte predpise proizvajalca o postopanju s sredstvom za zaščito pred zmrzovanjem.



### **Opomba:**

*S tem se dosega tudi dolocena antikorozijska zaščita.*

## Nega in vzdrževanje



### **Nevarnost!**

*Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izvlecite priključni kabel naprave iz vtičnice in zaprite dovod vode.*



## Varnostni pregled / pogodba o vzdrževanju

S svojim prodajalcem Karcherjevih izdelkov lahko sklenete pogodbo o rednih varnostnih pregledih ali pa vzdrževalno pogodbo. Naj vam svetuje o tem.

## Pred vsako uporabo

### Preverjanje na pogled

- Priključni in krmilni kabel preverite, če sta poškodovana (nevarnost električnega udara), poškodovane kable dajte nemudoma zamenjati strokovnjaku ali v avtorizirani servisni službi.
- Preverite visokotlačno cev. Visokotlačna cev ne sme biti poškodovana (nevarnost poka). Poškodovano cev je potrebno nemudoma zamenjati.
- Preverite, če črpalka tesni. Dopustno je puščanje do 3 kapelj na minuto. Pri močnejšem netesnjenju pokličite servisno službo.
- Če naprava pušča olje (oljni madeži na pločevinastem dnu), takoj pokličite servisno službo.



#### **Nevarnost!**

*Preverjanje izvedite samo, če je naprava izključena.*

- Preverite, če se šoba vrti brez odpora. Pri tem jo zavrite z roko.
- Preverite tlak v pnevmatikah.
- Preverjanje nivoja olja: Olje mora pri vodoravno ležeči napravi dosegaati srednjo prečko v prikazu nivoja olja.

### Preverjanje funkcionalnosti

Napravo poženite. Druga oseba naj preveri naslednje točke:

- Na prikazu mora biti delovni tlak med 1300 in 1500 bari.
- Črpalka mora delovati brez tresenja.
- Iz odtekalnih vrtin na glavi črpalke in na brizgalni pištoli ne sme odtekati voda.
- Naprava se mora po popustitvi ročice brizgalne pištole samostojno izključiti.
- Prikaz na manometru dovodne vode mora kazati tlak med 2,5 in 10 bari. Če je tlak pod 2,5 bari, preverite dovod vode, očistite filtra za grobo in drobno umazanijo (glej »Vzdrževalna dela«).
- Stikalo za vrtenje šobe postavite v položaj »0« in preverite, če za nosilcem šobe izhaja voda.

## Vsaki 100 ur

Strokovnjak naj na napravi izvede vzdrževalna dela po vzdrževalnih navodilih.

## Vsaki 500 ur

- Zamenjajte olje.
  - Količino in vrsto olja izberite v Tehničnih podatkih.
  - Pritrdilne vijake pokrova odvijte, odvezmite pokrov in pokrovček rezervoarja za olje.
  - Odvijte vijak za izpust olja.
  - Pustite olje odteči v primerno posodo.
  - Vijak za izpust olja ponovno zavijte in ga zategnite.
  - Počasi dolijte novo olje. Zračni mehurčki morajo uiti na prosto. Olje mora pri vodoravno ležeči napravi dosegaati srednjo prečko v prikazu nivoja olja.

## Letno

- Preverjanje naprave pri strokovnjaku po »Smernicah za tekočinske brizgalnike, BGV D15«

## Vsaka 3 leta

- Zamenjajte visokotlačno cev.

## Vzdrževalna dela

### Čiščenje sita v priključku za vodo

- Sito izvlecite s ploščatimi kleščami.
- Očistite ga.
- Ponovno ga vstavite.

### Čiščenje filtra za grobo umazanijo

- Odprite ohišje filtra za grobo umazanijo.
- Filtrsko mrežico snemite, jo očistite ali zamenjajte.
- Filtrsko mrežico ponovno vstavite in zaprite ohišje filtra za grobo umazanijo.
- Preverite, če filter tesni.

### Zamenjava filtra za drobno umazanijo



#### **Pozor!**

*Naprave ne smete nikoli poganjati brez filtra za drobno umazanijo. Garancijski pogoji se ob takem primeru izničujejo.*

- Snemite pokrov.
- Snemite cev z ohišja filtra.
- Odvijte vse štiri vijake za pritrditev filtrskega ohišja in snemite ohišje z naprave.
- Izvzemite tesnilni obroč in umazano filtrsko ploščo iz ohišja filtra.
- Najprej vstavite v ohišje novo filtrsko ploščo in nato nov tesnilni obroč (filtrske plošče ni mogoče očistiti).
- Ohišje filtra in cev ponovno montirajte na napravo.

## Čiščenje in zamenjava visokotlačne šobe



### Opomba:

Visokotlačna šoba je del, ki se obrabi, zato ni predmet zamenjave pod garancijskimi pogoji.



### Pozor!

Pri privijanju ali odvijanju visokotlačne šobe vedno držite nosilec z viličastim ključem.

- Držalo šobe pridržujte z viličastim ključem in sprostite šobo s šestrobnim ključem.
- Napravo priključite na električni tok in na dovod vode.
- Napravo poženite in iz cevi izperite nabrano umazanijo.



### Pozor!

Nevarnost poškodb!

Uporabiti smete samo originalne visokotlačne šobe.

- Visokotlačno šobo prebodite v nasprotni smeri pretoka z iglico iz torbice za orodje, po potrebi odprtino šobe prepričajte s stisnjenim zrakom prav tako v nasprotni smeri pretoka. Po potrebi uporabite novo visokotlačno šobo.



### Pozor!

Izvalcite mrežni kabel in zaprite dovod vode.

- Ponovno privijte visokotlačno šobo. Držalo šobe pridržujte z viličastim ključem in privijte šobo s šestrobnim ključem.
- Napravo priključite na električni tok in na dovod vode.
- Stikalo za vrtenje šobe zavrtite v položaj «0».
- Preverite, ali šoba tesni. Če izhaja voda, pridržite nosilec šobe z viličastim ključem in pritegnite šobo s šestrobnim ključem.
- Po nekaj minutah obratovanja pritegnite visokotlačno šobo.

## Zamenjava razpočne ploščice protitlačnega varovanja



### Pozor!

Razpočno ploščico sme zamenjati samo izdelovalec naprave. Kot nadomestni del se sme uporabiti samo originalna razpočna ploščica.



### Opomba:

Če skozi vrtno nosilca razpočne ploščice izhaja voda, je ta počena in jo je potrebno zamenjati.

- Odvijte nosilec razpočne ploščice.
- Iz odprtine na glavi črpalke izvemite razpočno ploščico in tlačni del.
- Tlačni del namažite z mastjo, ga položite na nosilec razpočne ploščice in nanj položite novo razpočno ploščico.
- Nosilec razpočne ploščice zavijte v glavo črpalke in ga zatisnite.



### Pozor!

Vzrok za uničenje razpočne ploščice je večinoma zamašena visokotlačna šoba, zato pred ponovnim zagonom naprave očistite visokotlačno šobo.

- Izvedite prvo pripravo pred obratovanjem.
- Preverite, če na vrtni nosilca razpočne ploščice izhaja voda in po potrebi nosilec razpočne šobe zatisnite. To preverjanje po nekaj obratovalnih urah ponovite.

## Pomoč ob motnjah



### Nevarnost!

Pred vsemi reparaturnimi deli na napravi ločite napravo z električnega omrežja. Preverjanje električnih delov naprave sme opraviti le pooblaščen servisna služba.

Pri motnjah, ki niso omenjene v tem poglavju ali pri katerih je to izrecno zahtevano, poiščite pomoč pri servisni službi.

## Prikaz motnje



### F1

#### Motnja krmilja

- Stikalo v sili sprostite z vrtenjem.
- Stikalo naprave postavite v položaj «0», kratek čas počakajte in ga postavite ponovno v položaj «1». Če se motnja «F1» ponovno prikaže, poiščite pomoč servisne službe.



### F2

#### Nezadosten vodni predtlak

Prikaz na manometru kaže preko 2,5 barov:

- Preverite, če je kabel na tlačnem stikalu pravilno vtaknjen in če je stanje kabla brezhibno. Če se še naprej kaže napaka F2, se obrnite na avtorizirano servisno službo.

Prikaz na manometru kaže pod 2,5 bare:

- Preverite tlak dovoda vode.
- Očistite situ v priključku za vodo.
- Preverite ventil plovca v posodi za plovec.
- Preverite smer obračanja predtlačne črpalke – smer puščice na ohišju.
- Preverite stikalo za zaščito motorja predtlačne črpalke in po potrebi ga vrnite v začetni položaj.
- Prezračite stroj.
- Očistite filter za grobo umazanijo (glej «Vzdrževalna dela»).
- Zamenjajte filter za drobno umazanijo (glej «Vzdrževalna dela»).



### F3

#### Motnja visokotlačnega senzorja

- Preverite, če je kabel na visokotlačnem senzorju pravilno vtaknjen in če je stanje kabla brezhibno. Če se še naprej kaže napaka F3, se obrnite na avtorizirano servisno službo.



#### F4 Preobremenitev rotacijskega pogona šobe

- Pokličite servisno službo.



#### F5 Motnja brizgalne pištole ali krmilnega voda

- Ročice brizgalne pištole ne pritisnite, dokler se v prikazu ne pokaže tekst »0000 bar«.
  - Preverite spoj med brizgalno pištolo in krmilnim vodom ter spoj med krmilnim vodom in krmiljem. Stikalo naprave postavite v položaj »0«, kratek čas počakajte in ga postavite ponovno v položaj »1«.
- Če se motnja »F5« ponovno prikaže, poiščite pomoč servisne službe.



#### F6 Naprava prekorači maksimalni delovni tlak

- Visokotlačno šobo očistite ali pa jo zamenjajte. Preverite stanje varovanja pred previsokim tlakom, po potrebi dajte zamenjati razpočno ploščico (glej Vzdrževalna dela).

### Motnje brez prikaza

#### Naprava ne teče, prikaz ostane temen

- Stikalo v sili sprostite z vrtenjem.
- Preverite mrežno napetost.
- Preverite priključni kabel, če je poškodovan.
- Izvlecite priključni kabel, odprite pokrov krmilja in preverite, če je pregorela drobna varovalka.


#### Naprava ne steče

- Pri pregretju motorja pustite napravo, da se ohladi. Potem ponovno vključite glavno stikalo.
- Pri napaki električnih delov pokličite servisno službo.

#### Naprava ne proizvede dovolj tlaka

Razračenje cevi za dovod vode, naprave in visokotlačne cevi.

- Zamenjajte visokotlačno šobo. Z obrabo visokotlačne šobe se tlak zmanjšuje. Priporočamo, da visokotlačno šobo zamenjate, ko tlak pade pod 1300 barov. Curek vode mora biti pri izključeni rotacijski glavi povezan v snop v dolžini 15 do 20 cm! Če se curek prej razširi, morate šobo prav tako zamenjati.



- Po potrebi pokličite servisno službo.

#### Črpalka pušča

- Dopustno je puščanje do 3 kapelj na minuto. Pri močnejšem netesnjenju pokličite servisno službo.
- Razpočna ploščica je defektna, zamenjajte jo.

### Poseben pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Ročna brizgalna pištola<br>dolžine 750 mm | 6.391-131 |
| Visokotlačna cev 10 m                     | 6.390-659 |
| Visokotlačna cev 20 m                     | 6.390-660 |
| Spojnik za cevi                           | 6.390-661 |

### Nadomestni deli

Izbor naročilnih števil nadomestnih delov najdete na koncu tega navodila za uporabo.

## Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno.

Deli, ki se obrabijo, niso predmet garancijskega nadomestila.

Deli, ki se obrabijo, so:

- visokotlačna šoba,
- visokotlačna tesnilka,
- visokotlačna cev
- ventilska enota,
- razpočna ploščica,
- grobi in drobni filter,
- ležaj brizgalne pištole.

Za veljavno garancijo mora prodajalec ob nakupu izpolniti garantno kartico, jo podpisati in potrditi s pečatom, vi pa jo morate poslati na predstavništvo proizvajalca v vaši državi.

V primeru, da se naprava pokvari, se s priborom in z originalnim računom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji avtorizirani servisni službi.

## Izjava o konformnosti

S sledečim izjavljamo, da v nadaljnjem opisana naprava v svoji koncepciji in konstrukciji kakor tudi naši izvedbi ustreza zadevnim temeljnim varnostnim in zdravstvenim predpisom in smernicam CE.

Če se na napravi izvede kakršnakoli sprememba, ki ni dogovorjena z nami, izgubi ta izjava svojo veljavo.

Izdelek: Visokotlačni čistilni stroj

Tip: 1.331-xxx

Zadevne smernice CE:

**Smernica CE za stroje (98/37/EWG)**

**Smernica CE za nizkonapetostne naprave (73/23/EWG), spremenjena z 93/68/EWG**

**Smernica CE za elektromagnetsko neškodljivost (89/336/EWG), spremenjena z 91/263/EWG, 92/31/EWG in 93/86/EWG**

**Smernica CE o emisiji hrupa (2000/14/EU)**

Uporabljene usklajene norme:

**DIN EN 60 335-1** **DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2** **DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1** **DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Uporabljeni nacionalni predpisi: -

Uporabljen postopek za oceno konformnosti: v dodatku V

Merjen nivo glasnosti hrupa: 130 dB(A)

Zagotovljen nivo glasnosti hrupa: 131 dB(A)

Z internimi predpisi je zagotovljeno, da serijske naprave zmeraj ustrezajo zahtevam aktualnim smernicam CE in uporabljenim predpisom.

Podpisani so pooblaščenici s polnomocjem vodstva podjetja.

*i.V. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher komanditna družna.

Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tehnični podatki

### Električni priključek

|                            |    |      |      |
|----------------------------|----|------|------|
| Napetost                   | V  | 400  | 440  |
| Vrsta toka                 | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Moč priključka             | kW | 8,4  | 8,4  |
| Mrežna varovalka (počasna) | A  | 16   | 16   |

### Priključek za vodo

|                                |                            |            |            |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Kakovost vode                  | Sveža voda pitne kakovosti |            |            |
| Največja dovodna temperatura   | °C                         | 20         | 20         |
| Najmanjša dovodna količina     | l/h (l/min)                | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Vodni predtlak (min.)          | MPa (bar)                  | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Vodni predtlak (maks.)         | MPa (bar)                  | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Dovodna cev – dolžina          | m                          | 7,5        | 7,5        |
| Dovodna cev – najmanjši premer | palcev                     | ¾          | ¾          |

### Delovni podatki

|                                      |             |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Delovni tlak                         | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Protitlačno varovanje, elektronsko   | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Protitlačno varovanje, mehansko      | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Potisna količina                     | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Število vrtljajev rotacijske glave   | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filter za grobo umazanijo            | µm          | 200        | 200        |
| Filter za drobno umazanijo           | µm          | 20         | 20         |
| Povratni sunek pri brizgalni pištoli | N           | 22         | 22         |

### Hrup


|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| Nivo glasnosti (po EN 60704-1)                | dB(A) | 118 | 118 |
| Nivo glasnosti hrupa (po EN 60704-1)          | dB(A) | 129 | 129 |
| Zagotovljen nivo glasnosti hrupa (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibriranje naprave

|                                       |                  |     |     |
|---------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Skupna vrednost vibriranja (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ročna brizgalna pištola               | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Brizgalna cev                         | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Dimenzije

|                          |    |                |                |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| Dolžina                  | mm | 750            | 750            |
| Širina                   | mm | 680            | 680            |
| Višina                   | mm | 870            | 870            |
| Teža brez pribora        | kg | 80             | 80             |
| Količina olja za črpalko |    | približno 0,75 | približno 0,75 |
|                          | l  |                |                |
| Vrsta olja za črpalko    |    | ED VSG 220     | ED VSG 220     |



## Komandni i funkcioni elementi

- 1 Torba za alat
- 2 Posuda za plovak
- 3 Sito sa priključkom za vodu
- 4 Priključak za vodu
- 5 Grubi filter
- 6 Tipka za sigurnosno isključivanje
- 7 Spremište za kabel
- 8 Kočnica za utvrđivanje
- 9 Pištolj za ručno prskanje
- 10 Držak za pištolj za ručno prskanje
- 11 Ručka
- 12 Displej
- 13 Visokotlačno crijevo sa upravljačkim kablom
- 14 Manometar predpritisk vode
- 15 Visokotlačni priključak
- 16 Zaštitna sklopka za motor pumpe predtlaka
- 17 Držak sapnice
- 18 Mrežni utikač
- 19 Sapnica
- 20 Pumpa predtlaka
- 21 Okretač faza
- 22 Vijci za pričvršćivanje za poklopac
- 23 Utični spoj za upravljački kabel
- 24 Poluga
- 25 Sigurnosna sklopka
- 26 Bušotina pukotine
- 27 Sklopka rotacija sapnice 0/1
- 28 Sklopka uređaja
- 29 Spremnik za ulje
- 30 Pritisna sklopka predtlaka vode
- 31 Razmična pločica
- 32 Pritisni komad
- 33 Držak razmične pločice
- 34 Senzor pritiska visokog tlaka
- 35 Fini filter
- 36 Vijak za ispušni ulja

## Za Vašu sigurnost

Prije prvog korištenja aparata pročitajte ovo uputstvo za rad i naročito se pridržavajte priložene brošure "Sigurnosna uputstva za rad sa aparatima za čišćenje pod visokim tlakom" br. 5.951-949.

## Uporaba sukladno odredbama

Ovaj stroj koristiti za

- uklanjanje boja i grafita,
- uklanjanje slojeva korozije na metalnim dijelovima,
- sanaciju na mašinama ili zgradama,
- uklanjanje školjki sa brodskih korita.

Stroj se smije napajati samo vodom kvalitete vode za piće.

Ne koriste se sredstva za čišćenje.

Stroj nije predviđen za radove na njezi kao što je primjerice njega vozila i slično. Mlaz vode pod maksimalnim tlakom što ga proizvodi ovaj stroj dovodi do oštećenja na takvim objektima. Automobilske gume ne smiju se čistiti ovim strojem.

Stroj se ne smije koristiti u području gdje postoji opasnost od eksplozije.

## Simboli na stroju



**Opasnost od povrede,**

*Opasnost od električnog udara.*

*Mlaz pod visokim tlakom ne usmjeravati na osobe, stroj ili električne uređaje.*



**Pozor!**

*U radu izbjegavati jaka magnetna polja na dršci ručnog pištolja za prskanje. Stalne magnete, primjerice magnetne uređaje za pritezanje ili bit- držak vijaka držati na odstojanju od ručke. Opasnost od uključenja!*



**Pozor:**

*Polovi pod naponom. Prije skidanja poklopca izvući mrežni utikač.*

## Sigurnosni uređaji

### Prekidač za prinudno isključenje

U slučaju opasnosti korisnik pritiska prekidač za prinudno isključenje i stroj se odmah stavlja van uporabe.

Kod puštanja stroja u rad mora se najprije deblokirati prekidač za nužno isključenje, te potom uključiti stroj na prekidaču stroja, u suprotnom pojavit će se greška 1.

### Senzor za visoki tlak

Ako tlak vode prekorači 1620 bara, senzor za visoki tlak isključuje motor pumpe. (Greška F6)

### Regulator maksimalnog tlaka

Ukoliko uslijed blokade sapnice za visoki tlak dođe do naglog povećanja tlaka iznad 1720 bara, sigurnosni kolut regulatora maksimalnog tlaka puca i na glavi pumpe izlazi voda bez tlaka.



## Zaštita okoline

### Molimo Vas da pakovanje zbrinete pogodno za okoliš



Materijali pakovanja se mogu reciklirati. Molimo Vas da pakovanje ne bacite u kućni otpad, nego da ga dostavite za ponovnu obradu.

### Molimo Vas da stare uređaje zbrinete pogodno za okoliš



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i koji bi se trebali dostaviti za ponovnu obradu. Baterije, ulje i slične tvari ne smiju dospjeti u okoliš. Molimo Vas da stare uređaje zbrinete preko prikladnih sabirnih sustava.

### Molimo Vas da ne dozvolite da motorno ulje, ložulje, dizel i benzin

dospiju u okoliš. Molimo Vas da zaštitite tlo i da staro ulje zbrinete pogodno za okoliš.

### Molimo Vas da otpadne vode koje sadrži mineralna ulja

ne dospiju u zemlju, pitku vodu ili kanalizaciju.


## Prije prvog puštanja u rad

### Raspakiranje aparata

- Prilikom raspakiranja provjeriti sadržaj paketa. U slučaju oštećenja pri transportu obavijestiti prodavca.
- Stroj postaviti na čvrstu podlogu te aktivirati kočnicu za blokiranje.

### Kontrola nivoa ulja

- Odvrnuti zavrtnje za fiksiranje desno i lijevo od haube, skinuti haubu.



- Odsjeći vrh poklopca na posudi za ulje.


- Provjeriti nivo ulja u posudi za ulje. Kod stroja u vodoravnom položaju razina ulja mora doprijeti do srednjeg sastavnog oboda rezervoara za ulje.
- Haubu ponovno učvrstiti.

## Puštanje u rad

- Puštanje u rad se provodi
  - nakon raspakiranja stroja
  - kod ponovnog puštanja u rad nakon perioda kada nije bio u uporabi.

### Montaža crijeva za visoki tlak

- Skinuti zaštitne kape na krajevima crijeva te pohraniti ih u tašku sa alatom.
- Kraj crijeva sa dužim komandnim kabelom priključuje se na glavu pumpe.
- Radi zaštite od savijanja kraj crijeva provući od gore između komandne ručice i stroja.



- Konusna brtva crijeva za visoki tlak mora stršiti 4-5 mm iznad kraja navrtke.
- Za namještanje razmaka cahuru okrenuti rukom ili klijestama (Oprez! Lijevi navoj).
- Navrtku na crijevu za visoki tlak podmazati priloženim mazivom za plemeniti čelik.
- Crijevo za visoki tlak rukom uvrnuti u priključak za visoki tlak na glavi pumpe te pritegnuti viličnim ključem 17.
- Komandni kabel priključiti na komandni uređaj.
- Komandni kabel na drugom kraju crijeva povezati sa pištoljem.
- Crijevo za visoki tlak još ne povezivati sa ručnim pištoljem za prskanje radi odzračivanja.

### Priključak za vodu

- Priključne vrijednosti vidi u tehničkim podacima.
- Dovodno crijevo sa nazivnim promjerom  $\frac{3}{4}$ " (nije u obujmu isporuke) priključiti na dovod vode (primjerice slavina za vodu).
- Otvoriti dovod vode te isprati dovodno crijevo.
- Zatvoriti dovod vode te isprati dovodno crijevo priključiti na stroj.
- Otvoriti dovod vode.

## Električni priključak



### Pozor:

Napon na tipskoj tablici aparata mora se poklapati sa naponom napajanja strujom.




### Pozor:

Upotrebljavati produžni kabel sa poprečnim promjerom voda odgovarajuće veličine (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) i potpuno ga odmotati sa doboša.

- Priključne vrijednosti vidi tipsku tablicu / tehničke podatke
- Pregledati okretač pravca pumpe predtlaka – strelica na kućištu. Kod neispravnog smjera okretanja, okretač faze u mrežnom utikaču utisnuti sa izvijačem i okrenuti za 180°.

## Ispustiti zrak iz aparata

- Zaštitnu sklopku motora pumpe predtlaka provjeriti i po potrebi vratiti u prvobitan položaj.
- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač za rotaciju sapnice namjestiti na "0".
- Prekidač stroja namjestiti na "1".
- Sačekati dok se na Display-u pokaže "0000 bara".
- Otvoreni kraj crijeva za visoki tlak držati iznad odvoda te vući polugu ručnog pištolja za prskanje. Polugu više puta otpustiti te je ponovno povući dok ne počne izlaziti ravnomjeran mlaz vode.
- Prekidač stroja namjestiti na "0".



- Konusna brtva crijeva za visoki tlak mora stršiti 4-5 mm iznad kraja navrtke.
- Za namještanje razmaka cahuu okrenuti rukom ili kliještama (Oprez! Lijevi navoj).
- Navrtku na crijevu za visoki tlak podmazati priloženim mazivom za plemeniti čelik.
- Crijevo za visoki tlak rukom uvrnuti u ručni pištolj za prskanje te pritegnuti ga viljuškastim ključem.



### Napomjena:

Ako iz stroja zrak nije u cijelosti odstranjen, pumpa vibrira i stroj ne postiže pun radni tlak.

- Prekidač stroja namjestiti na "1".
- Ručni pištolj za prskanje čvrsto držati objema rukama te povući polugu.
- Sve spojeve pod visokim tlakom provjeriti na nepropusnost.
- Provjeriti nepropusnost držača sapnice, pritom skinuti zaštitnu kapu. Ako voda izlazi iza držača sapnice, držač sapnice pridržati viličnim ključem (lijevi navoj) te sapnicu pritegnuti ključem sa unutrašnjom šestokutnom rupom (desni navoj).

## Rad sa aparatom



### Opasnost!

Opasnost od ozljede uslijed mlaza pod najvišim tlakom te uskovitlane nečistoće. Nositi zaštitne naočale, zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, sigurnosne čizme.



### Opasnost!

Mlaz pod maksimalnim tlakom proizvodi pri uporabi stroja visoku razinu buke. Opasnost od oštećenja sluha. Prilikom rada sa strojem bezuvjetno nositi učinkovitu zaštitu za uši.



### Opasnost!

Stroj nije predviđen za uporabu u okruženju gdje postoji opasnost od eksplozije. Opasnost od eksplozije!



### Pozor:

Duže korištenje stroja može dovesti do vibracijama uvjetovanih smetnji u optoku krvi u rukama.

Općevažice trajanje za korištenje se ne može utvrditi, jer ono ovisi o više utjecajnih faktora:

- Osobna naklonjenost ka lošem optoku krvi (često hladni prsti, trnci u prstima).
- Niska temperatura okoliša. Nositi tople rukavice radi zaštite ruku.
- Čvrsto pridržavanje ometa optok krvi.
- Neprekidan rad je lošiji nego rad sa stankama.

Kod redovitog dugotrajnog korištenja stroja i kod ponovljenog pojava odgovarajućeg znakovlja (primjerice trnci u prstima, hladni prsti) preporučamo liječničku pretragu.



### Pozor:

Ostatke nakon čišćenja odstraniti ekološki ispravno te sukladno propisima.



### Pozor:

Ovaj stroj ne smije se koristiti za čišćenje životinja.

## Crijevo pod visokim tlakom

- Koristiti samo originalna crijeva za visoki tlak.
- Izbjegavati kontakt sa kemikalijama.
- Crijevo za visoki tlak svakodnevno kontrolirati. Presavijena crijeva više ne upotrebljavati. Ako je vidljiv vanjski sloj žice, crijevo za visoki tlak više ne upotrebljavati.
- Crijevo za visoki tlak sa oštećenim navojem više ne upotrebljavati.
- Crijevo za visoki tlak koje je priloženo uz ovaj stroj ne upotrebljavati za druge strojeve.
- Crijevo za visoki tlak tako položiti da ga se ne može pregaziti.
- Crijevo koje je podnijelo gaženje, savijanje, udare više ne upotrebljavati i ako nije vidljivo nikakvo oštećenje.
- Crijeva za visoki tlak stare. I ako je u urednom stanju, nakon 3 godine crijevo za visoki tlak zamijeniti.
- Crijevo za visoki tlak pohraniti tako da ne dođe do mehaničkih opterećenja.

## Rad

- Provjeriti stroj (vidi "Njega i održavanje" / "Prije svakog rada").
- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač za rotaciju sapnice namjestiti na "1".



### Pozor!

*Promjena rotacije moguća je samo kada pištolj nije skinut.*

- Prekidač stroja namjestiti na "1".
- Na Display-u će se jedan za drugim pokazati slijedeći pokazatelji:
  - HD 2/150 (oznaka stroja).
  - V X.X (programska verzija upravljanja).
  - xxx h (brojač radnih sati).
  - 0000 bar (radni tlak, spremnost za rad).
- Pritisnuti sigurnosni prekidač i povući polugu ručnog pištolja za prskanje.
- Pregledati okretač pravca pumpe predtlaka – strelica na kućištu. Kod neispravnog smjera okretanja, okretač faze u mrežnom utikaču utisnuti sa izvijačem i okrenuti za 180°.
- Pristupiti čišćenju.



### Napomjena:

*Radni tlak može se očitati na Display-u.*

## Prekid rada

- Otpustiti polugu, stroj se isključuje. Ponovo povući polugu, stroj se opet uključuje.

## Prekid rada

### Isključenje aparata

- Prekidač aparata podesiti na "0" i izvući mrežni utikač.
- Zatvoriti dovod vode te odstraniti crijevo za dovod vode.



### Pozor!

*Uspostavlja se vodovodni tlak.*

- Pritisnuti sigurnosni prekidač da bi se poluga obezbedila od nenamjernog aktiviranja.

## Transport aparata

- Kod prijenosa otpustiti kočnicu za blokiranje te stroj gurati ispred sebe držeći ga za ručku.

## Čuvanje stroja

- Crijevo za visoki tlak odvojiti od pumpe i pištolja. Navoje zaštititi zaštitnim kapama.
- Namotati crijevo za visoki tlak te položiti ga preko drške.
- Ručni pištolj za prskanje zakačiti za držač.
- Priklučni kabel obmotati oko spremišta za kabel.

## Zaštita od mraza



### Napomjena:

*Mraz uništava uređaj iz kojeg u potpunosti nije ispražnjena voda!*

- Uređaj ostaviti na mjestu bez mraza.



### Napomjena:

*Ukoliko uređaj nije moguće skladištiti na mjestu bez mraza, uređaj izvaditi iz pogona.*

Kod dužih pogonskih stanki ili ako skladištenje na mjestu bez mraza nije moguće.

- Isпустiti vodu i uređaj isprati sa sredstvom za zaštitu od mraza.
- U spremnik pluta napuniti univerzalno sredstvo za čišćenje.
- Uključiti uređaj skroz dok se uređaj potpuno ne ispere.
- Obratiti pozornost na propise rukovanja proizvođača sredstva za čišćenje.



### Napomjena:

*Time se postiže odgovarajuća zaštita od korozije.*

## Njega i održavanje



### Opasnost!

*Prije svih radova na njezi i održavanju stroja izvući mrežni utikač te zaustaviti napajanje vodom.*

## Sigurnosna inspekcija/ugovor o održavanju

Sa svojim prodavcem možete ugovoriti redovnu sigurnosnu inspekciju ili zaključiti ugovor o održavanju.

Tražite da vas posavjetuje.

## Prije svakog rada

### Vizualna kontrola

- Priklučni kabel i komandni kabel provjeriti na oštećenje (opasnost od električnog udara), oštećeni kabel neodložno dati ovlaštenoj servisnoj službi ili stručnom električaru da ga zamijeni.
- Crijevo za visoki tlak provjeriti na oštećenje (opasnost od pucanja), oštećeno crijevo za visoki tlak neodložno zamijeniti.
- Provjeriti zaptivenost aparata (pumpe). 3 kapljice vode u minutu su dozvoljene i mogu isticati na donjoj strani aparata. Kod jače popustljivosti pozvati servisnu službu.
- U slučaju gubitka ulja (tragovi ulja na podnom limu) potražiti servisnu službu.



### Opasnost!

*Provjeru provoditi samo kada je stroj isključen.*

- Provjeriti da li se sapnica sa lakoćom obrće. Pritom ručno okretati vođicu sapnice.
- Provjeriti tlak zraka u gumama.
- Kontrola nivoa ulja. Kod stroja u vodoravnom položaju razina ulja mora doprijeti do srednjeg sastavnog oboda rezervoara za ulje.

## Kontrola funkcije

Stroj pustiti u rad. Druga osoba kontrolira slijedeće točke:

- Display mora pokazivati radni tlak između 1300 i 1500 bara.
- Pumpa mora raditi bez vibracija.
- Iz otvora za curenje na glavi pumpe i ručnom pištolju za prskanje ne smije istjecati voda.
- Nakon otpuštanja poluge na ručnom pištolju za prskanje stroj se mora isključiti.
- Manometar za dovodni tlak vode pokazuje tlak između 2,5 i 10 bara. Ako je tlak ispod 2,5 bara, provjeriti dovod vode, očistiti filter za grubo prečišćavanje, očistiti filter za fino prečišćavanje (vidi "Radovi na održavanju").
- Prekidač za rotaciju mlaznice namjestiti na "0" te provjeriti da li iza držača sapnice izlazi voda.

## Svakih 100 sati

Radove na njezi treba provoditi stručnjak prema servisnoj knjizi.

## Svakih 500 sati

- Zamijeniti ulje:
  - Količinu i vrstu ulja vidi u tehničkim podacima.
  - Odvrnuti zavrtnje za fiksiranje, skinuti haubu, skinuti poklopac posude za ulje.
  - Odvrnuti vijak za ispuštanje ulja.
  - Ispustiti ulje u pogodnu posudu.
  - Vijak za ispuštanje ulja ponovno uvrnuti te pritegnuti.
  - Polako usuti novo ulje; moraju izlaziti zračni mjehurići. Kod stroja u vodoravnom položaju razina ulja mora doprijeti do srednjeg sastavnog oboda rezervoara za ulje.

## Godišnje

- Kontrola od strane stručnjaka sukladno "Smjernicama za mlazne strojeve za tečnost, BGV D15".

## Svake 3 godine

- Zamijeniti crijeva za visoki tlak.

## Radovi na održavanju

### Očistiti sito u priključku za vodu

- Sa plosnatim ključem izvući sito.
- Očistiti sito.
- Sito ponovno umetnuti.

### Čišćenje filtra za grubo prečišćavanje

- Otvoriti kućište filtra za grubo prečišćavanje.
- Izvaditi mrežu filtra, očistiti ili zamijeniti.
- Montirati mrežu filtra, zatvoriti kućište filtra.
- Provjeriti nepropusnost.

## Zamijeniti filter za fino prečišćavanje



### Pozor!

*Stroj ne smije nikada raditi bez filtra za fino prečišćavanje. Gubitak garancije u slučaju rada bez filtra za fino prečišćavanje.*

- Skinuti haubu.
- Skinuti crijevo sa kućišta filtra.
- Odvrnuti 4 vijka za fiksiranje kućišta filtra te skinuti kućište filtra.
- Brtveni kolut i zaprljanu ploču filtra izvaditi iz kućišta filtra.
- U kućište filtra umetnuti najprije novu ploču filtra, a zatim novi brtveni kolut. (Ploča filtra se ne može čistiti.)
- Ponovno montirati kućište filtra i crijevo.

## Čišćenje i zamjena sapnice pod visokim tlakom



### Napomena:

*Sapnica za visoki tlak je potrošni dio te ne podliježe uvjetima garancije.*



### Pozor!

*Kod otpuštanja i pritezanja sapnice za visoki tlak držač sapnice uvijek pridržavati viljuškastim ključem.*

- Držač sapnice držati sa viljuškastim ključem i izvijčati visokotlačnu sapnicu sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Priključiti na struju te otvoriti napajanje vodom.
- Stroj pustiti u rad te isprati nečistoću.



### Pozor:

*Opasnost od oštećenja.*

*Smiju se koristiti samo originalne sapnice.*

- Visokotlačnu sapnicu sa iglom za sapnicu iz torbe za alat probosti suprotno pravcu protoka, eventualno sa stlačenim zrakom propuhati suprotno smjeru protoka. U danom slučaju koristiti nove visokotlačne sapnice.



### Pozor:

*Izvući mrežni utikač, zaustaviti dovod vode.*

- Ponovno zavijčati visokotlačnu sapnicu. Držač sapnice držati sa viljuškastim ključem, a sapnicu zavijčati sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Priključiti na struju te otvoriti napajanje vodom.
- Prekidač za rotaciju sapnice namjestiti na "0".
- Sapnicu kontrolirati na nepropusnost. Ukoliko prodire voda, držač sapnice držati sa viljuškastim ključem, a sapnicu pritegnuti sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Nakon nekoliko minuta pogona pritegnuti visokotlačnu sapnicu.

## Zamjena sigurnosnog koluta regulatora maksimalnog tlaka



### Pozor:

*Sigurnosni kolut smije zamijeniti samo proizvođač stroja. Kao pričuvni dio smije se koristiti samo originalni pričuvni dio.*



### Napomena:

*Ako na otvoru držača sigurnosnog koluta izlazi voda, sigurnosni kolut je uništen te se mora zamijeniti.*

- Odvrnuti držač sigurnosnog koluta.
- Sigurnosni kolut i pritiskač izvaditi iz glave pumpe.
- Pritiskač podmazati, položiti ga na držač sigurnosnog koluta, te na njega novi sigurnosni kolut.
- Držač sigurnosnog koluta umetnuti u glavu pumpe te pritegnuti.



### Pozor!

*Uzrok aktiviranja regulatora maksimalnog tlaka uglavnom je zaprljana sapnica za visoki tlak. Stoga prije ponovnog puštanja u rad očistiti sapnicu za visoki tlak.*

- Izvršiti prvo puštanje u rad.
- Provjeriti da li na otvoru držača sigurnosnog koluta istječe voda, po potrebi pritegnuti držač sigurnosnog koluta. Ovu provjeru ponoviti nakon nekoliko sati rada.

## Pomoć u slučaju smetnji



### Opasnost!

*Prije svih radova na reparaturi isključiti stroj i izvući mrežni prekidač. Ispitivanje i reparatura električnih dijelova smije se povjeriti samo ovlaštenoj servisnoj službi*

*Kod smetnji koje nisu navedene u ovom poglavlju, u slučajevima nedoumice i kod izričitog uputstva potražiti ovlaštenu servisnu službu.*

## Pokazatelj greške na Display-u



### F1

#### Greška u komandnom uređaju

- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač stroja namjestiti na "0", kratko sačekati, te ponovo namjestiti na "1". Ako se i dalje pojavljuje pokazatelj "F1", potražiti servisnu službu.



### F2

#### Početni tlak vode suviše mali

Pokazatelj manometra za početni tlak vode je iznad 2,5 bara:

- Provjeriti da li je kabel na prekidaču za početni tlak vode korektno utaknut, provjeriti stanje kabela. Ako se i dalje pojavljuje pokazatelj "F2", potražiti servisnu službu.

Pokazatelj manometra za početni tlak vode je ispod 2,5 bara:

- Provjeriti dovodni tlak vode.

- Očistiti sito u priključku za vodu.
- Kontrolirati ventil plovka u posudi za plovak.
- Pregledati okretač pravca pumpe predtlaka – pravac strelice na kućištu.
- Zaštitnu sklopku motora pumpe predtlaka provjeriti i po potrebi vratiti u prvobitan položaj.
- Odzračiti uređaj.
- Očistiti grubi filter (vidi «radovi održavanja»).
- Zamijeniti fini filter (vidi «radovi održavanja»).



### F3

#### Greška na senzoru za visoki tlak

- Provjeriti da li je kabel na senzoru za visoki tlak korektno utaknut, provjeriti stanje kabela. Ako se i dalje pojavljuje pokazatelj "F3", potražiti servisnu službu.



### F4

#### Preopterećenje rotacionog pogona u ručnom pištolju za prskanje

- Potražiti servisnu službu.



### F5

#### Defektan ručni pištolj za prskanje ili komandni vod

- Ne povlačiti polugu ručnog pištolja za prskanje dok se na Display-u ne pojavi "0000" bara.
- Provjeriti priključni spoj između ručnog pištolja za prskanje i komandnog voda kao i komandni vod i komandni uređaj. Prekidač stroja namjestiti na "0", kratko sačekati, te ponovo namjestiti na "1". Ako se i dalje pojavljuje pokazatelj "F5", potražiti servisnu službu.



### F6

#### Maksimalni radni tlak je prekoračen

- Očistiti ili zamijeniti sapnicu za visoki tlak. Provjeriti stanje regulatora maksimalnog tlaka, po potrebi dati zamijeniti sigurnosni kolut. (Vidi radove na održavanju)

## Smetnje bez pokazatelja greške

### Stroj ne radi, Display ostaje taman

- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Provjeriti napon mreže.
- Provjeriti priključni kabel na oštećenje.
- Izvući mrežni utikač, otvoriti komandni uređaj te provjeriti precizni osigurač.


### Aparat ne radi

- Kod pregrijanog motora ostaviti stroj da se ohladi. Nakon toga ga ponovo uključiti.
- Kod električnog defekta potražiti servisnu službu.

### Ne uspostavlja se tlak u aparatu

Odstraniti zrak iz crijeva za dovod vode, stroja te crijeva za visoki tlak.

- Zamijeniti sapnicu za visoki tlak. Uslijed izrabljenosti sapnice za visoki tlak dolazi do opadanja tlaka. Preporučamo zamijeniti sapnicu za visoki tlak kada tlak padne na ca. 1300 bara. Kada je isključena rotacija sapnice, mlaz vode treba biti fokusiran na dužinu od 15-20 cm! Kada to nije više slučaj, također treba zamijeniti sapnicu za visoki tlak.



- U slučaju potrebe pozvati servisnu službu.

### Pumpa propušta

- 3 kapljice vode u minutu su dozvoljene i mogu isticati na donjoj strani aparata. Kod jače popustljivosti pozvati servisnu službu.
- Sigurnosni kolut defektan, zamijeniti ga.

## Poseban pribor

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ručni pištolj za prskanje            |           |
| Dužina 750 mm                        | 6.391-131 |
| Držač za crijevo za visoki tlak 10 m | 6.390-659 |
| Držač za crijevo za visoki tlak 20 m | 6.390-660 |
| Spojnica crijeva                     | 6.390-661 |

## Rezervni dijelovi

Pregled rezervnih dijelova nalazi se na kraju ovog uputstva za rad.

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodna greška.

Potrošni dijelovi su isključeni iz garancije.

Potrošni dijelovi su:

- Saprta za visoki tlak
- Brtva za visoki tlak
- Visokotlačno crijevo
- Ventili
- Sigurnosni kolut
- Filtar za grubo prečišćavanje i filtari za fino prečišćavanje
- Ležište za pištolj

Garancija stupa na snagu samo ako vaš prodavac prilikom prodaje u cijelosti ispuni priloženi upitnik, ovjeri ga pečatom i potpiše i ako vi zatim taj upitnik pošaljete organizaciji za distribuciju u vašoj zemlji.

U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa priborom i dokazom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Izjava o usklađenosti sa EZ

Ovime izjavljujemo da opisana oprema odgovara vazecim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima odredbi EZ, glede oblika i konstrukcije, kao i izvedbe koju mi prodajemo.

Ova izjava prestaje biti važećom ukoliko na proizvodu dođe do preinaka koje nisu odobrene od naše strane.

Proizvod: **Aparat za čišćenje pod visokim tlakom**

Model: **1.331-xxx**

Važeće odredbe EZ:

**Odredbe o strojevima EZ (98/37/CE)**

**Odredba EZ o nisko-naponskoj opremi, (73/23/EEC), dopuna 93/68/EEC**

**Odredba EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (89/336/EEC), dopuna 91/263/EEC, 92/31/EEC,**

**EU-smjernice o emisiji buke (2000/14/EU)**

Usklađeni primjenjeni standardi:

**DIN EN 60 335-1      DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2      DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1      DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Nacionalni primjenjeni standardi: -

Primijenjeni postupak za procjenu usklađenosti: prilog V

Izmjerena razina zvučne snage: 130 dB(A)

Zajamčena razina zvučne snage: 131 dB(A)

Poduzete su odgovarajuće interne mjere da se zajamči usklađenost serijske proizvodnje aparata sa zahtjevima aktualnih odredbi EZ iz važećih standarda.

Ovi su potpisnici ovlašteni da predstavljaju i djeluju u ime vodstva tvrtke.

*i.V. Reiser*      *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft; Sitz Winnenden.

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sitz Winnenden, 2404

Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tehnički podatci

### Strujni priključak

|                           |    |      |      |
|---------------------------|----|------|------|
| Napon                     | V  | 400  | 440  |
| Vrsta struje              | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Priključna snaga          | kW | 8,4  | 8,4  |
| Mrežni osigurač (inertni) | A  | 16   | 16   |

### Priključak za vodu

|                               |                                      |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Kvaliteta vode                | Svježa voda u kvaliteti vode za piće |            |            |
| Dovodna temperatura (maks.)   | °C                                   | 20         | 20         |
| Dovodna količina (min)        | l/h (l/min)                          | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Početni tlak vode (min.)      | MPa (bar)                            | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Početni tlak vode (maks.)     | MPa (bar)                            | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Dužina dovodnog crijeva       | m                                    | 7,5        | 7,5        |
| Min. promjer dovodnog crijeva | col                                  | ¾          | ¾          |

### Podaci o snazi

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Radni tlak                                       | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Regulator maksimalnog tlaka, elektronski         | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Regulator maksimalnog tlaka, mehanički           | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Količina transportiranog materijala              | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Broj obrtaja rotirajućeg vodenog mlaza           | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filtar za grubo prečišćavanje                    | µm          | 200        | 200        |
| Filtar za fino prečišćavanje                     | µm          | 20         | 20         |
| Sila povratnog udara ručnog pištolja za prskanje | N           | 22         | 22         |

### Emisija buke

|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Nivo zvučnog tlaka (EN 60704-1)            | dB(A) | 118 | 118 |
| Razina zvučne snage (EN 60704-1)           | dB(A) | 129 | 129 |
| Zajamčena razina zvučne snage (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |


### Vibracija stroja

|  |                  |     |     |
|--|------------------|-----|-----|
| Ukupna vrijednost vibracija (ISO 5349) |                  |     |     |
| Pištoli za ručno prskanje              | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Čelična cijev                          | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Dimenzije

|                       |    |            |            |
|-----------------------|----|------------|------------|
| Dužina                | mm | 750        | 750        |
| Širina                | mm | 680        | 680        |
| Visina                | mm | 870        | 870        |
| Težina bez pribora    | kg | 80         | 80         |
| Količina ulja u pumpi |    | ca. 0,75   | ca. 0,75   |
|                       | l  |            |            |
| Vrsta ulja u pumpi    |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |





## Komandni i funkcioni elementi

- 1 Torba za alat
- 2 Posuda sa plovkom
- 3 Sito u prikljucku za vodu
- 4 Prikljucak za vodu
- 5 Grubi filter
- 6 Taster za sigurnosno iskljucivanje
- 7 Odlaganje za kabel
- 8 Kocnica za podešavanje
- 9 Pištolj za rucno prskanje
- 10 Držac za pištolj za rucno prskanje
- 11 Rucka
- 12 Displej
- 13 Visokotlačno crevo sa upravljackim kablom
- 14 Manometar predtlaka vode
- 15 Visokotlačni prikljucak
- 16 Prekidac zaštite motora pumpe predtlaka
- 17 Držac mlaznice
- 18 Mrežni utikac
- 19 Mlaznica
- 20 Pumpa predtlaka
- 21 Okretac faza
- 22 Šaraf za pricvršćivanje za haubu
- 23 Uticni spoj za upravljacki kabel
- 24 Poluga
- 25 Sigurnosni prekidac
- 26 Bušotina pukotine
- 27 Prekidac rotacija mlaznica 0/1
- 28 Prekidac uređaja
- 29 Posuda za ulje
- 30 Pritisni prekidac za predtlak vode
- 31 Razmicna pločica
- 32 Pritisni komad
- 33 Držac razmicne pločice
- 34 Pritisni senzor visokog pritiska
- 35 Fini filter
- 36 Šaraf za ispuštanje ulja

## Za Vašu bezbednost

Pre prvog korišćenja aparata pročitajte ovo uputstvo za rad i naročito se pridržavajte priložene brošure "Sigurnosna uputstva za rad sa aparatima za čišćenje pod visokim pritiskom" br. 5.951-949.

## Korišćenje u skladu sa odredbama

Ovaj aparat se koristi za

- uklanjanje boja i grafita,
- uklanjanje slojeva korozije na metalnim delovima,
- sanaciju na mašinama ili zgradama,
- uklanjanje školjki sa brodskih korita.

Aparat se sme napajati samo vodom kvaliteta pijaće vode.

Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje.

Aparat nije predviđen za radove na nezi kao što je na primer nega vozila i slično. Mlaz vode pod maksimalnim pritiskom koji proizvodi ovaj aparat dovodi do oštećenja na takvim objektima. Automobilske gume ne smeju se čistiti ovim aparatom.

Aparat se ne sme koristiti u području u kome postoji opasnost od eksplozije.

## Simboli na aparatu



### Opasnost od povrede!

Opasnost od električnog udara

Mlaz pod visokim pritiskom nemojte usmeravati na osobe, aparat ili električne uređaje.



### Pažnja!

U radu izbegavati jaka magnetna polja na dršci ručnog pištolja za prskanje. Stalne magnete, na pr. magnetne uređaje za pritezanje ili magnetni držač držati na odstojanju od ručke. Opasnost od uključenja!



### Pažnja!

Polovi pod naponom. Pre skidanja poklopca izvući mrežni utikač.

## Sigurnosni uređaji

### Prekidač za prinudno isključenje

U slučaju opasnosti korisnik pritiska prekidač za prinudno isključenje i aparat se odmah isključuje.

Prilikom puštanja aparata u rad mora se najpre deblokirati prekidač za prinudno isključenje, pa onda uključiti aparat pomoću prekidača aparata, u suprotnom će se pojaviti greška 1.

### Senzor za visoki pritisak

Ako pritisak vode prekorači 1620 bara, senzor za visoki pritisak isključuje motor pumpe. (Greška F6)

### Regulator maksimalnog pritiska

Ukoliko usled blokade mlaznice za visoki pritisak dođe do naglog povećanja pritiska preko 1720 bara, sigurnosni disk regulatora maksimalnog pritiska puca i na glavi pumpe izlazi voda bez pritiska.

## Zaštita okoliša

### Molimo da pakovanje zbrinete pogodno za okolinu



Materijali pakovanja mogu da se recikliraju. Molimo Vas da pakovanje ne bacite u kućni otpad, nego isto dostavite za ponovno obrađivanje.

### Molimo da se svi stari uređaji zbrinu pogodno za okoliš



Stari uređaji sadrže vredne materijale za recikliranje, koji bi se trebali dostaviti ponovnoj obradi. Baterije, ulje ili slične tvari ne smeju da dospeju u okoliš. Molimo Vas da sve stare uređaje zbrinete preko prikladnih sabirnih sistema.

### Molimo Vas da ne dozvolite da motorno ulje, loživo ulje, dizel i benzin

ne dospeju u okoliš. Molimo Vas da zaštitite tlo i da staro ulje zbrinete prikladno za okoliš.

### Molimo Vas da ne dozvolite da otpadne vode, koje sadrže mineralna ulja,

dospeju u zemlju, pitku vodu ili kanalizaciju.


## Pre prvog puštanja u rad

### Raspakivanje aparata

- Prilikom raspakivanja aparata proverite sadržaj kutije, ki so nastale ob prevozu, takoj o tem obavestite prodajalca.
- Aparat postaviti na čvrstu podlogu i aktivirati kočnicu za blokiranje.

### Kontrola nivoa ulja

- Odvrnuti zavrtnje za fiksiranje desno i levo od haube, skinuti haubu.




- Odseći vrh poklopca na posudi za ulje.
- Proveriti nivo ulja u posudi za ulje. Kada je aparat u vodoravnom položaju, nivo ulja mora dopirati do srednjeg sastavnog ruba rezervoara za ulje.
- Ponovo fiksirati haubu.

## Puštanje u rad

- Puštanje u rad se vrši
  - nakon raspakivanja aparata
  - kod ponovnog puštanja u rad nakon perioda kada nije bio u upotrebi.

### Montaža creva za visoki pritisak

- Skinuti zaštitne kape na krajevima creva i odložiti ih u tašnu sa alatom.
- Kraj creva sa dužim komandnim kablom priključuje se na glavu pumpe.
- Radi zaštite od savijanja kraj creva provući od gore između komandne ručice i aparata.



- Zaptivni konus creva za visoki pritisak mora strčati 4-5 mm iznad kraja navrtke.
- Za regulisanje razmaka cauru okrenuti rukom ili kleštama (Oprez! Levi navoj).
- Navrtku na crevu za visoki pritisak podmazati priloženim mazivom za visokokvalitetni čelik.
- Crevo za visoki pritisak rukom uvrnuti u priključak za visoki pritisak na glavi pumpe, pa ga zatim pritegnuti viljuškastim ključem 17.
- Komandni kabl priključiti na komandni uređaj.
- Komandni kabl na drugom kraju creva povezati sa pištoljem.
- Crevo za visoki pritisak još nemojte povezati sa ručnim pištoljem za prskanje radi ispuštanja vazduha.

### Priključak za vodu

- Priključne vrednosti vidi u tehničkim podacima.
- Dovodno crevo sa nominalnim prečnikom 3/4" (nije u obimu isporuke) priključiti na dovod vode (na primer slavina za vodu).
- Otvoriti dovod vode i isprati dovodno crevo.
- Zatvoriti dovod vode i isprano dovodno crevo priključiti na aparat.
- Otvorite dovod vode.

## Električni priključak



### **Pažnja!**

Napon na tipskoj tablici aparata mora se poklapati sa naponom napajanja strujom.




### **Pažnja!**

Upotrebljavati produžni kabel sa poprečnim presekom voda odgovarajuće veličine (10 m = 2,5 mm<sup>2</sup>, 30 m = 4 mm<sup>2</sup>) i potpuno ga odmotati sa doboša.

- Priključne vrednosti vidi tipsku tablicu / tehničke podatke
- Kontrolisati pravac okretanja pumpe predtlaka - strelica na kućištu. Kod neispravnog smera okretanja, okretač faza u mrežnom utikaču utisnuti sa odvijačem i okrenuti za 180 °.

## Ispustiti vazduh iz aparata

- Kontrolisati zaštitni prekidač motora pumpe predtlaka i zameniti ga po potrebi.
- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač za rotaciju mlaznice na aparatu namestiti na "0".
- Prekidač aparata namestiti na "1".
- Sačekati dok se na displeju ne pokaže "0000 bara".
- Otvoreni kraj creva za visoki pritisak držati iznad odvoda i vući polugu ručnog pištolja za prskanje. Polugu više puta otpustiti i ponovo povući dok ne počne da izlazi ravnomeran mlaz vode.
- Prekidač aparata namestiti na "0".



- Zaptivni konus creva za visoki pritisak mora strčati 4-5 mm iznad kraja navrtke.
- Za regulisanje razmaka cauru okrenuti rukom ili kleštama (Oprez! Levi navoj).
- Navrtku na crevu za visoki pritisak podmazati priloženim mazivom za visokokvalitetni čelik.
- Crevo za visoki pritisak rukom uvrnuti u ručni pištolj za prskanje, pa ga zatim pritegnuti viljuškastim ključem 17.



### **Napomena:**

Ako iz aparata nije u potpunosti odstranjen vazduh, pumpa vibrira i aparat ne postiže pun radni pritisak.

- Prekidač aparata namestiti na "1".
- Ručni pištolj za prskanje čvrsto držati obema rukama i povući polugu.

- Sve spojeve pod visokim pritiskom proveriti na nepropustljivost.
- Proveriti hermetičnost držača mlaznice, pritom skinuti zaštitnu kapu. Ako voda izlazi iza držača mlaznice, držač mlaznice pridržati viljuškastim ključem (levi navoj), a mlaznicu pritegnuti ključem sa unutrašnjom šestougaonom rupom (desni navoj).

## Rad sa aparatom



### **Opasnost!**

Opasnost od povrede od mlaza pod najvišim pritiskom i uskovitlane nečistoće. Nositi zaštitne naočare, zaštitne rukavice, zaštitno odelo, sigurnosne čizme.



### **Opasnost!**

Mlaz pod maksimalnim pritiskom proizvodi pri korišćenju aparata visok nivo buke. Opasnost od oštećenja sluha. Prilikom rada sa aparatom bezuslovno nositi efikasnu zaštitu za uši.



### **Opasnost!**

Aparat nije predviđen za upotrebu u okruženju gde postoji opasnost od eksplozije. Opasnost od eksplozije!



### **Pažnja!**

Duže korišćenje aparata može dovesti do smetnji uslovljenih vibracijama u cirkulaciji krvi u rukama.

Opštevažeće trajanje za korišćenje se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više uticajnih faktora:

- Lična sklonost lošoj cirkulaciji krvi (često hladni prsti, trnci u prstima).
  - Niska temperatura okoline. Nositi tople rukavice radi zaštite ruku.
  - Čvrsto pridržavanje ometa cirkulaciju krvi.
  - Neprekidan rad je lošiji nego rad sa pauzama.
- Kod redovnog dugotrajnog korišćenja aparata i kod ponovljene pojave odgovarajućih simptoma (na primer trnci u prstima, hladni prsti) preporučujemo lekarsku kontrolu.



### **Pažnja!**

Ostatke nakon čišćenja odstraniti ekološki ispravno i u skladu sa propisima.



### **Pažnja!**

Ovaj aparat se ne sme koristiti za čišćenje životinja.

## Visokotlačna cev

- Koristiti samo originalna creva za visoki pritisak.
- Izbegavati kontakt sa hemikalijama.
- Crevo za visoki pritisak svakodnevno kontrolisati. Izlomljena creva nemojte više upotrebljavati. Ako se vidi spoljašnji sloj žice, crevo za visoki pritisak nemojte više upotrebljavati.
- Crevo za visoki pritisak sa oštećenim navojem nemojte više upotrebljavati.
- Crevo za visoki pritisak koje je priloženo uz ovaj aparat nemojte upotrebljavati za druge aparate.
- Crevo za visoki pritisak položiti tako da se ne može pregaziti.
- Crevo koje je bilo izloženo gaženju, savijanju, udarima nemojte više upotrebljavati i ako nije vidljivo nikakvo oštećenje.
- Creva za visoki pritisak stare. I ako je u urednom stanju, nakon 3 godine zameniti crevo za visoki pritisak.
- Crevo za visoki pritisak odlagati tako da ne dođe do mehaničkih opterećenja.

## Rad

- Proveriti aparat (vidi "Nega i održavanje" / "Pre svakog rada").
- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač za rotaciju mlaznice namestiti na "1".



### **Pozor!**

*Promena rotacije moguća je samo kada pištolj nije skinut.*

- Prekidač aparata namestiti na "1"
- Na displeju će se jedna za drugom pokazati sledeće indikacije:
  - HD 2/150 (oznaka aparata).
  - V X.X (programska verzija upravljanja).
  - xxx h (brojač radnih sati).
  - 0000 bar (radni pritisak, spremnost za rad).
- Pritisnuti sigurnosni prekidač i povući polugu ručnog pištolja za prskanje.
- Kontrolisati pravac okretanja pumpe predtlaka - strelica na kućištu. Kod neispravnog smera okretanja, okretač faza u mrežnom utikaču utisnuti sa odvijačem i okrenuti za 180 °.
- Pristupiti čišćenju.



### **Napomena:**

*Radni pritisak se može očitati na displeju.*

## Prekid rada

- Otpustiti polugu, aparat se isključuje. Ponovo povući polugu, aparat se opet uključuje.

## Prekid rada

### Isključiti aparat

- Prekidač aparata podesiti na "0" i izvući mrežni utikač.
- Zatvoriti dovod vode i skinuti crevo za dovod vode.



### **Pozor!**

*Uspostavlja se vodovodni pritisak.*

- Pritisnuti sigurnosni prekidač da bi se poluga obezbedila od nenamernog aktiviranja.

### Transport aparata

- Prilikom prenosa otpustiti kočnicu za blokiranje i aparat gurati ispred sebe držeći ga za ručku.

### Čuvanje aparata

- Crevo za visoki pritisak odvojiti od pumpe i pištolja. Navoje zaštititi zaštitnim kapama.
- Namotati crevo za visoki pritisak i položiti ga preko drške.
- Ručni pištolj za prskanje zakačiti za držač.
- Priključni kabel namotati oko držača kabela.

### Zaštita od mraza



### **Napomena:**

*Mraz uništava uređaj iz kojeg u potpunosti nije ispražnjena voda!*

- Uređaj ostaviti na mestu bez mraza.



### **Napomena:**

*Ukoliko uređaj nije moguće uskladištiti na mestu bez mraza, uređaj izvaditi iz pogona.*

Kod dužih pogonskih pauzi ili ako skladištenje na mestu bez mraza nije moguće:

- Isпустiti vodu i uređaj isprati sa sredstvom za zaštitu od mraza.
- U tank pluta napuniti univerzalno sredstvo za čišćenje.
- Uključiti uređaj skroz dok se uređaj potpuno ne ispere.
- Obratiti pažnju na propise rukovanja proizvođača sredstva za čišćenje.



### **Napomena:**

*Time se postiže odgovarajuća zaštita od korozije.*

## Nega i održavanje



### **Opasnost!**

*Pre svih radova na nezi i održavanju aparata izvući mrežni utikač i zaustaviti napajanje vodom.*

## Sigurnosna inspekcija / ugovor o održavanju

Sa svojim prodavcem možete ugovoriti redovnu sigurnosnu inspekciju ili zaključiti ugovor o održavanju.

Tražite da vas posavetuje.

## Pre svakog rada

### Vizuelna kontrola

- Priključni kabel i komandni kabel proveriti na oštećenje (opasnost od električnog udara), oštećeni kabel neodložno dati ovlašćenoj servisnoj službi ili stručnom električaru da ga zameni.
- Crevo za visoki pritisak proveriti na oštećenje (opasnost od pucanja), oštećeno crevo za visoki pritisak neodložno zameniti.
- Proveriti zaptivenost aparata (pumpe). 3 kapljice vode u minutu su dozvoljene i mogu isticati na donjoj strani aparata. Kod jače propustljivosti pozvati servisnu službu.
- U slučaju gubitka ulja (tragovi ulja na podnom limu) potražiti servisnu službu.



### **Opasnost!**

*Proveru vršiti samo sa isključenim aparatom.*

- Proveriti da li se mlaznica sa lakoćom obrće. Pritom ručno okretati vođicu mlaznice.
- Proveriti pritisak vazduha u gumama.
- Kontrola nivoa ulja. Kada je aparat u vodoravnom položaju, nivo ulja mora dopirati do srednjeg sastavnog ruba rezervoara za ulje.

### Kontrola funkcije

Aparat pustiti u rad. Druga osoba kontroliše sledeće tačke:

- Displej mora pokazivati radni pritisak između 1300 i 1500 bara.
- Pumpa mora raditi bez vibracija.
- Iz otvora za curenje na glavi pumpe i ručnom pištolju za prskanje ne sme isticati voda.
- Nakon otpuštanja poluge na ručnom pištolju za prskanje aparat se mora isključiti.
- Manometar za dovodni pritisak vode pokazuje pritisak između 2,5 i 10 bara. Ako je pritisak ispod 2,5 bara, proveriti dovod vode, očistiti filter za grubo prečišćavanje, očistiti filter za fino prečišćavanje (vidi "Radovi na održavanju").
- Prekidač za rotaciju mlaznice namestiti na "0" i proveriti da li iza držača mlaznice izlazi voda.

## Svakih 100 sati

Dati stručnjaku da vrši radove na nezi prema servisnoj knjizi.

## Svakih 500 sati

- Zameniti ulje
  - Količinu i vrstu ulja vidi u tehničkim podacima.
  - Odvrnuti zavrtnje za fiksiranje, skinuti haubu, skinuti poklopac posude za ulje.
  - Odvrnuti zavrtnj za ispuštanje ulja.
  - Ispustiti ulje u odgovarajuću posudu.
  - Zavrtnj za ispuštanje ulja ponovo uvrnuti i pritegnuti.
  - Polako usuti novo ulje; moraju izlaziti vazdušni mehurići. Kada je aparat u vodoravnom položaju, nivo ulja mora dopirati do srednjeg sastavnog ruba rezervoara za ulje.

## Godišnje

- Kontrola od strane stručnjaka u skladu sa "Smernicama za mlazne aparate za tečnost, BGV D15".

## Svake 3 godine

- Zameniti creva za visoki pritisak.

## Radovi na održavanju

### Očistiti sito u priključku vode

- Sa plosnatim kleštima izvući sito.
- Očistiti sito.
- Sito opet umetnuti.

### Čišćenje filtra za grubo prečišćavanje

- Otvoriti kućište filtra za grubo prečišćavanje.
- Izvaditi mrežu filtra, očistiti ili zameniti.
- Montirati mrežu filtra, zatvoriti kućište filtra.
- Proveriti nepropustljivost.

### Zameniti filter za fino prečišćavanje



### **Pozor!**

*Aparat ne sme nikada raditi bez filtra za fino prečišćavanje. Gubitak garancije u slučaju rada bez filtra za fino prečišćavanje.*

- Skinuti haubu.
- Skinuti crevo sa kućišta filtra.
- Odvrnuti 4 zavrtnja za fiksiranje kućišta filtra i skinuti kućište filtra.
- Zaptivni prsten i zaprljanu ploču filtra izvaditi iz kućišta filtra.
- U kućište filtra umetnuti najpre novu ploču filtra, a onda novi zaptivni prsten. (Ploča filtra se ne može čistiti).
- Ponovo montirati kućište filtra i crevo.

## Čišćenje i zamena mlaznice pod visokim pritiskom



### Napomena:

Mlaznica za visoki pritisak je potrošni deo i ne podleže garantnim uslovima.



### Pozor!

Kod otpuštanja i pritezanja mlaznice za visoki pritisak držač mlaznice uvek pridržavati viljuškastim ključem.

- Držač mlaznice držati sa viljuškastim ključem, a visokotlačnu mlaznicu odвити sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Priključiti na struju i otvoriti napajanje vodom.
- Aparat pustiti u rad i isprati nečistoću.



### Pažnja!

Opasnost od oštećenja.

Smeju se koristiti samo originalne mlaznice.

- Visokotlačnu mlaznicu suprotno smeru protoka probušiti sa iglom za mlaznicu iz torbe za alat i eventualno sa stlačenim vazduhom produvati suprotno smeru protoka. U danom slučaju koristiti novu visokotlačnu mlaznicu.



### Pažnja!

Izvući mrežni utikač, zaustaviti dovod vode.

- Visokotlačnu mlaznicu opet uviti. Držač mlaznice držati sa viljuškastim ključem, a mlaznicu pritegnuti sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Priključiti na struju i otvoriti napajanje vodom.
- Prekidač za rotaciju mlaznice namestiti na "0".
- Kontrolisati mlaznicu na nepropusnost. Ukoliko ulazi voda, držač mlaznice držati sa viljuškastim ključem, a mlaznicu pritegnuti sa unutrašnjim šesterokutnim ključem.
- Nakon nekoliko minuta pogona visokotlačnu mlaznicu pritegnuti.

## Zamena sigurnosnog diska regulatora maksimalnog pritiska



### Pažnja!

Sigurnosni disk sme zameniti samo proizvođač aparata. Kao rezervni deo sme se koristiti samo originalni rezervni deo.



### Napomena:

Ako na otvoru držača sigurnosnog diska izlazi voda, sigurnosni disk je uništen i mora se zameniti.

- Odvrnuti držač sigurnosnog diska.
- Sigurnosni disk i pritiskač izvaditi iz glave pumpe.
- Pritiskač podmazati, položiti ga na držač sigurnosnog diska, pa na njega novi sigurnosni disk.
- Držač sigurnosnog diska umetnuti u glavu pumpe i pritegnuti.



### Pozor!

Uzrok aktiviranja regulatora maksimalnog pritiska uglavnom je zaprljana mlaznica za visoki pritisak. Stoga pre ponovnog puštanja u rad očistiti mlaznicu za visoki pritisak.

- Izvršiti prvo puštanje u rad.
- Proveriti da li na otvoru držača sigurnosnog diska ističe voda, po potrebi pritegnuti držač sigurnosnog diska. Ovu proveru ponoviti nakon nekoliko sati rada.

## Pomoć u slučaju smetnji



### Opasnost!

Pre svih radova na reparaturi isključiti aparat i izvući mrežni prekidač. Ispitivanje i reparatura električnih delova sme se poveriti samo ovlašćenoj servisnoj službi. Kod smetnji koje nisu navedene u ovom poglavlju, u slučajevima nedoumice i kod izričitog uputstva potražiti ovlašćenu servisnu službu.

## Indikacija greške na displeju



### F1

#### Greška u komandnom uređaju

- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Prekidač aparata namestiti na "0", kratko sačekati, pa ponovo namestiti na "1". Ako se i dalje pojavljuje indikacija "F1", potražiti servisnu službu.



### F2

#### Početni pritisak vode suviše mali

Indikacija manometra za početni pritisak vode je iznad 2,5 bara:

- Proveriti da li je kabel na prekidaču za početni pritisak vode korektno utaknut, proveriti stanje kabela. Ako se i dalje pojavljuje indikacija "F2", potražiti servisnu službu.

Indikacija manometra za početni pritisak vode je ispod 2,5 bara:

- Proveriti dovodni pritisak vode.
- Očistiti sito u priključku vode.
- Kontrolisati ventil plovka u posudi sa plovkom.
- Kontrolisati pravac okretanja pumpe predtlaka – smer strelice na kućištu.
- Kontrolisati zaštitni prekidač motora pumpe predtlaka i zameniti ga po potrebi.
- Odzračiti uređaj.
- Očistiti filter za grubo prečišćavanje (vidi "Radovi na održavanju").
- Zameniti filter za fino prečišćavanje (vidi "Radovi na održavanju").





### F3 Greška na senzoru za visoki pritisak

- Proveriti da li je kabel na senzoru za visoki pritisak korektno utaknut, proveriti stanje kabla. Ako se i dalje pojavljuje indikacija "F3", potražiti servisnu službu.



### F4 Preopterećenje rotacionog pogona u ručnom pištolju za prskanje

- Potražiti servisnu službu.



### F5 Defektan ručni pištolj za prskanje ili komandni vod

- Ne povlačiti polugu ručnog pištolja za prskanje dok se na displeju ne pojavi "0000" bara.
- Proveriti utikačku vezu između ručnog pištolja za prskanje i komandnog voda kao i komandni vod i komandni uređaj. Prekidač aparata namestiti na "0", kratko sačekati, pa ponovo namestiti na "1". Ako se i dalje pojavljuje indikacija "F5", potražiti servisnu službu.



### F6 Maksimalni radni pritisak je prekoračen

- Očistiti ili zameniti mlaznicu za visoki pritisak. Proveriti stanje regulatora maksimalnog pritiska, eventualno dati da se zameni sigurnosni disk. (Vidi radove na održavanju)

## Smetnje bez indikacije greške

### Aparat ne radi, displej ostaje taman

- Taster za prinudno isključenje deblokirati okretanjem.
- Proveriti napon mreže.
- Proveriti priključni kabel na oštećenje.
- Izvući mrežni utikač, otvoriti komandni uređaj i proveriti osigurač precizne tačnosti.


### Aparat ne radi

- Kod pregrejanog motora ostaviti aparat da se ohladi. Nakon toga ga ponovo uključiti.
- Kod električnog defekta potražiti servisnu službu.

### Aparat ne dostiže dovoljan pritisak

Odstraniti vazduh iz creva za dovod vode, aparata i creva za visoki pritisak.

- Zameniti mlaznicu za visoki pritisak. Kada je mlaznica za visoki pritisak istrošena, pritisak opada. Preporučujemo da se mlaznica za visoki pritisak zameni kada pritisak opadne na ca. 1300 bara. Kada je isključena rotacija mlaznice, mlaz vode treba da bude fokusiran na dužinu od 15-20 cm! Ako to nije više slučaj, takođe treba zameniti mlaznicu za visoki pritisak.



- Po potrebi pozvati servisnu službu.

### Pumpa propušta

- 3 kapljice vode u minutu su dozvoljene i mogu isticati na donjoj strani aparata. Kod jače propustljivosti pozvati servisnu službu.
- Sigurnosni disk defektan, zameniti ga.

## Poseban pribor

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ručni pištolj za prskanje     |           |
| Dužina 750 mm                 | 6.391-131 |
| Crevo za visoki pritisak 10 m | 6.390-659 |
| Crevo za visoki pritisak 20 m | 6.390-660 |
| Spojница creva                | 6.390-661 |

## Rezervni delovi

Pregled rezervnih delova nalazi se na kraju ovog uputstva za rad.



## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na aparatu za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodna greška. Potrošni delovi su isključeni iz garancije.

Potrošni delovi su:

- Mlaznica za visoki pritisak
- Zaptivač za visoki pritisak
- Visokotlačno crevo
- Ventili
- Sigurnosni disk
- Filtar za grubo prečišćavanje i filter za fino prečišćavanje
- Ležište za pištolj

Garancija stupa na snagu samo ako Vaš prodavac prilikom prodaje u celosti ispuni priloženi upitnik, overi ga pečatom i potpiše i ako vi zatim taj upitnik pošaljete organizaciji za distribuciju u vašoj zemlji.

U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa priborom i dokazom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Izjava o usaglašenosti sa EU

Ovim izjavljujemo da dole naznačena mašina po svojoj koncepciji i vrsti konstrukcije kao i po načinu izvedbe, kako smo je mi pustili u promet, odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na ovu oblast i koji su dati u smernicama EU.

U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti prestaje važnost ove izjave.

Proizvod: **Aparat za čišćenje pod visokim pritiskom**

Tip: **1.331-xxx**

Odgovarajuće EU-smernice:

**Smernice EU o mašinama (98/37/EU)**

**Smernice EU o niskonaponskim uređajima (73/23/EWG), izmena u 93/68/EWG**

**Smernice EU o elektromagnetskoj podnošljivosti (89/336/EWG)**

**izmene u 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**EU-smernice o emisiji buke (2000/14/EU)**

Primenjeni usaglašeni standardi:

**DIN EN 60 335-1** **DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2** **DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1** **DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Primenjeni nacionalni standardi: –

Primenjeni postupak za procenu usaglašenosti: prilog V

Izmereni nivo zvučne snage: 130 db(A)

Garantovani nivo zvučne snage: 131 db(A)

Internim merama je obezbeđeno da serijski aparati uvek odgovaraju aktuelnim smernicama EU i primenjenim standardima.

Potpisnici deluju po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.

*i.V. Reiser* *H. Jenner*  
S. Reiser H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Cleaning Systems  
D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sedište Winnenden.  
Registrowana kod suda: Waiblingen, HRA 169.  
Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB  
Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Tehnički podaci

### Priključenje na struju

|                           |    |      |      |
|---------------------------|----|------|------|
| Napon                     | V  | 400  | 440  |
| Vrsta struje              | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Priključna snaga          | kW | 8,4  | 8,4  |
| Mrežni osigurač (inertni) | A  | 16   | 16   |

### Priključak za vodu

|                                  |                                  |            |            |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Kvalitet vode                    | Sveža voda kvaliteta pijaće vode |            |            |
| Temperatura dovodne vode (maks.) | °C                               | 20         | 20         |
| Količina dovodne vode (min.)     | l/h (l/min)                      | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Početni pritisak vode (min.)     | MPa (bar)                        | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Početni pritisak vode (max.)     | MPa (bar)                        | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Dužina dovodnog creva            | m                                | 7,5        | 7,5        |
| Prečnik dovodnog creva (min.)    | col                              | ¾          | ¾          |

### Podaci o snazi

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Radni pritisak                                   | MPa (bar)   | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Regulator maksimalnog pritiska, elektronski      | MPa (bar)   | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Regulator maksimalnog pritiska, mehanički        | MPa (bar)   | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Potisna količina                                 | l/h (l/min) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Broj obrtaja rotirajućeg vodenog mlaza           | 1/min       | 2200       | 2200       |
| Filtar za grubo prečišćavanje                    | µm          | 200        | 200        |
| Filtar za fino prečišćavanje                     | µm          | 20         | 20         |
| Sila povratnog udara ručnog pištolja za prskanje | N           | 22         | 22         |

### Emisija buke


|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-1)         | dB(A) | 118 | 118 |
| Nivo zvučne snage (EN 60704-1)             | dB(A) | 129 | 129 |
| Garantovani nivo zvučne snage (2000/14/EC) | dB(A) | 131 | 131 |

### Vibracija aparata

|                                      |                  |     |     |
|--------------------------------------|------------------|-----|-----|
| Ukupna vrednost vibracija (ISO 5349) |                  |     |     |
| Pištoli za ručno prskanje            | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Čelična cev                          | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Dimenzije

|                     |    |            |            |
|---------------------|----|------------|------------|
| Dužina              | mm | 750        | 750        |
| Širina              | mm | 680        | 680        |
| Visina              | mm | 870        | 870        |
| Težina bez pribora  | kg | 80         | 80         |
| Količina ulja pumpa | l  | oko 0,75   | oko 0,75   |
| Vrsta ulja pumpa    |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |



## Елементи за обслужване и функционални елементи

- 1 Чантичка с инструменти
- 2 Резервоар с поплавък
- 3 Сито на входа на водата
- 4 Вход на водата
- 5 Груб филтър
- 6 Бутон за аварийно изключване
- 7 Поставка за кабелите
- 8 Ръчна спирачка
- 9 Ръчен пистолет
- 10 Поставка за ръчния пистолет
- 11 Ръкохватка
- 12 Дисплей
- 13 Маркуч за високо налягане с кабел на управляващата верига
- 14 Манометър за входното налягане на водата
- 15 Накрайник за високо налягане
- 16 Защитен прекъсвач на двигателя на помпата за предварително налягане
- 17 Гнездо за дюзата
- 18 Щепсел за мрежата
- 19 Дюза
- 20 Помпа за предварително налягане
- 21 Превключвател на фазите
- 22 Болтове за закрепване на капака
- 23 Щепселно съединение за кабела на управляващата верига
- 24 Ръчка
- 25 Защитен прекъсвач
- 26 Отвор за теч
- 27 Превключвател за завъртане на дюзата 0/1
- 28 Превключвател на уреда
- 29 Резервоар за масло
- 30 Прекъсвач за предварително налягане на водата
- 31 Предпазна мембрана
- 32 Притискащ елемент
- 33 Фасунка за предпазната мембрана
- 34 Датчик за високо налягане
- 35 Фин филтър
- 36 Винт за изпускане на масло

## За Вашата безопасност

Преди първата употреба на уреда прочетете настоящото упътване за употреба, като обърнете особено внимание на приложената брошура "Указания за безопасност при работа с почистващи уреди под високо налягане" No 5.951-949.

## Употребявайте по предназначение

Ползвайте този уред за

- отстраняване на бои и графит;
- отстраняване на корозия от метални част;
- работи по ремонта на сгради или машини,
- отстраняване на миди от корпуса на кораби.

Уредът може да бъде захранван само с вода, която съответствува по качество на питейната вода.

Уредът не е предназначен за работи по поддръжката като например поддръжка на преводни средства и подобни. Водната струя под високо налягане, която се произвежда от този уред, уврежда такива обекти. С този уред не трябва да се почистват гуми на преводни средства. Уредът не трябва да се използва на места, където има опасност от експлозия.

## Символи върху уреда



**Опасност от нараняване,**

**Опасност от токов удар.**

Не насочвайте струята под налягане към хора, към уреда или към електрически съоръжения.



**Внимание!**

По време на експлоатация избягвайте въздействието на силни магнитни полета върху ръчката на пистолета за ръчно разпръскване. Дръжте далеч от ръчката постоянни магнити, като например магнитни уреди на напрежение или отвертки Bit.

Има опасност ръчката да се задействува!



**Внимание!**

Токопровеждащ полюс. Преди да свалите капака, изтеглете щепсела от контакта.

## Обезопасяващи приспособления

### Ключ за аварийно изключване NOT - AUS

При опасност ключът за аварийно изключване NOT - AUS се натиска от обслужващия уреда и веднага изключва уреда.

При пускане на уреда в експлоатация първо трябва да деблокирате ключа за аварийно изключване NOT - AUS, след което са включите уреда от ключа, в противен случай ще се появи грешка 1.

## Сензор за високо налягане

Ако налягането на водата прехвърли 1620 bar, сензорът за високо налягане изключва двигателя на помпата. (Грешка F6)

## Предпазно приспособление срещу свръхналягане

Ако посредством блокиране на дюзата за работа под високо налягане, налягането рязко се повиши над 1720 bar, предпазната шайба на приспособлението срещу свръхналягане се пръска и водата излиза от главата на помпата без налягане.

## Опазване на околната среда

### Моля погрижете се за екологосъобразното събиране на опаковките



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не изхвърляйте опаковките при битовите отпадъци, а ги предавайте за рециклиране.

### Моля погрижете се за екологосъобразно предаване на старите уреди



Старите уреди съдържат ценни материали, които могат да се рециклират, и затова следва да се предадат в пункт за вторични суровини. Батерии, масло и други подобни материали не бива да попадат на сметищата. Затова предавайте старите уреди в подходящи пунктове за събиране на отпадъци.

### Моля не допускайте двигателно масло, нефта, дизелово гориво и бензин

да попадат в околната среда. Моля пазете пода и предавайте старите масла за екологосъобразна обработка.

### Моля не допускайте отпадна вода, съдържаща минерално масло,

да попадне в почвата, канализацията или във водни басейни.


## Преди първата употреба

### Разопаковане на уреда

- При разопаковане проверете дали съдържанието на опаковката е цялостно. В случай на увреждания при транспортирането, уведомете Вашия търговец.
- Поставете уреда върху здрава основа и задействайте ръчната спирачка.

### Контрол на нивото на смазочното масло

- Развийте застопоряващите болтове отляво и отдясно на декоративния капак. Свалете капака.




- Отрежете върха на капака на резервоара за маслото за смазване.
- Проверете нивото на смазочното масло в резервоара. При водоравно поставен уред нивото на маслото трябва да достига до средата на резервоара за масло.
- Отново закрепете капака.

## Въвеждане в експлоатация

- Уредът се пуска в експлоатация
  - след разопаковането на уреда
  - при нова експлоатация, след като уредът не е бил използван дълго време.

## Монтиране на маркуча за работа под високо налягане

- Свалете предпазните шапчици от краищата на маркуча и ги съхранявайте в чантата за инструменти.
- Краят на маркуча с по-дългия кабел от оперативната верига се свързва към главата на помпата.
- За да предпазите края на маркуча от пречупване го прекарайте отгоре между водача и уреда.



- Херметизиращият сферичен накрайник на маркуча за работа под високо налягане трябва да стърчи 4-5 мм над края, който се завива.
  - Игнорирайте да се опитвате да отстраните налягането от маркуча (Автоматично! Ева! Игнорирайте).
  - Смажете резбата за завиване на маркуча за работа под високо налягане с приложената грес за благородна стомана.
  - Завийте на ръка маркуча за работа под високо налягане към съответното място за свързване на главата на помпата и затегнете с гаечен ключ 17.
  - Свържете кабела за дистанционно управление на другия край с пистолета.
  - Свържете кабела от оперативната верига на другия край на маркуча към пистолета.
- С цел да го обезвздушите все още не свързвайте маркуча за работа под високо налягане към пистолета за ръчно разпръскване.

## Захранване с вода

- За стойностите за захранване виж «Технически данни».
- Свържете към захранването с вода (напр. към крана за водата) захранващ маркуч с номинално сечение  $\frac{3}{4}$ " (не е включен в обема на доставка).
- Отворете крана за водата и изплакнете захранващия маркуч.
- Затворете крана за водата и свържете изплакнатия захранващ маркуч към уреда.
- Отворете крана за подаване на вода.

## Електрическо захранване



### Внимание!

Указаното на типовата табела напрежение трябва да съответствува на напрежението в мрежата.




### Внимание!

Използвайте удължител с достатъчно голямо напречно сечение ( $10\text{ м} = 2,5\text{ мм}^2$ ,  $30\text{ м} = 4\text{ мм}^2$ ) и го развивайте напълно от барабана на удължителя.

- Стойностите на захранването можете да намерите на типовата табелка/в техническите данни.
- Проверете посоката на въртене на помпата за предварително налягане – стрелката върху корпуса. При погрешна посока на въртене натиснете с отвертка превключвателя на фазите в щепсела за мрежата и го завъртете на  $180^\circ$ .

## Обезвздушете уреда

- Проверете защитния прекъсвач на двигателя на помпата за предварително налягане, евентуално го върнете в изходно положение.
- Чрез завъртане деблокирайте ключа за аварийно изключване NOT-AUS.
- Поставете ключа за ротация на дюзата на уреда на «0».
- Поставете ключа на уреда на «1».
- Изчакайте, докато на дисплея се появи «0000 bar».
- Задръжте свободния край на маркуча за работа под налягане върху място за оттичане и изтеглете лоста на ръчния пистолет за разпръскване. Многократно освободете и отново притеглете лоста, докато започне да изтича равномерна водна струя.
- Поставете ключа на уреда на «0».



- Херметизиращият сферичен накрайник на маркуча за работа под високо налягане трябва да стърчи 4 - 5 мм над края, който се завива.
- Игнорирайте да се опитвате да отстраните налягането от маркуча (Автоматично! Ева! Игнорирайте).
- Смажете резбата за завиване на маркуча за работа под високо налягане с приложената грес за благородна стомана.
- Завийте на ръка маркуча за работа под високо налягане към ръчния пистолет за разпръскване и притегнете с вилкообразен гаечен ключ.

**Забележка:**

Ако уредът не е напълно обезвъздушен, помпата вибрира и уредът не достига пълното работно налягане.

- Поставете ключа на уреда на «1».
- Задръжте ръчния пистолет за разпръскване с двете ръце и притеглете лоста.
- Проверете дали всички връзки под налягане са добре уплътнени.
- Проверете дали държача за дюзата е добре уплътнен, за целта свалете предпазния накрайник. Ако зад държача на дюзата излиза вода, затегнете дюзата с тръбен шестоъгълен ключ - лула (с дясна резба), като придържате държача за дюзата с гаечен ключ (лява резба).

**Обслужване****Опасност!**

Има опасност от нараняване, причинено от струята под високо налягане и завихрените с нея замърсявания. осете предпазни очила, предпазни ръкавици, защитен костюм, предпазни ботуши.

**Опасност!**

При използване на уреда струята под високо налягане произвежда недопустимо силен шум. Има опасност от увреждания на слуха. Когато работите с уреда, е необходимо непременно да носите подходящи средства за защита на слуха.

**Опасност!**

Уредът не е предназначен за използване на места, където има опасност от експлозия. Опасност от експлозия!

**Внимание!**

По-дълготрайната употреба на уреда може да доведе до смущения в кръвоснабдяването на ръцете, дължащи се на вибрациите.

Не може да се определи пирнципното време за употреба на уреда, защото то зависи от въздействието на множество фактори:

- личната предразположеност към лошо оросяване (често изстиване на пръстите, изтръпване на пръстите).
- Ниска температура на околната среда. Да се носят топли ръкавици с цел защита на ръцете.
- Здравото държане възпрепятства кръвоснабдяването.
- Да се работи непрекъснато е по-лошо отколкото, ако се работи с прекъсвания за почивка.

При редовно, продължително ползване на уреда и при повторни прояви на съответните симптоми (напр. изтръпване на пръстите, изстиване на пръстите) Ви препоръчваме медицински преглед.

**Внимание!**

Изхвърляйте остатъците от почистването съобразно с предписанията и с опазването на околната среда.

**Внимание!**

Уредът не трябва да се използва за почистване на животни!

**Маркуч под високо налягане**

- Използвайте само оригинални маркучи за работа под налягане.
- Избягвайте контакт с химикали.
- Ежедневно контролирайте маркуча за работа под високо налягане. Не използвайте прегънати маркучи. Не използвайте маркуча, ако се вижда външния слой от армировката му.
- Не използвайте маркуч за работа под високо налягане с увредена резбова част.
- Не използвайте маркуча за работа под високо налягане, приложен към този уред, към други уреди.
- Разполагайте маркуч за работа под високо налягане така, че да не може да се преминава върху него.
- Не използвайте маркуч, който е бил премачкан, прегънат, ударен, дори и да не се виждат увреждания.
- Маркучите за работа под високо налягане остаряват. Сменяйте маркуча за работа под високо налягане всеки 3 години, дори и да е наред.
- Съхранявайте маркуча за работа под високо налягане така, че да се търпи механични увреждания.





## Инспекция по безопасност/Договор за поддръжка

Можете да се договорите с Вашия търговец за редовно инспектиране безопасността на уреда или да сключите с него договор за поддръжка. Молим, потърсете консултация.

## Преди всяка употреба

### Оглеждане

- Проверете дали захранващият и оперативният кабел не са увредени (има опасност от токов удар), увредените кабели незабавно трябва да се подменят от оторизиран сервиз/електротехник.
- Проверете маркуча за работа под високо налягане за увреждания (опасност от разкъсване), ако маркучът за работа под налягане е увреден, подменете го незабавно.
- Проверете уплътнението на уреда (помпата). Допуска се изтичането на 3 капки вода за минута от долната страна на уреда. При по-сериозно увреждане на уплътнението потърсете оторизиран сервиз.
- При загуба на масло (следи от масло по ламарината на основата) потърсете оторизиран сервиз.



### **Опасност!**

*Проверявайте само при изключен уред.*

- Проверете дали дюзите се въртят леко. За целта завъртете на ръка водачите на дюзите.
- Проверете налягането на въздуха в гумите.
- Контрол на нивото на смазочното масло. При водоравно поставен уред нивото на маслото трябва да достига до средата на резервоара за масло.

### Проверка на функциите

Въведете уреда в експлоатация. Друг човек контролира следното:

- Дисплейт трябва да показва работно налягане между 1300 и 1500 bar.
- Помпата трябва да работи без вибрации.
- От херметизиращите отвори на главата на помпата и на ръчния пистолет за разпръскване не трябва да излиза вода.
- След отпускане на лоста на ръчния пистолет за разпръскване уредът трябва да се изключи.
- Манометърът за налягането на захранващата вода показва налягане между 2,5 и 10 bar. Ако налягането е под 2,5 bar, проверете захранването с вода, почистете грубия филтър, почистете финия филтър (виж «Работи по поддръжката и ремонта»).

- Поставете ключа за ротиране на дюзите на «0» и проверете дали зад държача на дюзата излиза вода.

## На всеки 100 часа

Работите по поддръжката се изпълняват съгласно тетрадката за поддръжка от специалисти.

## На всеки 500 часа

- Сменете маслото
  - За количеството и вида масло виж «Технически данни».
  - Освободете застопоряващите болтове, свалете капака, свалете капака на резервоара за масло.
  - Развийте и извадете винта за освобождаване на смазочното масло.
  - Оставете маслото да се изтече в подходящ съд.
  - Отново завийте и притегнете винта за освобождаване на смазочното масло.
  - Налейте бавно новото масло; трябва да се избягват въздушни мехурчета. При водоравно поставен уред нивото на маслото трябва да достига до средата на резервоара за масло.

## Годишно

- Уредът да се контролира от експерт съгласно «Насоките за уреди, изхвърлящи струя течности, BGV D15».

## На всеки 3 години

- Подменяйте маркучите за работа под високо налягане с нови.

## Техническо обслужване

### Почистете ситото на входа за водата

- Извадете ситото с плоски клещи.
- Почистете ситото.
- Поставете отново ситото.

### Почистване на грубия филтър

- Отворете корпуса на грубия филтър.
- Свалете филтърната мрежа, почистете я или я подменете.
- Монтирайте филтърната мрежа, затворете корпуса на филтъра.
- Проверете дали е уплътнено добре.

## Подмяна на финия филтър



### Внимание!

Никога не експлоатирайте уреда без фин филтър. Ако използвате уреда без фин филтър, губите правото на гаранция.

- Свалете капака.
- Демонтирайте маркуча от корпуса на филтъра.
- Развийте 4-те болта за застопоряване на корпуса на филтъра и свалете корпуса на филтъра.
- Извадете от корпуса на филтъра уплътняващ пръстен и замърсената филтърна шайба.
- Първо поставете в корпуса на филтъра нова филтърна шайба, след това нов уплътняващ пръстен. (Филтърната шайба не може да се почиства.)
- Отново монтирайте корпуса на филтъра и маркуча.

## Почистване на дюзата за работа под високо налягане, подмяна



### Забележка:

Дюзата за работа под високо налягане е изхабяваща се част и за нея не се поемат гаранции.



### Внимание!

При развиване и затягане на дюзата за работа под високо налягане винаги придържайте държача на дюзата с вилкообразен гаечен ключ.

- Задръжте здраво държателя на дюзата с гаечен ключ и отвъртете дюзата за високо налягане с ключ с вътрешен шестостен.
- Захранете с електричество и отворете захранването с вода.
- Въведете уреда в експлоатация и изплакнете замърсяванията.



### Внимание!

Опасност от увреждане.

Трябва да използвате само оригинални дюзи.

- Пробийте дюзата за високо налягане с иглата за дюзи от чантичката за инструменти в посока, обратна на посоката на пропускане на водата, евентуално продухайте със състен въздух в същата обратна посока. Ако е необходимо, използвайте нова дюза за високо налягане.



### Внимание!

Изтеглете щепсела от контакта, спрете захранването с вода.

- Завинтете отново дюзата за високо налягане. Задръжте държателя на дюзата с гаечен ключ и завинтете дюзата с ключ с вътрешен шестостен.
- Захранете с електричество и отворете захранването с вода.
- Поставете ключа за ротиране на дюзите на «0».

- Проверете дали дюзата не пропуска. Ако излиза вода, задръжте държача на дюзата с гаечен ключ и дозатегнете дюзата с ключ с вътрешен шестостен.
- След няколко минути работа дозатегнете дюзата за високо налягане.

## Подновяване на предпазната шайба да приспособлението срещу свръхналягане



### Внимание!

Предпазната шайба може да се подменя само от производителя на уреда. Като резервни части могат да се използват само оригинални резервни части.



### Забележка:

Ако от херметизиращия отвор на предпазната шайба излиза вода, предпазната шайба е разрушена и трябва да се замени.

- Развийте и демонтирайте държача за предпазната шайба.
- Демонтирайте предпазната шайба и пневматичния елемент от главата на помпата.
- Смажете пневматичния елемент, поставете го върху държача на предпазната шайба и поставете върху него нова предпазна шайба.
- Завийте и затегнете държача на предпазната шайба в главата на помпата.



### Внимание!

Причинител на задействването на приспособлението срещу свръхналягане е най-често замърсена дюза за работа под високо налягане. Затова преди отново да въведете уреда в експлоатация, почистете дюзата за работа под високо налягане.

- Проведете първоначалното въвеждане в експлоатация.
- Проверете дали през отвора на държача на предпазната шайба излиза вода, евентуално притегнете държача на предпазната шайба. Повторете проверката след няколко секунди работа.

## Помощ при повреди



### Опасност!

Преди всякакви ремонтни работи изключвайте уреда и изтегляйте щепсела от контакта. Електрическите части на уреда трябва да се проверяват и ремонтират само от оторизирани сервизни работници.

При повреди, които не са цитирани в тази глава, в случай на съмнение и при явни повреди потърсете оторизиран сервиз.

## Указания за нередности върху дисплея



F1

### Грешка в управлението

- Чрез завъртане деблокирайте ключа за аварийно изключване NOT-AUS.
- Поставете ключа на уреда на «0», изчакайте малко и отново поставете на «1». Ако отново се появи указанието «F1», потърсете сервиз.



F2

### Предварителното налягане на водата е прекалено малко.

Указанията на манометъра за предварително налягане на водата са над 2,5 bar:

- Проверете, дали кабелът на ключа за предварително налягане е правилно монтиран, проверете състоянието на кабела. Ако отново се появи указанието «F2», потърсете сервиз.

Указанията на манометъра за предварително налягане са под 2,5 bar:

- Проверете налягането на захранването с вода.
- Почистете ситото на входа на водата.
- Проверете поплавчния вентил в резервоара с поплавак.
- Проверете посоката на въртене на помпата за предварително налягане – посоката на стрелката върху корпуса.
- Проверете защитния прекъсвач на двигателя на помпата за предварително налягане, евентуално го върнете в изходно положение.
- Обезвъздушете уреда.
- Почистете грубия филтър (виж «Работи по поддръжката»).
- Подменете финия филтър (виж «Работи по поддръжката»).



F3

### Грешка в сензора за високо налягане

- Проверете дали кабелът в сензора за високо налягане е правилно монтиран, проверете състоянието на кабела. Ако отново се появи указанието «F3», потърсете сервиз.



F4

### Пренатоварване на ротационното задвижване в ръчния пистолет за разпръскване

- Потърсете сервиз.



F5

### Дефектни са ръчният пистолет за разпръскване или кабелът за управлението

- Не изтегляйте лоста на пистолета за ръчно разпръскване преди на дисплея да се изпише "0000" bar.
- Проверете свързването посредством щекер на ръчния пистолет за разпръскване и кабела за управление. Поставете ключа на уреда на «0», изчакайте малко и отново поставете на «1». Ако отново се появи указанието «F5», потърсете сервиз.



F6

### Надхвърлено е максимално допустимото работно налягане

- Почистете дюзата за работа под високо налягане или я сменете. Проверете състоянието на пневматичния предпазител за свръхналягане, евентуално подменете шайбата, когато се разкъсва. (Виж работи по поддръжката)

## Повреди без указания

### Уредът не работи, дисплеят е тъмен

- Чрез завъртане деблокирайте ключа за аварийно изключване NOT-AUS.
- Проверете напрежението в мрежата.
- Проверете захранващия кабел за увреждания.
- Изтеглете ключа от контакта, отворете управлението и проверете финия предпазител.


### Уредът не работи

- При прегрят двигател оставете уреда да изстине. След това отново включете уреда.
- При дефект в електрическата част, потърсете оторизиран сервиз.

### Уредът не достига налягането

Обезвъздушаване на маркуча за хранване с вода, уреда и маркуча за работа под високо налягане

- Подменете дюзата за работа под високо налягане. Когато дюзата е изхабена, налягането се понижава. Препоръчваме дюзата за работа под високо налягане да се сменя, когато налягането се е понижало до около 1300 bar. При изключено въртене на дюзите водната струя трябва да е непрекъсната и добре насочена на дължина до 15 - 20 cm! Ако това не е вече така, дюзата за работа под високо налягане също трябва да се смени.



- В случай на необходимост потърсете оторизиран сервиз.

### Помпата не е добре уплътнена

- Допуска се изтичането на 3 капки в минута от долната страна на уреда. При по-сериозно увреждане на уплътнението потърсете оторизиран сервиз.
- Дефектирала е предпазната шайба (която предпазва чрез разкъсване), подменете я.

## Специална окомплектовка

|   |           |
|---|-----------|
| Ръчен пистолет за разпръскване с дължина 750 мм | 6.391-131 |
| Маркуч под високо налягане 10 м                 | 6.390-659 |
| Маркуч под високо налягане 20 м                 | 6.390-660 |
| Куплунг за маркуча                              | 6.390-661 |

## Резервни части

Списък на резервните части можете да намерите в края на настоящото упътване за употреба.

## Гаранция

Във всяка отделна държава са валидни издадените от нашите дистрибутори гаранционни условия. Евентуални повреди на уреда се отстраняват в рамките на гаранционния срок безплатно, доколкото се касае за такива, причинени поради дефект в материалите или в начина на производство.

Частите, които подлежат на изхвърляне, не са включени в гаранцията.

Подлежащи на изхвърляне части са:

- дозата за работа под високо налягане
- уплътнението за работа под високо налягане
- маркуч за високо налягане
- вентилите
- предпазната шайба (която предпазва чрез разкъсване)
- грубият и финият филтър
- лагерите на пистолета

Гаранцията е валидна само тогава, когато Вашият търговец при продажбата на уреда попълни цялостно приложената анкетна карта, подпечата я и я подпише, а Вие след това изпратите анкетната карта на фирмата - дистрибутор във Вашата страна.

В случай, че трябва да използвате правото си на произтичащи от гаранцията претенции, се обърнете към Вашия търговец или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите окомплектовката и фактурата за закупуване.

## Декларация за съответствие съгласно изискванията на ЕО

С настоящото декларираме, че въз основа на конструкцията си и начина на изпълнение, както и по отношение на продаваната от нас окомплектовка, описаната по-долу машина отговаря на съответните изисквания в Насоките на ЕО по отношение на безопасност и безвредност за здравето.

В случай на несъгласуване с нас промяна на машината, тази декларация губи валидност.

Продукт: **Уред за почистване, работещ под високо налягане**  
Тип: **1.331-xxx**

Касаещи въпросния уред Насоки на ЕО:

**Насоки на ЕО за машините (98/37/EG)**

**Насоки на ЕО по отношение на ниското напрежение (73/23/EWG), изменени с 93/68/EWG**

**Насоки на ЕО относно електромагнитната съвместимост (89/336/EWG), изменени с 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG**

**Насоки на ЕС относно емисиите шум (2000/14/EC)**

Намерили приложение адаптирани стандарти:

**DIN EN 60 335-1**

**DIN EN 50 081-1**

**DIN EN 50 082-2**

**DIN EN 61 000-3-2: 2000**

**pr EN 1829-1**

**DIN EN 61 000-3-11: 2000**

Намерили приложение национални стандарти: –

Използван метод за оценка на съответствието: Приложение V

Измерено ниво на шум: 130 dB(A)

Гарантирано ниво на шум: 131 dB(A)

Посредством вътрешен контрол е осигурено, уредите, серийно производство, да отговарят винаги на актуалните насоки на ЕО и на прилаганите стандарти.

Подписалите този документ действуват по поръчение и с пълномощия, предоставени им от управителното тяло.

*J.V. Reiser* *H. Jenner*

S. Reiser

H. Jenner

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Cleaning Systems

D-71349 Winnenden

Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden;

Registergericht: Waiblingen, HRA 169.

Persönlich haftende Gesellschafterin: Kärcher Reinigungstechnik

GmbH. Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB

Geschäftsführer: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz

## Технически данни

### Електрическо захранване

|                                    |    |      |      |
|------------------------------------|----|------|------|
| Напрежение                         | V  | 400  | 440  |
| Честота                            | Hz | 3~50 | 3~60 |
| Мощност за електрическо захранване | kW | 8,4  | 8,4  |
| Предпазители                       | A  | 16   | 16   |

### Захранване с вода

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| Качество на водата                          | Чиста вода, съответствуваща по качества на питейната вода. |            |            |
| Температура на подаваната вода (максимум)   | °C   | 20         | 20         |
| Дебит подавана вода (минимум)               | л/час (л/мин)  | 150 (2,5)  | 150 (2,5)  |
| Предварително налягане на водата (минимум)  | МПа (bar)  | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Предварително налягане на водата (максимум) | МПа (bar)  | 1 (10)     | 1 (10)     |
| Захранващ маркуч – дължина                  | м  | 7,5        | 7,5        |
| Захранващ маркуч – минимален диаметър       | цол  | ¾          | ¾          |

### Работни данни

|  |               |            |            |
|--|---------------|------------|------------|
| Работно налягане   | МПа (bar)     | 150 (1500) | 150 (1500) |
| Предпазно приспособление срещу свръхналягане, електронно | МПа (bar)     | 162 (1620) | 162 (1620) |
| Предпазно приспособление срещу свръхналягане, механично  | МПа (bar)     | 172 (1720) | 172 (1720) |
| Работен обем   | л/час (л/мин) | 120 (2)    | 120 (2)    |
| Обороти на ротиращата водна струя                        | 1/мин         | 2200       | 2200       |
| Груб филтър  | µm            | 200        | 200        |
| Фин филтър   | µm            | 20         | 20         |
| Възвратна сила на ръчния пистолет за разпръскване        | N             | 22         | 22         |

### Допустим шум

|  |       |     |     |
|--|-------|-----|-----|
| Допустимо ниво на шум (EN 60704-1)             | dB(A) | 118 | 118 |
| Допустимо ниво на емисията на шум (EN 60704-1) | dB(A) | 129 | 129 |
| Гарантирано ниво на шум (2000/14/EC)           | dB(A) | 131 | 131 |

### Вибрация на уреда

|   |                  |     |     |
|---|------------------|-----|-----|
| Обща стойност на амплитудните отклонения (ISO 5349) |                  |     |     |
| Ръчен пистолет                                      | m/s <sup>2</sup> | 3,5 | 3,5 |
| Струйна тръба                                       | m/s <sup>2</sup> | 4,5 | 4,5 |

### Размери

|                             |    |            |            |
|-----------------------------|----|------------|------------|
| Дължина                     | мм | 750        | 750        |
| Ширина                      | мм | 680        | 680        |
| Височина                    | мм | 870        | 870        |
| Тегло без окомплектовка     | кг | 80         | 80         |
| Количество масло за помпата |    | около 0,75 | около 0,75 |
|                             | л  |            |            |
| Видове масло за помпата     |    | ED VSG 220 | ED VSG 220 |

